


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG RAPOO GAMING MOUSE V16S


CÁC NÚT



- A. Nút phải
- B. Nút trái
- C. Con lăn & nút giữa
- D. Nút hướng trước
- E. Nút hướng sau
- F. Nút DPI

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Cắm mouse vào cổng USB trên máy tính



CHỨC NĂNG

1. **Điều chỉnh DPI:** Bạn thay đổi độ phân giải DPI trong 6 mức lên tới 12,800 DPI. Đèn màu nền sẽ thay đổi khi bạn nhấn nút DPI (F)
2. **Điều hướng trang web:** Nút hướng trước (D) & hướng sau (E) được mặc định thiết lập cho điều hướng trong trình duyệt web

HỆ THỐNG YÊU CẦU

- Hệ điều hành Windows 7/8/10/11 hoặc phiên bản mới
- Một cổng USB