

RU

Паровой утюг
 Изготовитель: "ДАП Б.В.", Туссендипен 4 а, 9206АД, Драхтен, Нидерланды
 Импортёр на территории России: ООО "Тенишка для дома Филитс",
 Российская Федерация, 123022, г. Москва, ул. Сергей Максеев, д. 13, 5 этаж, помещение XVII,
 комната 31, номер телефона +7 495 961-1111
 Для бытовых нужд
 Прибор класса I
 Сделано в Индонезии

Сводная таблица параметров моделей (типов):

Модель (тип)	Электрические параметры	Автоотключение
DST5010, DST5020	2000-2400 Вт; 220-240 В; 50-60 Гц	Нет
DST5021	2000-2400 Вт; 220-240 В; 50-60 Гц	да
DST5030, DST5031	2000-2400 Вт; 220-240 В; 50-60 Гц	да
DST5040, DST5041	2200-2600 Вт; 220-240 В; 50-60 Гц	да

Условия хранения, эксплуатации

Температура	+0 °C - +35 °C
Относительная влажность	20% - 95%
Атмосферное давление	85 - 109 kPa

KK

Бу үтірі
 Өндүрүш: "ДАП Б.В.", Туссендипен 4 а, 9206АД, Драхтен, Нидерланды
 Ресей және Казань өлкөсү териториясына импорттоочу: "Тенишка для дома Филитс" ЖШК,
 Ресей Федерациясы, 123022, Москва, ул. Сергей Максеев к-ы, 13-үй, 5-кабат, XVII үй-жай, 31
 бөлмө, телефон номери +7 495 961-1111
 Турактык максаттарга арналган
 I санатты аспап
 Индонезияда жасалган

Жыйынтык кесте параметрлеринин модельдер (типтери):

Модель (тип)	Электр параметрлери	Автоматты түрдө өшү
DST5010, DST5020	2000-2400 W, 220-240 V, 50-60 Hz	Жок
DST5021	2000-2400 W, 220-240 V, 50-60 Hz	на
DST5030, DST5031	2000-2400 W, 220-240 V, 50-60 Hz	на
DST5040, DST5041	2200-2600 W, 220-240 V, 50-60 Hz	на

Сактау шарттары, пайдалану

Температура	+0 °C - +35 °C
Салыстырмалуу ылдамдылык	20% - 95%
Атмосфералык, кысым	85 - 109 kPa

HY

Элбашарылык
 Өндүрүшчү: "ДАП Б.В.", Туссендипен 4 а, 9206АД, Драхтен, Нидерланды
 Өндүрүшчү: "Тенишка для дома Филитс" ЖШК, Россия Федерациясы, 123022, Москва ш., Сергей Максеев көч., 13-үй, 5-кабат, XVII жай,
 31-бөлмө, телефон номери +7 495 961-1111
 Үй-түрмө максатына арналган
 I классыга жабдык
 Индонезияда жасалган

Жыйынтык кесте параметрлеринин таблицасы:

Модель	Электр параметрлери	Авто өчүрүү
DST5010, DST5020, DST5021	2000-2400 W, 220-240 V, 50-60 Hz	Жок
DST5030, DST5031	2000-2400 W, 220-240 V, 50-60 Hz	Ооба
DST5040, DST5041	2200-2600 W, 220-240 V, 50-60 Hz	Ооба

Сактоо шарты, ынтетүү

Температура	+0 °C - +35 °C
Тийиштүү нымдуулугу	20% - 95%
Атмосфералык басым	85 - 109 kPa

KY

Буу үтүк
 Өндүрүшчү: "ДАП Б.В.", Нидерланд, Драхтен, 9206АД, Туссендипен 4 а
 Россия аймагына жана Батыш Европадагы импорттоочу: ЖШК "ФИЛИПС" үйүн техника",
 Россия Федерациясы, 123022 Москва ш., Сергей Максеев көч., 13-үй, 5-кабат, XVII жай,
 31-бөлмө, телефон номери +7 495 961-1111
 Үй-түрмө максатына арналган
 I классыга жабдык
 Индонезияда жасалган

Параметрлердин жыйынтыкталган таблицасы:

Модель	Электр параметрлери	Авто өчүрүү
DST5010, DST5020, DST5021	2000-2400 W, 220-240 V, 50-60 Hz	Жок
DST5030, DST5031	2000-2400 W, 220-240 V, 50-60 Hz	Ооба
DST5040, DST5041	2200-2600 W, 220-240 V, 50-60 Hz	Ооба


Сактоо шарты, ынтетүү

Температура	+0 °C - +35 °C
Тийиштүү нымдуулугу	20% - 95%
Атмосфералык басым	85 - 109 kPa

2



www.philips.com/support





제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리, 6자리, 6자리, 9자리로 표기될 수 있습니다. (1) **4자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 (2) **5자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예) 06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산 (3) **6자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예) 061125 → 2006년 11월 25일 생산 (4) **9자리일 경우** : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공정의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예) 507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 (5) **기타제조번호**에 대한 문의사항은 1661-0083 으로 연락바랍니다.

3



www.philips.com/support



EN Specific types only
DE Nur besondere Typen
FR Certains modèles uniquement
NL Alleen bepaalde typen
DA Kun specifikke typer
FI Vain tietyt mallit
NO Bare spesifikke typer
SV Endast specifika typer
IT Solo per modelli specifici
ES Solo modelos específicos
PT Apenas tipos específicos
RU Только для некоторых моделей
TR Yalnızca belirli modellerde
KK Тек кейбір модельдері үшін ғана
PL Tylko określone typy

CS Pouze specifické typy
EL Μόνο συγκεκριμένοι τύποι
BG Само за определени модели
HR Samo određene vrste
ET Ainult teatud tüübid
HU Csak bizonyos típusoknál
LT Tik konkretūs tipai
LV Tikai specifiski tipi
SK Len špecifické typy
RO Numai pentru anumite tipuri
SL Le pri določeni vrstah
SR Samo specifični tipovi
UK Лише окремі моделі
MK Само одредени модели
SQ Vetëm llojet e veçanta

3




www.philips.com/support

KO 특정 유형에만 해당
TH เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น
SH 仅限特定类型
TC 僅特定類型
MS Jenis tertentu sahaja
VI Chỉ có ở một số kiểu nhất định
ID Hanya tipe tertentu saja
AZ Yalnız xüsusi növlər
HY Միայն որոշ մոդելներում
KA მხოლოდ განსაზღვრული ტიპებში
KY Белгилүү түрлөр гана
TG Танҳо намуذجои мушаххас
TK Diñe belli görnüşler
UZ Faqat muayyan turlar
FA فقط مدل های خاص
AR أنواع محددة فقط

4



www.philips.com/support





EN Specific types only
DE Nur besondere Typen
FR Certains modèles uniquement
NL Alleen bepaalde typen
DA Kun specifikke typer
FI Vain tietyt mallit
NO Bare spesifikke typer
SV Endast specifika typer
IT Solo per modelli specifici
ES Solo modelos específicos
PT Apenas tipos específicos
RU Только для некоторых моделей
TR Yalnızca belirli modellerde
KK Тек кейбір модельдері үшін ғана
PL Tylko określone typy

CS Pouze specifické typy
EL Μόνο συγκεκριμένοι τύποι
BG Само за определени модели
HR Samo određene vrste
ET Ainult teatud tüübid
HU Csak bizonyos típusoknál
LT Tik konkretūs tipai
LV Tikai specifiski tipi
SK Len špecifické typy
RO Numai pentru anumite tipuri
SL Le pri določeni vrstah
SR Samo specifični tipovi
UK Лише окремі моделі
MK Само одредени модели
SQ Vetëm llojet e veçanta

6



www.philips.com/support



EN User manual
DE Benutzerhandbuch
FR Mode d'emploi
NL Gebruiksaanwijzing
DA Brugervejledning
FI Käyttöopas
NO Brukerhåndbok
SV Användarhandbok
IT Manuale utente
ES Manual del usuario
PT Manual do utilizador
RU Руководство пользователя
TR Kullanım kılavuzu
KK Пайдаланушы нұсқаулығы
PL Instrukcja obsługi
CS Příručka pro uživatele

EL Εγχειρίδιο χρήσης
BG Ръководство за потребителя
HR Korisnički priručnik
ET Kasutusjuhend
VI Hướng dẫn sử dụng
ID Buku Petunjuk Pengguna
AZ Korisnički priručnik
LV Lietotāja rokasgrāmata
SK Príručka užívateľa
RO Manual de utilizare
SL Uporabniški priročnik
SR Korisnički priručnik
UK Посібник користувача
MK Упатство за користење
SQ Manual përdorimi
KO 사용 설명서
TH คู่มือผู้ใช้

PHILIPS


DST5000 series



EN User manual
DE Benutzerhandbuch
FR Mode d'emploi
NL Gebruiksaanwijzing
DA Brugervejledning
FI Käyttöopas
NO Brukerhåndbok
SV Användarhandbok
IT Manuale utente
ES Manual del usuario
PT Manual do utilizador
RU Руководство пользователя
TR Kullanım kılavuzu
KK Пайдаланушы нұсқаулығы
PL Instrukcja obsługi
CS Příručka pro uživatele


EL Εγχειρίδιο χρήσης
BG Ръководство за потребителя
HR Korisnički priručnik
ET Kasutusjuhend
VI Hướng dẫn sử dụng
ID Buku Petunjuk Pengguna
AZ Korisnički priručnik
LV Lietotāja rokasgrāmata
SK Príručka užívateľa
RO Manual de utilizare
SL Uporabniški priročnik
SR Korisnički priručnik
UK Посібник користувача
MK Упатство за користење
SQ Manual përdorimi
KO 사용 설명서
TH คู่มือผู้ใช้

SC 用户手册
TC 使用手册
MS Manual pengguna
FA راهنمای کاربر
AR دليل المستخدم



		
	MAX LINEN	
	COTTON	
	SILK	ECO
	SYNTHETICS	

ECO    *



EN Preparing for use
Smoke can be visible during the first use, and it is normal. This ceases after a short while.

DE Für den Gebrauch vorbereiten
Bei Erstgebrauch des Bügeleisens kann Rauch entstehen. Dabei handelt es sich um einen normalen Vorgang, der sich jedoch nach kurzer Zeit einstellt.

FR Avant utilisation
De la fumée peut être visible lors de la première utilisation. Il s'agit d'un phénomène normal. Cela cesse après un bref instant.

NL Klaarmaken voor gebruik
Bij het eerste gebruik kan er rook ontstaan. Dit is normaal. Dit zal vrij snel verdwijnen.

DA Klargøring
Røg kan være synlig ved første brug, og det er normalt. Dette ophører efter kort tid.

FI Käyttöönnoton valmistelu
Ensimmäisen käytön aikana voi näkyä savua, mikä on normaalia. Tämä loppuu vähän ajan kuluessa.

NO Før bruk
Ved første gangs bruk, kan det hende at du ser røyk. Dette er vanlig. Dette gir seg etter en liten stund.

SV Förberedelser inför användning
Rök kan synas under den första användningen. Det är normalt. Det upphör efter en kort stund.

IT Preparazione per l'uso
Durante il primo utilizzo si potrebbe notare del fumo, è normale. Tale fenomeno è destinato a scomparire in poco tempo.

ES Preparación para su uso
Es normal ver humo durante el primer uso. Dejará de ocurrir al cabo de un rato.

PT Preparar para a utilização
É possível que veja fumo durante a primeira utilização. Isto é normal. Isto deixa de acontecer passado pouco tempo.

RU Подготовка прибора к работе
Во время первого использования вы можете увидеть дым; не волнуйтесь, это нормально. Вскоре явление исчезнет.

TR Cihazın kullanımına hazırlanması
İlk kullanım sırasında duman görülmesi normaldir. Bu, kısa bir süre sonra duracaktır.

KK Пайдалануға дайындау
Үтікті алғаш рет пайдаланған кезде шамалы түтін шығуы мүмкін. Бұл аз уақыттан кейін жоғалады.

PL Przygotowanie do użycia
Podczas pierwszego użycia może być widoczny dym. Jest to zjawisko normalne. Zjawisko to ustanie po krótkiej chwili.

CS Příprava k použití
Během prvního použití se může objevit kouř, je to normální. Brzy to však přestane.

EL Προετοιμασία για χρήση
Μπορεί να εμφανιστεί καπνός κατά την πρώτη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό το φαινόμενο σταματά μετά από λίγο.

BG Подготовка за употреба
Възможно е да се забележи дим по време на първата употреба и това е нормално. Това ще спре след кратък период от време.

HR Priprema za uporabu
Prilikom prve uporabe može se primijetiti dim, što je normalno. To će ubrzo nestati.

ET Kasutamiseks valmistumine
Esmakordsel kasutamisel võib eralduda suitsu, kuid see on normaalne. See kaob mõne aja möödudes.

HU Előkészítés a használatra
Az első használat közben elképzelhető, hogy füst jelenik meg, ez normális jelenség. Ez a jelenség rövid idő alatt megszűnik.

LT Paruošimas naudoti
Naudojant pirmą kartą gali pasirodyti dūmų. Tai yra normalu. Netrukus jie dingsta.

LV Sagatavošana lietošanai
Pirmās lietošanas reizē var būt redzami dūmi, un tas ir normāli. Pēc neilga laika tas pārstās kūpēt.

SK Priprava na použitie
Počas prvého použitia môže byť viditeľný dym, ale ide o normálny jav. Po krátkom čase to však prestane.

RO Pregătirea pentru utilizare
În timpul primei utilizări poate să apară fum. Acest lucru este normal. Acest fenomen încetează în scurt timp.

SL Priprava pred uporabo
Pri prvi uporabi se lahko vidi dim, kar je običajno. Ta pojav čez nekaj časa izgine.

SR Pre upotrebe
Tokom prve upotrebe možda ćete videti dim, to je normalna pojava. To će ubrzo nestati.

UK Підготовка до використання
Під час першого використання може бути помітний дим, і це нормально. Це незабаром припиниться.

MK Подготовка за употреба
При првата употреба може да се забележи чад, но тоа е нормално. Чадот исчезнува по краток период.

SQ Përgatitja për përdorim
Mund të shfaqet tym gjatë përdorimit të parë dhe diçka e tillë është normale. Kjo pushon pas pak çastesh.

KO 사용 준비
최초 사용 시 연기가 보일 수 있으며, 이는 정상적인 현상입니다. 이는 잠시 후면 사라집니다.

TH การเตรียมตัวก่อนใช้งาน
ในการใช้ครั้งแรกอาจมีควันออกมาให้เห็น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ควันจะหายไปเมื่อผ่านไปครู่หนึ่ง

SC 使用准备
首次使用时会看到烟雾，这属于正常现象。此现象将在片刻后消失。

TC 使用前準備
第一次使用時可能會有煙霧，這是正常現象，一下子就會消失。

MS Bersedia untuk menggunakan
Asap akan keluar semasa penggunaan pertama tetapi ini perkara biasa. Asap akan berhenti setelah seketika.

VI Chuẩn bị sử dụng máy
Bạn có thể thấy một ít khói bốc ra khi sử dụng lần đầu. Đây là hiện tượng bình thường. Hiện tượng này sẽ dừng sau một khoảng thời gian ngắn.

ID Menyiapkan penggunaan
Mungkin terdapat asap pada penggunaan pertama, hal ini normal. Ini akan berhenti setelah beberapa saat.

AZ İstifadəyə hazırlanır
İlk istifadə zamanı tüstü görünə bilər və bu normaldır. Bu, qısa müddətdən sonra yox olur.

HY Նախապատրաստում
Առաջին իսկ օգտագործման ժամանակ կարող է ծուխ առաջանալ, և դա նորմալ է: Կարծ ժամանակ անց դա անցնում է:

KA გამოსაყენებლად მომზადება
პირველი გამოყენებისას შეიძლება დაინახოთ ორთქლი და ეს ნორმალურია. ის ცოტა ხანში გაქრება.

KY Колдонууга даярдоо
Биринчи колдонууда түтүн көрүнүшү мүмкүн, бул кадимки көрүнүш. Ал бир аздан кийин жоголуп кетет.

TG Омодаги ба истифода
Ҳангоми истифодаи аввал мумкин аст, ки дуд дида шавад ва ин муқаррарӣ аст. Ин пас аз як муддати кӯтоҳ қатъ мешавад.

TK Ulanýşa taýýarlamak
Birinji ulanyşda tüsse dörap biler we bu adaty zat. Bu gysga wagtdan soň öçer.

UZ Ishlatishga tayyorlash
Ilk marta ishlatganda tutun chiqishini ko'rish mumkin va bu normal holat. Biroz vaqtdan keyin tutun yo'qoladi.

FA آماده سازی برای استفاده
ممکن است در اولین استفاده، دود از دستگاه خارج شود که این امر عادی است. این حالت بعد از مدت کمی رفع می‌شود.

AR التحضير للاستخدام
قد يتصاعد الدخان عند الاستخدام للمرة الأولى، وهذا أمر طبيعي. سيتوقف هذا الأمر بعد وقت قصير.

