




Make Life Easier

M-326

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



### Thông Tin Quan Trọng:

- Vui lòng tháo màng bảo vệ pin và đặt pin đúng cực + / cực -
- Khi không sử dụng chuột, vui lòng tắt nguồn (OFF).
- Kích hoạt bảo hành điện tử tại <https://baohanhdientu.zadez.vn/> để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn.
- Vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm Sóc Khách Hàng của ZADEZ để được hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.



### Trung tâm Chăm Sóc Khách Hàng - ZADEZ Việt Nam

- Website: [www.zadez.vn](http://www.zadez.vn)
- Fanpage: [Facebook.com/ZadezVietNam](https://Facebook.com/ZadezVietNam)
- Zalo Official Account: ZADEZ Việt Nam
- Tổng đài: (028) 7777.0053

## Thông Số Kỹ Thuật & Hướng Dẫn Sử Dụng

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| . Tần số 2402 - 2480 Mhz                     | . Góc nhận sóng: 360 độ             |
| . Nguồn cấp cho cổng USB: 5V                 | . Độ phân giải: 800/ 1200/ 1600 DPI |
| . Khoảng cách kết nối: 6-10 mét              | . Phiên bản cổng USB: USB 2.0       |
| . Hiệu điện thế của pin: 1.5 V (loại pin AA) | . Dòng điện hoạt động: 9 mA         |

- . Mở nắp lắp pin trên chuột, tháo màng bọc bảo vệ pin và lắp pin vào đúng vị trí cực âm-cực dương.
- . Lấy đầu thu (Receiver) ra khỏi thân chuột và lắp vào cổng USB trên máy tính (Windows và MacOS).
- . Chuột sẽ tự động kết nối với máy tính thông qua cổng Receiver.
- . Đèn LED cảnh báo trên thân chuột nhấp nháy khi pin đã cạn, vui lòng thay pin mới để tiếp tục sử dụng.
- . Khi không sử dụng chuột, vui lòng tắt nguồn (nút OFF) để bảo vệ cảm biến và tiết kiệm pin.
- . Khi không sử dụng chuột trong thời gian dài, nên cất giữ Receiver trong thân chuột để tránh thất lạc và tháo pin ra khỏi chuột.

## Bộ Bán Hàng Chuẩn

- .01 chuột M-326      .01 Nano Receiver      .01 hướng dẫn sử dụng      .01 Pin AA

## Thông Tin Cảnh Báo & Khuyến Nghị

- . Nên sử dụng chuột với miếng lót chuột (mousepad) để tăng cường độ chính xác và bảo vệ ống cổ tay.
- . Không sử dụng chuột trên bề mặt không bằng phẳng hoặc bề mặt phản chiếu.
- . Không để đầu thu Receiver chung với bất kỳ thiết bị thu phát Bluetooth nào khác.
- . Không sử dụng hoặc cất giữ chuột trong môi trường ẩm ướt hoặc môi trường có tác động hóa học.
- . Không để nước/ chất lỏng rơi vào bên trong chuột.
- . Không làm rơi/rớt chuột để tránh ảnh hưởng đến chức năng hoặc làm hỏng chuột.
- . Nên sử dụng vải bông mềm để lau/ vệ sinh bên ngoài của chuột.
- . Tự ý tháo rời chuột sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành.
- . Với pin đã sử dụng hết năng lượng, vui lòng đem pin đến các trung tâm thu gom hoặc thùng rác chuyên dụng có chức năng thu gom pin thải.

**ZADEZ luôn lắng nghe và sẵn sàng phục vụ bạn - Make Life Easier**