



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUỘT KHÔNG DÂY MI DUAL MODE WIRELESS



Các phím chức năng



Các phím chức năng






Chế độ USB




Chế độ
Bluetooth




Chế độ USB



Bước 1 : Tháo nắp lưng




Bước 2 : Tháo Pin




Bước 3 : Tháo bộ thu USB



**Bước 4 : Lắp bộ thu vào
cổng USB máy tính**




Bước 5 : Lắp Pin và nắp lưng




Bước 6 : Gạt nút nguồn về ON

Chế độ BLUETOOTH




Bước 1 : Bật chế độ Bluetooth trên máy tính



Bước 2: Bật chuột, rồi giữ nút chuyển chế độ đến khi đèn báo nhấp nháy màu xanh lam



Bước 3: Tìm kiếm tên “Mi Silent Mouse” trong danh sách Bluetooth trên máy tính



Bước 4: Nhấn vào “Kết Nối” và sẵn sàng sử dụng

THANK YOU!

