

Bước 1: Sạc pin cho thiết bị bằng cách kết nối với nguồn điện qua cáp USB.

Bước 2: Bật thiết bị bằng cách nhấn và giữ nút nguồn cho đến khi màn hình sáng lên.

Bước 3: Kết nối thiết bị với mạng di động bằng cách lắp SIM vào khe SIM. Nếu SIM lắp chuẩn thì sẽ có biểu tượng 4G ở trên góc màn hình, ngay cạnh cột sóng SIM.

Bước 4: Kết nối thiết bị với máy tính hoặc điện thoại thông qua wifi bằng cách tìm kiếm tên wifi và nhập mật khẩu được hiển thị trên màn hình thiết bị.

Thông tin cảnh báo: Chỉ sử dụng đúng chuẩn micro Sim theo nhà mạng cung cấp, việc sử dụng bộ chuyển đổi SIM của bên thứ ba không tương thích có thể làm hỏng thiết bị và mất hiệu lực bảo hành.