









| <p style="text-align: center;">User Manual</p>  <p style="text-align: center;">True Wireless Earphone</p> <p style="text-align: center;">Model NO.: PT62</p> | <p>Thank you for purchasing your new PT62 true wireless earphone.</p> <p>We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order to fully understand all the operational features it offers.</p> <p>Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.</p> <p>Safety Rules</p> <ol style="list-style-type: none"> Charge the earbuds and the charging case at least once every 6 months. Do not store the product in extreme temperature (below 0°C or above 45°C). Do not use chemicals or detergents to clean the product. Do not drop or knock the product on hard surfaces. Do not scrape the surface of product with sharp objects. Do not try to take the product apart. <p>In the Box</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Wireless Earbuds Type-C Charging Cable User manual</p> </div> <p style="text-align: center;">-1-</p> | <p style="text-align: center;">Product view</p>  <ol style="list-style-type: none"> Touch Area LED indicator Earphones Charging Contacts USB-C Charging Port Charging Case LED Microphone <p style="text-align: center;">-2-</p> | <p>Specification</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Bluetooth version</td><td>V5.4</td></tr> <tr><td>BT profiles support</td><td>HSP, HFP, A2DP, AVRCP</td></tr> <tr><td>Bluetooth range</td><td>10 m / 33 ft</td></tr> <tr><td>Frequency response</td><td>20 Hz - 20 kHz</td></tr> <tr><td>Battery capacity</td><td>30mAh for each earbuds 300mAh for charging case</td></tr> <tr><td>Charging time</td><td>Around 1.5 hours</td></tr> <tr><td>Playing time</td><td>5-7hours</td></tr> <tr><td>Speaker Driver</td><td>φ13mm</td></tr> <tr><td>Case weight</td><td>35g</td></tr> </table> <p>Power ON/OFF</p> <p>Power ON</p> <ol style="list-style-type: none"> Open the charging case, take out the earbuds, they will power on automatically. Long press left and right earbuds for 3 seconds, the earbuds will power on. <p style="text-align: center;">-3-</p> | Bluetooth version | V5.4 | BT profiles support | HSP, HFP, A2DP, AVRCP | Bluetooth range | 10 m / 33 ft | Frequency response | 20 Hz - 20 kHz | Battery capacity | 30mAh for each earbuds 300mAh for charging case | Charging time | Around 1.5 hours | Playing time | 5-7hours | Speaker Driver | φ13mm | Case weight | 35g | <p>Power OFF</p> <ol style="list-style-type: none"> Put the earbuds into the charging case, the earbuds will power off automatically. Long press left and right earbuds for 5 seconds, the earbuds will power off. <p>Remark: Earbuds power off when they stay out of range for over 5 minutes.</p> <p>Charging</p> <ol style="list-style-type: none"> Fully charge both the earbuds and the charging case before the first use. To prevent damage, use the provided USB cable. Fully dry off the charging port and the USB port before charging. Charging takes around 1.5 hours. <p style="text-align: center;">-4-</p> | <p>LED Indications</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Device</th> <th>Status</th> <th>LED indicator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Earbuds (Green)</td> <td>Charging</td> <td>Green Lights on</td> </tr> <tr> <td>Fully Charged</td> <td>Green Lights off</td> </tr> <tr> <td>Pairing mode</td> <td>Master: Green lights flash Slave: Green light flashes every 5 seconds</td> </tr> <tr> <td>Connected</td> <td>Lights off</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Charging Case (White & Green)</td> <td>Charging</td> <td>White light flashing</td> </tr> <tr> <td>Fully charged</td> <td>White lights on</td> </tr> <tr> <td>Low battery</td> <td>Green flash slowly</td> </tr> <tr> <td>Reset</td> <td>When the earbuds disconnected with device, power-on state</td> <td>Two earbud LEDs flash green, indicating that the reset is complete</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">-5-</p> | Device | Status | LED indicator | Earbuds (Green) | Charging | Green Lights on | Fully Charged | Green Lights off | Pairing mode | Master: Green lights flash Slave: Green light flashes every 5 seconds | Connected | Lights off | Charging Case (White & Green) | Charging | White light flashing | Fully charged | White lights on | Low battery | Green flash slowly | Reset | When the earbuds disconnected with device, power-on state | Two earbud LEDs flash green, indicating that the reset is complete | <p>Pairing</p> <ol style="list-style-type: none"> When using PT62 true wireless earphone, the first time. Take the earbuds. The master earphone indicator will blink green alternately Turn on Bluetooth on your device. Search and select "AVA+ PT62". When connected, the indicators light off  <p style="text-align: center;">-6-</p> | <p>Multi Functions</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Function</th> <th>Left earbud</th> <th>Right earbud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Play/Pause Answer/End a call</td> <td>Single tap</td> <td>Single tap</td> </tr> <tr> <td>Next song</td> <td></td> <td>Double tap</td> </tr> <tr> <td>Previous song</td> <td>Double tap</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volume up</td> <td></td> <td>Long touch for 2s</td> </tr> <tr> <td>Volume down</td> <td>Long touch for 2s</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Game mode</td> <td></td> <td>Triple tap</td> </tr> <tr> <td>Reject a call</td> <td>Long touch for 2s</td> <td>Long touch for 2s</td> </tr> <tr> <td>Active Siri/ Google Assistant</td> <td>Triple tap</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reset</td> <td colspan="2">When the device is not connected, Tap 4 times quickly</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">-7-</p> | Function | Left earbud | Right earbud | Play/Pause Answer/End a call | Single tap | Single tap | Next song | | Double tap | Previous song | Double tap | | Volume up | | Long touch for 2s | Volume down | Long touch for 2s | | Game mode | | Triple tap | Reject a call | Long touch for 2s | Long touch for 2s | Active Siri/ Google Assistant | Triple tap | | Reset | When the device is not connected, Tap 4 times quickly | | <p>WARNING</p> <ol style="list-style-type: none"> Listening to earbuds at high volume levels, particularly over extended periods of time, may damage your hearing. Supervise children when using equipment. product is not a toy. The small parts included with this product can be a choking hazard. This product is not intended for use by small children and should be kept away from children under 3 years of age.  <p style="text-align: center;">-8-</p> |
|---|--|--|--|---------------------|------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|------------------|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------|---------------------|-----|--|--|----------|------------|---------------|---------------------|----------|-----------------------|---------------|------------------|--------------|---|--------------------|------------|-------------------------------|----------|--------------------------|---------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---|---|---|---|-----------|-------------------|-------------------|--|------------|------------|-------------------|--|------------|------------------|------------|--|---------------|--|--------------------|---------------|--------------------|--|------------------|--|------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------|--|-------------|---|--|---|
| Bluetooth version | V5.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BT profiles support | HSP, HFP, A2DP, AVRCP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bluetooth range | 10 m / 33 ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequency response | 20 Hz - 20 kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Battery capacity | 30mAh for each earbuds 300mAh for charging case | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charging time | Around 1.5 hours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Playing time | 5-7hours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Speaker Driver | φ13mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Case weight | 35g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Device | Status | LED indicator | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Earbuds (Green) | Charging | Green Lights on | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fully Charged | Green Lights off | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pairing mode | Master: Green lights flash Slave: Green light flashes every 5 seconds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Connected | Lights off | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charging Case (White & Green) | Charging | White light flashing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fully charged | White lights on | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Low battery | Green flash slowly | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reset | When the earbuds disconnected with device, power-on state | Two earbud LEDs flash green, indicating that the reset is complete | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Function | Left earbud | Right earbud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Play/Pause Answer/End a call | Single tap | Single tap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Next song | | Double tap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Previous song | Double tap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume up | | Long touch for 2s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume down | Long touch for 2s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Game mode | | Triple tap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reject a call | Long touch for 2s | Long touch for 2s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Active Siri/ Google Assistant | Triple tap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reset | When the device is not connected, Tap 4 times quickly | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">Hướng dẫn sử dụng</p>  <p style="text-align: center;">Tai nghe không dây</p> <p style="text-align: center;">Model No.: PT62</p> | <p>Đọc tất cả hướng dẫn sử dụng an toàn trước khi sử dụng</p> <p>Quy tắc an toàn</p> <ol style="list-style-type: none"> Sạc tai nghe và hộp sạc ít nhất 6 tháng một lần. Không bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ quá cao (dưới 0°C hoặc trên 45°C). Không sử dụng hóa chất, chất tẩy rửa để vệ sinh sản phẩm. Không làm rơi hoặc va đập sản phẩm trên bề mặt cứng. Không cạo bề mặt sản phẩm bằng các vật sắc nhọn. Không cho tháo rời sản phẩm. <p>Bên trong hộp</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Tai nghe không dây Cáp sạc Type-C Hướng dẫn sử dụng</p> </div> <p style="text-align: center;">-1-</p> | <p style="text-align: center;">Tổng quan sản phẩm</p>  <ol style="list-style-type: none"> Vùng cảm ứng Đèn LED Điểm tiếp xúc sạc tai nghe Cổng sạc USB-C Đèn LED hộp sạc Microphone <p style="text-align: center;">-2-</p> | <p>Thông số kỹ thuật</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Phiên bản Bluetooth</td><td>V5.4</td></tr> <tr><td>Bluetooth profiles</td><td>HSP, HFP, A2DP, AVRCP</td></tr> <tr><td>Phạm vi Bluetooth</td><td>10 m / 33 ft</td></tr> <tr><td>Tần số</td><td>20 Hz - 20 kHz</td></tr> <tr><td>Dung lượng pin</td><td>Tai nghe: 30mAh*2 Hộp sạc: 300mAh</td></tr> <tr><td>Thời gian sạc</td><td>Khoảng 1.5 giờ</td></tr> <tr><td>Thời gian sử dụng</td><td>Khoảng 5-7 giờ</td></tr> <tr><td>Màng loa</td><td>φ13mm</td></tr> <tr><td>Trọng lượng hộp sạc</td><td>35g</td></tr> </table> <p>Bật/Tắt nguồn</p> <p>Bật nguồn</p> <ol style="list-style-type: none"> Mở hộp sạc, lấy 2 tai nghe ra, tai nghe sẽ tự động bật nguồn. Nhấn và giữ tai nghe bên trái và bên phải trong 3 giây, tai nghe sẽ bật nguồn. <p style="text-align: center;">-3-</p> | Phiên bản Bluetooth | V5.4 | Bluetooth profiles | HSP, HFP, A2DP, AVRCP | Phạm vi Bluetooth | 10 m / 33 ft | Tần số | 20 Hz - 20 kHz | Dung lượng pin | Tai nghe: 30mAh*2 Hộp sạc: 300mAh | Thời gian sạc | Khoảng 1.5 giờ | Thời gian sử dụng | Khoảng 5-7 giờ | Màng loa | φ13mm | Trọng lượng hộp sạc | 35g | <p>Tắt nguồn</p> <ol style="list-style-type: none"> Đặt 2 tai nghe vào hộp sạc, tai nghe sẽ tự động tắt nguồn. Nhấn và giữ tai nghe bên trái và bên phải trong 5 giây, tai nghe sẽ tắt nguồn. <p>Lưu ý: Tai nghe sẽ tắt nguồn khi nằm ngoài phạm vi Bluetooth trong hơn 5 phút.</p> <p>Sạc pin</p> <ol style="list-style-type: none"> Sạc đầy cả tai nghe và hộp sạc trước lần sử dụng đầu tiên. Để tránh hư hỏng, hãy sử dụng cáp USB-C đi kèm Lau khô hoàn toàn điểm tiếp xúc sạc của tai nghe và cổng sạc của hộp sạc trước khi sạc. Quá trình sạc mất khoảng 1.5 giờ. <p style="text-align: center;">-4-</p> | <p>Trạng thái đèn LED</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Thiết bị</th> <th>Trạng thái</th> <th>Đèn báo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Tai nghe (Đèn xanh)</td> <td>Đang sạc</td> <td>Đèn xanh sáng ổn định</td> </tr> <tr> <td>Sạc đầy</td> <td>Đèn xanh tắt</td> </tr> <tr> <td>Ghép nối</td> <td>Tai chính: Đèn xanh sáng nhấp nháy Tai phụ: Đèn xanh sáng nhấp nháy 5 giây một lần</td> </tr> <tr> <td>Kết nối thành công</td> <td>Đèn tắt</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Hộp sạc (Đèn trắng và Xanh)</td> <td>Đang sạc</td> <td>Đèn trắng sáng nhấp nháy</td> </tr> <tr> <td>Sạc đầy</td> <td>Đèn trắng sáng ổn định</td> </tr> <tr> <td>Pin yếu</td> <td>Đèn xanh nhấp nháy chậm</td> </tr> <tr> <td>Cài đặt gốc</td> <td>Khi tai nghe ngắt kết nối với thiết bị nguồn</td> <td>Đèn LED của hai tai nghe nhấp nháy màu xanh, cho biết quá trình thiết lập lại đã hoàn tất</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">-5-</p> | Thiết bị | Trạng thái | Đèn báo | Tai nghe (Đèn xanh) | Đang sạc | Đèn xanh sáng ổn định | Sạc đầy | Đèn xanh tắt | Ghép nối | Tai chính: Đèn xanh sáng nhấp nháy Tai phụ: Đèn xanh sáng nhấp nháy 5 giây một lần | Kết nối thành công | Đèn tắt | Hộp sạc (Đèn trắng và Xanh) | Đang sạc | Đèn trắng sáng nhấp nháy | Sạc đầy | Đèn trắng sáng ổn định | Pin yếu | Đèn xanh nhấp nháy chậm | Cài đặt gốc | Khi tai nghe ngắt kết nối với thiết bị nguồn | Đèn LED của hai tai nghe nhấp nháy màu xanh, cho biết quá trình thiết lập lại đã hoàn tất | <p>Kết nối</p> <ol style="list-style-type: none"> Khi lần đầu sử dụng tai nghe TWS PT62. Lấy 2 tai nghe ra khỏi hộp sạc, đèn báo của tai nghe chính sẽ nhấp nháy màu xanh. Bật Bluetooth trên thiết bị của bạn. Tìm kiếm và chọn "AVA+ PT62". Khi được kết nối thành công, đèn báo tai nghe sẽ tắt.  <p style="text-align: center;">-6-</p> | <p>Đa chức năng</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Chức năng</th> <th>Tai nghe bên trái</th> <th>Tai nghe bên phải</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chơi/dừng nhạc Trả lời/Kết thúc cuộc gọi</td> <td>Chạm 1 lần</td> <td>Chạm 1 lần</td> </tr> <tr> <td>Bài hát tiếp theo</td> <td></td> <td>Chạm 2 lần</td> </tr> <tr> <td>Bài hát trước đó</td> <td>Chạm 2 lần</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tăng âm lượng</td> <td></td> <td>Chạm và giữ 2 giây</td> </tr> <tr> <td>Giảm âm lượng</td> <td>Chạm và giữ 2 giây</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Chế độ chơi game</td> <td></td> <td>Chạm 3 lần</td> </tr> <tr> <td>Từ chối cuộc gọi</td> <td>Chạm và giữ 2 giây</td> <td>Chạm và giữ 2 giây</td> </tr> <tr> <td>Trợ lý ảo</td> <td>Chạm 3 lần</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cài đặt gốc</td> <td colspan="2">Ngắt kết nối với mọi thiết bị, chạm 4 lần</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">-7-</p> | Chức năng | Tai nghe bên trái | Tai nghe bên phải | Chơi/dừng nhạc Trả lời/Kết thúc cuộc gọi | Chạm 1 lần | Chạm 1 lần | Bài hát tiếp theo | | Chạm 2 lần | Bài hát trước đó | Chạm 2 lần | | Tăng âm lượng | | Chạm và giữ 2 giây | Giảm âm lượng | Chạm và giữ 2 giây | | Chế độ chơi game | | Chạm 3 lần | Từ chối cuộc gọi | Chạm và giữ 2 giây | Chạm và giữ 2 giây | Trợ lý ảo | Chạm 3 lần | | Cài đặt gốc | Ngắt kết nối với mọi thiết bị, chạm 4 lần | | <p>Cảnh báo</p> <ol style="list-style-type: none"> Không nên nghe tai nghe ở mức âm lượng lớn trong thời gian dài, vì có thể làm hỏng thính giác của bạn. Giám sát trẻ em khi sử dụng thiết bị. Các bộ phận nhỏ đi kèm với sản phẩm này có thể gây nguy cơ nghẹt thở. Sản phẩm này không dành cho trẻ nhỏ sử dụng và để xa tầm tay trẻ em dưới 3 tuổi.  <p style="text-align: center;">-8-</p> |
| Phiên bản Bluetooth | V5.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bluetooth profiles | HSP, HFP, A2DP, AVRCP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phạm vi Bluetooth | 10 m / 33 ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tần số | 20 Hz - 20 kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dung lượng pin | Tai nghe: 30mAh*2 Hộp sạc: 300mAh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thời gian sạc | Khoảng 1.5 giờ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thời gian sử dụng | Khoảng 5-7 giờ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Màng loa | φ13mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trọng lượng hộp sạc | 35g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thiết bị | Trạng thái | Đèn báo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tai nghe (Đèn xanh) | Đang sạc | Đèn xanh sáng ổn định | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sạc đầy | Đèn xanh tắt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ghép nối | Tai chính: Đèn xanh sáng nhấp nháy Tai phụ: Đèn xanh sáng nhấp nháy 5 giây một lần | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kết nối thành công | Đèn tắt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hộp sạc (Đèn trắng và Xanh) | Đang sạc | Đèn trắng sáng nhấp nháy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sạc đầy | Đèn trắng sáng ổn định | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pin yếu | Đèn xanh nhấp nháy chậm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cài đặt gốc | Khi tai nghe ngắt kết nối với thiết bị nguồn | Đèn LED của hai tai nghe nhấp nháy màu xanh, cho biết quá trình thiết lập lại đã hoàn tất | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chức năng | Tai nghe bên trái | Tai nghe bên phải | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chơi/dừng nhạc Trả lời/Kết thúc cuộc gọi | Chạm 1 lần | Chạm 1 lần | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bài hát tiếp theo | | Chạm 2 lần | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bài hát trước đó | Chạm 2 lần | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tăng âm lượng | | Chạm và giữ 2 giây | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Giảm âm lượng | Chạm và giữ 2 giây | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chế độ chơi game | | Chạm 3 lần | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Từ chối cuộc gọi | Chạm và giữ 2 giây | Chạm và giữ 2 giây | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trợ lý ảo | Chạm 3 lần | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cài đặt gốc | Ngắt kết nối với mọi thiết bị, chạm 4 lần | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |