

**Kangaroo**

Việt Nhật liên doanh | 日越協同

Nhật Bản liên doanh, nâng tầm sống khỏe.  
日本の合弁会社、健康的な生活水準の向上。

| Hà Nội        | Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miễn Bắc     | 231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng                        |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hà Nội 1      | Trung tâm Bảo hành Thái Dương Đông Anh  | Do Hạ, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội                          |
| Hà Nội 2      | Trung tâm Bảo hành Huy Khánh Hà Đông    | Số 36 Ngô Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội              |
| Hà Nội 3      | Trung tâm Bảo hành Thái Dương Chương Mỹ | A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội      |
| Bắc Ninh      | Trung tâm Bảo hành Hồng Hải             | Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiên An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh       |
| Bắc Giang 1   | Trung tâm Bảo hành Thanh Sâm            | Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Đồi Ngô, Tỉnh Bắc Giang  |
| Bắc Giang 2   | Trung tâm Bảo hành Hà Kiên              | 129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Bắc Giang     |
| Hưng Yên      | Trung tâm Bảo hành Bình An              | Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên          |
| Hải Dương     | Trung tâm Bảo hành Khánh Linh           | Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương         |
| Hải Phòng     | Trung tâm Bảo hành Gia Hưng             | Số 462 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng        |
| Quảng Ninh 1  | Trung tâm Bảo hành Duy Thắng            | Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh           |
| Quảng Ninh 2  | Trung tâm Bảo hành Trung Đức            | Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Q.N   |
| Quảng Ninh 3  | Trung tâm Bảo hành Hồng Ngọc            | Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh     |
| Thái Bình 1   | Trung tâm Bảo hành Rĩnh Long            | Số 272 Phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình                  |
| Thái Bình 2   | Trung tâm Bảo hành Thái Bình            | Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình    |
| Nam Định 1    | Trung tâm Bảo hành Thanh Tung           | Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định          |
| Nam Định 2    | Trung tâm Bảo hành Thành Đạt            | Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Nam Định       |
| Hà Nam        | Trung tâm Bảo hành Cường Phương         | Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam              |
| Ninh Bình 1   | Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh          | Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Phường Nam Thành, TP Ninh Bình      |
| Ninh Bình 2   | Trung tâm Bảo hành Phụng Thịnh          | Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP N.B   |
| Thanh Hoà 1   | Trung tâm Bảo hành Mạnh Tuấn            | 258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa         |
| Thanh Hoà 2   | Trung tâm Bảo hành Mạnh Phương          | Lô 18 Đồng Bắc Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đồng Thọ, TP Thanh Hóa       |
| Thanh Hoà 3   | Trung tâm Bảo hành Thụy Duyên           | Ki ốt 07, Đường Cú Chính Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bim Sơn, T.H    |
| Nghệ An 1     | Trung tâm Bảo hành Hồng Hà              | Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An              |
| Nghệ An 2     | Trung tâm Bảo hành Đức Vinh             | Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An           |
| Nghệ An 3     | Trung tâm Bảo hành Dũng Thành An        | Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An                |
| Hà Tĩnh 1     | Trung tâm Bảo hành Hữu Thịnh            | Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh            |
| Hà Tĩnh 2     | Trung tâm Bảo hành Thái Dương Phát      | Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Tri - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh             |
| Hà Tĩnh 3     | CTrưng tâm Bảo hành Hồng Hà             | Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh                               |
| Hà Giang      | Trung tâm Bảo hành Đại Đức              | Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Hà Giang |
| Cao Bằng      | Trung tâm Bảo hành Chiến Khu            | Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bân               |
| Bắc Kạn       | Trung tâm Bảo hành Đức Hữu              | Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn                  |
| Lạng Sơn      | Trung tâm Bảo hành Hà Anh               | Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn     |
| Tuyên Quang   | Trung tâm Bảo hành Thành Tuyền          | Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang      |
| Thái Nguyên 1 | Trung tâm Bảo hành Điện Máy Thái Nguyên | Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên            |
| Thái Nguyên 2 | Trung tâm Bảo hành Sao Việt             | Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng . TP Thái Nguyên             |
| Sơn La        | Trung tâm Bảo hành Lâm Dũng             | Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La          |
| Điện Biên     | Trung tâm Bảo hành Quang Dũng           | Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên         |
| Hoà Bình      | Trung tâm Bảo hành Dũng Linh            | Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, Hòa Bình     |
| Lai Châu      | Trung tâm Bảo hành Việt Nguyên          | Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu                      |
| Lào Cai       | Trung tâm Bảo hành Văn Nam              | Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai            |
| Yên Bái       | Trung tâm Bảo hành Mạnh Sứ              | SN 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái     |



Hotline 1900 5555 66  
www.kangaroo.vn

**Kangaroo**

Việt Nhật liên doanh | 日越協同

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI CƠM ĐIỆN

電子炊飯器

Digital Rice Cooker

Model:  
**KG15RCE2**



けんこう  
せい  
かつ

## ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Chi tiết vui lòng xem mặt sau<sup>(\*)</sup>

Cách 1

Quét QR CODE hoặc  
truy cập website:



[baohanhdientu.kangaroo.vn](http://baohanhdientu.kangaroo.vn)

Cách 2

Sử dụng app  
**ONE KANGAROO**



Download on the  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**

SERIAL STICKER

## Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

## Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.

Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



**Thiết bị Gia Dụng**  
**HomeCare**



**Máy Lọc Nước**  
**WaterCare**



**Thiết Bị Bếp**  
**KitchenCare**



**Điện Lạnh**  
**ColdCare**

## QUY CHẾ BẢO HÀNH

### I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

### II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

#### Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc Quý khách vui lòng **tải ứng dụng One Kangaroo, đăng ký thành viên và tiến hành kích hoạt bảo hành trực tiếp trên giao diện của ứng dụng**.
- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.
- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

## WARRANTY REGULATION

### I. Warranty period

Warranty period is confirmed based on information registered for electronic warranty.

### II. Warranty conditions

1. The product must be registered for electronic warranty.
2. Genuine product of Kangaroo International Joint Venture Company.
3. The seal (broken stamp) is intact and not torn.
4. Model and Serial Number on the product must match the electronic warranty registration information.
5. Applied to technical problem caused by failures of manufacturer.


#### Note:

- Please register the warranty according to the instructions on the front to ensure your rights. If you are an agent, please register an account at website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Then register for the electronic warranty directly on the website or please **download the One Kangaroo application, register for a member and proceed to activate the warranty directly on the interface of the application**.
- In case the product has not yet registered for electronic warranty, the warranty period is calculated from the date of manufacture or from the date of purchase, whichever comes first, based on the production date on the system of the company. Kangaroo or VAT invoice or direct sales invoice issued by the tax authority.
- More information, please contact the hotline at **1900555566** or visit the website: <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

## MỤC LỤC/ CONTENTS

|                           |    |
|---------------------------|----|
| CẤU TẠO SẢN PHẨM          | 02 |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN | 03 |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG         | 05 |
| VỆ SINH BẢO DƯỠNG         | 06 |
| SPECIFICATION             | 07 |
| SAFETY PRECAUTIONS        | 07 |
| INSTRUCTIONS FOR USE      | 9  |
| CLEAN AND MAINTENACE      | 11 |

## CẤU TẠO SẢN PHẨM



1. Nắp nổi (Lid)

2. Van xả hơi (Steam valve)

3. Khóa nắp (Lpress-button)

4. Mặt điều khiển (Control panel)
5. Tay xách (Control panel)

6. Thân nổi (Housing)

7. Cài giá đỡ muỗng cơm (Rice spoon holder)

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Mẫu mã (Model)       | KG15RCE2 |
| Điện áp (Voltage)    | 220 V    |
| Tần số (Power)       | 50 Hz    |
| Công suất (Capacity) | 700 W    |
| Dung tích (Potency)  | 1,5 L    |

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN


Vui lòng đọc và tuân thủ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng và giữ lại hướng dẫn này để sử dụng về sau.

- Sản phẩm này không được thiết kế cho những người bị suy giảm về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ trường hợp họ được giám sát hoặc hướng dẫn bởi một cá nhân chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ
- Trẻ em dưới 8 tuổi cần có sự giám sát chặt chẽ của người lớn khi sử dụng hoặc ở gần sản phẩm
- Sản phẩm phải được sử dụng trên bề mặt phẳng và ổn định
- Vỏ ngoài sản phẩm sẽ bị nóng lên trong quá trình sử dụng
- Trước khi tháo lồng nấu hoặc vệ sinh, sản phẩm phải được ngắt kết nối khỏi nguồn điện
- Sản phẩm chỉ sử dụng trong nhà
- Không sử dụng nguồn điện vượt quá điều kiện cho phép của sản phẩm, chỉ sử dụng nguồn điện 220V - 50 Hz để đảm bảo an toàn
- Không tự ý sửa chữa thay thế linh kiện sản phẩm
- Không sử dụng hoặc cất giữ sản phẩm gần các nguồn nhiệt hoặc nguồn gây cháy
- Không vận hành sản phẩm khi tay ướt
- Không tự ý sửa chữa thay thế linh kiện sản phẩm

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

- Trong trường hợp sản phẩm xảy ra sự cố hoặc nghi ngờ lỗi hỏng, không tự ý sửa chữa tránh nguy cơ gây thương tật, cần phải liên hệ với Trung Tâm Bảo Hành
- Nếu không sử dụng trong thời gian dài, vui lòng ngắt nguồn điện, vệ sinh thiết bị và bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo thoáng mát

## Sơ đồ mạch điện



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## 1. BẮT ĐẦU

Ấn nút “ Bắt đầu “ : đèn báo sẽ chuyển trạng thái từ nhấp nháy sang sáng liên tục, báo hiệu thiết bị đã vào trạng thái làm việc theo lựa chọn chức năng trước đó của người sử dụng.

## 2. THỰC ĐƠN

Ấn nút “ Thực đơn “ để lựa chọn các chế độ nấu phù hợp (đèn báo sẽ sáng tại các chế độ nấu). Sau khi chọn chế độ nấu, hãy ấn nút “ Bắt đầu “ để thực hiện nấu ăn.

Các chế độ có thể lựa chọn :

|          |            |           |          |     |     |          |
|----------|------------|-----------|----------|-----|-----|----------|
| Thực đơn | Nấu thường | Nấu nhanh | Nấu cháo | Súp | Hấp | Hâm nóng |
|----------|------------|-----------|----------|-----|-----|----------|

## 3. HẸN GIỜ

Chức năng “ Hẹn giờ “ để cài đặt trước thời gian bắt đầu hoạt động của chế độ nấu

Lưu ý : Không nên hẹn giờ quá 12 tiếng để có hiệu quả tốt nấu nhất

## 4. GIỮ ẤM/HỦY

Sau khi hoàn thành quá trình nấu, sản phẩm sẽ chuyển về chế độ “ Giữ ấm “ khi đèn báo sẽ sáng

Nếu đang ở chế độ làm việc, nhấn “ Giữ ấm/Hủy “ một lần để vào chế độ chờ, sau đó ấn “ Giữ ấm/Hủy “ một lần nữa để vào chế độ giữ ấm

Lưu ý : Thời gian giữ ấm tốt nhất là trong vòng 5 tiếng để đảm bảo cơm là ngon nhất

# VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

## 1. Vệ sinh lòng nồi, van hơi, vùng nhôm

- Sử dụng nước ấm, chất tẩy rửa và miếng bọt biển để cọ rửa lòng nồi, nắp nhôm bảo vệ chống tràn. Không sử dụng chất tẩy màu và miếng rửa bằng kim loại
- Khi thực phẩm dính trong nồi, ngâm một lúc trước khi rửa

## Đối với lòng nồi cần phải lưu ý :

- Sử dụng thìa (muôi) gỗ hoặc nhựa, không sử dụng thìa (muôi) kim loại
- Để đảm bảo tuổi thọ lòng nồi, không cắt đồ ăn trong nồi
- Không để chất chua trong nồi để tránh ăn mòn

## 2. Vệ sinh và bảo dưỡng các bộ phận khác

- Sử dụng vải ướt để vệ sinh bề mặt nồi cơm, vùng nồi và dây điện, không sử dụng chất tẩy rửa
- Sử dụng khăn lau để vệ sinh mâm nhiệt nếu có nước hoặc cơm rơi vào

**Lưu ý:** trước khi vệ sinh phải ngắt nguồn điện và để nguội nồi cơm.

## SPECIFICATION

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>Model</b>     | <b>KG15RCE2</b> |
| <b>Điện áp</b>   | 220 V           |
| <b>Tần số</b>    | 50 Hz           |
| <b>Công suất</b> | 700 W           |
| <b>Dung tích</b> | 1,5 L           |

## SAFETY PRECAUTIONS

**Please read and follow the instructions for use before use and retain them for future use.**

- This product is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or instructed by an individual responsible for their safety
- Children under 8 years of age should have close adult supervision when using or near the product
- Always ensure this appliance is used on a flat, stable surface. The outside of this appliance will become hot during use.
- Ensure the appliance is switched off and unplug when it is not in use, or before removing the Pot, or before cleaning.
- For domestic indoor use only.

## SAFETY PRECAUTIONS

- Do not use voltage exceeding the product's allowed conditions, only use voltage 220V - 50 Hz to ensure safety.
- Do not use or store the appliance on or near any heated surfaces or sources of ignition.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Do not immerse appliance or any of its components in water.

Do not alter or modify the appliance in any way.

- If the product has a problem or is suspected of being defective, do not arbitrarily repair it to avoid the risk of injury, you must contact the Warranty Center.
- If you don't use this product for a long time, just pull down the power plug, clean and store it in a proper place after confirming that the cooker body is fully dry.

# INSTRUCTIONS FOR USE

## 1. BẮT ĐẦU

Press the " BẮT ĐẦU " button, and the indicator light will change from flashing to constantly on, indicating that it has entered the working state and also confirming your previous function selection to start heating

## 2. THỰC ĐƠN

Press the " THỰC ĐƠN" button to select the appropriate cooking modes (the indicator light will light up at each cooking mode). After selecting the cooking mode, press the "Start" button to start cooking.

|          |            |           |          |     |     |          |
|----------|------------|-----------|----------|-----|-----|----------|
| Thực đơn | Nấu thường | Nấu nhanh | Nấu cháo | Súp | Hấp | Hâm nóng |
|----------|------------|-----------|----------|-----|-----|----------|

## 3. HẸN GIỜ

Set the appointment time as the start time of work

Note: Do not set the timer for more than 12 hours for best results

## 4. GIỮ ẤM/HỦY


After the work is completed, it automatically switches to the insulation state and the indicator light remains on

If in working mode, press " LÀM ẤM/HỦY" once to enter standby mode, and then press " LÀM ẤM/HỦY" again to enter keep warm mode.

Note: The best time to keep warm is within 5 hours to ensure the rice is at its best

# INSTRUCTIONS FOR USE

## Circuit Principle Diagram



# CLEAN AND MAINTENACE

## 1. Cleaning inner pot, steamer, aluminum cover with protecting over flow

- Using hot water, detergent and sponge to clean inner pot, aluminum cover with protecting overflow.Don't use remover and steel wire wall
- If flood sticker into inner pot, you can soak for a moment before cleaning

## As for inner pot, please look at indicator as follow:

- Please use plastic or wood rice spoon, don't use metal rice spoon so that protect inner pot
- In order to let inner pot use longer .Don't cut food in inner pot
- Please don't put vinegar into the inner pit in order to avoid corrosion

## 2. Cleanness and maintenance of the other parts:

- Using wet cloth to clean the surface of rice cooker, inner of lid, power cord, don't use degenerate product
- Using towel to clean the heating plate if there is some water, if there is also rice, please clean it away too

**Mark:** Before cleaning you must cut down power and cool down rice cooker so that to avoid seared

| Đa Năng       | Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung | Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng                      |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Quảng Bình 1  | Trung tâm Bảo hành Trần Anh           | 60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình                            |
| Quảng Bình 2  | Trung tâm Bảo hành Thanh Hiếu         | Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình                         |
| Quảng Trị     | Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên      | Số 32 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị                     |
| Huế           | Trung tâm Bảo hành Phạm Văn           | Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An , TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh          |
| Quảng Ngãi    | Trung tâm Bảo hành Hưng Phát          | Số 203 Lê Thành Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi     |
| Bình Định 1   | Trung tâm Bảo hành Thanh Bình         | Số 68 đường Lý Tự Trọng, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định         |
| Bình Định 2   | Trung tâm Bảo hành Phước Thành        | Số 17 Nguyễn Trãi, Phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định               |
| Phủ Yên 1     | Trung tâm Bảo hành Long Vũ            | Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên                         |
| Phủ Yên 2     | Trung tâm Bảo hành Gôi Dương          | 45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên.                            |
| Khánh Hòa 1   | Trung tâm Bảo hành Thái Hòa           | 252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận,Tp Cam Ranh, Khánh Hòa      |
| Khánh Hòa 2   | Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh         | Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa             |
| Kon Tum       | Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn            | Số 284 Trần Phú, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum                |
| Gia Lai       | Trung tâm Bảo hành Hùng Dũng          | Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Dien Hống, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai          |
| Đắk Lắk       | Trung tâm Bảo hành Phong Thành        | Số 5A Nguyễn Khuyến, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak         |
| ĐakNông       | Trung tâm Bảo hành Phong Thành        | Tổ 6 Phương Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Dak Nong                          |
| Lâm Đồng 1    | Trung tâm Bảo hành Duy Phương         | Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng                   |
| Lâm Đồng 2    | Trung tâm Bảo hành Tân Lộc            | Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng                    |
| Hồ Chí Minh   | Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam   | Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh                |
| Hồ Chí Minh 1 | Trung tâm Bảo hành Tín Phát           | Số 237 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh                  |
| Hồ Chí Minh 2 | Trung tâm Bảo hành Hồng Quang         | Số 23B Đường 66, Khu dân cư Tân Quý Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, HCM     |
| Hồ Chí Minh 3 | Trung tâm Bảo hành Zunik              | 217/11/55 Bui Đình Tuy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh          |
| Hồ Chí Minh 4 | Trung tâm Bảo hành Lộc Phát           | 173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh   |
| Hồ Chí Minh 5 | Trung tâm Bảo hành Kiên Hòa           | Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh      |
| Hồ Chí Minh 6 | Trung tâm Bảo hành Hoàng Phát         | Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh                  |
| Ninh Thuận    | Trung tâm Bảo hành Nguyễn Phát        | Số 26 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận |
| Bình Phước 1  | Trung tâm Bảo hành Linh Bình Phước    | Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Bình Long, Bình Phước             |
| Bình Phước 2  | Trung tâm Bảo hành Thanh Ngân         | Số 338 Khuê Huế, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước                        |
| Bình Phước 3  | Trung tâm Bảo hành Minh Nhật Phát     | Tổ 3, khu phố Tân Tra, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước       |
| Tây Ninh      | Trung tâm Bảo hành Thiện Chi          | Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây Ninh |
| Bình Dương    | Trung tâm Bảo hành Dũng 24h           | Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương           |
| Đồng Nai 1    | Trung tâm Bảo hành Minh Tiến          | Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bào, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai                |
| Đồng Nai 2    | Trung tâm Bảo hành Hưng Phát          | Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai                |
| Đồng Nai 3    | Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn     | Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bàu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai        |
| Đồng Nai 4    | Trung tâm Bảo hành Tiến Đạt           | 174 đường 2/9, khu phố 5, TT Trảng Bom tỉnh Đồng Nai                        |
| Bình Thuận    | Trung tâm Bảo hành Quang Duyên        | Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận      |
| Bà Rịa - VT   | Trung tâm Bảo hành Trung Kiên         | Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thăng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu   |
| Bình Dương    | Trung tâm Bảo hành Service Now        | 316 Đường Ông Nước , Khu phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD      |
| Long An 1     | Trung tâm Bảo hành Minh Dũng PT       | Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5 , TP Tân An, Tỉnh Long An                        |
| Long An 2     | Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng           | Ấp Mối 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An                       |
| Long An 3     | TTBH Nguyễn Hoàng Nhật Trường         | Số 63 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An                         |
| Đồng Tháp     | Trung tâm Bảo hành Thế Ngọc           | Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp      |
| An Giang 1    | Trung tâm Bảo hành Thảo Phát          | Số 107 Nguyễn Huệ B, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang           |
| An Giang 2    | Trung tâm Bảo hành Lê Tấn Bửu         | Số 90 Đường Mường Thủy, Khóm Châu Long 1, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, AG   |
| Tiền Giang    | Trung tâm Bảo hành Tân Kim Thành Phát | 268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang |
| Vĩnh Long     | Trung tâm Bảo hành Tuyền Nguyễn       | Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long              |
| Bến Tre       | Trung tâm Bảo hành Thế Gạt            | 682A ấp Nhon nghĩa xã Nhon Thành,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre             |
| Kiên Giang    | Trung tâm Bảo hành Minh Tùng          | Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang      |
| Cần Thơ       | Trung tâm Bảo hành Bui Quốc Anh       | Số 80 Dương Phan Huy Chú, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ                      |
| Trà Vinh      | Trung tâm Bảo hành Huỳnh Vĩnh Cường   | Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh                                 |
| Sóc Trăng     | Trung tâm Bảo hành Hoàng Huy          | Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng             |
| Bạc Liêu      | Trung tâm Bảo hành Uy Vũ              | Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu            |
| Cà Mau        | Trung tâm Bảo hành Thành Công         | 149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau                          |
| Hậu Giang     | Trung tâm Bảo hành Cơ Điện Lạnh SG    | Số 229 Trần Hưng Đạo, KV3, Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang            |