









| <p style="text-align: center;">User Manual</p>  <p style="text-align: center;">True Wireless Earphone</p> <p style="text-align: right;">Model NO.: Rezo Air 5</p> | <p>Thank you for purchasing your new Rezo Air 5 true wireless earphone.</p> <p>We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order to fully understand all the operational features it offers.</p> <p>Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.</p> <p>Safety Rules</p> <ol style="list-style-type: none"> Charge the earbuds and the charging case at least once every 6 months. Do not store the product in extreme temperature (below 0 C or above 45 C) Do not use chemicals or detergents to clean the product. Do not drop or knock the product on hard surfaces. Do not scrape the surface of product with sharp objects. Do not try to take the product apart. <p>In the Box</p> <ul style="list-style-type: none"> Wireless Earbuds Portable Charging Case Type-C Charging Cable User manual Ear-Tips x 3 (S/M/L) | <p style="text-align: center;">Product view</p>  <ol style="list-style-type: none"> Touch Area Microphone Earphones Charging Contacts USB-C Charging Port Charging Case Touch Screen | <p style="text-align: center;">Specification</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Bluetooth version</td><td>V5.4</td></tr> <tr><td>BT profiles support</td><td>HSP, HFP, A2DP, AVRCP</td></tr> <tr><td>Bluetooth range</td><td>10 m / 33 ft</td></tr> <tr><td>Frequency response</td><td>20 Hz - 20 KHz</td></tr> <tr><td>Battery capacity</td><td>35mAh for each earbuds 360mAh for charging case</td></tr> <tr><td>Charging time</td><td>Around 1.5 hours</td></tr> <tr><td>Playing time</td><td>4-5hours</td></tr> <tr><td>Speaker Driver</td><td>φ13mm</td></tr> <tr><td>Earphone weight</td><td>4g each</td></tr> <tr><td>Case weight</td><td>56g</td></tr> </tbody> </table> | Bluetooth version | V5.4 | BT profiles support | HSP, HFP, A2DP, AVRCP | Bluetooth range | 10 m / 33 ft | Frequency response | 20 Hz - 20 KHz | Battery capacity | 35mAh for each earbuds 360mAh for charging case | Charging time | Around 1.5 hours | Playing time | 4-5hours | Speaker Driver | φ13mm | Earphone weight | 4g each | Case weight | 56g | <p style="text-align: center;">Power ON/OFF</p> <p>Power ON</p> <ol style="list-style-type: none"> Open the charging case, they will power on automatically <p>Power OFF</p> <ol style="list-style-type: none"> Put the earbuds into the charging case, close the lid, the earbuds will power off automatically. <p style="text-align: center;">Charging</p> <p>Type-C charging</p> <ol style="list-style-type: none"> Fully charge both the earbuds and the charging case before the first use. To prevent damage, use the provided USB-C cable. Fully dry off the charging port and the USB port before charging. Charging takes around 1.5 hours. | <p style="text-align: center;">LED Touch Screen Indications: Double click to light on the screen (Swipe right to unlock)</p> <ol style="list-style-type: none"> Previous song/Play/Cause/Next song; Volume up/down ANC OFF/ON/transparent Equalizer(Standard,Rock,Pop,Classic,Jazz) Timer alarm clock (short timer) Screen brightness adjustment Multilingual switching Replace the wallpaper on the lock screen Find my earphones (they make a jarring sound for easy finding) Time/date setting Take pictures Light (lit at night) | <p style="text-align: center;">Pairing</p> <ol style="list-style-type: none"> When using Rezo Air 5 true wireless earphone, open the charging case. Turn on Bluetooth on your device. Search and select " Rezo Air 5 ".  | <p style="text-align: center;">Multi Functions</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Function</th> <th>Left earbud</th> <th>Right earbud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Play/Pause</td><td>Single tap</td><td>Single tap</td></tr> <tr><td>Answer a call</td><td>Double tap</td><td>Double tap</td></tr> <tr><td>End a call</td><td>Double tap</td><td>Double tap</td></tr> <tr><td>Next song</td><td>Double tap</td><td>Double tap</td></tr> <tr><td>Previous song</td><td>Double tap</td><td>Double tap</td></tr> <tr><td>Volume up</td><td></td><td>Triple tap</td></tr> <tr><td>Volume down</td><td>Triple tap</td><td></td></tr> <tr><td>ANC ON/OFF</td><td>Long touch for 2s</td><td></td></tr> <tr><td>Game mode</td><td></td><td>Four tap</td></tr> <tr><td>Active Sit/ Google Assistant</td><td>Four tap</td><td></td></tr> <tr><td>Reject a call</td><td>Long touch for 2s</td><td>Long touch for 2s</td></tr> </tbody> </table> | Function | Left earbud | Right earbud | Play/Pause | Single tap | Single tap | Answer a call | Double tap | Double tap | End a call | Double tap | Double tap | Next song | Double tap | Double tap | Previous song | Double tap | Double tap | Volume up | | Triple tap | Volume down | Triple tap | | ANC ON/OFF | Long touch for 2s | | Game mode | | Four tap | Active Sit/ Google Assistant | Four tap | | Reject a call | Long touch for 2s | Long touch for 2s | <p style="text-align: center;">WARNING</p> <ol style="list-style-type: none"> Listening to earbuds at high volume levels, particularly over extended periods of time, may damage your hearing. Supervise children when using equipment. product is not a toy. The small parts included with this product can be a choking hazard. This product is not intended for use by small children and should be kept away from children under 3 years of age.  <p style="text-align: center;">MADE IN CHINA</p> |
|---|---|---|---|---------------------|------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|------------------|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------|----------------------|---------|---------------------|-----|--|---|---|--|-----------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|--------------------|--|------------------|-------------------|------------|-----------|------------|----------|------------------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|---|
| Bluetooth version | V5.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BT profiles support | HSP, HFP, A2DP, AVRCP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bluetooth range | 10 m / 33 ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequency response | 20 Hz - 20 KHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Battery capacity | 35mAh for each earbuds 360mAh for charging case | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charging time | Around 1.5 hours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Playing time | 4-5hours | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Speaker Driver | φ13mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Earphone weight | 4g each | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Case weight | 56g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Function | Left earbud | Right earbud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Play/Pause | Single tap | Single tap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Answer a call | Double tap | Double tap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| End a call | Double tap | Double tap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Next song | Double tap | Double tap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Previous song | Double tap | Double tap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume up | | Triple tap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume down | Triple tap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANC ON/OFF | Long touch for 2s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Game mode | | Four tap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Active Sit/ Google Assistant | Four tap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reject a call | Long touch for 2s | Long touch for 2s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">Hướng dẫn sử dụng</p>  <p style="text-align: center;">Tai nghe không dây chống ồn</p> <p style="text-align: right;">Model NO.: Rezo Air 5</p> | <p>Đọc tất cả hướng dẫn sử dụng an toàn trước khi sử dụng</p> <p>Quy tắc an toàn</p> <ol style="list-style-type: none"> Sạc tai nghe và hộp sạc ít nhất 6 tháng một lần. Không bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ quá cao (dưới 0 C hoặc trên 45 C) Không sử dụng hóa chất, chất tẩy rửa để vệ sinh sản phẩm. Không làm rơi hoặc va đập sản phẩm trên bề mặt cứng. Không cạo bề mặt sản phẩm bằng các vật sắc nhọn. Không cố tháo rời sản phẩm. <p>Bên trong hộp</p> <ul style="list-style-type: none"> Tai nghe không dây Hộp sạc Cáp sạc Type-C Hướng dẫn sử dụng Đệm tai thay thế x 3 (S/M/L) | <p style="text-align: center;">Tổng quan sản phẩm</p>  <ol style="list-style-type: none"> Vùng cảm ứng Micro Điểm tiếp xúc sạc tai nghe Cổng sạc USB-C Màn hình hộp sạc | <p style="text-align: center;">Thông số kỹ thuật</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Phiên bản Bluetooth</td><td>V5.4</td></tr> <tr><td>Cấu hình Bluetooth</td><td>HSP, HFP, A2DP, AVRCP</td></tr> <tr><td>Phạm vi Bluetooth</td><td>10 m / 33 ft</td></tr> <tr><td>Tần số</td><td>20 Hz - 20 KHz</td></tr> <tr><td>Dung lượng pin</td><td>Tai nghe: 35mAh*2 Hộp sạc: 360mAh</td></tr> <tr><td>Thời gian sạc</td><td>Khoảng 1.5 giờ</td></tr> <tr><td>Thời gian sử dụng</td><td>Khoảng 4-5 giờ</td></tr> <tr><td>Màng loa</td><td>φ13mm</td></tr> <tr><td>Trong lượng tai nghe</td><td>4g*2</td></tr> <tr><td>Trong lượng hộp sạc</td><td>56g</td></tr> </tbody> </table> | Phiên bản Bluetooth | V5.4 | Cấu hình Bluetooth | HSP, HFP, A2DP, AVRCP | Phạm vi Bluetooth | 10 m / 33 ft | Tần số | 20 Hz - 20 KHz | Dung lượng pin | Tai nghe: 35mAh*2 Hộp sạc: 360mAh | Thời gian sạc | Khoảng 1.5 giờ | Thời gian sử dụng | Khoảng 4-5 giờ | Màng loa | φ13mm | Trong lượng tai nghe | 4g*2 | Trong lượng hộp sạc | 56g | <p style="text-align: center;">Bật/Tắt nguồn</p> <p>Bật nguồn</p> <p>Mở hộp sạc, tai nghe sẽ tự động bật nguồn.</p> <p>Tắt nguồn</p> <p>Đặt 2 tai nghe vào hộp sạc, đóng nắp hộp sạc, tai nghe sẽ tự động tắt nguồn.</p> <p style="text-align: center;">Sạc pin</p> <ol style="list-style-type: none"> Sạc đầy cả tai nghe và hộp sạc trước lần sử dụng đầu tiên. Để tránh hư hỏng, hãy sử dụng cáp USB-C đi kèm. Lau khô hoàn toàn điểm tiếp xúc sạc của tai nghe và cổng sạc của hộp sạc trước khi sạc. Quá trình sạc mất khoảng 1.5 giờ. | <p style="text-align: center;">Trạng thái màn hình LED Chạm 2 lần để bật sáng màn hình (Vuốt sang phải để mở khóa)</p> <ol style="list-style-type: none"> Bài hát trước/Phát/Dừng nhạc /Bài hát tiếp theo. Tăng/giảm âm lượng ANC TẮT/ANC BẬT/Chế độ xuyên âm Bộ chỉnh âm (Tiêu chuẩn, Rock, Pop, Cổ điển, Jazz) Đồng hồ báo thức hẹn giờ (hẹn giờ trong khoảng thời gian ngắn) Điều chỉnh độ sáng màn hình Chuyển đổi đa ngôn ngữ Thay hình nền trên màn hình khóa Tim tai nghe (tai nghe sẽ phát ra âm báo để tìm kiếm) Cài đặt ngày/giờ Chụp ảnh (sau khi tai nghe kết nối với điện thoại, mở nắp hộp sạc, vào camera trên điện thoại, chạm chụp ảnh trên tai nghe, ảnh sẽ được chụp mà không cần bấm trên điện thoại) Đặt ảnh sáng | <p style="text-align: center;">Kết nối</p> <ol style="list-style-type: none"> Khi sử dụng tai nghe Rezo Air 5, mở nắp hộp sạc. Bật Bluetooth trên thiết bị của bạn. Tìm kiếm và chọn "Rezo Air 5".  | <p style="text-align: center;">Đa chức năng</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Chức năng</th> <th>Tai nghe bên trái</th> <th>Tai nghe bên phải</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Chơi/dừng nhạc Trả lời cuộc gọi</td><td>Chạm 1 lần</td><td>Chạm 1 lần</td></tr> <tr><td>Kết thúc cuộc gọi</td><td>Chạm 2 lần</td><td>Chạm 2 lần</td></tr> <tr><td>Bài hát tiếp theo</td><td></td><td>Chạm 2 lần</td></tr> <tr><td>Bài hát trước đó</td><td>Chạm 2 lần</td><td></td></tr> <tr><td>Tăng âm lượng</td><td></td><td>Chạm 3 lần</td></tr> <tr><td>Giảm âm lượng</td><td>Chạm 3 lần</td><td></td></tr> <tr><td>Bật/Tắt ANC</td><td>Chạm và giữ 2 giây</td><td></td></tr> <tr><td>Chế độ chơi game</td><td></td><td>Chạm 4 lần</td></tr> <tr><td>Trợ lý ảo</td><td>Chạm 4 lần</td><td></td></tr> <tr><td>Từ chối cuộc gọi</td><td>Chạm và giữ 2 giây</td><td>Chạm và giữ 2 giây</td></tr> </tbody> </table> | Chức năng | Tai nghe bên trái | Tai nghe bên phải | Chơi/dừng nhạc Trả lời cuộc gọi | Chạm 1 lần | Chạm 1 lần | Kết thúc cuộc gọi | Chạm 2 lần | Chạm 2 lần | Bài hát tiếp theo | | Chạm 2 lần | Bài hát trước đó | Chạm 2 lần | | Tăng âm lượng | | Chạm 3 lần | Giảm âm lượng | Chạm 3 lần | | Bật/Tắt ANC | Chạm và giữ 2 giây | | Chế độ chơi game | | Chạm 4 lần | Trợ lý ảo | Chạm 4 lần | | Từ chối cuộc gọi | Chạm và giữ 2 giây | Chạm và giữ 2 giây | <p style="text-align: center;">Cảnh báo</p> <ol style="list-style-type: none"> Không nên nghe tai nghe ở mức âm lượng lớn trong thời gian dài, vì có thể làm hỏng thính giác của bạn. Giám sát trẻ em khi sử dụng thiết bị. Các bộ phận nhỏ đi kèm với sản phẩm này có thể gây nguy cơ nghẹt thở. Sản phẩm này không dành cho trẻ nhỏ sử dụng và để xa tầm tay trẻ em dưới 3 tuổi.  <p style="text-align: center;">MADE IN CHINA</p> | | | |
| Phiên bản Bluetooth | V5.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cấu hình Bluetooth | HSP, HFP, A2DP, AVRCP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phạm vi Bluetooth | 10 m / 33 ft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tần số | 20 Hz - 20 KHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dung lượng pin | Tai nghe: 35mAh*2 Hộp sạc: 360mAh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thời gian sạc | Khoảng 1.5 giờ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thời gian sử dụng | Khoảng 4-5 giờ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Màng loa | φ13mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trong lượng tai nghe | 4g*2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trong lượng hộp sạc | 56g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chức năng | Tai nghe bên trái | Tai nghe bên phải | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chơi/dừng nhạc Trả lời cuộc gọi | Chạm 1 lần | Chạm 1 lần | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kết thúc cuộc gọi | Chạm 2 lần | Chạm 2 lần | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bài hát tiếp theo | | Chạm 2 lần | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bài hát trước đó | Chạm 2 lần | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tăng âm lượng | | Chạm 3 lần | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Giảm âm lượng | Chạm 3 lần | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bật/Tắt ANC | Chạm và giữ 2 giây | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chế độ chơi game | | Chạm 4 lần | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trợ lý ảo | Chạm 4 lần | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Từ chối cuộc gọi | Chạm và giữ 2 giây | Chạm và giữ 2 giây | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |