

项目名称

米家全能扫拖机器人X20 Pro

版本号

A00

设计时间

2024/06/24

物料名称

快速入门指南

设计师

何思琦

审核

批准

料号

材质工艺要求：

材质要求： 300g白卡，过哑膜，单面过膜

颜色及专色： PANTONE Gray Cool 11 C PANTONE 1655 C

尺寸要求： 410X385mm


变更履历：

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro

Quick Start Guide


1 Removing Protective Coverings

Before using the robot vacuum, remove the protective strips 1 and 2 from both sides and protective films 3, 4, and 5, as illustrated.




2 Installing the Side Brush and the Mop Assembly

Install the side brush and the mop assembly respectively as illustrated. They are properly installed when you hear a "click".





3 Placing the Omni Station

- Place the omni station against a wall on a flat and hard-surfaced floor, such as a wooden or tiled floor.
- Ensure it is in an area with a good Wi-Fi signal near an electrical outlet.
- Leave a space that is more than 0.82 m, 1.93 m, and 0.44 m in height, length, and width, respectively.



4 Installing the Washboard Base Extender and Connecting to Power


- Install the washboard base extender to the omni station along the direction as illustrated.
- Make sure the washboard base extender is flush with the bottom of the omni station, and the bottom surface is even.
- Place the omni station in a proper area, connect it with the power cord assembly, and connect it to power.



Note: The washboard base extender is under the quick start guide. Please install it in place before using the omni station.


5 Placing the Robot Vacuum

- Before using the robot vacuum, press and hold the button for 3 seconds to turn it on.
- After turning on the robot vacuum, place it onto the omni station with its charging contacts aligned with those of the omni station.
- When you hear a voice prompt to start charging, the robot vacuum is successfully connected to the omni station.



6 Filling the Clean Water Tank with Water

Fill the clean water tank with water up to the maximum water level mark.



Notes:

- Do not add water above the maximum water level mark (MAX).
- Do not add hot water to the water tank, as this may cause the tank to become deformed.
- Do not add any substance like detergents other than clean water to avoid damaging the robot vacuum.

7 Downloading and Installing the App

- Scan the QR code to download and install the Mi Home/Xiaomi Home app. If the Mi Home/Xiaomi Home app is already installed, you will be directed to a page for adding a new device.
- Open the Mi Home/Xiaomi Home app, tap on the upper right, and then follow the app prompts to add your device.



C629E33F

Notes:

- The robot vacuum can be connected to the Mi Home/Xiaomi Home app and is compatible with Android 9.0 & iOS 12.0 or later.
- The robot vacuum only supports 2.4 GHz Wi-Fi networks.
- The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.

For optimal experience, fully charge the robot vacuum before using it for the first time.



The functions of robot vacuums are tested before leaving the factory, so there may be some water residues in the robot vacuum. This is normal.


正面

Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro

Краткое руководство


1 Снятие заглушек и пленки

Перед использованием робота-пылесоса снимите защитные заглушки 1 и 2 с обеих сторон и защитные пленки 3, 4 и 5, как показано на рисунке.




2 Установка боковой щетки и блока влажной уборки

Установите боковую щетку и блок влажной уборки, как показано на рисунке. Они установлены правильно, если вы услышали щелчок.



3 Размещение многофункциональной станции

- Разместите многофункциональную станцию возле стены на плоской твердой поверхности, например на деревянном полу или напольной плитке.
- Убедитесь, что станция размещена рядом с электрической розеткой в месте с хорошим сигналом Wi-Fi.
- Оставьте вокруг станции пустое место не менее 0.82 м, 1.93 м и 0.44 м по высоте, длине и ширине соответственно.




4 Установка расширителя основы поддона и подключение к питанию

- Установите расширитель основы поддона на многофункциональной станции в направлении, показанном на рисунке.
- Убедитесь, что расширитель основы поддона находится на уровне нижней части многофункциональной станции и что поверхность снизу является ровной.
- Разместите многофункциональную станцию в подходящем месте, подключите ее к блоку кабеля питания, а затем к розетке.



Подключите кабель питания к многофункциональной станции: индикатор должен постоянно гореть белым цветом.



Примечание: Расширитель основания поддона находится в коробке под кратким руководством. Установите его перед использованием многофункциональной станции.


5 Размещение робота-пылесоса

- Перед использованием робота-пылесоса нажмите и удерживайте кнопку в течение трех секунд, чтобы включить его.
- Включив робот-пылесос, разместите его на многофункциональной станции так, чтобы его зарядные контакты совпали с зарядными контактами станции.
- Когда робот-пылесос успешно подключится к многофункциональной станции, прозвучит голосовое уведомление о начале зарядки.



6 Заполнение резервуара для чистой воды

Наполните резервуар для чистой воды до отметки максимального уровня воды.



Примечания:

- Не наливайте воду выше отметки максимального уровня воды (MAX).
- Не заливайте в резервуар горячую воду, так как это может привести к его деформации.
- Не добавляйте в резервуар никакие посторонние вещества, кроме воды, например моющие средства, чтобы не повредить робот-пылесос.

7 Скачивание и установка приложения

- Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение Mi Home/Xiaomi Home. Если приложение Mi Home/Xiaomi Home уже установлено, вы будете перенаправлены на страницу добавления нового устройства.
- Откройте приложение Mi Home/Xiaomi Home, нажмите в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.



C629E33F

Примечания:

- Этот робот-пылесос можно подключить к приложению Mi Home/Xiaomi Home, он поддерживает Android 9.0 и iOS 12.0 или более поздней версии.
- Этот робот-пылесос поддерживает только сети Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц.
- Версия приложения могла обновиться. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.

Для оптимальной работы полностью зарядите робот-пылесос перед первым использованием.



Перед отправкой с завода роботы-пылесосы проверяются на работоспособность, поэтому в роботе-пылесосе может оставаться немного воды. Это нормально.

背面