



Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km22, đại lộ Thăng Long, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3394 0848 - Fax: +84 24 3394 0878
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



BÀN LÀ HƠI NƯỚC CẦM TAY SUNHOUSE Model: SHD2176

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

CẤU TẠO SẢN PHẨM**Quý khách hàng thân mến,**

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.


- 1. Bàn chải
- 2. Mặt là
- 3. Tay cầm
- 4. Bể chứa nước

- 5. Nắp cổng nạp nước
- 6. Đèn chế độ
- 7. Đèn báo nguồn
- 8. Nút hấp


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Thêm nước và là ủi

Bước 1: Lấy sản phẩm ra khỏi bao bì và mở tay cầm gấp lại. Hình 1



Bước 2: Nhấn giữ bình chứa nước vào trong, bình chứa nước sẽ tự động bật lên sau tiếng "tách". Đổ đầy nước vào bình chứa và đậy nắp lại. Nhấn bình lại vào bàn là, bình được nắp khít sẽ phát ra âm thanh "click".



Bước 3: Cắm dây nguồn vào ổ cắm, lúc này đèn báo nguồn màu đỏ sẽ nhấp nháy, sản phẩm sẽ được làm nóng trước trong 30 giây, khi đèn báo màu đỏ vẫn sáng nghĩa là quá trình làm nóng sản phẩm đã hoàn tất.

Bước 4: Nhấn nút hơi nước cho đến khi hiển thị màu xanh lá cây (Biểu thị mức hơi nước đầu tiên). Nhấn lại nút hơi nước đến khi hiển thị màu xanh lam (Biểu thị mức hơi nước thứ hai).

Bước 5: Nhấn lại công tắc bánh răng, khi đó đèn đỏ sẽ sáng và sản phẩm ở chế độ chờ.

Sản phẩm này có thể được ủi theo chiều dọc hoặc chiều ngang, bạn có thể treo quần áo để ủi dọc hoặc đặt quần áo phẳng trên bàn ủi để ủi ngang (vui lòng không đặt quần áo trực tiếp lên các giá đỡ không thoáng khí như mặt bàn, mặt đá). Bề mặt để tránh bật lại và bỏng chính mình).

• Sau khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đổ hết nước trong ngăn chứa nước, nên tiếp tục bật bếp điện và nhấn nút hấp khoảng 10 giây cho đến khi không còn hơi nước thoát ra thì tắt nguồn và để yên. hạ nhiệt một cách tự nhiên.

2. Chú ý lần đầu tiên sử dụng

- Tháo vỏ bảo vệ bằng nhựa ra khỏi sản phẩm và nắn thẳng các dây trước khi sử dụng.
- Khi sử dụng lần đầu tiên, nên thêm nước hơi nước để máy chạy trước vài phút trước khi là. Điều này giúp loại bỏ mùi sản phẩm còn sót lại trong quá trình sản xuất.
- Để tránh quá tải mạch, không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện khác trên cùng một mạch ổ cắm.
- Khi mở gói thiết bị điện, vui lòng giữ cẩn thận tất cả các vật dụng để tránh thất lạc.

3. Chăm sóc áo quần trước khi sử dụng

- Bàn chải hơi nước cầm tay rất dễ sử dụng, phù hợp với hầu hết các loại quần áo, rèm cửa, vải bọc làm mới và có thể sử dụng được trên hầu hết các loại vải.
- Kiểm tra xem mặt sau của vải có thoáng khí hay không để tránh hơi nước đọng lại trên vải và làm ướt vải.
- Kiểm tra các túi quần áo để đảm bảo chúng trống.
- Kiểm tra phía sau quần áo xem có đồ vật nào có thể dễ dàng bị hư hỏng do hơi nước không.



- Không nên sử dụng bàn chải hơi nước xung quanh các phụ kiện kim loại. Hơi nước ở nhiệt độ cao có thể làm cho các phụ kiện kim loại bị phai màu.
- Khi nhấn nút hơi nước, máy sẽ rung và phát ra âm thanh nhẹ, điều này là bình thường.

4. Chăm sóc, làm sạch, tẩy cặn và bảo quản thiết bị

- Xin vui lòng không sử dụng chất tẩy rửa hoặc dung môi khắc nghiệt hoặc ăn mòn.
- Xin vui lòng không nhúng bàn chải hơi nước cầm tay vào nước hoặc các dung dịch khác.
- Không làm rơi, ném hoặc cố gắng uốn cong thiết bị.
- Xin vui lòng không cố gắng tháo rời thiết bị.
- Rửa sạch bình chứa nước sau mỗi lần sử dụng.
- Tránh cất giữ các thiết bị điện ở nơi ẩm ướt.
- Tránh bảo quản các thiết bị gần nguồn nhiệt hoặc ánh nắng trực tiếp.
- Luôn đảm bảo lỗ thoát hơi nước sạch sẽ, không bị cặn bám và không bị tắc.
- Nên tẩy cặn mỗi năm 2 lần: đổ 1 phần giấm và 2 lần nước giấm vào bình chứa nước, bật công tắc hơi nước và để hoạt động trong 5 phút, sau đó tắt công tắc hơi nước và đổ phần hỗn hợp còn lại vào. nước vào bình chứa nước. Sau 10 giờ, bạn có thể đổ đầy nước sạch vào và sử dụng lại.
- Nên cất giữ các thiết bị ở vị trí bằng phẳng, chẳng hạn như trong tủ.

CẢNH BÁO

- Không đặt các bề mặt tiếp xúc với các vật thể không chịu được nhiệt độ cao hoặc chạm vào bằng sưởi và các khu vực có nhiệt độ cao xung quanh da để tránh bị tổn thương và bỏng.
- Không để sản phẩm tiếp xúc với mưa hoặc nắng.
- Không treo dây nguồn trên bàn hoặc chạm vào bất kỳ bề mặt nóng nào.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bởi các chuyên gia của nhà sản xuất, bộ phận bảo trì hoặc bộ phận tương tự để tránh nguy hiểm.
- Khi sản phẩm này hỏng, vui lòng không tiếp tục sử dụng. Hãy mang sản phẩm đến nơi được chỉ định để sửa chữa. Không tự mình tháo rời. Lắp ráp không đúng có thể gây rò rỉ trong quá trình sử dụng.
- Khi sử dụng thiết bị, phải cẩn thận để tránh những nguy hiểm do hơi nước bắn tung tóe.
- Nên rút phích cắm điện khi thêm nước và vệ sinh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220V~	Tần số	50Hz
Công suất	1000W	Trọng lượng	752g

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Trước khi kết nối sản phẩm với nguồn điện, vui lòng kiểm tra điện áp của sản phẩm và nguồn điện cục bộ. Nếu sản phẩm có phích cắm nổi đất thì phải cắm sản phẩm vào ổ cắm nổi đất.
- Người dùng không được rời khỏi sản phẩm khi đang bật nguồn.
- Xin vui lòng không phun hơi nước vào người hoặc động vật để tránh bị bỏng.
- Không để trẻ em, người chưa có khả năng hành động độc lập hoặc thiếu kinh nghiệm sử dụng sản phẩm này một mình để tránh nguy hiểm.
- Khi bảo trì, vệ sinh hoặc vệ sinh, vui lòng rút phích cắm điện.
- Cắm bật nguồn trước rồi cho nước vào để tránh cháy khô.
- Không thêm nước nóng vào ngăn chứa nước để tránh biến dạng.
- Không thêm các dung dịch như chất tẩy rửa vào ngăn chứa nước và không bơm nước hoa, tinh bột hoặc các hóa chất khác vào ngăn chứa nước.
- Nếu một thiết bị điện bị rò rỉ hơi nước hoặc nước, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức và nhờ chuyên gia sửa chữa.
- Khi sử dụng các thiết bị điện, hãy cẩn thận để tránh nguy cơ hơi nước bắn tung tóe.
- Khi sử dụng sản phẩm này, hãy cẩn thận với bình chứa nước nóng, cẩn thận để không bị bỏng do nước nóng trong bình bị úp ngược.
- Để tránh làm quá tải mạch điện, vui lòng không sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn khác.
- Để thiết bị nguội tự nhiên sau khi sử dụng.

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ GIẢI PHÁP

HIỆN TƯỢNG LỖI	HẬU QUẢ	GIẢI PHÁP
Không có hơi nước thoát ra	Ổ cắm điện đã được cắm chưa	Cắm ổ cắm
Không có hơi nước thoát ra	Bể chứa nước không chứa đầy nước	Đổ đầy bình nước
Đèn báo đang bật	Đốt khô quá lâu	Tắt nguồn và để nguội trong 30 phút trước khi sử dụng lại.
	Lỗi bộ phận bên trong	Liên hệ với Trung tâm bảo hành Sunhouse để khắc phục
Bình chứa nước bị rò rỉ	Nắp bình chứa nước chưa được đóng đúng cách	Đóng chặt đầu vào bình chứa nước
	Nắp bình nước bị lão hóa	Liên hệ với Trung tâm bảo hành Sunhouse để khắc phục
Biến dạng bình chứa nước	Thêm nước nóng	Liên hệ với Trung tâm bảo hành Sunhouse để khắc phục
	Không có nước trong bể nước	Đổ đầy bình nước
Tiếng bơm	Bình chứa nước không được lắp đặt đúng cách	Kiểm tra bình chứa nước và lắp đặt đúng cách
Rò rỉ nước bên trong thân máy bay	Rò rỉ đường ống bên trong	Liên hệ với Trung tâm bảo hành Sunhouse để khắc phục
Vòi hơi bị rò rỉ	Bàn chải hơi nước không đủ nóng	Đợi bàn chải hơi nước nóng lên

Trường hợp các phương pháp xác định lỗi ở trên không hiệu quả, nên liên hệ ngay với Trung tâm bảo hành Sunhouse để được hỗ trợ kịp thời và không tự mình tháo rời, sửa chữa hoặc lắp đặt để tránh nguy hiểm.