

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	Số 231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Hà Nội 1	TTBHUQ Phúc Thọ	Xóm 13, xã Văn Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
Hà Nội 2	TTBHUQ Thái Dương Chương Mỹ	A15.3 Trảng An Trên, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội
Hà Nội 3	TTBHUQ Thái Dương Đông Anh	Do Hà, Xã Tiến Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 4	TTBHUQ Huy Khánh Hà Đông	Số 36 Ngõ Thị Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 5	TTBHUQ KCN	Tầng 06 Tòa nhà VTC Số 18, Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Bắc Ninh	TTBHUQ Hồng Hải	Số 108, Trần Hưng Đạo, Phường Tiến An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Bắc Giang 1	TTBHUQ Thanh Sám	Phố Thanh Hưng, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	TTBHUQ Hà Kiến	Số 129 Đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Lang Sơn	TTBHUQ Hà Anh	Số 344 Đường Bà Triệu, Phường Đồng Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Hung Yên	TTBHUQ Bình An	Số 188 Lê Văn Lương, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hải Dương	TTBHUQ Trọng Đạt	Số 10 Vũ Khâm Lân, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng	TTBHUQ Gia Hưng	Số 474A Miếu Hai Xã, Du Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng
Quảng Ninh 1	TTBHUQ Duy Thắng	Tổ 2, Khu 5, Phường Hà Tu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	TTBHUQ Trung Đức	Số 945, Tổ 5, Khu Lam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 3	TTBHUQ Hồng Ngọc	Số 359 Tổ 33A Khu Cầu Sến, Phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 4	TTBHUQ Lý Liên	Số 08 Đường Hùng Vương, Phường Trần Phú, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Vĩnh Phúc	TTBHUQ Phạm Thị Nga	Số 332 Đường Hùng Vương, Phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Thái Nguyên 1	TTBHUQ Điện Máy Thái Nguyên	Số 244/1 Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Thái Nguyên 2	TTBHUQ Sao Việt	Số 68A Đường CMT8, tổ 6 P. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên
Bắc Cạn	TTBHUQ Đức Hữu	Số 43 Tổ 10, Phường Chi Kiên, TP Bắc Cạn, Tỉnh Bắc Cạn
Cao Bằng	TTBHUQ Chiến Khu	Số 04, Tổ 30, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Hà Giang	TTBHUQ Đại Đức	Số 02 Đường Hồng Quân, Tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Tuyên Quang	TTBHUQ Thành Tuyền	Số 411 Đường Quang Trung, Tổ 27, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Hoà Bình	TTBHUQ Dũng Linh	Số 117 Hoàng Văn Thụ Tổ 2, Phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình
Phủ Thọ	TTBHUQ Anh Hiếu	Số 69 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Miếu, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Yên Bái	TTBHUQ Mạnh Sử	Số 52 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Sơn La	TTBHUQ Lâm Dũng	Số 229B Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 8 Phường Quyết Tâm, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La
Điện Biên	TTBHUQ Quang Dũng	Số 337 Tổ 23 Phường Tân Thành, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Lai Châu	TTBHUQ Việt Nguyên	Tổ 8 Phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lào Cai	TTBHUQ Văn Nam	Số 96 Đường Lê Lai, Phường Kim Tân, TP Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Thái Bình 1	TTBHUQ Thái Bình	Số 402 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	TTBHUQ Rĩnh Long	Số 15B Nguyễn Tổng Quai, Trần Lâm, Thái Bình
Nam Định 1	TTBHUQ Thanh Tùng	Số 835 Đường Điện Biên, Xã Lộc Hoà, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	TTBHUQ Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Hà Nam	TTBHUQ Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Phường Quang Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Ninh Bình	TTBHUQ Phùng Thịnh	Số 409 Đường Hải Thượng Lãn Ông, phố Lê Lợi, Phường Văn Giang, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Thanh Hoà 1	TTBHUQ Mạnh Tuấn	258 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoà 2	TTBHUQ Mạnh Phương	Lô 18 Đồng Bäck Ga, Dương Đình Nghệ, Phường Đồng Thọ, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hoà 3	TTBHUQ Thủy Duyên	Kí ốt 07, Đường Cu Chinh Lan KP10, Phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Nghệ An 1	TTBHUQ Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, Phường Hưng Phúc, TP Vinh Tĩnh, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	TTBHUQ Dũng Thành An	Khối 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 3	TTBHUQ Thành Vinh 2	Khối 11, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
Nghệ An 4	TTBHUQ Hồng Hà	Số 171, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	TTBHUQ Hữu Thịnh	Số 301 Trần Phú, Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	TTBHUQ Thái Dương Phát	Số 11 Lê Đại Hành - Phường Hưng Trí - Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3	TTBHUQ Hồng Hà	Số 63 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh




Hotline **1900 5555 66**
www.kangaroo.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SƯỜI ĐỂ BÀN

ベースボードヒーター

BASEBOARD HEATER
USER MANUAL



MODEL: **KGFH11**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(*Chỉ tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE hoặc
truy cập website



Cách 2

Soạn tin nhắn gửi **8088**
theo cú pháp dưới đây

SERIAL STICKER



baohanhdientu.kangaroo.vn

KG <dấu cách> SERIAL

Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu**

cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088

- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.

- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này.

Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo product.

Please read the Instruction Manual carefully before using the product to ensure that you obtain the best possible results and safety. Keep the Manual for future reference.

Kangaroo is not liable for any losses damages arising from incorrect installation or use of the product.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/ CONTENTS

CẢNH BÁO AN TOÀN	02
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH	05
CẢNH BÁO AN TOÀN & BIỆN PHÁP AN TOÀN	06
LÀM SẠCH & BẢO DƯỠNG	11
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	12
IMPORTANT SAFEGUARDS	13
OPERATION INSTRUCTION	17
SAFETY WARNING AND MATTERS NEEDING ATTENTION	18
CLEANING & MAINTENANCE	22
WARRANTY INFORMATION	23

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Thiết bị sử dụng nguồn điện 220V/ 50Hz.
- Thiết bị luôn phải được lắp đặt dây tiếp đất để đảm bảo an toàn.
- Phích cắm điện phải được kết nối với ổ cắm phù hợp và được nối tiếp đất theo các tiêu chuẩn an toàn.
- Kết nối dây dẫn tiếp đất của thiết bị không đúng các tiêu chuẩn an toàn có thể dẫn đến các nguy cơ điện giật.
- Kiểm tra với thợ điện có chuyên môn hoặc đại diện dịch vụ nếu bạn nghi ngờ thiết bị chưa được tiếp đất an toàn. Không thay đổi phích cắm đi kèm với thiết bị. Nếu phích cắm điện không phù hợp với ổ cắm, vui lòng tham khảo ý kiến của một thợ điện có chuyên môn để được tư vấn.
- Tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa - an toàn được liệt kê bên dưới để đảm bảo an toàn và giảm nguy cơ thương tích hoặc điện giật.
- Đọc kỹ tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị này và giữ chúng để tham khảo về sau.
- Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng. Nếu bạn chuyển sản phẩm cho bên thứ ba, hãy đảm bảo bao gồm cả sách hướng dẫn này.
- Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát sự an toàn và hướng dẫn sử dụng thiết bị.
- Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa hoặc sử dụng thiết bị.
- Luôn ngắt kết nối nguồn điện trong khi vệ sinh sản phẩm.

CẢNH BÁO:

- Không được đặt máy sưởi ngay bên dưới ổ cắm hoặc thiết bị khác.
- Không sử dụng máy sưởi trong môi trường ẩm ướt như: xung quanh bồn tắm, vòi sen hoặc hồ bơi.
- Để sản phẩm này cách xa chậu rửa, bồn tắm hoặc vòi hoa sen ít nhất 0,9m, vị trí có thể bị bắn vào sản phẩm.
- Ngừng sử dụng ngay lập tức khi nước bắn vào sản phẩm hoặc sản phẩm bị ướt, nếu không có thể gây nguy cơ điện giật.
- Không để sản phẩm ở nơi có độ ẩm cao trong thời gian dài.
- Đảm bảo không có nước bên trong sản phẩm và luôn khô ráo trước khi bạn sử dụng.
- Nếu dây nguồn bị hỏng phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Kangaroo hoặc các đơn vị được ủy quyền của Kangaroo để đảm bảo an toàn.

CẢNH BÁO AN TOÀN

THẬN TRỌNG :

- Một số bộ phận của sản phẩm này có thể trở nên rất nóng và có nguy cơ gây bỏng nếu tiếp xúc trực tiếp. Cần đặc biệt chú ý trẻ em và những người dễ bị tổn thương.

CẢNH BÁO :

- Không sử dụng máy sưởi này trong các phòng nhỏ khi người sử dụng không có khả năng tự ra khỏi phòng, trừ khi có sự giám sát liên tục.
- Để sử dụng sản phẩm thuận tiện hơn và tránh mọi nguy hiểm do thao tác sai, vui lòng chú ý các thông báo.
- Tắt và rút phích cắm điện, chờ nguội hẳn thiết bị trước khi vệ sinh thiết bị.
- Vui lòng không rút phích cắm điện bằng cách kéo dây nguồn. Nó có thể làm hỏng dây nguồn gây nguy cơ điện giật.
- Nếu có mùi bất thường hoặc tiếng ồn trong khi sử dụng sản phẩm, vui lòng ngừng sử dụng và rút dây nguồn ngay lập tức.
- Vui lòng không đặt thiết bị nặng lên dây nguồn hoặc bẻ, gấp dây nguồn có thể dẫn đến hư hỏng dây điện gây nguy cơ điện giật.
- Không nên để hơi nóng thổi trực tiếp vào trẻ em trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.
- Không sử dụng hoặc chạm vào phích cắm bằng tay ướt.
- Không đặt các vật dụng che các cửa thông gió đầu vào hoặc đầu ra của không khí.
- Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng, chắc chắn để tránh bị lật hoặc bị đổ.
- Không sử dụng ngoài trời.
- Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình.
- Không nhúng, rửa thiết bị hoặc dây điện hoặc phích cắm vào nước hoặc các chất lỏng khác.
- Không nên sử dụng máy sưởi trước hoặc gần cửa sổ đang mở.
- Bảo quản thiết bị tránh ánh nắng trực tiếp và xa tầm tay của trẻ em.
- Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào không được quy định rõ ràng trong sách hướng dẫn này.
- Thiết bị này được sử dụng khi đã được bật công tắc và kết nối nguồn điện.
- Không chèn bất kỳ vật nào vào thiết bị.


CẢNH BÁO AN TOÀN

- Không đặt quần áo hoặc khăn tắm trực tiếp trên máy sưởi hoặc sử dụng nó để sấy khô.
- Để các vật liệu dễ cháy, bắt lửa hoặc vật liệu nổ, cách xa quạt sưởi khi sử dụng.
- Không đặt thiết bị gần trẻ em hoặc vật nuôi. Nghiêm cấm để trẻ em vận hành thiết bị này. Cần giám sát chặt chẽ khi sử dụng thiết bị này khi sử dụng gần trẻ em.
- Không chạm vào bề mặt nóng khi sử dụng.
- Không dùng chung ổ cắm điện với các thiết bị khác.
- Không sử dụng dây điện đứt, nối.
- Không vận hành thiết bị với dây hoặc phích cắm bị hỏng. Nếu phát sinh hỏng hóc cần mang sản phẩm tới các Trung tâm bảo hành và các đơn vị được ủy quyền của Kangaroo để kiểm tra, bảo hành và sửa chữa.
- Rút phích cắm của máy sưởi nếu có hoạt động bất thường và thông báo cho trung tâm dịch vụ khách hàng của tập đoàn Kangaroo.
- Không sử dụng gần động vật.
- Tháo bỏ bao bì đúng cách.
- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy liên quan. Trẻ em không được chơi đùa với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì sản phẩm
- Nên tránh xa trẻ em dưới 3 tuổi trừ khi được giám sát liên tục.
- Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 8 tuổi chỉ được bật / tắt thiết bị với điều kiện là thiết bị đã được đặt hoặc lắp đặt ở vị trí cố định, hoạt động bình thường và phải được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy có liên quan. Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 8 tuổi không được cắm điện, vệ sinh thiết bị hoặc thực hiện các công việc bảo trì.

TÊN MODEL	ĐIỆN ÁP	CÔNG SUẤT
KGFH11	220V / 50Hz	2200W

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH

- 1. Tháo máy ra khỏi bao bì
- 2. Cần thận đặt máy trên sàn bằng phẳng và chắc chắn
- 3. Tháo các bộ phận thiết bị ra ngoài vỏ hộp, xốp và nilon, bao gồm: có thân chính và đế máy.
- 4. Lật ngược sản phẩm (xem hình 1). Căn chỉnh chân đế vào hai bên sản phẩm, đặt sản phẩm thẳng đứng là có thể sử dụng



- 3) Khi máy sưởi hoạt động, mũi tên của núm công tắc chỉ đến "OFF", sản phẩm sẽ ngừng hoạt động
- 4) Xoay núm công tắc sang "ON I", sản phẩm sẽ hoạt động ở công suất thấp. Xoay núm công tắc sang "ON II", sản phẩm sẽ hoạt động ở công suất cao.



CẢNH BÁO AN TOÀN & BIỆN PHÁP AN TOÀN

Để tránh nguy hiểm do sử dụng không đúng cách và để thuận tiện hơn khi sử dụng thiết bị, Quý vị cần chú ý các điểm dưới đây. Hãy đọc kỹ các lưu ý về cảnh báo an toàn.


• Ý nghĩa biểu tượng

	Cảnh báo	Có thể dẫn đến tổn hại nghiêm trọng đối với thiết bị hoặc người sử dụng
	Cấm	Nghiêm cấm các hành động
	Tuân thủ	Phải được thực thi nghiêm túc nội dung hoặc hành động đã quy định

CẢNH BÁO AN TOÀN & BIỆN PHÁP AN TOÀN

• Khi có bất kỳ dấu hiệu hỏng hóc nào, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật Kangaroo hoặc các đơn vị được ủy quyền để được sửa chữa. Không tự ý tháo sản phẩm hoặc thay thế các chi tiết, linh kiện không do nhà sản xuất cung cấp, việc này dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho thiết bị và người sử dụng.  No Disassembly	• Không dùng tay ướt để cắm phích điện hoặc sử dụng sản phẩm. Có thể dẫn đến nguy cơ bị điện giật.  Electric shock  Do not touch 
• Không thọc que, kim loại hoặc các vật dụng khác vào ổ cắm, thiết bị khi đang hoạt động. Có thể bị điện giật hoặc là hỏng thiết bị  Electric shock  General forbidden 	• Không sử dụng thuốc diệt côn trùng hoặc các dung dịch dễ cháy khác phun rửa xung quanh sản phẩm. Bởi việc này sẽ gây hư hỏng thiết bị.  General forbidden 


CẢNH BÁO AN TOÀN & BIỆN PHÁP AN TOÀN

• Không nên hướng trực tiếp cửa gió vào mặt trẻ em. Nếu không, sẽ có hại cho sức khỏe của bé  General forbidden 	• Không kéo dây điện khi rút phích cắm dây nguồn, vì điều này sẽ làm hỏng dây điện và dẫn đến hiện tượng rò điện.  Electric shock  General forbidden 
• Đảm bảo phích cắm phải được cắm chặt hoàn toàn vào ổ cắm. Nếu không, sẽ dẫn đến hiện tượng rò điện.  Electric shock  Must obey 	• Ngắt kết nối nguồn và rút phích cắm khi có mùi khét bất thường hoặc âm thanh bất thường từ sản phẩm.  Must obey 
• Không sử dụng dây nguồn bị hỏng, nếu không sẽ có thể dẫn đến rò điện, điện giật hoặc cháy nổ. Vui lòng liên hệ với các trung tâm bảo hành để được sửa chữa.  Electric shock  Must obey 	• Không gấp dây nguồn hoặc đặt vật nặng lên dây, vì điều này có thể gây hỏng đứt dây điện và có thể gây rò điện.  Electric shock  Must obey 

CẢNH BÁO AN TOÀN & BIỆN PHÁP AN TOÀN

• Tắt máy sưởi và rút phích cắm nguồn khi không sử dụng trong thời gian dài. • Không cho trẻ em hoặc người bị khuyết tật hoặc người thiếu tự chủ sử dụng thiết bị.  Must obey	• Sử dụng ổ cắm điện đáp ứng các yêu cầu kiểm tra và khả năng chịu tải của ổ cắm không nhỏ hơn 10A/220V. • Đảm bảo điện áp nguồn phù hợp với điện áp được quy định trên thiết bị (AC220V)  Must obey
---	--

CẢNH BÁO AN TOÀN & BIỆN PHÁP AN TOÀN

• Quạt sưởi phải được đặt, cách xa người sử dụng ít nhất 0,9 mét. • Không sử dụng thiết bị khu vực ẩm ướt, xung quanh bồn tắm, vòi phun nước hoặc bể bơi. • Cấm sử dụng thiết bị ngay bên dưới ổ cắm điện. • Không để thiết bị gần tường, rèm cửa hoặc các vật liệu dễ cháy khác có thể gây ra hỏa hoạn.  General forbidden 	• Để tránh quá nhiệt. Không bao bọc, che phủ quạt sưởi. • Không được đặt, để bất kỳ vật gì vào trong thiết bị.  General forbidden
--	---

LÀM SẠCH & BẢO DƯỠNG

Đảm bảo đã ngắt kết nối nguồn điện thiết bị trước khi làm vệ sinh hoặc bảo dưỡng.

- Trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng, vui lòng rút phích cắm và đảm bảo thiết bị đã nguội.
- Vui lòng sử dụng khăn mềm để lau bụi trên bề mặt quạt sưởi; Nếu bề mặt quá bẩn, tốt hơn nên lau bằng nước ấm dưới 50°C có pha bột giặt trung tính, sử dụng khăn mềm để lau khô.
- Vui lòng không sử dụng xăng, chất tẩy rửa hoặc bất kỳ dung dịch nào khác mà dễ làm hỏng bề mặt.
- Vui lòng để nguội, lau khô quạt sưởi trước khi cất gói, để quạt ở nơi khô ráo và thông gió.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Biểu tượng thể hiện không được thải bỏ sản phẩm này cùng với các chất thải sinh hoạt khác trong toàn khu vực EU. Để tránh gây tổn hại có thể xảy ra cho môi trường hoặc sức khỏe con người trong quá trình xử lý chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế chất thải một cách có trách nhiệm để thúc đẩy tái sử dụng bền vững nguồn tài nguyên. Để tiêu hủy thiết bị đã qua sử dụng, xin vui lòng sử dụng hệ thống tiêu hủy hoặc liên hệ với các nhà máy tái chế tiêu hủy. Họ có thể lấy sản phẩm này để tái chế một cách an toàn với môi trường.



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury to person:

- Must be supplied with 220V/50Hz.
- This appliance must be grounded.
- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local law and regulations.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in the risk of an electric shock.
- Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance. If it does not fit the outlet, please consult with a qualified electrician for advice.
- Follow all the safety precautions listed below for safety and to reduce the risk of injury or electrical shock.
- Read all the instructions carefully before using this appliance and keep them for future reference.
- Retain the manual. If you pass the product on to a third party, make sure to include this manual.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Unplug the appliance during cleaning.

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: IN ORDER TO AVOID OVERHEATING, DO NOT COVER THE HEATER.

- The heater must not be located immediately below a socket outlet or other appliance.
- Do not use this heater in the surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Keep this product at least 0.9m away from a lavabo, bathtub or a shower, where water may splash into the product.
- Stop using immediately when water splash into product, otherwise, it may have electric shock hazard.
- Do not keep the product at high humidity place for a long time.
- Make sure no water inside the product before you use it.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture, its service agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard.

- **CAUTION** – some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

- **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- In order to use the product more conveniently and avoid any danger caused by wrong operation, please pay attention to the notices
- Turn it off and remove plug until the product stops working and cool down completely before clean the unit.
- Please do not pull out the power plug by pulling the power cord. It may cause the power cord damage or electric shock.
- If there is abnormal smell or noise when uses the product, please stop using and pull out the power cord immediately.
- Please don't put heavy unit onto the power cord or fold the power cord. It may lead to electric shock.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please don't have the wind blow to the children directly for a long time. It may influence the children's health.
- Please don't touch the plug by wet hands
- Please don't put the wood or metal stick into the air inlet or outlet. It may lead to electric shock, or product damage.
- Place the appliance on a stable and flat surface to avoid it tipping over or being knocked over.
- Do not use outdoors.
- This appliance is for household use only.
- Do not immerse the appliance or the electrical cord or plug in liquids.
- Do not use the heater in front of or close to an open window.
- Store the appliance away from direct sunlight and out of the reach of children.
- Do not use the appliance for any purpose not expressly specified in this manual.
- This appliance must be attended at all times when it is switched on.
- Do not insert any objects into the heater,
- Do not put clothes or towels directly on the heater or use it to dry laundry.
- When using the Ceramic heater, keep combustible materials or explosive objective, away from Ceramic heater.
- Do not place the appliance close to children or pets. Never let children operate this appliance. Close supervision is necessary when this is used near children.
- Do not touch hot surface when in use.
- Do not share the same circuit receptacle with others appliances, otherwise may have burn hazard.
- Do not use extension cord.


IMPORTANT SAFEGUARDS

- Do not operate the appliance with a damaged cord or plug. Send the heater to a suitably qualified or appointed service agent for inspection and repair.
- Unplug heater if it fails to operate properly and inform customer service center.
- Do not use near animals or plants.
- Dispose of packaging properly.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

MODEL NO	RATED VOLTAGE	RATED POWER
KG FH11	220V / 50Hz	2200W

OPERATION INSTRUCTION

- 1. Take out the product in the carton
- 2. Invert the product (see Fig 1), Align the wheel base with the square hole and then buckle it down,Snap the fastener on both sides to the product. Then install the two wheel base on both sides of the product, put the product upright and can use it



- 3. When heater operate , the switch knob arrow points to "off", the product will stop working
- 4. Turn the switch knob to "On I",the product will work in low gear. Turn the switch knob to "On II",the product will work in High gear




SAFETY WARNING AND MATTERS NEEDING ATTENTION

In order to avoid the danger of wrongdoing and more convenient to use the machine, in the form of graphic below several points for attention are presented.
Under the condition of the familiar with graphic content below, read the product instruction manual.



- Symbolic meaning

 Warning	Something that maybe result in severe damage to the units or your life.
 Forbidden	Some actions that must be absolutely prohibited.
 Must Obey	The content or actions that must execute absolutely as it said.


SAFETY WARNING AND MATTERS NEEDING ATTENTION

With any indication of malfunction, contact service center repairs. Do not attempt to disassemble the product or replace faulty parts with unauthorized components because it will damage the unit. 	Do not hand the plug or product with wet hands. Otherwise it may cause electric shock. 
Do not stick sticks, metal or other object into the outlet, otherwise it will cause electric shock or even damage the heater. 	Do not use pesticide or other flammable spray around the product. Because it will damage the heater and lead to electric shock. 
Do not face the wind outlet to baby directly for long. Or it will be bad to baby's health. 	Do not pull the wires when unplug the power cord plug, because it will damage the wire and lead to electric shock. 

SAFETY WARNING AND MATTERS NEEDING ATTENTION

Make sure there are no abnormal items in the wire, and the plug is absolutely plug in. Otherwise it will cause electric shock  	stop operating the heater, and unplug the plug. When there is unusual smell or unusual sound from the product. Remark: There will be "new" smell/little smoke since the protective substances to be applied on heating element before transportation. It is entirely normal and not a cause for concern.  
Do not broken power cord, otherwise it will result in electric shock, and fire, Please contact service center for repairs.  	Do not fold power cord or place heavy object on it, because it can cause electric shock.  
- Power off the heater and unplug the power cord when not using for a long time. - Should avoid using the device, if there is any child or animal or disable people or people who are lack of self-control. 	- Using the power outlet that meets the inspection requirements and the carrying capacity of the socket is no less than 10A/220V. - Ensure the power supply voltage is consistent with the specified voltage in the machine (220VAC). - Make sure the service voltage when relocation. 

SAFETY WARNING AND MATTERS NEEDING ATTENTION

● The heater has to be placed, at least 0.9 meters away from the user whenever the user is in contact with water, and in the location where the user should not be unable to reach by hand.  ● Forbid to use the device directly below the power outlet. ● Do not make the device close to the walls, curtains or other combustible materials, because it may cause a fire. ● Do not touch hot surface when in use.  General forbidden	● To avoid overheating, do not cover the heater. ● Never place any objects in the device. 

CLEANING & MAINTENANCE

1. Make sure that the device is switched off and chill-down before cleaning or maintenance.
2. Wipe the surface of the device by using a soft clean cloth when the surface is dirty.
3. When cleaning, do not use petrol, tianna water, attenuant and anything which is easy to damage the outer surface of the material.
4. During the usage, if the filter grille is dirty, it may cause overheating inside please bring out it and cleaning. The filter grille can continue to be used after there is no water on it.
5. When storage, the heater should be firstly cold, dried, and packaged in dry and ventilated place.

WARRANTY INFORMATION

KANGAROO KITCHEN RANGE HOOD is strictly monitored and examined in quality by the technical team from Kangaroo Corporation.

As the leader in manufacture and produce household in Vietnam, we undertake to provide customers with the best products and best warranty services.

If the product gets defected or disordered during the warranty time, the detected elements will be fixed, maintained or replaced free of charge.

- 1. The warranty period is 12 months
- 2. In the following cases, the products will be repaired with charging fee:
 - a. Expiry of warranty period.
 - b. Damages caused by careless of users or using not follow the instruction of manual.
 - c. Damages by disaster or fire.
 - d. Loss warranty card.

All the contents in this USER MANUAL have been subjected to careful check. For any mistake and mission in printing or misunderstanding of the contents, the company keeps the right of explanations. Additionally, any technical improvement will be shown in the revised manual without notice. The product appearance and color in this manual just for your reference.

Đà Nẵng	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Trung	Số 575 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình 1	TTBHUQ Trần Anh	60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Bình 2	TTBHUQ Thanh Hiếu	Thị trấn Ba Đồn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	TTBHUQ Bảo Bảo Thiên	244 đường 1/5, phường B'Lao, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng
Thừa Thiên - Huế	TTBHUQ Phạm Văn Thành	Số 110/31 Kim Long, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Quảng Nam 1	TTBHUQ Nguyễn Đức Sỹ	KP Nam Đông, Thị trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam
Quảng Nam 2	TTBHUQ Sơn Nguyễn	Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam
Quảng Nam 3	TTBHUQ Minh Đồng	Thôn Thương Vĩnh, Quê Xuân 2, Quê Sơn, Quảng Nam
Quảng Ngãi	TTBHUQ Hùng Phát	Số 203 Lê Thánh Tôn, Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Kon Tum	TTBHUQ Lâm Sơn	112 Trường Chinh, phường Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Bình Định 1	TTBHUQ Nam Quốc	Thôn An Lạc 2, Xã Mỹ Hoà, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	TTBHUQ Nam Thư	33 Phạm Tổng Mai, phường Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định
Gia Lai 1	TTBHUQ Hùng Dũng	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, Phường Diên Hồng, TP Plei Ku, Tỉnh Gia Lai
Gia Lai 2	TTBHUQ Trần Hoài Anh	145A Ngõ Văn Sô, phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai
Phủ Yên	TTBHUQ Gôi Dương	45A Trần Quý Cáp, Phường 3, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Đắk Lắk	TTBHUQ Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyển, Phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuộc, Tỉnh Dak Lak
Đắk Nông	TTBHUQ Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Khánh Hòa 1	TTBHUQ Thái Hòa	252 Phạm Văn Đồng, Thuận Phát, Phường Cam Thuận,Tp Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hoa
Khánh Hòa 2	TTBHUQ Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, Phường Phương Sài, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoa
Lâm Đồng 1	TTBHUQ Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	TTBHUQ Tấn Lộc	Số 45 Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 3	TTBHUQ Đặng Thành Linh	Thôn Tân Lâm, Xã Đa Dòn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 4	TTBHUQ Đặng Nguyễn	197 Mai Hắc Đế, P. Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Dak Lak
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 1	TTBHUQ Tín Phát	Số 479/2 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 2	TTBHUQ Hồng Quang	Số 238 Đường 66, Khu Dân Cư Tân Quý Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 3	TTBHUQ Lộc Phát	Số 173/44/15/17 An Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tp. HCM 4	TTBHUQ Kiến Hòa	Số 68 đường 22, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 5	TTBHUQ Hoàng Phát	Số 1287/10 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Tp. HCM 6	TTBHUQ Hoàng Trung	239/4A, Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Ninh Thuận	TTBHUQ Nguyễn Phát	Số 268 Ngõ Gia Tự, Phường Thành Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Bình Thuận	TTBHUQ Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bình Phước 1	TTBHUQ Linh Bình Phước	Số 46-47 Khu phố 2, Phường Phước Bình, TX Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước 2	TTBHUQ Thanh Ngân	Số 338 Nguyễn Huệ, Phú Thịnh, TX Bình Long, Bình Phước
Bình Phước 3	TTBHUQ Minh Nhật Phát	Tổ 3, khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Tây Ninh	TTBHUQ Thiên Chi	Số 41 Cơ Thành Vê, Khu phố Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Bình Dương 1	TTBHUQ Dũng 24h	Số 272E/2 Khu Phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Bình Dương 2	TTBHUQ Đông Nam	Số 313/7 quốc lộ 1K, khu phố Đông A, phường Đông Hòa, Di An, tỉnh Bình Dương
Đồng Nai 1	TTBHUQ Minh Tiến	Số 705 tổ 20 Ấp Tân Hạnh, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	TTBHUQ Hùng Phát	Số 79 Trần Phú, Phường Xuân An, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	TTBHUQ Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bàu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 4	TTBHUQ Tiến Đạt	293 đường Bình Minh-Giang Điện ấp Xây Dựng xã Giang Điện, huyện Trảng Bòm, tỉnh Đồng Nai
Bà Rịa - Vũng Tàu	TTBHUQ Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Độ, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Long An 1	TTBHUQ Minh Dũng PT	Số 27 Quốc lộ 1A, Phường 5 , TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 2	TTBHUQ Thọ Dũng	Ấp Mơi 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An 3	TTBHUQ Xuân Vinh	Ấp 2 Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
Đồng Tháp	TTBHUQ Thế Ngọc	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
An Giang 1	TTBHUQ Lê Tấn Bồi	Số 90 đường Mường Thủy, Khóm Châu Long, Phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, Tỉnh An Giang
An Giang 2	TTBHUQ Trần Thị Ý Nhi	Số 1, Nguyễn Tất Thành, Phường Mỹ Phước, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang
Tiền Giang 1	TTBHUQ Tân Kim Thành Phát	Số 268/2, tổ 3, ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Tiền Giang 2	TTBHUQ Lê Văn Hai	Số 306 khu phố 3, f5, thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Vĩnh Long	TTBHUQ Tuyền Nguyễn	Số 219A Trần Đại Nghĩa, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Bến Tre	TTBHUQ Thế Gat	682A ấp Nhơn nghĩa xã Nhơn Thành,thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Kiên Giang 1	TTBHUQ Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thành, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Kiên Giang 2	TTBHUQ Quang Thanh	401 Nguyễn Trung Trực, KP5, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
Cần Tho 1	TTBHUQ Bùi Quốc Anh	Số 80 Đường Phan Huy Chu, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Tho
Cần Tho 2	TTBHUQ Nam Mekong	Số 108 Đường B2, KDC Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Cần Tho
Trà Vinh	TTBHUQ Huỳnh Vĩnh Cường	Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Sóc Trăng	TTBHUQ Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Bạc Liêu	TTBHUQ Uy Vũ	Số 1A/5 Trần Huỳnh, Khóm 5, Phường 7, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Cà Mau	TTBHUQ Thành Công	149D, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, TP Cà Mau
Hậu Giang	TTBHUQ Hiến Tuấn	Phía trước nhà trọ Thành Đức, đường Võ Văn Kiệt, KV2,P5, TPVị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Bạc Liêu	TTBHUQ Khánh Ngọc	Số 13,Khu E08,Đường Số 05,KDC Trần An, Khóm 1,Phường 7,TP Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu