

Quạt điện

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

FS40-10NAVN(K)

Thông báo cảnh báo: Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và giữ lại để tham khảo trong tương lai.

Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước nhằm mục đích cải tiến sản phẩm. Tham khảo ý kiến của đại lý bán hàng hoặc nhà sản xuất để biết thêm chi tiết.

Sơ đồ trên chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng lấy diện mạo của sản phẩm thực tế làm tiêu chuẩn.

THƯ CẢM ƠN

Cảm ơn quý vị đã chọn Midea! Trước khi sử dụng sản phẩm Midea mới, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để đảm bảo rằng bạn biết cách vận hành các tính năng của thiết bị mới một cách an toàn.

MỤC LỤC

THƯ CẢM ƠN	01
HƯỚNG DẪN AN TOÀN	02
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	05
TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM	06
LẮP ĐẶT SẢN PHẨM	07
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH	09
VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ	10
THƯƠNG HIỆU, BẢN QUYỀN VÀ TUYÊN BỐ PHÁP LÝ	11
THẢI BỎ VÀ TÁI CHẾ	12
THÔNG BÁO BẢO VỆ DỮ LIỆU	13

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Mục Đích Sử Dụng

Các hướng dẫn an toàn sau đây nhằm ngăn ngừa nguy cơ hoặc thiệt hại không lường trước được do việc vận hành thiết bị không an toàn hoặc không đúng. Vui lòng kiểm tra bao bì và thiết bị khi nhận hàng để đảm bảo mọi thứ đều nguyên vẹn để đảm bảo vận hành an toàn. Nếu bạn tìm thấy có bất kỳ thiệt hại nào, vui lòng liên hệ với bên bán lẻ hoặc đại lý. Vui lòng lưu ý rằng không được sửa đổi hoặc thay đổi thiết bị vì sự an toàn của bạn. Việc sử dụng ngoài ý muốn có thể gây ra rủi ro và tổn thất các yêu cầu bảo hành.

Giải Thích Biểu Tượng

	Nguy hiểm Biểu tượng này chỉ ra những nguy hiểm đối với tính mạng và sức khỏe của con người do khí cực kỳ dễ cháy.
	Cảnh báo điện áp Biểu tượng này chỉ ra sự nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của con người do điện áp.
	Cảnh báo Từ nhận diện cho biết mỗi nguy hiểm có mức độ rủi ro trung bình, nếu không tránh được, có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng.
	Thận trọng Từ nhận diện cho biết mỗi nguy hiểm có Độ độ rủi ro thấp, nếu không tránh được, có thể dẫn đến chấn thương nhẹ hoặc trung bình.
	Chú ý Từ nhận diện cho biết các thông tin quan trọng (ví dụ: thiệt hại đối với tài sản), nhưng không nguy hiểm.
	Tuân thủ hướng dẫn Biểu tượng này chỉ ra việc kỹ thuật viên bảo hành chỉ nên vận hành và bảo trì thiết bị này theo hướng dẫn vận hành.

Đọc kỹ và lưu ý các hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng/vận hành thiết bị và giữ chúng ở gần nơi lắp đặt hoặc thiết bị để sử dụng sau này!

CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

THẬN TRỌNG

Đọc kỹ quy tắc vận hành an toàn và hướng dẫn sử dụng.

CẢNH BÁO

- Nếu dây cáp nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ hoặc một người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Để phòng chống nguy cơ điện giật, không nhúng thiết bị, dây hoặc phích cắm vào nước hoặc chất lỏng khác.
- Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi cùng với thiết bị. Giữ các thiết bị điện xa tầm tay trẻ em hoặc người ốm. Đừng để họ sử dụng các thiết bị mà không có sự giám sát.
- Khi thiết bị không được sử dụng và trước khi vệ sinh, hãy rút phích cắm thiết bị ra khỏi ổ cắm.
- Khi quạt được lắp ráp, bộ phận bảo vệ cánh quạt sẽ không được tháo ra nữa.



-  Xử lý thải bỏ đúng sản phẩm này
Ký hiệu này chỉ ra rằng sản phẩm này không được thải bỏ cùng với các chất thải sinh hoạt khác trên toàn EU. Để ngăn chặn tác hại có thể có đối với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý thải bỏ rác thải không được kiểm soát, hãy tái chế rác thải đó một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn nguyên liệu.

Để hoàn lại thiết bị đã sử dụng, bạn vui lòng sử dụng hệ thống thu hồi và hoàn trả lại hoặc liên hệ với bên bán lẻ nơi sản phẩm được mua. Họ có thể đưa sản phẩm này vào tái chế an toàn với môi trường.

QUY TẮC VẬN HÀNH AN TOÀN


- Không bao giờ đưa ngón tay, bút chì hoặc bất kỳ vật dụng nào khác vào tản nhiệt khi quạt đang chạy.
- Ngắt kết nối quạt khi di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.
- Đảm bảo rằng quạt được gắn trên bề mặt chắc chắn khi vận hành để tránh bị lật.
- **KHÔNG** sử dụng quạt ở cửa sổ, nước mưa có thể gây nguy cơ về điện.
- Chỉ sử dụng trong gia đình.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model Sản Phẩm	FS40-10NAVN(K)
Điện áp	220V-240V~
Tần số	50Hz
Công suất	55W

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

Tên bộ phận




LẮP ĐẶT SẢN PHẨM

Quy Trình Lắp Đặt

Căn chỉnh cột với rãnh trên chân đế và cố định chúng lại với nhau bằng bu lông góc vuông.


Gọi ý thận trọng:

Tháo các bộ phận khỏi cấu kiện đóng gói trước khi thực hiện lắp đặt.




Lắp Đặt Bộ Phận Bảo Vệ Phía Trước và Phía Sau



1. Căn chỉnh Chốt Chặn của Bộ Phận Bảo Vệ Phía Trước với vị trí minh họa của Bộ Phận Bảo Vệ Phía Sau.



2. Nhấn các bộ phận bảo vệ theo thứ tự bằng cả hai tay.



3. Cài đặt tự khóa



Đai ốc khóa tản gió

- Vận đai ốc khóa của tản gió theo chiều kim đồng hồ, đồng thời cố định tản gió phía sau.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Hướng Dẫn Vận Hành Phần Thân

Phím trên thân

☐

3

☐

2

☐

1

☐


0

Điều Chỉnh Chiều Cao

Xoay ngược chiều kim đồng hồ và nói lỏng để điều chỉnh độ cao.




Chốt điều chỉnh chiều cao



Quay Ngang

Kéo lên để đứng yên




Nhấn xuống để quay

Núm Kéo Xoay

Điều Chỉnh Độ Nghiêng

Thủ Công



VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Quạt cần bảo trì tối thiểu. Đừng cố gắng tự sửa chữa. Hãy tham vấn nhân viên bảo trì có trình độ nếu cần bảo trì.

1. Trước khi vệ sinh và lắp ráp, phải rút nguồn điện của quạt.
2. Để đảm bảo sự lưu thông không khí đầy đủ đến động cơ, phải đảm bảo các lỗ thông hơi ở phía sau động cơ không có bụi. Không tháo rời quạt để loại bỏ bụi.
Vui lòng lau các bộ phận bên ngoài bằng khăn vải mềm thấm chất tẩy rửa nhẹ.
3. Không sử dụng các chất tẩy rửa hoặc dung môi có tính ăn mòn để tránh làm trầy xước bề mặt.
4. Không sử dụng bất kỳ chất nào sau đây để tẩy rửa: xăng, xăng pha loãng.
5. Không để nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác rơi vào vỏ động cơ hoặc các bộ phận bên trong.

Vệ Sinh

1. Phải đảm bảo rút phích cắm ra khỏi nguồn cấp điện trước khi vệ sinh.
2. Các bộ phận bằng nhựa cần được làm sạch bằng khăn vải mềm có thấm bằng xà phòng nhẹ.
Loại bỏ hoàn toàn bọt xà phòng bằng vải khô.

THƯƠNG HIỆU, BẢN QUYỀN VÀ TUYÊN BỐ PHÁP LÝ

 Midea logo, nhãn hiệu bằng từ ngữ, tên thương mại, nhãn thương mại và tất cả các phiên bản có giá trị của Midea Group và/hoặc các chi nhánh của họ ("Midea"), mà Midea sở hữu nhãn hiệu, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác, và tất cả thiện chí bắt nguồn từ sử dụng bất kỳ phần nào của nhãn hiệu Midea. Việc sử dụng nhãn hiệu Midea cho các mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Midea có thể cấu thành hành vi vi phạm nhãn hiệu hoặc cạnh tranh không lành mạnh vi phạm các luật liên quan.

Hướng dẫn sử dụng này được soạn ra bởi Midea và Midea bảo lưu tất cả bản quyền của hướng dẫn sử dụng này. Không một tổ chức hoặc cá nhân nào được sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối toàn bộ hoặc một phần hướng dẫn sử dụng này, hoặc gói hoặc bán cùng với các sản phẩm khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Midea.

Tất cả các chức năng và hướng dẫn được mô tả đã được cập nhật tại thời điểm in hướng dẫn sử dụng này.

Tuy nhiên, sản phẩm thực tế có thể thay đổi do các chức năng và thiết kế được cải tiến.

THẢI BỎ VÀ TÁI CHẾ

Hướng Dẫn Quan Trọng Về Môi Trường

Tuân thủ Chỉ Thị WEEE và Thải Bỏ Sản Phẩm:

Sản phẩm này tuân thủ Chỉ thị WEEE (2012/19/EU). Sản phẩm này có biểu tượng phân loại cho thiết bị điện và rác thải điện tử (WEEE).

Biểu tượng này chỉ ra sản phẩm này sẽ không được thải bỏ cùng với các rác thải gia đình khác khi hết thời gian sử dụng. Thiết bị đã qua sử dụng phải được trả lại cho điểm thu gom chính thức để tái chế các thiết bị điện tử. Để tìm các hệ thống thu gom này, vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương hoặc nhà bán lẻ nơi mua sản phẩm. Mỗi hộ gia đình thực hiện vai trò quan trọng trong việc thu hồi và tái chế các thiết bị cũ. Việc thải bỏ thiết bị đã qua sử dụng một cách phù hợp giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.



Tuân thủ Chỉ Thị RoHS

Sản phẩm bạn đã mua tuân thủ Chỉ Thị RoHS của Liên Minh Châu Âu (2011/65/EU). Sản phẩm không chứa các vật liệu độc hại và bị cấm được nêu rõ trong Chỉ Thị.

Thông Tin Bao Bì

Vật liệu đóng gói của sản phẩm được sản xuất từ vật liệu có thể tái chế theo Quy Định Môi Trường Quốc Gia của chúng tôi. Không thải bỏ vật liệu đóng gói cùng với rác thải sinh hoạt hoặc rác thải khác. Đưa chúng đến các điểm thu gom vật liệu đóng gói do chính quyền địa phương chỉ định.



THÔNG BÁO BẢO VỆ DỮ LIỆU

Với mục đích cung cấp các dịch vụ đã thỏa thuận cho khách hàng, chúng tôi đồng ý tuân thủ không hạn chế tất cả các quy định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, phù hợp với các quốc gia đã thỏa thuận mà trong đó các dịch vụ cho khách hàng sẽ được phân phối, cũng như Quy Định Chung Về Bảo Vệ Dữ Liệu của Châu Âu (GDPR).

Nhìn chung, việc xử lý dữ liệu của chúng tôi là nhằm mục đích thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng với các bạn và vì lý do an toàn sản phẩm, để bảo vệ quyền lợi của bạn liên quan đến các thắc mắc về việc bảo hành và đăng ký sản phẩm. Trong một số trường hợp, nhưng chỉ khi đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu thích hợp, dữ liệu cá nhân có thể được chuyển đến những người nhận ở bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu.

Các thông tin bổ sung được cung cấp theo yêu cầu. Bạn có thể liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi thông qua **MideaDPO@midea.com**. Để thực hiện các quyền của bạn, ví dụ như quyền phản đối ngày cá nhân của bạn được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua **MideaDPO@midea.com**.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng quét Mã QR.



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved