



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## MÁY HÚT BỤI



**Model: RVC-600H  
RVC-600HG**

# Lời giới thiệu

Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm nhãn hiệu Rapido. Rapido là thương hiệu thiết bị gia dụng của Cộng hòa liên bang Đức, chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2015.

Lấy nền tảng từ nền công nghiệp lâu đời của nước Đức và thiết kế tinh xảo của Ý, chính vì thế tất cả các sản phẩm mang thương hiệu Rapido đều chứa đựng hàm lượng chất xám cao, sự sáng tạo và hội tụ đủ 5 giá trị:

**Tối đa về công năng:** Tất cả các sản phẩm của Rapido đều được sử dụng công nghệ mới giúp công năng sử dụng được tối ưu hóa nhất.

**Tối thiểu về chi phí:** Chi phí hợp lý phù hợp với khách hàng tầm trung và cao cấp.

**Tuyệt đối về độ bền:** Công Nghệ Đức giúp các sản phẩm Rapido có độ bền cao, phù hợp với hạ tầng và môi trường Việt Nam.

**Tinh xảo về thiết kế:** Thiết kế Ý mềm mại, hiện đại giúp các sản phẩm Rapido phù hợp với nhiều không gian khác nhau.

**Tiện dụng cho người dùng:** Dự đoán và dẫn đầu xu thế tiêu dùng chính vì vậy các sản phẩm của Rapido đều mang lại sự tiện nghi, đáp ứng được đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Rapido là thương hiệu mới vào Việt Nam nhưng đã đạt được những danh hiệu cao trong nước và khu vực như “Thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm năm 2017”, “Thương hiệu mạnh Asean 2018”. Với nỗ lực không ngừng, Rapido tự tin đem đến cho quý khách những sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

## HƯỚNG DẪN AN TOÀN

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và giữ lại sách hướng dẫn này.


1. Rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi không sử dụng và trước khi bảo dưỡng.
2. Không sử dụng để hút các chất lỏng hoặc trên các bề mặt ẩm ướt.
3. Không dùng để hút vật cháy, dễ cháy như đầu thuốc lá...
4. Không dùng để hút các vật sắc nhọn.
5. Không sử dụng khi phích cắm bị hỏng hoặc thiết bị không hoạt động bình thường, bị rơi, hư hỏng. Hãy liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng để được tư vấn.
6. Không kéo hoặc xách bằng dây nguồn.
7. Không đặt thiết bị gần các dụng cụ phát sinh nhiệt.
8. Không sử dụng khi không có túi chứa bụi hoặc bộ lọc.
9. Giữ đầu vòi, que và các lỗ hở khác cách xa mặt, cơ thể...
10. Để bảo vệ quyền lợi của Khách hàng, vui lòng đăng ký bảo hành cho sản phẩm.



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Model       | RVC-600H/ RVC-600HG |
| Điện áp     | 220V/50Hz           |
| Công suất   | 600W                |
| Dây nguồn   | 4 mét               |
| Dung tích   | 0.8 L               |
| Trọng lượng | 1.6 Kg              |
| Kích thước  | 1081x240x193 mm     |


## CẤU TẠO SẢN PHẨM



|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Tay cầm                  | 2. Công tắc          |
| 3. Nút khóa/mở cốc chứa bụi | 4. Cốc chứa bụi      |
| 5. Đầu chổi hút             | 6. Đầu vào đường hút |
| 7. Chổi quét                | 8. Vòi hút phẳng     |

## HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Không cắm điện cho máy hút trong quá trình lắp ráp.



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Cấp nguồn điện cho thiết bị.
2. Bật công tắc nguồn để bắt đầu sử dụng thiết bị.
3. Đưa đầu chổi hút bụi hay đầu vòi hút phẳng hoặc lược chải tóc vào các khu vực cần làm sạch để máy thực hiện công việc vệ sinh.
4. Tắt công tắc khi kết thúc quá trình làm việc.

### Lưu ý:

- Nên thực hiện đổ rác và giữ gìn vệ sinh cho các bộ phận của máy, để máy luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất có thể.
- Thường xuyên kiểm tra dây nguồn của thiết bị sau một thời gian dài sử dụng, để dễ dàng phát hiện các vấn đề của dây nguồn như bị nứt, hở. Đảm bảo an toàn điện khi sử dụng.

## KHẮC PHỤC MỘT SỐ SỰ CỐ ĐƠN GIẢN

| Hiện tượng lỗi       | Nguyên nhân                                                           | Giải pháp khắc phục                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lược hút bị yếu.     | 1. Hệ thống lọc bị chặn.<br>2. Kết nối giữa các bộ phận máy chưa tốt. | 1. Làm sạch cốc đựng bụi, cốc lọc hepa và nắp.<br>2. Kết nối các bộ phận với nhau thật chắc chắn và đúng cách. |
| Đầu ra không có gió. | Đầu ra bị tắc                                                         | Làm sạch đầu ra bụi đúng thời gian.                                                                            |

## HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ONLINE

Để đăng ký và kích hoạt bảo hành online Quý khách vui lòng thực hiện theo một trong các cách sau:

1. Quét mã QR trực tiếp trên sản phẩm.



2. Vào Website chính thức của Rapido và điền đầy đủ thông tin:

**[Http://rapido.vn/bao-hanh-online/](http://rapido.vn/bao-hanh-online/)**

Ví dụ: Nhập số serial: ..... (trên sản phẩm hoặc thùng carton).

- Tên khách hàng: ..... – Số điện thoại:.... - Địa chỉ:...

3. Gọi điện đến trung tâm hỗ trợ khách hàng: **08.18006000**.

## THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

| STT | Nội dung                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sản phẩm Máy hút bụi Rapido được được bảo hành chính hãng tại Công ty TNHH RAPIDO.                                                                                               |
| 2   | Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua, nhưng không quá 15 tháng tính từ ngày sản xuất, được xác định do lỗi thuộc về sản xuất, chi tiết nhựa, phụ kiện không được bảo hành. |
| 3   | Mọi nguyên nhân hư hỏng do thiên tai, vận chuyển, địch họa, sử dụng không đúng hướng dẫn của nhà sản xuất sẽ không được bảo hành.                                                |
| 4   | Gỉ sét do không vệ sinh, hoặc dùng hóa chất tẩy rửa sẽ không được bảo hành.                                                                                                      |
| 5   | Tự ý tháo ra sửa chữa, thay thế ở những nơi không phải trạm bảo hành sẽ không được bảo hành                                                                                      |

**Thời hạn đăng ký bảo hành online: Trong vòng 7 ngày kể từ khi mua hàng. Trường hợp không đăng ký/ kích hoạt bảo hành online và không có hóa đơn tài chính để xác định ngày mua, thời hạn bảo hành sẽ được tính từ ngày sản xuất.**