

AVA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUẠT ĐIỀU HÒA

Air cooler



Model: AVA RPD-200 (Imei)



ĐIỀU HÒA



LỌC KHÔNG KHÍ



QUẠT



**LƯỚI KHÔNG KHÍ
MẠNH**



**MÀNG LỌC
CELDEK**



**THAY ĐỔI HƯỚNG GIÓ
LINH HOẠT**

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Tham khảo và giữ lại hướng dẫn sử dụng này.
 - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp ráp, việc lắp đặt và vận hành thiết bị nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đảm bảo chế độ bảo hành.
1. Chỉ sử dụng điện áp định mức ghi trên tem thông số kỹ thuật của thiết bị.
 2. Khi không dùng lâu ngày, nên vệ sinh sạch sau khi ngắt thiết bị khỏi nguồn điện.
 3. Không sử dụng thiết bị khi dây nguồn bị hư hỏng. Hãy ngắt điện và dừng sử dụng thiết bị ngay lập tức nếu thiết bị có điều bất thường xảy ra.
 4. Không tự sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào của thiết bị.
 5. Không nên che chắn đường hút, thoát gió, nếu không có thể gây hỏng thiết bị.
 6. Không thêm bất kỳ chất hóa học hoặc kim loại lạ nào vào ngăn chứa nước.
Những vật liệu này có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng và thiết bị.
 7. Không sử dụng thiết bị trong môi trường ẩm ướt
 8. Không để thiết bị dưới ánh mặt trời trực tiếp trong thời gian dài.
 9. Trước khi sử dụng chế độ bật bơm làm mát, luôn đảm bảo rằng thiết bị có đủ nước. Nên vệ sinh sạch khoang chứa nước ít nhất 1 lần/tuần.
 10. Nên cung cấp nước vào khoang chứa phù hợp trong ngưỡng cho phép của thiết bị để đạt hiệu suất làm mát cao nhất và tránh rò rỉ nước khi sử dụng.
 11. Lưu ý để xa tầm tay trẻ nhỏ với hộp đá khô.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Sản phẩm	Điện áp Tần số	Công suất (W)	Kích thước (LxWxH)	Dung tích (lít)	Lưu lượng (m ³ /h)
AVA RPD-200	220 V / 50 Hz	200	600 x 420 x 1200	60	9000

LẮP ĐẶT



Thiết bị cần lắp đặt theo hướng dẫn để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

1. Mở hộp carton và lấy thiết bị cùng với các phụ kiện đi kèm. Đặt thiết bị trên nền phẳng.
2. Lắp đặt bánh xe: Lắp chặt 4 bánh xe, các bánh xe có phanh nên được lắp tại vị trí phía sau còn bánh xe không có phanh được lắp ở vị trí phía trước.
3. Trước khi thêm nước vào khoang chứa nên ngắt hoàn toàn thiết bị khỏi nguồn điện. Mở cửa tiếp nước sau đó đổ nước vào khoang chứa, ta có thể đổ từ từ nước vào khay chứa nước bên trên quạt.



Đổ từ từ
nước vào
khoang
chứa



Đổ nước vào
vị trí này


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. CÁCH SỬ DỤNG ĐÁ KHÔ



Để tăng hiệu quả làm mát của quạt, bạn có thể sử dụng các hộp đá khô kèm theo. Trước khi sử dụng, đổ nước vào hộp vừa đủ và đặt chúng trong ngăn lạnh của tủ lạnh trong vài giờ.

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



☼ Nguồn/Tạo Ion: Bật/Tắt thiết bị và ionizer. Tắt : Tắt động cơ quạt chính. Thấp/Trung bình/Cao: Khu vực lựa chọn tốc độ gió thấp/vừa/cao. Đảo gió: Thay đổi hướng gió.	☼/☼ Trung bình/Cao: Khu vực lựa chọn tốc độ gió thấp/vừa/cao cùng với làm mát không khí bằng nước.
--	---

*** Chức năng Ionizer:** Tạo ion âm diệt các tế bào nấm mốc, vi khuẩn trong không khí, từ đó làm sạch không khí hơn.

Chú ý: Nếu mực nước trong khoang chứa nước thấp hoặc không có nước, chức năng làm mát bằng nước sẽ không kích hoạt. Kiểm tra mực nước đầu tiên và thêm nước sạch nếu cần. Nên thay nước trong bình chứa ít nhất 1 lần /tuần.

PHỤ KIỆN

Sản phẩm	Phiếu, sách	Bánh xe	Đá khô	Lọc carbon (Lựa chọn thêm ngoài)
	01 phiếu bảo hành & 01 hướng dẫn sử dụng	04 chiếc	hộp	nếu có
AVA RPD-200	✓	✓	4	1

SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
1. Quạt không hoạt động	1. Dây nguồn không được cắm. 2. Nút Bật / Tắt không được chuyển sang vị trí ON	1. Cắm dây nguồn đúng cách 2. Bấm nút Bật / Tắt đến vị trí ON vị
1. Gió thổi ra ngoài không khí	không đủ lạnh 1. Bụi tích tụ trên tấm lọc bụi và miếng làm mát 2. Mực nước trong khoang chứa nước thấp hơn mức MIN . (không đủ nước)	1. Làm theo các bước trong việc làm sạch tấm lọc bụi và bộ làm mát. 2. Tắt quạt, thêm nước sạch sau đó bật máy sử dụng bình thường.
3. Rò rỉ nước	Khoang chứa nước bị nứt, vỡ hoặc đường ống dẫn nước thiết bị rò rỉ.	Liên hệ nhà cung cấp để được tư vấn.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc về sản phẩm, người sử dụng vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để được giải quyết.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Bụi có thể tích tụ trong tấm lọc bụi hoặc tấm làm mát sau một thời gian và sẽ ảnh hưởng đến chức năng làm mát của thiết bị. Vì vậy, nên thường xuyên làm sạch thiết bị. Chú ý thiết bị cần được ngắt khỏi nguồn điện trước khi thao tác.

1. Thay nước cho quạt điều hòa



Tháo, gỡ nút cao su bên dưới quạt để loại bỏ lượng nước cũ có trong khoang chứa.

2. Vệ sinh tấm làm mát

Sử dụng vòi phun nước trực tiếp vào dàn làm mát sau khi đã gỡ phần chắn, lọc bụi. Không nên sử dụng thêm bất kỳ dung dịch hóa học để vệ sinh hoặc áp lực vòi phun nước quá mạnh vì có thể làm hỏng dàn làm mát.



Sản phẩm không phải là rác thải sinh hoạt, chính vì thế khi loại bỏ cần được phân loại, việc làm này của các bạn đã góp phần bảo vệ môi trường xung quanh.

Hãy hành động vì một tương lai xanh – sạch – đẹp.