

Hướng dẫn sử dụng

Model: FW40-15VF

Hãy đọc kỹ và giữ cẩn thận sách hướng dẫn

Chú ý:

1. Trẻ nhỏ hoặc người già yếu không nên tự bật tắt quạt, nên có người giúp sử dụng để tránh tai nạn khi dùng.
2. Đảm bảo là khi tháo lắp, di dời sản phẩm đã ngắt nguồn điện.
3. Trước khi sử dụng phải kiểm tra dây nguồn và phích cắm có bị hỏng không, nếu dây cắm có hư hỏng thì để tránh nguy hiểm phải có người của nhà sản xuất hoặc người chuyên sửa chữa tiến hành thay dây.
4. Thiết bị máy này không để cho người có bệnh về thần kinh hoặc thiếu kinh nghiệm về kỹ thuật sử dụng, để đảm bảo sự an toàn phải có sự kiểm tra giám sát và hướng dẫn khi sử dụng.

Quy tắc sử dụng an toàn

1. Sử dụng với điện áp cho phép.
2. Lắp ráp hoàn chỉnh mới cắm điện.
3. Khi quạt quay thì không được cho ngón tay hoặc các vật khác vào cánh quạt.
4. Di dời vị trí của quạt phải ngắt điện trước.
5. Trước khi lau chùi quạt phải ngắt nguồn điện.
6. Treo quạt trên bề mặt bằng phẳng để tránh quạt bị đổ khi hoạt động.
7. Không để quạt nơi gần cửa sổ tránh nước mưa ngấm vào làm quạt bị chập điện.

Lắp ráp cánh quạt và lồng quạt

1. Tháo ốc khóa cánh quạt và lồng quạt ở phía trước trục động cơ ra.
2. Lắp ráp lồng quạt theo chiều tay cầm hướng lên trên.
3. Vặn ốc khóa lồng quạt sau.
4. Tháo bỏ ống nhựa bảo vệ trục động cơ ra.
5. Lắp cánh quạt vào trục động cơ theo vị trí thích hợp.
6. Vặn ngược chiều kim đồng hồ ốc khóa cánh quạt.
7. Lắp lồng quạt trước vào đai sau đó gắn lồng quạt trước và lồng quạt sau ở vị trí thích hợp liên kết với nhau bằng đai (Logo Midea ở vị trí chính diện).

Hướng dẫn lắp quạt

1. Quạt có thể bắt vào tường hoặc cột theo chiều dọc so với nền nhà.

Chú ý: Để tránh quạt có thể rơi gây nguy hiểm không nên đặt quạt vào tường mỏng hơn 10cm hoặc vật liệu có thể gây nguy hiểm rơi rớt.

2. Lắp vít treo bằng cách khoan lỗ, đóng tắc kê vào, sau đó bắt vít treo vào tắc kê.
3. Bắt thân quạt vào vít treo bằng hai lỗ trên gá đỡ.

Hướng dẫn sử dụng

1. Khi điều khiển quạt thổi gió lên trên hay xuống dưới thì nhấn hoặc ấn nhẹ đầu quạt hoặc lồng quạt để điều chỉnh.
2. Kéo dây điều chỉnh để điều khiển quạt quay hoặc không quay.
3. Điều chỉnh tốc độ quạt bằng cách kéo dây điều chỉnh:

0: Ngừng 1: Thấp 2: Trung bình 3: Cao

