297

210

Xử lý sự cố

Các âm thanh bình thường của tủ lạnh.	•Khi tủ lạnh mới khởi động sẽ nghe thấy âm thanh như tiếng nước chảy, tổng sôi, tiếng cot kẹt. Đây là âm thanh của dòng chảy mới chất lạnh trong hệ thống làm lạnh. •Khi hệ thống tự động xả tuyết vận hành sẽ phát ra tiếng ồn. •Sự giãn nở của các chi tiết bên trong tủ lạnh trong quá trình làm lạnh có thể gây ra tiếng kêu rắc rắc. •Mây nén có thể kêu to hơn thông thường khi tủ làm lạnh với công suất cao trong các trường hợp: sử dụng tủ lần đầu, tủ chưa đủ lạnh, đóng/mở tủ quá thường xuyên. Mây nén hoạt động êm hơn sau khi đã làm lạnh đủ.
Đèn không sáng.	•Hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ của Panasonic.

Thông số kỹ thuật

Kiểu máy		NR-TV261B
Xếp hạng sao ngăn đông lạnh		❄❄❄
Dung tích (L) (TCVN 7828:2016 TCVN 7829:2016)	Tổng cộng	234
	Ngăn đông lạnh	75
	Ngăn làm lạnh	159
Kích thước bên ngoài Rộng x Sâu x Cao (mm)		600 x 611 x 1,449
Trọng lượng thực (kg)		41
Môi chất làm lạnh		R600a
Điện thế quy định (V) Tần số quy định (Hz)		Tham khảo nhãn định mức đặt ở bên trong cửa.

Panasonic Corporation
Website: http://www.panasonic.com

© Panasonic Appliances Vietnam Co., Ltd. 2021

INVERTER

Panasonic

Hướng Dẫn Sử Dụng Tủ Lạnh

Dùng trong Nhà



Kiểu máy: NR-TV261B

Nội dung

• Lưu ý an toàn 2
• Lưu ý khi sử dụng 4
• Lắp ráp 6
• Nhận dạng các bộ phận 7
• Bộ điều khiển nhiệt độ 7
• Lời khuyên khi sử dụng 8
• Hướng dẫn vệ sinh tủ lạnh 9
• Xử lý sự cố 11
• Thông số kỹ thuật 12

■ KHÔNG CHỨA CFC
Thiết bị này hoàn toàn sử dụng CHẤT LIỆU KHÔNG CHỨA CFC cho cả chất làm lạnh (R600a) và chất cách nhiệt (Cyclo-Pentane). Vì vậy, tủ lạnh này không gây hại đến tầng ôzôn của Trái Đất.

Cảm ơn Quý khách hàng đã mua sản phẩm của Panasonic.
• Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn và làm theo các lưu ý an toàn trang 2-5 trước khi sử dụng sản phẩm này.
• Hãy đảm bảo ngày và tên cửa hàng mua sản phẩm có ghi trên phiếu bảo hành và cất giữ phiếu bảo hành kèm theo hướng dẫn sử dụng này.

VN

ARAH1E202610
P0421-0
In tại Việt Nam

PART No.
INSTRUCTION No.

FRONT — SHEET 1

Lưu ý an toàn

Xin vui lòng làm theo những hướng dẫn này.

⚠ CẢNH BÁO
Ký hiệu này có ý nghĩa: Có thể gây thương tích nặng hay chết người.

⚠ LƯU Ý
Ký hiệu này có ý nghĩa: Có thể dẫn đến thương tổn hay trục trặc đồ dùng khác.

Những ký hiệu này có nghĩa thao tác nghiêm cấm.
Ký hiệu này có ý nghĩa thao tác bắt buộc.
Ký hiệu này có ý nghĩa thiết bị này phải được nối đất để tránh điện giật.

R600a
iso-butane
Chất có ngay cơ dễ cháy.

Nếu không tuân thủ có thể gây cháy, thương tích, điện giật.

⚠ CẢNH BÁO

Trong trường hợp khẩn cấp...
• Công việc bảo dưỡng chỉ được tiến hành bởi nhân viên bảo dưỡng có chuyên môn tại phân xưởng.

• **Không** chứa những vật dụng có thể gây cháy nổ, ví dụ bình xịt aerosol có chứa chất dễ cháy,... trong tủ lạnh.
• **Không** sử dụng các thiết bị điện như thiết bị khử mùi trong tủ lạnh. Chất làm lạnh bị rò rỉ có thể bắt lửa từ tia lửa điện và gây nổ.
• **Không** sử dụng các thiết bị điện bên trong ngăn chứa thực phẩm, trừ trường hợp được nhà sản xuất khuyến nghị.

• **Không** tự ý tháo lắp, sửa chữa hoặc sửa đổi tủ lạnh. Nếu bạn muốn sửa chữa tủ lạnh, vui lòng liên hệ đại lý hoặc trung tâm dịch vụ ủy quyền.
• **Không** sử dụng các thiết bị máy móc hoặc các phương tiện khác để đẩy nhanh quá trình làm tan băng ngoài các phương tiện được nhà sản xuất khuyến nghị.

Khi tái chế sản phẩm...
• Trước khi đem thải bỏ tủ lạnh, vui lòng tháo bỏ tắt cả gioăng nối ở cửa để tránh tình trạng trẻ em bị kẹt bên trong.
• Nhãn cảnh báo được nhắc đến ở trên nên được lưu giữ suốt thời gian sử dụng tủ lạnh.
• Sách hướng dẫn sử dụng nên được giao cho bất kỳ người nào sử dụng hoặc vận hành tủ lạnh bất cứ khi nào tủ lạnh được chuyển tới địa điểm khác và giao cho nhà máy tái chế.
• Theo luật địa phương, Cyclo-pentane được phép dùng làm chất cách nhiệt cho tủ lạnh này. Khi thải bỏ tủ lạnh này, vui lòng thải bỏ theo cách thích hợp và không phá bỏ nó bằng cách đốt cháy.

2

Xử lý sự cố

Trước khi gọi cho Trung tâm bảo hành hãy kiểm tra các bước sau:

Tủ lạnh không hoạt động.		•Kiểm tra để đảm bảo phích cắm và dầu nối điều trong tình trạng hoạt động tốt. •Kiểm tra xem có trục trặc gì ở hệ thống cầu chì chính và hệ thống điện trong nhà hay không. •Kiểm tra bằng cách rút phích cắm và đợi trong 5 phút trước khi cắm lại.
Tủ lạnh không đủ mát.		•Kiểm tra để đảm bảo núm xoay điều chỉnh nhiệt độ đang ở đúng vị trí. •Kiểm tra xem tủ lạnh có đang hoạt động quá tải hay không hay có quá nhiều thực phẩm nóng bên trong tủ lạnh hay không? •Tủ lạnh có để trực tiếp dưới ánh nắng hay nguồn nhiệt hay không? •Cửa tủ lạnh có đóng kín hoàn toàn chưa? •Tủ lạnh có bị đóng mở quá nhiều hay không?
Sự đọng sương, đọng tuyết.	Bên ngoài	•Khi độ ẩm không khí lăng cao, có khả năng hơi ẩm sẽ ngưng tụ trên bề mặt tủ, quanh gioăng cửa hoặc trên bề mặt cánh cửa. Hiện tượng này sẽ hết khi độ ẩm không khí giảm. Hãy lau sạch bằng khăn khô, mềm.
	Bên trong	•Kiểm tra xem cửa tủ đã đóng kín chưa? •Có đóng mở cửa tủ quá thường xuyên không? •Khi độ ẩm thời tiết cao, thời gian mở cửa lâu hoặc khi làm đá nhiều có thể hình thành tuyết bên trong ngăn đông lạnh. Hiện tượng này là bình thường. Hãy lau sạch bằng khăn khô và mềm.
Tủ lạnh phát ra tiếng ồn.		•Kiểm tra xem tủ lạnh đã đứng thăng bằng chưa? •Kiểm tra xem có vật gì đụng vào tủ lạnh hay không?
Thực phẩm bị đông lạnh.		•Bạn có đặt thực phẩm gần ống gió khoang lạnh? •Bạn có điều chỉnh bộ điều khiển nhiệt độ ở "Max"? Điều chỉnh sang "Min"?
Tủ lạnh có mùi.		•Có đặt thực phẩm nặng mùi bên trong tủ mà không bao, gói lại hay không?
Mặt trước và mặt sau tủ bị ẩm, nóng.		•Hệ thống tản nhiệt được bố trí bên trong vách tủ nên nhiệt độ mặt sau và hai bên tủ có thể bị nóng khi tủ hoạt động. •Sau lưng và hai bên thân tủ sẽ nóng hơn khi tủ mới hoạt động hoặc khi đông, mở cửa tủ quá thường xuyên.

11



BOOK BINDING

Hướng dẫn vệ sinh tủ lạnh

Tháo khay Tanto để vệ sinh

• **Tháo khay**
1. Nâng mặt trước khay Tanto một chút sau đó kéo khay để tháo ra.
• **Gắn khay**
2. Đặt trên cả hai giá đỡ cho tới khi chạm đến cuối chốt.

Chú ý: Khi tháo khay Tanto ở phía trên hộp rau quả, hãy kéo hộp rau quả ra trước (làm theo hướng dẫn sau) sau đó tiến hành tháo khay Tanto như miêu tả chi tiết phía trên.

Tháo hộp rau quả để vệ sinh

• **Tháo hộp**
1. Kéo hộp cho đến khi chạm tới cuối.
2. Nâng mặt trước của hộp lên một chút và sau đó kéo hộp ra hết.

Chú ý: Để lưu giữ vitamin trong rau quả, luôn đặt vông đậm khay Tanto đúng vị trí trong hộp chứa rau quả.

• **Gắn hộp**
1. Đặt hộp vào trên cả hai giá đỡ.
2. Đẩy hộp vào cho đến khi chạm điểm cuối.

Khay Tanto
Gioăng khay Tanto
Hộp rau quả

Tháo khay xả đá vệ sinh

• **Tháo khay**
1. Nghiêng khay xả một chút sau đó nhấc lên cho đến khi lỗ trên khay xả trượt ra khỏi móc khay xả.
2. Kéo khay xả cho đến khi chạm vào ống bay hơi nước sau đó nhẹ nhàng lấy khay xả ở bên dưới ống bay hơi nước ra ngoài.

• **Gắn khay**
1. Nghiêng và đưa khay xả vào bên dưới ống bay hơi nước.
2. Ấn lỗ khay xả vào móc khay xả đồng thời đẩy khớp hai cạnh bên vào.

Chú ý: Kiểm tra trạng thái đã chắc chắn nắng ống bay hơi nước không chạm vào khay xả.

Móc khay xả
Ống bay hơi nước

10

Nếu không tuân thủ có thể gây cháy, thương tích, điện giật.

⚠ CẢNH BÁO

Đối với phích cắm và dây điện...
• **Không** được cắm hoặc rút khi tay ướt.
• **Không** để dây điện hoặc phích cắm bị hỏng.

• Rút phích cắm khi vệ sinh tủ lạnh.
• Cắm phích cắm vào ổ cắm điện trên tường theo điện áp định mức với dòng điện định mức và cắm phích cắm thật chặt.
• Chỉ để một ổ cắm cho tủ lạnh. Tránh cắm nhiều thiết bị vào cùng một ổ cắm và không cuốn dây điện theo chiều dài của dây.
• Loại bỏ bụi định kỳ trên phích cắm.
• Nếu dây nguồn hỏng, phải được nhà sản xuất, trung tâm dịch vụ hoặc người có chuyên môn thay thế để tránh gây nguy hiểm.
• Nếu bạn phát hiện thấy mùi cháy, hãy rút phích cắm và thông gió cho bếp.
• **Ngừng** sử dụng tủ lạnh nếu xảy ra bất cứ hiện tượng bất thường hoặc hỏng hóc nào. (Nếu không có thể gây bốc khói, cháy hoặc điện giật)
Ví dụ về hiện tượng bất thường và hỏng hóc
- Dây nguồn và phích cắm nóng bất thường.
- Dây nguồn bị cắt sâu hoặc bị biến dạng.
- Có mùi khét.
- Bạn có thể có cảm giác tê.

Khi sử dụng...
• **Không** được làm hỏng mạch làm lạnh (đường ống ở phía sau).
• **Không** chạm vào máy nén hoặc đường ống, nhiệt độ trong khu vực này rất cao.
• **Không** để trẻ em đu trên cửa tủ lạnh. Tủ lạnh có thể lật ngã đè lên trẻ em.
• **Không** nên đặt những vật chứa nước lên nóc tủ lạnh vì khi nước tràn ra có thể dẫn đến điện giật hoặc cháy nổ.
• **Không** đặt ổ cắm điện đa năng hoặc nguồn cấp điện di động phía sau tủ lạnh.
• **Không** để dây nguồn bị kẹt hoặc hỏng khi lắp đặt tủ.

• Tủ lạnh này được thiết kế không để dùng cho những người nào (kể cả trẻ em) bị suy giảm về thể chất, giác quan hay thần kinh hay thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn sử dụng tủ lạnh với một người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
• Trẻ em cần được giám sát để chắc chắn chúng không đùa nghịch với thiết bị.

Khi lắp đặt...
• Cố định tủ lạnh để tránh nguy hiểm do tủ mất cân bằng.
• Đảm bảo không gian lắp đặt thông thoáng.
• Phải đảm bảo tủ lạnh được nối đất trước khi sử dụng.

3

Lắp ráp

Không gian lắp đặt

•Nóc của tủ lạnh cách trần nhà ít nhất 30 cm.
•Mặt sau tủ lạnh cách tường ít nhất 10 cm.
•Mặt bên tủ lạnh cách tường ít nhất 5 cm.

Lưu ý khi lắp đặt

•Phòng lắp đặt thiết bị ít nhất là 1m khối trên mỗi 8 gram chất làm lạnh.
Lượng chất làm lạnh trong thiết bị này được ghi trên nhãn dán của thiết bị.
•**Không** đặt tủ lạnh nơi ẩm ướt cũng như bụi bặm vì có thể gây ra rò rỉ điện.
•**Không** đặt tủ lạnh dưới ánh nắng vì nhiệt và ánh nắng sẽ làm tăng nhiệt độ khiến tủ lạnh hoạt động kém hiệu quả.
•**Không** đặt tủ lạnh gần nguồn nhiệt như bếp lò hoặc lò nướng.
•**Không** được chặn các khe hở trên các chi tiết của tủ lạnh.
•Tủ lạnh phải được đặt ở nơi thông thoáng.
•Trong trường hợp đặt tủ lạnh nơi không bằng phẳng, cần điều chỉnh chân điều chỉnh để tủ lạnh có thể đứng thăng bằng.

Di chuyển hoặc vận chuyển

•Khi ci chuyển hoặc thay đổi vị trí tủ lạnh, hãy tháo khay đá, khay xả, v.v...
và kiểm tra để đảm bảo không có nước trong tủ lạnh.

Thiết lập dây nguồn

•Để sử dụng dây nguồn, nhấc khay xả lên, sau đó lấy dây nguồn ra ngoài rồi lắp khay xả khớp vào vị trí bằng cách ấn cả hai bên.

Đèn LED và nút đèn

•Đèn LED của tủ lạnh được thiết kế đặc biệt cho loại tủ lạnh này, không được phép tự ý thay thế. Nếu bạn cần thay đèn, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ của Panasonic.
•Tủ lạnh cần được nối đất để ngăn ngừa các nguy hiểm do điện gây ra.

Để đảm bảo an toàn, phải thực hiện nối đất
(Đối với tủ lạnh có phích cắm (phích cắm 2 chạc) không có dây nối đất)
Việc nối đất cho phép ngăn các nguy hiểm do rò điện gây ra.
Việc nối đất có thể được thực hiện theo 2 cách sau:
1. Trong trường hợp ổ điện (ổ cắm điện) đã có ổ nối đất, nối dây nối đất với vít đánh dấu nối đất tại mặt sau của tủ lạnh (ký hiệu ⏚) như hình minh họa (①). Sau đó, nối đầu còn lại với ổ nối đất.
2. Trong trường hợp ổ điện (ổ cắm điện) không có ổ nối đất, nối dây nối đất với vít đặt tại mặt sau của tủ lạnh, (ký hiệu ⏚) với vít sử dụng để nối đất, hãy vặn (ký hiệu ⏚). Sau đó, nối đầu còn lại với thanh nối đất như hình minh họa (②).

Các điểm cấm nối đất
• Ống gas và ống dẫy nước (ngăn hiểm do điện giật hoặc cháy nổ).
• Các dây nối đất của dây điện thoại hoặc cột thu lôi (ngăn hiểm do sét).

6

Nhận dạng các bộ phận

Khay ngăn đông lạnh
Khay đá
Hộp đựng đá
Ngăn ướp lạnh (Đèn LED Blue AG)
Đèn LED
Khay kính ngăn làm lạnh
Núm xoay điều chỉnh
Khay Tanto
Hộp rau quả
Bu lông điều chỉnh

NGĂN ĐÔNG LẠNH
Gioăng cửa ngăn đông lạnh
Giá đỡ ngăn đông lạnh
Hộp kín
Khay trứng
Giá đỡ khay trứng
Gioăng cửa ngăn làm lạnh
Giá đỡ chai
Gioăng khay Tanto
Giá đỡ chai nhỏ
Chân cố định

NGĂN LÀM LẠNH
Khay xả
Máy nén

Hình ảnh mặt sau sản phẩm.

Bộ điều khiển nhiệt độ

Điều chỉnh BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ NGĂN LÀM LẠNH khi cần thay đổi nhiệt độ ngăn làm lạnh

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ NGĂN LẠNH	
"1"	Cao hơn mức "2" khoảng 2°C ~ 3°C
"2"	Xấp xỉ 3°C ~ 5°C
"3"	Thấp hơn mức "2" khoảng 2°C ~ 3°C

Điều chỉnh BỘ ĐIỀU KHIỂN KHÔNG KHÍ LẠNH khi cần thay đổi điều kiện không khí lạnh.

BỘ ĐIỀU KHIỂN KHÔNG KHÍ LẠNH	
"REFRIGE MAX"	Ưu tiên NGĂN LÀM LẠNH.
"NORMAL"	Điều kiện không khí lạnh bình thường.
"FREEZER MAX"	Ưu tiên NGĂN ĐÔNG LẠNH.

Chú ý: Nhiệt độ tủ lạnh phụ thuộc vào môi trường, nhiệt độ phòng và số lượng thực phẩm cất trữ.

7

Lời khuyên khi sử dụng

Ngăn đông lạnh
Ngăn ướp lạnh
Ngăn làm lạnh
Hộp rau quả

Ngăn đông lạnh
"Nếu cất trữ thực phẩm trong thời gian dài..."
Để cất trữ thực phẩm khô hoặc đông lạnh.

Hộp kín
Để cất trữ thực phẩm có mùi khó chịu, tránh mùi lan tỏa ra toàn ngăn đá.

Ngăn làm lạnh
"Thực phẩm và đồ uống chế biến sẵn"
Để cất trữ thực phẩm và đồ uống thông thường hoặc cất trữ tạm thời để chuẩn bị sử dụng.

Ngăn ướp lạnh
"Đồ uống đóng chai hoặc chế phẩm bơ sữa..."
Để cất trữ các chế phẩm từ bơ sữa để bị hỏng hoặc biến chất khi đóng băng.

Hộp rau quả
"Hoa quả và rau"
Độ ẩm cao giúp hoa quả và rau củ luôn tươi ngon.

Nên được bọc kín trước khi cất trữ
Để thực phẩm không bị rỉ dầu mỡ
Để tránh gây mùi khó chịu
• Quả chanh đã cắt miếng (→ Nhựa sẽ bị trở thành màu trắng.)
• Tỏi hoặc rau củ nhỏ nồng (→ Mùi khó chịu sẽ lan vào các thực phẩm khác.)

8

Lưu ý khi sử dụng

Khi sử dụng...
• Khi rút phích cắm, đợi yên 5 phút trước khi cắm lại.
• Nếu không, máy nén có thể không chạy.
• Điều chỉnh nhiệt độ theo điều kiện hoạt động thực tế để tiết kiệm năng lượng.
• Nếu bạn không có ở nhà trong nhiều ngày và không có gì cần làm lạnh, rút phích cắm để tiết kiệm năng lượng.
• Mặt ngoài của tủ có thể ấm, đặc biệt là ngay sau khi lắp đặt. Đây là hiện tượng bình thường do hệ thống tản nhiệt trong tủ lạnh ngăn không cho hơi ẩm ngưng tụ.
• Khi độ ẩm cao, chẳng hạn vào mùa mưa, hơi ẩm có thể ngưng tụ trên bề mặt của tủ. Đặc biệt là ở khu vực xung quanh gioăng cửa. Lau sạch nước ngưng tụ bằng vải.
• Hơi ẩm bên trong ngăn đá có thể ngưng tụ nên cần lau định kỳ bằng vải. Lau ngăn đá mỗi tháng một lần.
• **Không** để cửa tủ lạnh mở quá lâu, đặc biệt khi thời tiết nóng ẩm.
• Một trong những lý do nóc tủ được thiết kế bằng thép là để phòng chống cháy do tác động từ bên ngoài. **Không** để đồ trên nóc tủ để đảm bảo yếu tố này.

Khi cất trữ thực phẩm...
• **Không** để thực phẩm ẩm/nóng vào bên trong tủ lạnh.
• **Để** nguội đồ ăn trước khi cất vào tủ lạnh.
• **Không** chứa thực phẩm quá tải tủ lạnh. Khoảng cách giữa các thực phẩm phải thích hợp để duy trì khả năng làm lạnh.
• Cất trữ hoa quả và rau ở hộp rau quả, nơi hơi ẩm giúp bảo quản chất lượng thực phẩm trong một thời gian dài.
• Chai đựng nước uống, đồ uống phải được đậy kín để tránh mùi khó chịu.
• Đậy kín thực phẩm lỏng bằng nắp hoặc màng bọc thực phẩm.
• Các thực phẩm như rau, hoa quả và thực phẩm tươi nên được đóng gói hoặc để trong hộp trước khi đưa vào tủ lạnh.
• Để thực phẩm như trứt hoặc cá vào ngăn đá nếu bạn muốn cất trữ trong một thời gian dài.

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

1) Chế độ ECONAVI: Tính năng ECONAVI được tích hợp bên trong bảng mạch điều khiển. ECONAVI tự động vận hành để tiết kiệm năng lượng dựa trên tần suất sử dụng của tủ lạnh (mở và đóng cửa tủ).
2) Bộ chuyển đổi INVERTER: Đã thích nghi với sự thay đổi của nhiệt độ bên trong các ngăn, động cơ của máy nén hoạt động với các tốc độ khác nhau. Khi nhiệt độ ổn định, động cơ chạy ở tốc độ thấp hơn (tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tiếng ồn). Khi cần làm lạnh ở mức độ cao, động cơ chạy ở tốc độ cao hơn.

5

PAGE LAYOUT

ARAH1E202610	INSTRUCTION BOOK	MSVN 20-614		P0421-0	NR-TV261BPKV
PART No.	PART NAME	MANUSCRIPT No.	REMARKS	INSTRUCTION No.	MODEL APPLIED

NOTES
1. PART MUST BE OBTAINED APPROVAL OF ENGINEERING SECTION BY MASTER BEFORE PRINTING.
2. PRINT TEXT WITH BLACK AND PICTURE WITH GRAY SCALE AND BASE COLOR MUST BE WHITE.
3. PRINTING MUST BE CLEAR AND FREE FROM DUST ON THE SURFACE.
4. LETTERS LOCATION OF COLOR MUST NOT BE KEPT AWAY FROM LINES.
5. THIS COMPONENT OR ASSEMBLY (INCLUDING RAW MATERIALS) MUST COMPLY WITH THE NEWEST PANASONIC GROUP CHEMICAL SUBSTANCES MANAGEMENT RANK GUIDELINES (FOR PRODUCTS).
6. PRINT MAKER NAME:NAM MINH ADVERTISING.
7. INK MAKER NAME:TOYO-YNK-MFG. CO., LTD. INK COLOR GRADE:APEC-G FLASH-DRY.
8. PAPER MAKER:INDAHKIAT-PULP AND PAPER PRODUCTS CO., LTD (INDONESIA). PAPER MATERIAL GRADE:OFFSET-GMS 80g/m²
9. OPERATING INSTRUCTION TOTAL 12 PAGES(3 SHEETS)

This component or assembly (including raw materials) must comply with the newest Panasonic Group Chemical Substances Management Rank Guidelines (for Products).

This part is controlled follow RoHS classification.

SYMBOL	DATE REVISED	DESIGN CHANGE NO.	REVISION RECORD	SIGNED	CHECKED	APPROVED

DON'T SCALE 2D DRAWING

GENERAL TOLERANCE	PART VOLUME (cm3)
MATERIAL OFFSET-GMS 80 g/m²	RELATED DRAWING
M SPEC.	3D DATA FILE
RELATED SPEC.	BASE MODEL NR-TV261B

SCALE	DESIGNED	DRAWN	CHECKED	APPROVED	PART NAME	INSTRUCTION BOOK	
1 : 1	CHIÊN 03/04/2021		MANH TOYEN KAZUYA.N 03/04/2021	MORI UCHI 03/04/2021	DRAWING NO.	ARAH1E202261AA	SIZE A0

Panasonic Corporation UNIT: mm THIRD ANGLE PROJECTION

Panasonic