

KAROFI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy lọc không khí mini

Model: KAP-C123



Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm. Xin vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi sử dụng để đảm bảo sản phẩm này hoạt động tối ưu và an toàn nhất.

Vui lòng cất giữ sách hướng dẫn này để tham khảo về sau.

1. CẢNH BÁO AN TOÀN

** Máy lọc không khí này được thiết kế không để dùng cho người bị suy giảm về thể chất, giác quan hay thần kinh, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn cho họ

- ⚠ CẢNH BÁO: Không bịt đường khì vào và ra của thiết bị
Có thể hư hỏng thiết bị
- ⚠ CẢNH BÁO: Không điều chỉnh thiết bị khi đang di chuyển (nếu dùng trên ô tô)
Có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng
- ⚠ CẢNH BÁO: Không tự ý tháo lắp sửa chữa sản phẩm
Có thể gây hỏng sản phẩm. Vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành chính hãng
- ⚠ CẢNH BÁO: Không lật ngược sản phẩm khi đang sử dụng
Có thể gây hỏng sản phẩm

2. THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm	Máy lọc không khí mini KAP-C123
Điện áp đầu vào	5 VDC
Công suất	3 W
Diện tích phòng đáp ứng	3-5 m ²
Kích thước sản phẩm	(70*70*181) mm
Khối lượng sản phẩm	0,56 Kg

1. CẢNH BÁO AN TOÀN

- ⚠ CẢNH BÁO: Không xịt nước hoặc các chất tẩy rửa, dung môi dễ cháy vào sản phẩm
Có thể gây sốc điện hoặc cháy
- ⚠ CẢNH BÁO: Nếu dùng trên xe ô tô, vui lòng không đặt sản phẩm lên túi khí an toàn
Có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng
- ⚠ CẢNH BÁO: Sử dụng đúng nguồn điện quy định
Có thể gây hư hại cho sản phẩm và nguy hiểm cho người sử dụng
- ⚠ CẢNH BÁO: Không để trẻ em chơi đùa với sản phẩm
Có thể gây hỏng hóc hoặc nguy hiểm đến trẻ em

2. THÔNG TIN SẢN PHẨM

3. CẤU TẠO SẢN PHẨM - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

3.1 Cấu tạo sản phẩm

Lưu ý:

- Thời gian thay thế màng lọc : 6 tháng
- Nên sử dụng màng lọc chính hãng để có hiệu quả tốt nhất
- Khi ion âm hấp thụ qua không khí đến phổi giúp tăng cường lượng oxy cho phổi. Làm giảm bớt các tác nhân kích thích ứng hệ hô hấp.
- Khi đi vào cơ thể ion âm sẽ giúp tăng cường Globulin (thành phần miễn dịch có trong huyết tương) từ đó phòng chống và ngăn ngừa các chứng bệnh truyền nhiễm, và có tác dụng loại bỏ sôc điện từ phát ra từ các thiết bị điện từ giúp tăng sức đề kháng của con người chống lại những tác động tiêu cực từ ion dương.
- Trường hợp không sử dụng thiết bị trong thời gian dài vui lòng tắt thiết bị, cất thiết bị vào bao bì và bảo quản nơi khô ráo

4. LẮP ĐẶT

4.1 Hướng dẫn sử dụng

- TRONG XE Ô TÔ
 - Kết nối thiết bị với nguồn điện đầu vào phù hợp (5VDC)
 - Chạm vào phím cảm ứng để bật thiết bị
- Khi sử dụng cho ô tô. Có một vài dòng xe vẫn có thể cấp điện khi đã tắt máy

5. CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH CÁCH XỬ LÝ

VẤN ĐỀ	GIẢI PHÁP
Sản phẩm không hoạt động	Đảm bảo kết nối đúng nguồn điện 5V (hoặc sử dụng bộ chuyển đổi về nguồn điện 5V) Ấn phím xoay để khởi động Nếu không thể khởi động vui lòng liên hệ với nhà phân phối
Khi sử dụng cho ô tô. Có một vài dòng xe vẫn có thể cấp điện khi đã tắt máy	Tắt nguồn sản phẩm.Ngắt kết nối với nguồn điện khi không sử dụng

KAROFI | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KAROFI
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Hudland Tower, Lô A-CC7, KĐT Linh Đàm, đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Trung tâm bảo hành: 1900 6418 | Website: www.karofi.com