

BioHealth®

Hướng dẫn sử dụng
Máy hâm sữa đa năng
BH 8110



Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thành phần của Máy Hâm Sữa



CHẤT LIỆU CỦA CÁC THÀNH PHẦN		
Bộ phận	Chất liệu	Nhiệt độ tối đa (°C)
Cốc giữ	pp	120
Núm điều chỉnh	pp	120
Nắp đậy	pp	120

Tính năng sản phẩm:

Núm điều chỉnh: Mức 40 °C để giữ ấm thức ăn, mức 70 °C để hâm nóng thức ăn. Có đèn báo trạng thái.

Khử trùng đơn giản: Khử trùng bình sữa và các bộ phận ở nhiệt độ 100 °C.

Làm nóng nhanh: Vận nút đến chế độ Làm nóng nhanh sữa trong bình, sau đó chuyển về chế độ hâm nóng.

Hâm nóng thức ăn: Đi kèm với máy hâm là một cốc đựng thức ăn, có thể dùng để hâm nóng sữa pha sẵn hay cháo cho bé.

Hướng dẫn sử dụng:

A. Hâm sữa



① Đặt bình sữa vào khoang máy

② Cho vào khoang một lượng nước phù hợp với kích cỡ của bình

③ Cắm điện và vận Núm chỉnh đến mức 40 °C để bắt đầu quá trình hâm

B. Hâm thức ăn



① Cho một lượng nước thích hợp vào khoang máy, lưu ý không để nước vượt quá vạch giới hạn được đánh dấu trên khoang

② Đặt cốc đựng có thức ăn vào khoang máy, đậy Nắp che lại

③ Cắm điện và vận Núm điều chỉnh đến mức 70 °C để bắt đầu quá trình hâm

C. Khử trùng đơn giản



① Cho núm vú và các bộ phận của bình sữa vào trong khoang máy

② Cho 200ml nước vào trong khoang máy

③ Cắm điện và vận Núm điều chỉnh đến mức 100 °C để bắt đầu quá trình khử trùng

Chỉ dẫn an toàn

- Đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn này trước khi sử dụng, bảo quản cẩn thận để tham khảo về sau. Sử dụng nguồn điện phù hợp với thông số kỹ thuật của máy. Trước khi sử dụng, kiểm tra và đảm bảo thiết bị được đặt trên một bề mặt chắc chắn, không trơn trượt.
- Không đặt thiết bị gần nơi có nhiệt độ cao (như bếp lò). Luôn giữ dây dẫn điện ngay ngắn để tránh nguy cơ bị rối. Không nhúng thiết bị, phích cắm, dây dẫn vào chất lỏng. Giữ xa tầm với của trẻ em.
- Thiết bị không dành cho trẻ em, người bị hạn chế khả năng vận động, khả năng nhận thức hoặc có bệnh về thần kinh cũng như người chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm sử dụng. Trừ khi có sự giám sát cẩn thận từ người có khả năng. Trẻ em cần được trông coi cẩn thận để tránh việc nhầm lẫn thiết bị với đồ chơi, hoặc cho các bộ phận của thiết bị vào miệng.
- Không xê dịch thiết bị khi đang có nước nóng bên trong. Rút phích cắm ngay sau khi sử dụng. Không cắm điện khi khoảng không có nước. Luôn có người trông coi khi thiết bị đang hoạt động. Không sử dụng cho mục đích ngoài hướng dẫn.

Tên sản phẩm:	BH 8110
Mã hiệu:	BH 8110
Công suất:	150W
Nguồn điện:	AC220V/50Hz
Nhiệt độ bảo quản:	15-30 °C
Độ ẩm bảo quản:	30%-80%

BioHealth®

BIO HEALTHY LIFE TECHNOLOGY PTY LTD
9A, 139 Minjungbal Dr. Tweed Heads South NSW.
2486 Australia
Tel: (+61) 283 115 567
www.bio-healthy.asia | info@bio-healthy.asia