

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy lọc không khí mini

Model: KAP-C133



1. CẢNH BÁO AN TOÀN

** Máy lọc không khí này được thiết kế không để dùng cho người bị suy giảm về thể chất, giác quan hay thần kinh, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn sử dụng thiết bị với người chịu trách nhiệm về sự an toàn cho họ

⚠ **CẢNH BÁO:** Không bịt đường khí vào và ra của thiết bị
Có thể hư hỏng thiết bị

⚠ **CẢNH BÁO:** Không điều chỉnh thiết bị khi đang di chuyển (nếu dùng trên ô tô)
Có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng

⚠ **CẢNH BÁO:** Không tự ý tháo lắp sửa chữa sản phẩm
Có thể gây hỏng sản phẩm. Vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành chính hãng

⚠ **CẢNH BÁO:** Không lật ngược sản phẩm khi đang sử dụng
Có thể gây hỏng sản phẩm

1. CẢNH BÁO AN TOÀN

⚠ **CẢNH BÁO:** Không xịt nước hoặc các chất tẩy rửa, dung môi dễ cháy vào sản phẩm
Có thể gây sốc điện hoặc cháy

⚠ **CẢNH BÁO:** Nếu dùng trên xe ô tô, vui lòng không đặt sản phẩm lên túi khí an toàn
Có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng

⚠ **CẢNH BÁO:** Sử dụng đúng nguồn điện quy định cho sản phẩm
Có thể gây hư hại cho sản phẩm và nguy hiểm cho người sử dụng


⚠ **CẢNH BÁO:** Không để trẻ em chơi đùa với sản phẩm
Có thể gây hỏng hóc hoặc nguy hiểm đến trẻ em

2. THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm	Máy lọc không khí mini KAP-C133
Điện áp đầu vào	5 VDC
Công suất	3 W
Diện tích phòng đáp ứng	3- 5 m ²
Kích thước sản phẩm	(70*70*181) mm
Khối lượng sản phẩm	0,56 Kg

3. CẤU TẠO SẢN PHẨM - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

3.1 Cấu tạo sản phẩm




3. CẤU TẠO SẢN PHẨM - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

3.2 Hướng dẫn sử dụng

Kết nối thiết bị với nguồn điện đầu vào phù hợp (5VDC)

• Chạm vào phím cảm ứng để bật thiết bị



• Chạm tiếp để điều chỉnh tốc độ lọc

Màu xanh: Tốc độ thấp

Màu vàng: Tốc độ trung bình

Màu đỏ: Tốc độ cao

3. CẤU TẠO SẢN PHẨM - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

3.3 Hệ thống lọc không khí

• Màng HEPA tổng hợp
- Màng HEPA giúp lọc được những vật chất gây ô nhiễm trong không khí siêu nhỏ, với kích thước lớn hơn 0.3 micronmet, các phân tử bụi có trong không khí, các tác nhân có thể gây hen suyễn hay dị ứng hô hấp mà mắt thường không nhìn thấy được.
- Lớp than hoạt tính
Than hoạt tính có đặc tính hấp thụ các loại mùi độc hại do chất hữu cơ bay hơi gây ra (VOC).

• Bộ phát ion âm - Màng HEPA
- Ion âm là các hạt điện tích có lợi giúp tăng cường năng lượng sống nên ion âm còn được gọi là " các vitamin trong không khí":
- Ion âm có tác dụng lọc không khí giúp loại bỏ đi những hạt bụi siêu nhỏ trong không khí và khử đi những mùi hôi khó chịu.
- Khi ion âm hấp thụ qua không khí đến phổi giúp tăng cường lượng oxy cho phổi. Làm giảm bớt các tác nhân kích thích ứng hệ hô hấp.

- Khi đi vào cơ thể ion âm sẽ giúp tăng cường Globulin (thành phần miễn dịch có trong huyết tương) từ đó phòng chống và ngăn ngừa các chứng bệnh truyền nhiễm, và có tác dụng loại bỏ sóng điện từ phát ra từ các thiết bị điện tử giúp tăng sức đề kháng của con người chống lại những tác động tiêu cực từ điện từ trường.
- Tác dụng diệt khuẩn và ức chế sự phát triển của nhiều loại virus

3. CẤU TẠO SẢN PHẨM - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

3.4 Thay thế màng lọc

• Tắt thiết bị, ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện trước khi thay thế màng lọc



Xoay nửa dưới của thiết bị chính theo chiều kim đồng hồ



Đặt bộ lọc (Lưu ý chiều màng lọc) vào máy
** Loại bỏ túi nilong khô màng



Lắp nửa dưới của thiết bị và xoay ngược chiều kim đồng hồ
Thiết bị sẵn sàng sử dụng

Lưu ý:
- Thời gian thay thế màng lọc : 6 tháng
- Nên sử dụng màng lọc chính hãng để có hiệu quả tốt nhất
- Vui lòng bỏ màng lọc đã sử dụng vào thùng rác

3.5 Bảo quản - vệ sinh thiết bị

** Khuyến nghị : nên vệ sinh thiết bị hàng tuần
- Tắt thiết bị và tháo kết nối với bộ sạc
- Dùng khăn nhẹ nhàng lau bên ngoài thiết bị (không sử dụng các chất tẩy rửa)
- Trường hợp không sử dụng thiết bị trong thời gian dài vui lòng tắt thiết bị, cắt thiết bị vào bao bì và bảo quản nơi khô ráo

4. LẮP ĐẶT

• TRONG XE Ô TÔ

Máy lọc không khí ô tô được lắp đặt trong ngăn đựng cốc trung tâm xe hơi hoặc giá đỡ cốc phía sau



⚠ **CẢNH BÁO AN TOÀN :**
Không điều khiển thiết bị khi xe đang di chuyển. Vui lòng dừng xe nếu muốn điều khiển thiết bị

• TRÊN BÀN LÀM VIỆC - TRONG PHÒNG

Đặt máy lọc không khí trên bàn và đảm bảo cửa khí ra - vào không bị cản trở
Sau khi cấp đúng nguồn máy sẽ hoạt động
Để sử dụng để bàn / nhà, xin vui lòng sử dụng bộ chuyển đổi nguồn phù hợp

5. CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH CÁCH XỬ LÝ

VẤN ĐỀ	GIẢI PHÁP
Sản phẩm không hoạt động	Đảm bảo kết nối đúng nguồn điện 5V (hoặc sử dụng bộ chuyển đổi về nguồn điện 5V) Ấn phím xoay để khởi động Nếu không thể khởi động vui lòng liên hệ với nhà phân phối
Khi sử dụng cho ô tô. Có một vài dòng xe vẫn có thể cấp điện khi đã tắt máy	Tắt nguồn sản phẩm. Ngắt kết nối với nguồn điện khi không sử dụng