



JBV-S



JBV-S10W
JBV-S18W

For household use

Rice Cooker / Warmer

OPERATING INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing this TIGER rice cooker/warmer.
Please read these instructions carefully before use and observe them during use.

Sử dụng trong gia đình

Nồi cơm điện tử

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cám ơn bạn vì đã mua nồi nấu/hâm cơm TIGER.
Xin hãy đọc và tuân thủ những hướng dẫn này một cách cẩn thận trước khi sử dụng.



Tig

©2003 TIGER CORPORATION

Tyra

Nội dung

1	Các biện pháp bảo vệ quan trọng	42
2	Tên và chức năng các bộ phận cấu thành	47
	Các tùy chọn và tính năng của menu	49
	Mẹo dễ nấu cơm ngon.....	50
3	Trước khi nấu cơm	52
4	Cách nấu cơm	54
	Hướng dẫn về thời gian nấu.....	55
5	Khi cơm được nấu xong	56
6	Cài đặt Hẹn giờ	57
7	Giữ ấm cơm.....	59
8	Nấu cơm và các món ăn đồng thời (Menu “Synchro-Cooking”)	60
9	Nấu chậm (Menu “Slow Cook•Steam”)	62
10	Hấp thức ăn (Menu “Slow Cook•Steam”)	64
11	Vệ sinh và bảo dưỡng	67
12	Nếu gạo không được nấu chín	71
13	Nếu việc nấu đồng thời không như mong đợi.....	73
14	Nếu việc nấu chậm không như mong đợi	74
15	Khắc phục sự cố	75
	Nếu những dấu hiệu này xuất hiện	76
	Cài đặt thời gian hiện tại	77
	Thông số kỹ thuật	78
	Trong trường hợp mất điện	78
	Mua linh kiện thay thế và các phụ kiện tùy chọn.....	78

Các biện pháp bảo vệ quan trọng

Đọc và tuân thủ tất cả các hướng dẫn an toàn trước khi sử dụng nồi cơm điện.

- Các mục CẢNH BÁO và THẬN TRỌNG mô tả bên dưới nhằm để bảo vệ người dùng và các cá nhân khác khỏi những tổn thương thể chất và hư hỏng trong nhà. Để đảm bảo an toàn, xin đọc kỹ.
- Không tháo nhăn thận trọng/chú ý dán trên thiết bị.

Các hướng dẫn an toàn được sắp xếp và mô tả theo mức độ tổn thương và hư hại gây ra bởi việc sử dụng không đúng cách, như phần bên dưới.



Ký hiệu này cho biết có khả năng tử vong hoặc thương tích nặng¹ khi thao tác trên thiết bị không đúng cách.



Ký hiệu này cho biết có khả năng gặp thương tích² hoặc làm hỏng tài sản³ khi thao tác thiết bị không đúng cách.

¹ "Thương tích nặng" ở đây được định nghĩa là mù loà, bỗng (nhiệt độ cao và thấp), giật điện, gãy xương, ngô độc, hoặc thương tích khác nghiêm trọng đến mức phải nhập viện hoặc điều trị ngoại trú trong thời gian dài.

² "Thương tích nhỏ hoặc vừa" ở đây được định nghĩa là thương tích thể chất, bỗng, hoặc giật điện mà không yêu cầu phải nằm viện hoặc điều trị ngoại trú dài ngày.

³ "Thiệt hại về tài sản" ở đây được định nghĩa là thiệt hại đối với nhà cửa, đồ đạc nội thất, hoặc vật nuôi.

Mô tả các biểu tượng



Ký hiệu △ chỉ cảnh báo hoặc phòng ngừa. Chi tiết cụ thể của cảnh báo hoặc phòng ngừa được hiển thị trên ký hiệu hoặc trên hình ảnh hoặc văn bản gần ký hiệu.



Ký hiệu ○ chỉ hành động cấm thực hiện. Chi tiết cụ thể của hành động cấm thực hiện được hiển thị trên ký hiệu hoặc trên hình ảnh hoặc văn bản gần ký hiệu.



Ký hiệu ● chỉ hành động phải thực hiện hoặc một hướng dẫn phải tuân thủ. Chi tiết cụ thể của hành động hoặc hướng dẫn này được hiển thị trên ký hiệu hoặc trên hình ảnh hoặc văn bản gần ký hiệu.



Các biện pháp an toàn chung



Không tháo rời, sửa chữa hay điều chỉnh sản phẩm. Việc sửa chữa chỉ được thực hiện bởi đại diện bảo dưỡng đủ tiêu chuẩn.

Làm vậy có thể gây cháy, giật điện hoặc thương tích.



Dùng sử dụng thiết bị ngay lập tức khi có trực trặc hay sự cố.

Không làm như vậy có thể gây cháy, giật điện hoặc thương tích.

Ví dụ về sự cố:

- Dây điện và/hoặc phích cắm nóng bất thường.
- Khói phát ra từ nồi cơm điện hoặc phát hiện có mùi cháy khét.
- Nồi cơm điện bị nứt hoặc có bộ phận bị lỏng hoặc lung lay.
- Nồi bên trong bị biến dạng.
- Có các sự cố hoặc tình trạng bất thường khác.

Rút dây điện ra khỏi ổ cắm ngay lập tức và liên hệ với đại lý phân phối địa phương để bảo dưỡng.

⚠ Cảnh báo

Môi trường sử dụng



Không sử dụng trên bề mặt không ổn định, hoặc trên bàn hoặc thảm không chịu được nhiệt.

Làm như vậy có thể gây cháy hoặc làm hỏng bàn hoặc thảm.



Không sử dụng nồi cơm điện trên mặt bàn xoay không dễ dàng chịu được trọng lượng của nồi.

Nồi rơi khỏi mặt bàn có thể gây thương tích, bong hoặc hỏng hóc cho thiết bị. Trước khi sử dụng nồi cơm điện, hãy xác nhận mặt bàn xoay có đủ khả năng chịu được trọng lượng của nồi.

Những ai được sử dụng nồi cơm điện



Không cho phép trẻ em sử dụng thiết bị một mình và đặt ngoài tầm tay của trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi.

Không làm như vậy có thể gây bong, giật điện hoặc thương tích.



Không để trẻ sơ sinh hoặc trẻ em liếm Ổ cắm điện hoặc thiết bị.

Làm vậy có thể gây giật điện.



Thiết bị này không được thiết kế để được sử dụng bởi những người gặp trắc ngại về thể chất hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức trừ khi họ được giám sát hoặc chỉ dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Khi những người này sử dụng mà thiếu sự giám sát có thể gây cháy, giật điện hoặc thương tích.

Sử dụng nồi cơm điện



Không sử dụng sản phẩm này theo bất kỳ cách nào không được mô tả trong hướng dẫn vận hành hoặc cuốn COOKBOOK kèm theo này.

Hơi nước hoặc đồ nấu có thể phun ra gây bong hoặc các tổn thương khác.

(Ví dụ)

- Các nguyên liệu nấu nóng bên trong túi nấu nhựa v.v.
- Sử dụng giấy nướng để bọc thực phẩm trong nồi cơm điện.

Nguồn điện



Chỉ sử dụng nguồn điện áp định danh.

Việc sử dụng bất kỳ nguồn điện nào khác có thể gây cháy hoặc giật điện.



Sử dụng Ổ cắm điện có điện áp 7 A trở lên và không đồng thời cắm điện những thiết bị khác.

Việc cắm đồng thời những thiết bị khác trong cùng một ổ cắm điện có thể khiến ổ cắm điện bị quá nhiệt hoặc gây cháy.

Dây điện và phích cắm



Không làm hỏng hoặc sử dụng dây điện bị hỏng.

Không dùng lực uốn cong, xoắn, gấp hoặc chỉnh sửa dây điện.

Không đặt gần những bề mặt có nhiệt độ cao hoặc bên dưới/giữa các vật nặng.

Dây điện bị hỏng có thể gây cháy hoặc giật điện.



Lau toàn bộ phích cắm trong trường hợp có bụi hoặc vật lạ bám vào.

Điều này giúp tránh gây cháy.



Cắm chắc chắn phích cắm vào Ổ cắm điện nhằm tránh gây giật điện, ngắn mạch, xì khói hoặc cháy.



Không sử dụng sản phẩm này nếu dây điện hoặc phích cắm bị hư hỏng hoặc phích cắm bị lỏng khi cắm vào ổ cắm điện.

Điều này là để tránh gây giật điện, ngắn mạch hoặc cháy.




Nếu dây nguồn bị hư hỏng, thì phải thay thế bằng một sợi dây đặc biệt hoặc bộ dây hiện có của nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của sản phẩm.



Không dùng tay ướt cầm và rút phích cắm.

Điều này là để tránh gây giật điện hoặc thương tích.




Không chạm thiết bị bằng tay ướt

⚠ Cảnh báo



Không để phích cắm dính hơi nước.
Làm vậy có thể gây giật điện hoặc cháy.
Khi sử dụng sản phẩm trên bàn xoay,
hãy cẩn thận không để sản phẩm dính
hơi nước.



Thao tác với nồi cơm điện



Không ngâm thiết bị trong nước,
hoặc đồ nước lên thiết bị; điều này là
để thiết bị không bị ngắn mạch, gây
giật điện và hư hỏng.

Không bao giờ
để thiết bị ngập
nước hoặc dung
dịch nào khác



Không bỏ bất kỳ vật bằng kim loại
nào vào cửa dẫn khí hoặc cửa thoát
khí, hoặc bất kỳ khoảng trống nào
giữa các bộ phận.
Làm vậy có thể gây giật điện hoặc lỗi
chức năng.

Bắt đầu nấu



Không sử dụng đĩa nấu mà không
dùng nồi trong.
Làm vậy có thể gây cháy, khói, hoặc bong.



Trong và sau khi nấu

Không mở vung trong khi nấu.
Làm như vậy có thể gây bong.



Không để mặt hoặc tay gần ống thoát hơi.
Làm như vậy có thể gây bong. Phải đặc
biệt cẩn thận giữ thiết bị cách xa tầm tay
của trẻ sơ sinh và trẻ em.
Không chạm

⚠ Thận trọng



Các biện pháp an toàn chung



Thao tác cẩn thận với nồi cơm điện.
Thả nồi cơm điện hoặc tác động một
lực mạnh lên nồi có thể gây thương tích
hoặc lỗi cho thiết bị.



Chỉ sử dụng đĩa nấu được cung cấp
cùng với nồi cơm điện này.
Sử dụng một đĩa nấu khác có thể dẫn
đến cháy hoặc bong.



Chỉ sử dụng trong gia đình.
Thiết bị này được thiết kế để được sử
dụng trong gia đình và trong các ứng
dụng tương tự như:
• khu vực bếp nhân viên tại các cửa
hàng, văn phòng và các môi trường
làm việc khác


- nhà nông trại
- sử dụng bởi khách hàng tại khách
sạn, nhà nghỉ và các môi trường lưu
 trú khác
- các môi trường thuộc loại trên giường
và ăn sáng



Môi trường sử dụng

Không sử dụng gần tường hoặc đồ
nội thất.

Hơi nước và nhiệt có thể làm hỏng, mất
màu và/hoặc biến dạng. Sử dụng nồi cơm
điện cách tường hay đồ nội thất ít nhất là
30cm. Khi sử dụng thiết bị trên giá hoặc tủ
bếp, hãy chắc chắn rằng hơi nước hoặc
nhiệt không bị chặn lại.



Không sử dụng mặt bàn trượt không
đủ khả năng chịu tải.

Nếu không nồi cơm điện có thể rơi dẫn
đến chấn thương, bong hoặc hỏng hóc.
Kiểm tra khả năng chịu tải phù hợp
trước khi sử dụng.



Không sử dụng nồi cơm điện gần
nguồn nhiệt hoặc nơi có thể bị bắn
nước.

Làm như vậy có thể gây giật điện, ngắn
mạch, cháy, hoặc biến dạng hoặc hư
hỏng nồi cơm điện.



Không sử dụng nồi cơm điện trong
không gian nhỏ nơi mà bảng điều
khiển tiếp xúc với hơi nước.

Hơi nước và nhiệt có thể làm cho bảng điều
kiển biến dạng và/hoặc hư hỏng, mất màu,
biến dạng, và/hoặc nồi cơm điện bị trực
trặc. Khi sử dụng nồi cơm điện trên mặt bàn
trượt, kéo mặt bàn ra để bảng điều khiển
không bị tiếp xúc với hơi nước thoát ra.



Không sử dụng nồi cơm điện trên
bếp từ IH.


Làm như vậy có thể làm hỏng nồi.



Dây điện và phích cắm



Đảm bảo cầm chắc phích cắm khi rút
khỏi ổ cắm điện; điều này là để tránh
gây giật điện, ngắn mạch hoặc cháy.



Không sử dụng nhiều ổ nhận Ổ cắm
điện; điều này là để tránh hỏa hoạn.



Thao tác với nồi cơm điện



Chỉ sử dụng nồi trong được sản xuất
dành riêng cho nồi cơm điện này.

Sử dụng bất kỳ loại nồi trong nào khác
có thể khiến nồi bị quá nhiệt hoặc hư
hỏng.



Không nấu với nồi trong trống không.
Làm như vậy có thể gây quá nhiệt hoặc
hở hỏng.



Cẩn thận với phần hơi nước thoát ra
khi mở vung.

Tiếp xúc với hơi nước có thể gây bong.

⚠ Thận trọng



Rút dây điện khi không sử dụng.
Điều này là để tránh thương tích, bong,
giật điện hoặc cháy gây ra bởi hiện
tượng ngắn mạch.



Không chạm vào nút móc trong khi
đang cầm nồi cơm điện.
Làm như vậy có thể làm mỏng vung,
Không chạm gây thương tích hoặc bong.



Trong và sau khi nấu

Không chạm vào các bộ phận nóng
trong hoặc ngay sau khi nấu xong.
Làm như vậy có thể gây bong.



Không dịch chuyển nồi cơm điện
trong khi đang nấu.
Làm như vậy có thể khiến đồ nấu bên
trong đổ tràn và gây bong.



Vệ sinh nồi cơm điện

Chờ đến khi thiết bị đã nguội hẳn
trước khi tiến hành bảo dưỡng; điều
này là để tránh bị bong bởi các bề
mặt nóng.




Không rửa toàn bộ thiết bị.
Không đổ nước vào thiết bị hoặc vào
đáy thiết bị; điều này là để thiết bị không
bị ngắn mạch và gây giật điện.



Không thao tác với nồi trong bằng
tay trần khi nồi cơm điện vừa mới
hoạt động; sử dụng găng tay cách
nhiệt để nhắc nồi.

Chạm vào nồi nóng có thể gây bong.






Thận trọng


■ Tuân thủ các hướng dẫn an toàn này sẽ giúp bạn sử dụng thiết bị này trong nhiều năm.

- Loại bỏ cơm cháy hoặc gạo còn sót lại. Không làm như vậy có thể khiến hơi nước rò rỉ hoặc đồ nấu bị đun sôi quá mức. Điều này có thể làm hỏng nồi hoặc cơm không chín đúng.
- Không bọc nồi cơm điện bằng vải hoặc vật khác trong khi nấu. Làm như vậy có thể khiến nồi cơm điện hoặc vung bị biến dạng hoặc mất màu.
- Các lỗ trên nồi cơm điện được thiết kế để duy trì các chức năng và hoạt động của nồi. Trong trường hợp cực kỳ hiếm gặp, bụi hoặc thậm chí là côn trùng có thể xâm nhập vào những lỗ và làm hỏng nồi. Để ngăn chặn điều này, chúng tôi khuyến cáo nên dùng một tấm côn trùng hiện đã được bán trên thị trường v.v. Nếu nồi bị hỏng do sự cố này, nồi sẽ không được bảo hành. Hãy liên hệ nơi bán hàng.
- Lớp phủ fluorocarbon của nồi trong có thể bị mòn và bong tróc khi sử dụng trong một thời gian dài. Chất này vô hại với con người và trường hợp này không ảnh hưởng đến chức năng nấu hay khả năng cách nhiệt của nồi. Trong trường hợp bạn muốn mua nồi trong mới, bạn có thể liên hệ với nơi bán hàng.

- Tuân thủ đúng các hướng dẫn sau để giữ cho lớp phủ fluorocarbon không bị trầy hoặc bong tróc.
 - Không đặt nồi trong trực tiếp trên bếp gas, điện hoặc bếp từ IH. Không đặt trong lò vi sóng hoặc lò nướng.
 - Chỉ sử dụng chức năng Giữ ấm cho gạo trắng. Không sử dụng cho gạo trộn hoặc gạo đã nêm gia vị v.v.
 - Không sử dụng giấm trong nồi trong.
 - Chỉ sử dụng môi được cung cấp kèm theo hoặc môi gỗ.
 - Không sử dụng đồ dùng cứng như muôi kim loại, thìa hoặc que đánh trứng.
 - Không đặt rổ trong nồi trong.
 - Không đặt bộ đồ ăn và các đồ dùng hoặc đồ vật cứng khác bên trong nồi trong.
 - Không lau chùi nồi trong bằng các vật liệu cứng như mói bằng kim loại hoặc bọt biển tẩy rửa bằng ni-lon.
 - Không sử dụng máy rửa bát/máy sấy để vệ sinh nồi trong.
 - Cẩn thận không làm trầy xước nồi trong khi vò gạo.
 - Nếu nồi trong bị biến dạng, hãy liên hệ với nơi mua hàng.




Bảng điều khiển



Các họa tiết (○ ⊖) trên nút [Start] và [KeepWarm/Cancel] là để hỗ trợ những người khiếm thị.

■ Kiểm tra phụ kiện



■ Các âm thanh phát ra từ nồi cơm điện

Những âm thanh sau phát ra từ nồi cơm điện trong khi nấu, hấp, hoặc khi chức năng Giữ ấm được bật là điều bình thường và không phải là có vấn đề:

- Âm thanh lách cách (Đây là âm thanh của bộ điều khiển vi xử lý.)
- Âm thanh lạo xạo (Đây là âm thanh của kim loại tiếp xúc và trà sát với nhau do nhiệt.)
- Âm thanh như tiếng nước sôi (Chỉ trong khi nấu hoặc hấp.)

Các tùy chọn và tính năng của menu

Menu	Chức năng hẹn giờ sẵn có	Chức năng Giữ ấm sẵn có	Tính năng
Plain	○	○	Chọn khi nấu gạo trắng.
Synchro-Cooking	—	△ *	Chọn khi sử dụng đĩa nấu để nấu cơm và các món ăn với nhau.
Quick	—	○	Chọn khi nấu gạo trắng nhanh.
Sweet•Mixed	—	△	Chọn khi nấu cơm trộn hoặc xôi.
Porridge	○	○	Chọn khi nấu cháo.
Multigrain	○	△	Chọn khi nấu gạo trộn ngũ cốc như lúa mạch, hạt kê, kê Barnyard, gạo đen hoặc gạo đồ cùng với gạo trắng.
Brown	○	△	Chọn khi nấu gạo lứt (gạo lứt trộn ngũ cốc).

Xem p.78 để biết dung tích nấu.

△: Không sử dụng chức năng hẹn giờ bởi vì có thể không giữ được mùi vị của cơm.

* Lấy đĩa nấu ra khỏi nồi cơm điện trước khi sử dụng chức năng Giữ ấm.

Lưu ý

- Khi sử dụng menu "Porridge", thì cháo sẽ đặc sệt nếu giữ ấm quá lâu; dùng càng sớm càng tốt.

■ Kiểm tra thời gian hiện tại

Thời gian được hiển thị theo định dạng 24 giờ. Cần điều chỉnh nếu thời gian hiển thị không đúng. (Xem p.77.)

■ Pin lithium

Nồi cơm điện có một pin lithium gắn kèm để lưu thời gian hiện tại và cài đặt bộ hẹn giờ hiện tại ngay cả khi rút phích cắm điện ra.

- Pin lithium này có tuổi thọ dự kiến từ bốn đến năm năm khi rút phích cắm điện.
- Nếu pin lithium hết, chỉ số "0:00" sẽ nhấp nháy trên màn hình khi cắm điện trở lại. Vẫn có thể nấu bình thường, nhưng thời gian hiện tại, cài đặt sẵn của bộ hẹn giờ, và thời gian Giữ ấm đã trôi qua sẽ không còn được lưu trong bộ nhớ nữa khi rút phích cắm điện.

Lưu ý

- Không tự thay pin lithium.
- Để thay pin, hãy liên hệ nơi đặt mua.

Mẹo để nấu cơm ngon



Đọc p.52 đến 53 để chuẩn bị trước khi nấu cơm, và p.54 đến 58 để biết cách nấu cơm.


Chọn loại gạo chất lượng cao và cát giữ ở nơi thoát mát.

Chọn gạo vừa mới xay xát, bóng với kích thước hạt đồng đều. Lưu trữ ở nơi mát mẻ, tối, thông thoáng.

Đong gạo một cách cẩn thận với cốc đong đi kèm.

Một cốc tương đương khoảng 0,18 lít.

Cũng có thể sử dụng cốc đong đi kèm đối với gạo không cần vo.



Vo gạo nhanh.

Khuấy gạo vòng quanh bằng tay với nhiều nước, đổ hết nước ra, và lặp lại cho đến khi nước trong.

Khi nấu gạo lứt này mềm, gạo nguyên hạt hoặc gạo nguyên cám, chọn menu "Multigrain".

Nấu gạo không cần vo

- Thêm gạo không cần vo và nước, và sau đó khuấy đều từ dưới đáy để từng hạt gạo ngập trong nước. (Việc chỉ đổ nước vào gạo mà không khuấy đều có thể làm gạo khó thấm nước và có thể làm cho gạo không được nấu chín.)
- Nếu nước đổ vào chuyển màu trắng, chúng tôi khuyên bạn nên vo gạo thật sạch bằng cách thay nước một hoặc hai lần. (Nước chuyển sang màu trắng là do tinh bột trong gạo và không phải cám gạo; tuy nhiên, nấu cơm với gạo còn sót tinh bột trong nước có thể làm cơm bị cháy, khi sôi tràn ra, hoặc cơm không được nấu chín.)

Bổ thêm các nguyên liệu khác vào gạo

Tổng số lượng các nguyên liệu không được quá 70g mỗi cốc gạo. Khuấy đều mọi gia vị và sau đó thêm các nguyên liệu bổ sung lên trên gạo. Nếu muốn bổ thêm các nguyên liệu khác vào gạo, hãy chắc chắn không sử dụng quá số lượng nguyên liệu tối đa cho phép (tham khảo bảng dưới đây).

Menu	Loại 1,0 lít (5,5 cốc)	Loại 1,8 lít (10 cốc)
Sweet	3 cốc hoặc ít hơn	5 cốc hoặc ít hơn
Mixed	3 cốc hoặc ít hơn	6 cốc hoặc ít hơn
Porridge • hard	0,5 cốc hoặc ít hơn	1,5 cốc hoặc ít hơn
Brown	3 cốc hoặc ít hơn	5 cốc hoặc ít hơn

- Đổ thêm nước trước khi thêm các nguyên liệu.
- Đổ thêm nước sau khi thêm các nguyên liệu làm cho cơm nấu bị cứng.

Đổ thêm nước tùy theo loại gạo và sở thích cá nhân của quý vị.

● Lượng nước thêm

Nếu chọn sử dụng nhiều hoặc ít nước hơn lượng nước đề xuất, không thêm lượng nước chênh quá 1/3 của bất kỳ vạch nào.

Menu	Mức nước tương ứng (Sử dụng mức nước tương ứng trên nồi trong làm tham khảo và đổ nước theo sở thích cá nhân của bạn.)
Plain Synchro-Cooking Quick Multigrain Mixed	Mức "Plain"
Sweet (gạo nếp)	Mức "Sweet"
Sweet (hỗn hợp gạo nếp và gạo thường)	Giữa các mức "Plain" và "Sweet"
Brown	Mức "Brown"
Porridge	Cháo cứng: Mức "Porridge • hard" Cháo mềm: Mức "Porridge • soft"

- Khi nấu gạo không cần vo, sử dụng mức "Plain" làm tham khảo nhưng hãy thêm một chút nước (cho đến khi nước chỉ vừa đến vạch tương ứng).
- Nếu dùng gạo không cần vo để nấu cháo, khi muốn nấu cháo cứng (7 cháo : 3 nước) thì đo nước theo vạch "Porridge • hard", khi nấu cháo mềm (5 cháo : 5 nước) thì đo nước theo vạch "Porridge • soft".
- Khi nấu gạo lứt này mềm, gạo nguyên hạt hoặc gạo nguyên cám, sử dụng mức "Plain" làm tham khảo.
- Nếu dùng gạo không cần vo để nấu cháo, khi muốn nấu cháo cứng (7 cháo : 3 nước) thì đo nước theo vạch "Porridge • hard", khi nấu cháo mềm (5 cháo : 5 nước) thì đo nước theo vạch "Porridge • soft".

Nấu gạo lứt và/hoặc gạo trộn ngũ cốc trộn với gạo trắng

- Nếu gạo sẽ nấu bao gồm nhiều gạo lứt và/hoặc gạo trộn ngũ cốc hơn gạo trắng, thì sử dụng menu "Brown".
- Nếu lượng gạo lứt và gạo trắng bằng nhau, hoặc lượng gạo trắng nhiều hơn gạo lứt, thì sử dụng menu "Plain". (Cần ngâm riêng gạo lứt trong 1 đến 2 tiếng trước khi nấu.)
- Nếu lượng gạo trộn ngũ cốc và gạo trắng bằng nhau, hoặc lượng gạo trắng nhiều hơn gạo trộn ngũ cốc, thì sử dụng menu "Multigrain". (Cần ngâm riêng gạo trộn ngũ cốc trong 1 đến 2 tiếng trước khi nấu.)

Nấu gạo nếp thơm

Khi nấu gạo nếp thơm, chọn menu "Sweet•Mixed". Vo gạo, và sau đó dàn đều gạo sao cho tất cả gạo đều chìm dưới nước.

Nấu ngũ cốc cùng với gạo trắng

- Lượng gạo trộn ngũ cốc phải ít hơn 20% lượng gạo trắng.
- Phải để ngũ cốc ở trên cùng gạo trắng. Việc trộn hai loại này lại với nhau có thể làm cho thức ăn không được nấu chín.
- Nếu bạn cảm thấy ngũ cốc được nấu quá cứng, ngâm riêng ngũ cốc trong khoảng 1 tiếng trước khi nấu.

Nấu ngũ cốc cùng với gạo lứt

- Luôn sử dụng menu "Brown".
- Lượng trộn gạo lứt và ngũ cốc tối đa cho phép là 3,5 cốc với cốc loại 1,0 lít và 6 cốc với cốc loại 1,8 lít.

3 Trước khi nấu cơm

1 Tính lượng gạo.

Luôn dùng cốc đong được cung cấp kèm theo nồi cơm điện (cũng dành cho gạo không cần vo).


Mỗi vạch đong gạo trên cốc đong gạo cung cấp kèm theo tương đương khoảng 0,18 L.

- Lấy gạo vào cốc đong như hình bên dưới.

Đong gạo chính xác



Đong gạo không chính xác



Lưu ý

- Luôn sử dụng lượng gạo quy định (xem mục "Thông số kỹ thuật" ở p.78). Nếu không có thể nấu cơm không đúng cách.

Nếu các nguyên liệu khác được thêm vào gạo, xem p.50.

2 Vo gạo. (Có thể thực hiện bằng cách sử dụng nồi trong.)

Đối với gạo không cần vo, xem p.50.




Lưu ý

- Không sử dụng nước nóng (quá 35°C) để vo gạo hoặc khi đổ nước nấu. Điều đó có thể khiến cho việc nấu cơm không đúng cách.
- Không chà sát quá mạnh khi vo gạo. Điều này có thể làm hư hỏng nồi trong và nấu cơm không chính xác.

3 Điều chỉnh mức nước.


Đặt nồi trong lên một mặt phẳng cân bằng và điều chỉnh lượng nước theo vạch chia tương ứng ở bên trong nồi.

- Phải chọn mức nước theo loại gạo và menu nấu được chọn, nhưng có thể điều chỉnh theo sở thích cá nhân của bạn. (Xem hướng dẫn tại p.50.)




4 Lau sạch hết nước và gạo v.v.

<Mặt ngoài và vành của nồi trong>



<Bên trong nồi cơm điện>



⚠️ Thận trọng


- Hãy chắc chắn loại bỏ tất cả gạo hoặc các nguyên liệu khác dính vào và bám xung quanh mâm nhiệt, cảm biến trung tâm, khung trên, và nút khóa. (Xem p.68.)

Nguyên liệu dính vào có thể cản trở việc đóng nắp, làm hơi nước rò rỉ ra ngoài khi nấu, hoặc việc để nắp mở và đồ nấu bắn ra ngoài, sẽ dẫn đến bỏng hoặc các thương tích khác.

5 Đặt nồi trong vào nồi cơm điện.


- Hãy chắc chắn đặt nồi đúng cách (không đặt nghiêng).

- Đóng nắp.




Lưu ý

- Đảm bảo nồi trong được đặt một cách chắc chắn vào trong nồi cơm điện.



- Hãy cẩn thận, không chạm vào nút điều khiển khi đóng nắp.

6 Đầu tung đầu dây điện với các điểm xác định.




Điện sẽ bật và biểu tượng ▲ sẽ nhấp nháy.



Lưu ý


- Nếu Đèn Giữ ấm đang bật, hãy nhấn nút [KeepWarm/Cancel] để tắt đèn.



Cách nấu cơm

1 Nhấn nút [Menu] để chọn menu mong muốn.


Mỗi lần nhấn nút [Menu], thì menu được chọn sẽ thay đổi theo thứ tự hiển thị dưới đây. Biểu tượng ▲ sẽ nhấp nháy khi menu được chọn.



- Không cần bấm nút [Menu] nếu menu mong muốn đã được chọn.

2 Nếu bạn đã chọn menu "Porridge", hãy sử dụng nút [Hour] và [Min] để cài đặt thời gian nấu mong muốn.

- Mỗi lần nhấn nút [Hour], thì thời gian cài đặt sẽ tăng 5 phút. Mỗi lần nhấn nút [Min], thì thời gian cài đặt sẽ giảm 5 phút.
- Thời gian nấu có thể được cài đặt để tăng thêm từ 5 phút trong khoảng từ 40 đến 90 phút.




- Cài đặt mặc định là 60 phút. Có thể điều chỉnh thời gian nấu cháo theo sở thích của bạn.

3 Nhấn nút [Start].

Đèn khởi động sẽ bật.

Nếu bạn đã chọn menu "Plain", thì thiết bị sẽ phát ra một tiếng báo bip bip một ngắn, một dài. Nếu không, chỉ có một tiếng báo bip bip phát ra.



Quá trình nấu sẽ bắt đầu.

Lượng thích hợp

Xem p.50 đến 51 để biết lượng ngũ cốc và nguyên liệu thích hợp.

Hướng dẫn về thời gian nấu

Kích thước đơn vị	Menu	Plain	Synchro-Cooking	Quick	Sweet·Mixed	Multigrain	Brown
Loại 1,0 lít (5,5 cốc)	36 đến 46 phút	36 đến 46 phút	25 đến 38 phút	30 đến 48 phút	35 đến 45 phút	66 đến 78 phút	
Loại 1,8 lít (10 cốc)	36 đến 49 phút	43 đến 53 phút	25 đến 43 phút	34 đến 56 phút	35 đến 45 phút	67 đến 78 phút	

- Thời gian trên cho biết khoảng thời gian đến khi kết thúc hấp sau khi nấu xong khi gạo không được ngâm trước khi nhấn nút [Start]. (Điện áp: 220 V, Nhiệt độ phòng: 23°C, Nhiệt độ nước: 23°C, Lượng nước: mức bình thường)
- Thời gian nấu sẽ khác một chút tùy thuộc vào lương được nấu, loại gạo, loại và số lượng nguyên liệu, nhiệt độ phòng, nhiệt độ nước, lượng nước, điện áp, và chức năng Hẹn giờ có được sử dụng hay không v.v.

5 Khi cơm được nấu xong

Khi quá trình hấp cuối cùng bắt đầu, thì thời gian còn lại sẽ được hiển thị.

Thời gian cho đến khi hấp xong sẽ được hiển thị trên màn hình theo đơn vị 1 phút.



- Thời gian hấp sẽ thay đổi tùy thuộc vào menu được chọn.

Khi gạo được nấu chín hoàn toàn, thì chức năng Giữ ấm sẽ tự động kích hoạt (Đèn Khoi động sẽ tắt).

Đèn Giữ ấm sẽ bật và sẽ phát ra một tiếng báo (8 tiếng bip bip).




- Nếu bạn đã sử dụng nguyên liệu khi nấu ở chế độ menu "Porridge", hoặc đòi hỏi thời gian nấu lâu hơn v.v., thì bạn có thể cài đặt thời gian nấu thêm mong muốn. Đơn giản chỉ cần nhấn nút [Hour] và [Min] khi Đèn Giữ ấm bật, và sau đó nhấn nút [Start]. Thời gian nấu có thể được kéo dài thêm lên tới 15 phút theo mức tăng 1 phút, tối đa là 3 lần.
- Khuấy gạo đều trước khi nấu thêm lại.

1 Xối cơm đã chín.

Luôn xối cơm ngay khi nấu xong.

- Luôn mang găng tay nấu bếp v.v. để giữ nồi khi đang xối.




Lưu ý

- Hãy chắc chắn lau sạch hết nước nóng đọng ở khung trên hoặc chảy ra ngoài nồi cơm điện khi bạn mở nắp ngay sau khi vừa nấu hoặc khi bật chức năng Giữ ấm.

Khi bạn đã sử dụng nồi cơm điện xong...

1 Nhấn nút [KeepWarm/Cancel] để tắt chức năng Giữ ấm.

Đèn Giữ ấm sẽ tắt.



Lưu ý


- Nếu bạn rút phích cắm điện ra mà không hủy chức năng Giữ ấm, thì lần sau bạn bật nồi cơm điện lên, đèn Giữ ấm sẽ bật và bạn sẽ không thể nấu được.

2 Rút phích cắm điện và sau đó rút đầu cắm thiết bị ra.



3 Vệ sinh nồi cơm điện. (Xem p.67 đến 70.)

6 Cài đặt Hẹn giờ



Sử dụng chức năng Hẹn giờ (Hẹn giờ 1 / Hẹn giờ 2)

Có thể cài đặt sẵn thời gian cơm chín/nấu xong.

- Chọn "Timer 1" hoặc "Timer 2" và cài đặt thời gian nấu xong mong muốn. Thời điểm bắt đầu nấu sẽ được tự động điều chỉnh để hoạt động được hoàn thành vào thời điểm cài đặt trước.
- Mỗi bộ hẹn giờ có thể được cài đặt nhiều lần khác nhau. Ví dụ "Timer 1" cho bữa sáng và "Timer 2" cho bữa trưa.
- Các thiết lập hẹn giờ cài đặt trước sẽ được lưu trong bộ nhớ.



- Thiết lập ví dụ: Nếu cài đặt "Timer 1" thành 13:30, thì thời gian nấu sẽ hoàn thành lúc 13:30.

1 Kiểm tra thời gian hiện tại.



- Xem p.77 để biết trình tự cài đặt thời gian hiện tại.

2 Nhấn nút [Menu] để chọn trình đơn mong muốn.


- Biểu tượng ▲ sẽ nháy nháy khi menu được chọn.



• Không cần bấm nút [Menu] nếu menu mong muốn đã được chọn.

3 Nếu bạn đã chọn menu "Porridge", hãy sử dụng nút [Hour] và [Min] để cài đặt thời gian nấu mong muốn.


- Mỗi lần nhấn nút [Hour], thì thời gian cài đặt sẽ tăng 5 phút. Mỗi lần nhấn nút [Min], thì thời gian cài đặt sẽ giảm 5 phút.
- Thời gian nấu có thể được cài đặt để tăng thêm từ 5 phút trong khoảng từ 40 đến 90 phút.



- Cài đặt mặc định là 60 phút. Có thể điều chỉnh thời gian nấu cháo theo sở thích của bạn.

4 Nhấn nút [Timer] để chọn "Timer 1" hoặc "Timer 2".

Thiết lập được chọn sẽ chuyển qua lại giữa "Timer 1" và "Timer 2" mỗi lần nhấn nút [Timer]. Cả đèn Hẹn giờ và phần "Timer 1" hoặc "Timer 2" hiển thị sẽ nháy nháy.



- Thời gian cài đặt sẵn trước đó sẽ được hiển thị. Không cần phải cài đặt hẹn giờ lại nếu thời gian hoàn thành mong muốn đã được hiển thị.

Lưu ý

- Chức năng Hẹn giờ không có sẵn trong những trường hợp sau.
 - Khi chọn menu “Syncro-Cooking”, “Quick”, “Sweet·Mixed”, “Slow Cook·Steam”.
 - Khi thời gian cài đặt sẵn ít hơn so với thời gian quy định trong bảng sau

Menu	Thời gian cài đặt trước tối thiểu
Plain	1 giờ
Porridge	Thời gian nấu + 2 phút
Multigrain	55 phút
Brown	1 giờ 30 phút

- Khi “0:00” đang nhấp nháy trên màn hình
- Nếu Đèn Giữ ấm đang bật, hãy nhấn nút [KeepWarm/Cancel] để tắt đèn. (Chức năng Hẹn giờ không có sẵn khi Đèn Giữ ấm đang bật.)
- Nếu bạn không sử dụng nồi cơm điện trong khoảng 30 giây sau khi nhấn nút [Timer], thì thiết bị sẽ phát ra một tiếng báo (3 tiếng bEEP).
- Nếu nhấn nút [Timer] hoặc [Start] khi nồi cơm điện đang ở trạng thái mà chức năng Hẹn giờ không có sẵn, thì thiết bị sẽ phát ra một tiếng báo (3 tiếng bEEP).

5 Sử dụng nút [Hour] và [Min] để cài đặt thời gian hoàn thành mong muốn.

Nhấn phím [Hour] để thay đổi thời gian cài đặt theo mức tăng 1 tiếng. Nhấn phím [Min] để thay đổi thời gian cài đặt theo mức tăng 10 phút. Giữ nút tương ứng để thay đổi thời gian nhanh hơn.

**Lưu ý**

- Không cài đặt hẹn giờ lâu hơn 12 tiếng, điều này có thể làm cho cơm bị hỏng.

6 Nhấn nút [Start].

Đèn Hẹn giờ sẽ bật và chức năng Hẹn giờ được thiết lập. Nếu bạn đã chọn menu “Plain”, thì thiết bị sẽ phát ra một tiếng báo bEEP một ngắn, một dài. Nếu không, chỉ có một tiếng báo bEEP phát ra.




- Nếu bạn làm sai hoặc nếu không muốn cài đặt lại hẹn giờ, nhấn nút [KeepWarm/Cancel] và lặp lại các trình tự từ bước 2 tại p.57.

Chức năng Giữ ấm sẽ tự động kích hoạt khi nấu xong.

■ Tắt chức năng Giữ ấm

Nhấn nút [KeepWarm/Cancel].

Đèn Giữ ấm sẽ tắt.



■ Khởi động lại chức năng Giữ ấm

Xác nhận Đèn Giữ ấm đã tắt và nhấn nút [KeepWarm/Cancel].

Đèn Giữ ấm sẽ bật.




■ Giữ ấm một ít cơm

Gom cơm vào chính giữa nồi trong ; dùng càng sớm càng tốt.

■ Hiển thị thời gian Giữ ấm đã trôi qua

Giữ nút [Hour] để hiển thị thời gian Giữ ấm đã trôi qua. Thời gian đã trôi qua sẽ được hiển thị theo mức tăng 1 tiếng đến 24 tiếng (“24h”). Nếu thời gian đã trôi qua hơn 12 tiếng, thì thời gian hiển thị sẽ nhấp nháy đến 24 tiếng.



*Khi 24 tiếng đã trôi qua, thì số “24” sẽ nhấp nháy trên màn hình.

Lưu ý

- Không sử dụng chức năng giữ ấm cho những điều sau đây, bởi vì chúng có thể gây ra mùi, khô, đổi màu bất thường và làm hỏng gạo, hoặc ăn mòn nồi trong.
 - Sử dụng chức năng Giữ ấm cho cơm nguội
 - Trộn cơm nguội vào cơm đang được giữ ấm
 - Bỏ muỗng lại trong nồi trong khi chức năng Giữ ấm đang bật
 - Sử dụng chức năng Giữ ấm khi đã rút phích cắm điện
 - Sử dụng chức năng Giữ ấm trong thời gian dài hơn 12 tiếng
 - Giữ ấm ít hơn lượng cơm ấm tối thiểu yêu cầu
 - Loại 1,0 lít (5,5 cốc) :1 cốc
 - Loại 1,8 lít (10 cốc) :2 cốc
 - Sử dụng chức năng Giữ ấm cho bất kỳ đồ dùng nào ngoài gạo trắng (bao gồm cả gạo không cần vo)
 - Giữ ấm tăng cơm có lỗ ở giữa.
 - Tắt chức năng Giữ ấm khi cơm vẫn còn lại trong nồi cơm điện.
- Khi sử dụng menu “Porridge”, thì cháo sẽ đặc sệt nếu giữ ấm quá lâu; dùng càng sớm càng tốt.
- Không bỏ lại đĩa nấu hoặc thực phẩm đã nấu chín bằng đĩa nấu trong nồi cơm điện khi chức năng Giữ ấm đang bật.
- Đảm bảo loại bỏ mọi hạt gạo dính trên miệng nồi trong cũng như các lớp đệm lót. Nếu không loại bỏ có thể làm cho gạo đang được nấu bị khô, mất màu, có mùi và bám dính.
- Dùng cơm đã nấu càng sớm càng tốt ở vùng khí hậu lạnh và môi trường nhiệt độ cao.

Nấu cơm và các món ăn đồng thời (Menu “Synchro-Cooking”)


Bạn có thể sử dụng đĩa nấu để nấu các món ăn đã mô tả trong cuốn “COOKBOOK” đi kèm cùng lúc với nấu cơm. Bạn cũng có thể thêm nước vào nồi trong và nấu các món phụ mà không nấu cơm. Tham khảo cuốn “COOKBOOK” đi kèm để biết thêm hướng dẫn.

Lưu ý

- Không nấu với số lượng các nguyên liệu nhiều hơn quy định trong cuốn “COOKBOOK” đi kèm. Làm như vậy có thể khiến đồ ăn sôi tràn ra hoặc làm cho thực phẩm không được nấu chín.
- Khi nấu các món ăn có mùi nặng, thì mùi đó có thể bám vào đĩa nấu.
- Khi nấu các nguyên liệu có màu đậm, thì màu đó có thể dính vào đĩa nấu thông qua nước dùng, v.v.
- Không sử dụng các dụng cụ sắc nhọn như dao chặt, dao thái, hoặc nĩa bên trong đĩa nấu.

Chú ý đối với các nguyên liệu đặt trong đĩa nấu

- Không bô đầy nguyên liệu lên đĩa nấu.
- Dàn đều hoặc tạo các khoảng trống giữa các nguyên liệu để hấp một cách đồng đều (bỏ theo vị trí dưới vạch hiển thị phía dưới)



- Chỉ sử dụng một lượng nhỏ chất lỏng như nước hoặc nước sốt (sẽ mất thời gian để làm nóng lượng lớn chất lỏng).
- Nếu sữa hoặc kem tươi được tách ra trong quá trình sử dụng, hãy khuấy đều.
- Chỉ sử dụng một lượng nhỏ nguyên liệu bột nở như bột dùng làm bánh ngọt (khoảng 1/3 đĩa nấu). Hãy chú ý về số lượng trứng bởi vì chúng gia tăng về thể tích (có thể thêm 2 quả trứng (kích thước trung bình) cho nồi cơm điện loại 1,0 lít (5,5 cốc), 3 quả trứng (kích thước trung bình) cho nồi cơm điện loại 1,8 lít (10 cốc). Có thể cần phải điều chỉnh khi bạn thêm các nguyên liệu khác.).
- Cắt các loại rau củ thành lát mỏng bởi vì mất nhiều thời gian để nấu chung.
- Chỉ có thể sử dụng đĩa nấu để hấp.

*Nếu nhiệt không đủ khi đang nấu bằng cách làm theo những gợi ý ở trên, hãy chuyển các nguyên liệu sang một hộp đựng khác, và hâm nóng chúng bằng cách sử dụng một thiết bị như lò vi sóng (không đặt nồi trong và đĩa nấu trong lò vi sóng).

1 Chuẩn bị các nguyên liệu và đặt chúng vào trong đĩa nấu.

- Xếp các nguyên liệu chồng lên nhau có thể làm cho đồ nấu sôi tràn ra hoặc không được nấu chín. Dàn đều nguyên liệu lên toàn bộ mặt đĩa nấu.


2 Chuẩn bị những việc cần thiết để nấu cơm. (Xem p.52.)

Lưu ý

- Tham khảo bảng sau để biết lượng gạo cho phép có thể được nấu cùng với món ăn. Không nấu nhiều hơn lượng tối đa cho phép hoặc ít hơn lượng tối thiểu cần thiết. Làm như vậy có thể khiến đồ ăn sôi tràn ra hoặc làm cho món ăn không được nấu chín.

Loại 1,0 lít	Loại 1,8 lít
Tối đa	Tối thiểu
2 cốc	1 cốc


3 Đặt đĩa nấu bên trong nồi trong và đóng nắp.



Lưu ý

- Luôn đặt đĩa nấu bên trong nồi trong.
- Chắc chắn rằng đĩa nấu cân bằng (không đặt nghiêng).

4 Cắm điện như hình bên dưới.



Lưu ý

- Nếu Đèn Giữ ấm đang bật, hãy nhấn nút [KeepWarm/Cancel] để tắt đèn.

5 Sử dụng nút [Menu] để chọn menu “Synchro-Cooking”.

Biểu tượng ▲ sẽ nhấp nháy khi menu được chọn.



Luôn chọn menu “Synchro-Cooking” khi nấu đồng thời.

6 Nhấn nút [Start].

Đèn khởi động sẽ bật và quá trình nấu đồng thời sẽ bắt đầu.



Lưu ý


- Không mở nắp khi đang hấp. Làm như vậy có thể làm cho thực phẩm không được hấp chín.

7 Khi nấu xong, thiết bị sẽ phát ra một tiếng báo (8 tiếng bip bip) (Đèn khởi động sẽ tắt).

Đèn Giữ ấm sẽ bật.



8 Lấy đĩa nấu ra và xới cơm.



Lưu ý

- Không để đĩa nấu trong nồi cơm điện khi chức năng Giữ ấm đang bật.
- Hãy cẩn thận khi lấy đĩa nấu ra sau khi nấu, bởi vì nó rất nóng.
- Không nghiêng đĩa nấu khi đang lấy ra. Nước dùng v.v. có thể tràn ra ngoài và gây bỗng.
- Không bỏ đĩa nấu vào lại nồi trong sau khi đã lấy ra. Làm như vậy có thể làm cơm hỏng và không được giữ ấm.
- Khi nấu với các nguyên liệu sinh ra nhiều chất lỏng, dầu mỡ hoặc chất béo khi được đun nóng, hoặc tăng kích thước khi đun nóng, như trứng và một số loại nguyên liệu như vây, thì nước dùng có thể chảy tràn vào gạo.

Nấu ăn mà không nấu cơm

Có thể nấu với nước được bỏ vào nồi trong. Xem phần “Hấp thức ăn (Menu “Slow Cook•Steam”)” (p.64 đến 66).

Lưu ý

- Đổ nước đến vạch thích hợp (vạch 2 cho loại 1,0 lít [5,5 cốc], vạch 4 cho loại 1,8 lít [10 cốc]) ở mức “Plain” bên trong nồi trong.
- Đặt thời gian nấu trong khoảng 20 đến 30 phút, tùy vào loại thức ăn đang được nấu.

Nấu chậm (Menu “Slow Cook•Steam”)

Bạn có thể chuẩn bị các món ăn sau một cách dễ dàng.

Tham khảo cuốn “COOKBOOK” đi kèm để biết thêm hướng dẫn.

Với menu này, đầu tiên thức ăn được đưa tới gần nhiệt độ sôi, sau đó nhiệt được giảm xuống còn khoảng 93°C và thức ăn được nấu với lửa nhỏ. Sau đó nhiệt độ được hạ thấp hơn nữa xuống khoảng 88°C và tiếp tục đun sôi âm ỉ. Bằng việc hạ thấp nhiệt độ đun nóng dần dần theo cách này, giúp gia tăng vị ngon và các chất lỏng không bị đặc lại ngay cả khi đã đun nóng trong một thời gian dài.

Các ví dụ về thực đơn

Thịt lớn kho nước dừa, Canh đu đủ móng giò



- Đối với cách nấu “thịt lớn kho nước dừa” và “canh đu đủ móng giò”, hãy xem cuốn “COOKBOOK” đi kèm.

Lưu ý

- Cần cẩn thận khi nấu các món khác ngoài những món đã mô tả trong cuốn “COOKBOOK” kèm theo này, bởi vì chúng có thể sôi tràn ra ngoài.
- Khuấy đều trước khi nấu để tránh cho gia vị lắng xuống dưới đáy của nồi trong.

1 Chuẩn bị nguyên liệu.


2 Thêm các nguyên liệu vào nồi trong và đóng nắp nồi.

Lưu ý

- Sử dụng mức “Plain” ở bên trong của nồi trong làm tham khảo. Sử dụng nhiều hơn lượng cho phép tối đa (xem bảng phía dưới) có thể khó đun sôi hoặc làm cho đồ ăn sôi tràn ra ngoài. Cũng cần thận không sử dụng ít hơn lượng yêu cầu tối thiểu, vì điều đó cũng có thể làm cho đồ ăn sôi tràn ra.

Mức “Plain”			
Loại 1,0 lít		Loại 1,8 lít	
Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu
5,5 hoặc thấp hơn	2 hoặc cao hơn	8 hoặc thấp hơn	3 hoặc cao hơn

3 Cắm điện như hình bên dưới.




Lưu ý

- Nếu Đèn Giữ ấm đang bật, hãy nhấn nút [KeepWarm/Cancel] để tắt đèn.

4 Sử dụng nút [Menu] để chọn menu “Slow Cook•Steam”.


Biểu tượng ▲ sẽ nháy nháy khi menu được chọn.



5 Sử dụng nút [Hour] và [Min] để cài đặt thời gian nấu mong muốn.


Mỗi lần nhấn nút [Hour], thì thời gian cài đặt sẽ tăng 5 phút. Mỗi lần nhấn nút [Min], thì thời gian cài đặt sẽ giảm 5 phút.

Thời gian nấu có thể được cài đặt để tăng thêm từ 5 phút trong khoảng từ 5 đến 180 phút.



6 Nhấn nút [Start].

Đèn khởi động sẽ bật và sẽ bắt đầu hấp. Phần “Ready in” sẽ xuất hiện trên màn hình.



Lưu ý

- Không mở vung khi đang hấp. Làm như vậy có thể làm cho thực phẩm không được hấp chín.

7 Khi nấu xong, nồi cơm sẽ phát ra một tiếng báo (8 tiếng bip bip) (Đèn khởi động sẽ tắt).

Đèn Giữ ấm sẽ bật và phần “Oh” sẽ được hiển thị.



- Nếu cần thời gian nấu lâu hơn, thì bạn có thể cài đặt thời gian nấu thêm mong muốn. Nhấn nút [Hour] và [Min] để cài đặt thời gian nấu thêm với Đèn Giữ ấm bật. Thời gian nấu có thể được kéo dài thêm lên tới 30 phút, tối đa là 3 lần.

Lưu ý

- Nếu thời gian nấu cần lâu hơn, không nhấn nút [Keep Warm/Cancel] trước khi kéo dài thời gian nấu. Làm như vậy có thể làm cho Đèn Giữ ấm tắt và sẽ không thể nấu thêm được. Nếu quý vị bấm nhầm nút [KeepWarm/Cancel], hãy thực hiện các trình tự sau đây.


- Lấy nồi trong ra và đặt nó lên một tấm khăn hoặc vải ướt.
- Mở nắp nồi cơm điện và để hạ nhiệt nồi cơm và nồi trong khoảng 10 phút.
- Đặt nồi trong trở lại vào nồi cơm điện.

- Lặp lại trình tự từ bước 4 tại p.62.

Khi nấu xong...

1 Nhấn nút [Keep Warm/Cancel] để tắt chức năng Giữ ấm.

Đèn Giữ ấm sẽ tắt.



2 Khử mùi. (Xem p.70.)

Lưu ý

- Nếu không nhấn nút [Keep Warm/Cancel] khi nấu xong, thì chức năng Giữ ấm sẽ tự động kích hoạt và thời gian Giữ ấm đã trôi qua sẽ được hiển thị ở các mức tăng theo tiếng từ tiếng đầu tiên (“1h”) lên đến 6 tiếng (“6h”) sau đó. Sau khi 6 tiếng đã trôi qua, thì số “6” sẽ nháy nháy trên màn hình.
- Không sử dụng chức năng Giữ ấm liên tục trong hơn 6 tiếng bởi vì một số loại thức ăn sẽ bị mất mùi vị.

1 Đổ nước vào nồi trong và đặt đĩa nấu vào bên trong.


Tham khảo hướng dẫn sau đây về lượng nước thêm vào.

- Loại 1,0 lít (5,5 cốc): 3-1/4 cốc (585 mL)
- Loại 1,8 lít (10 cốc): 4-1/2 cốc (810 mL)




Lưu ý

- Hãy chắc chắn đổ lượng nước thích hợp vào nồi trong. Không để nồi trong hết nước hoặc đĩa nấu ngập trong nước khi đang hấp.



2 Cho nguyên liệu vào đĩa nấu và đóng nắp.

3 Cắm điện.




Lưu ý

- Nếu Đèn Giữ ấm đang bật, hãy nhấn nút [KeepWarm/Cancel] để tắt đèn.

4 Nhấn nút [Menu] để chọn menu “Slow Cook•Steam”.

Biểu tượng ▲ sẽ nháy nháy khi trình đơn được chọn.



5 Sử dụng nút [Hour] và [Min] để cài đặt thời gian hấp mong muốn.

Mỗi lần nhấn nút [Hour], thì thời gian cài đặt sẽ tăng 5 phút. Mỗi lần nhấn nút [Min], thì thời gian cài đặt sẽ giảm 5 phút.

Cài đặt thời gian hấp từ 5 đến 60 phút.


* Không cài đặt thời gian quá 60 phút.



6 Nhấn nút [Start].

Đèn khởi động sẽ bật và sẽ bắt đầu hấp.

Phản “Ready in” sẽ xuất hiện trên màn hình.



Lưu ý

- Không mở nắp khi đang hấp. Làm như vậy có thể làm cho thực phẩm không được hấp chín.

7 Khi hấp xong, nồi cơm sẽ phát ra một tiếng báo (8 tiếng bip bip) (Đèn khởi động sẽ tắt).

Đèn Giữ ấm sẽ bật và phản “Oh” sẽ được hiển thị.



- Để hấp thức ăn thêm nữa, sử dụng nút [Hour] và [Min] để cài đặt thời gian hấp thêm và sau đó nhấn nút [Start]. Thời gian hấp có thể được kéo dài thêm lên tới 30 phút, tối đa là 3 lần.

⚠️ Thận trọng

- Cẩn thận với phản hơi nước thoát ra khi mở vung.

Lưu ý

- Khi kéo dài thời gian hấp, hãy chắc chắn thêm nước để tránh bị khô.
- Nếu thời gian hấp cần lâu hơn, không nhấn nút [Keep Warm/Cancel] trước khi kéo dài thời gian hấp. Làm như vậy có thể làm cho Đèn Giữ ấm tắt và sẽ không thể hấp thêm được. Nếu quý vị bấm nhầm nút [Keep Warm/Cancel], hãy thực hiện các trình tự sau đây.

- Lấy nồi trong ra và đặt nó lên một tấm khăn hoặc vải ướt.
- Đối với lượng nước, hãy xem bước 1 tại p.64.
- Mở vung nồi cơm điện và để hạ nhiệt nồi cơm và nồi trong khoảng 10 phút.
- Đặt nồi trong trở lại vào nồi cơm điện.
- Lặp lại trình tự từ bước 4 tại p.64.

8 Lấy đĩa nấu ra.




- Hãy cẩn thận khi lấy đĩa nấu ra sau khi nấu, bởi vì nó rất nóng.
- Dùng ngay sau khi hấp xong. Nếu không lấy đĩa nấu ra khỏi nồi cơm điện ngay lập tức, thì thức ăn sẽ bị ướt và nhão.
- Không nghiêng đĩa nấu khi đang lấy ra. Nước dùng v.v. có thể tràn ra ngoài và gây bỏng.


Khi hấp xong...

1 Nhấn nút [KeepWarm/Cancel] để tắt chức năng Giữ ấm.

Đèn Giữ ấm sẽ tắt.



2 Rút điện ra như hình bên dưới.



3 Vệ sinh nồi cơm điện. (Xem p.67 đến 70.)

■ Hướng dẫn về thời gian hấp

Nguyên liệu	Lượng	Thời gian hấp	Mẹo nhỏ khi hấp
Gà	1 lát thịt (200 đến 300 g)	20 đến 30 phút	Cắt gà thành nhiều miếng nhỏ.
Cá hồi trắng	2 đến 3 lát (150 đến 200 g)	20 đến 25 phút	Lát dày 2 cm hoặc mỏng hơn. Luôn bọc trong giấy nhôm.
Tôm	6 đến 10 (100 đến 200 g)	15 đến 20 phút	Hấp cả vỏ.
Cà rốt	1 đến 2 (200 đến 300 g)	30 đến 40 phút	Cắt thành những miếng nhỏ.
Khoai tây	Kích thước trung bình, 2 đến 3 (250 đến 300 g)	30 đến 40 phút	Cắt thành những miếng nhỏ.
Khoai lang	Kích thước trung bình, 1 (200 đến 300 g)	30 đến 40 phút	Cắt thành những miếng nhỏ.
Bánh bao thịt (hâm nóng)	8 đến 15	20 đến 25 phút	Đặt cách đều nhau trong đĩa nấu.

- Không đặt thực phẩm cao hơn đĩa nấu 3 cm đối với loại 1,0 L (5,5 cốc), hoặc 4 cm đối với loại 1,8 L (10 cốc). Làm như vậy có thể làm cho thức ăn chạm phải vung và bị ướt và nhão.
- Không để các nguyên liệu chấn mất lõi của nắp điều chỉnh áp suất.
- Thời gian hấp ở trên chỉ là tham khảo và thời gian yêu cầu sẽ khác tùy thuộc vào nhiệt độ, chất lượng, và số lượng của nguyên liệu.
- Nếu hấp vẫn chưa chín, bạn có thể hấp thêm trong một khoảng thời gian dựa vào mức độ chín của thức ăn được nấu.
- Bình thường, sẽ không có đủ nước để hấp thêm. Thêm nước để tránh cho nồi trong khỏi bị khô.
- Nếu bạn hấp thịt và cá v.v. quá lâu, chúng sẽ bị cứng. Nếu thực phẩm không thể hấp chín trong thời gian ngắn, hãy cắt thành những lát mỏng hơn.
- Luôn bọc cá, v.v. bằng giấy nhôm để hấp. Không làm như vậy có thể làm cho đồ ăn trong đĩa sôi tràn ra ngoài.

Bất kỳ hoạt động bảo dưỡng nào khác đều cần được thực hiện bởi đại diện bảo hành được ủy quyền.

Tiến hành các quy trình vệ sinh và bảo dưỡng như mô tả từ p.67 đến 70.

Vệ sinh tất cả các bộ phận bằng tay. Không dùng máy rửa bát/máy sấy.

Để duy trì vệ sinh, luôn vệ sinh nồi cơm điện vào cùng ngày sử dụng. Ngoài ra hãy vệ sinh nồi cơm điện thường xuyên.

Ngoài ra cần vệ sinh nồi cơm điện vào ngày sử dụng nhằm loại bỏ mọi mùi còn vương lại khi nấu. (Xem trang.70.)

Lưu ý

- Đảm bảo rút phích cắm điện và đẻ nồi cơm điện, nồi trong, nắp trong và nắp thoát hơi nguội hẳn trước khi tiến hành vệ sinh.
- Vệ sinh bằng miếng bọt biển và vải mềm.
- Khi vệ sinh nồi cơm điện bằng chất tẩy rửa, chỉ sử dụng chất tẩy rửa nhà bếp tiêu chuẩn (dành cho bộ đồ ăn và đồ dùng nhà bếp).
- Rửa kỹ toàn bộ các bộ phận vì chất tẩy rửa còn sót lại trên các bộ phận này có thể làm hỏng và mất màu các vật chất trên bộ phận đó như lớp phủ nhựa.

■ Các bộ phận phải rửa sau mỗi lần sử dụng



Nồi trong



Đĩa nấu



Cốc đong



Muỗng
múc cơm



Nắp điều
chỉnh áp suất




Ngăn đựng muỗng

1 Vệ sinh bằng miếng bọt biển mềm và bằng nước máy hoặc nước ấm.

2 Lau sạch nước bằng vải khô và lau khô toàn bộ tất cả các bộ phận.


Lưu ý

- Không vệ sinh nồi trong với bên mài mòn của miếng bọt biển để chà mạnh tay. Làm như vậy có thể làm hỏng lớp phủ nhựa fluorocarbon.




Không sử dụng bên mài mòn của
miếng bọt biển để chà mạnh tay.

- Không rửa bát đĩa... bên trong nồi trong. Ngoài ra, không đặt nồi trong lõi ngược lên đầu các món v.v. để làm ráo nước. Làm như vậy có thể làm hỏng lớp phủ nhựa fluorocarbon hoặc làm cho nồi bị tróc vỏ.



■ Các bộ phận phải rửa khi bẩn



Bên trong và bên ngoài nồi cơm điện

Lau chùi vệ sinh bằng khăn ướt vắt khô.

Cảm biến trung tâm

Loại bỏ cơm cháy và bất kỳ các loại ngũ cốc nào khác còn bám dính. Nếu khó loại bỏ các vật dính chặt, hãy sử dụng giấy nhám thương mại có bán trên thị trường (khoảng #320), sau đó lau sạch bằng khăn ướt vắt khô.

Xung quanh khung trên và nút khóa và trên đệm lót nắp

Loại bỏ mọi hạt gạo còn dính lại v.v.

Lưu ý

- Không để nước chảy vào bên trong nồi cơm điện.
- Không ngâm dây điện vào nước hoặc hắt nước vào dây điện. Làm vậy có thể gây ngắn mạch hoặc giật điện.

Dây điện và phích cắm



Lau sạch bằng vải khô.

Lưu ý

- Không kéo phần ron cao su ở nắp.
- Luôn giữ cho nồi trong và nắp sạch sẽ để ngăn ngừa sự ăn mòn và mùi hôi.
- Không lau chùi nồi cơm điện hoặc các bộ phận bằng chất dung môi thinner, chất tẩy rửa, chất làm trắng, khăn lau hóa học, muỗng cạo kim loại, các miếng bọt biển tẩy rửa bằng ni-lon hoặc tương tự.
- Luôn vệ sinh riêng từng bộ phận.
- Không ngâm nắp điều chỉnh áp suất, cốc đong, muỗng hoặc ngăn đựng muỗng trong nước nóng. Làm như vậy có thể làm chúng bị biến dạng.
- Không sử dụng máy rửa bát/máy sấy để vệ sinh nồi cơm điện hoặc các bộ phận của nồi. Làm như vậy có thể làm chúng bị biến dạng.
- Khi vệ sinh nồi cơm điện bằng chất tẩy rửa, không sử dụng chất tẩy rửa nhà bếp có chứa kiềm.
- Luôn vệ sinh nắp hoặc nắp điều chỉnh áp suất sau khi nấu cơm với hạt ngũ cốc. Nếu không nắp điều chỉnh áp suất có thể bị tắc và làm cho nắp không mở được hoặc cơm không được nấu chín.

Tháo và gắn nắp điều chỉnh áp suất



Lưu ý

- Đặt cẩn thận nắp điều chỉnh áp suất vào đúng vị trí. Nếu lắp không vừa, nắp có thể rơi ra và làm rò rỉ hơi nước dẫn đến hỏng hóc.

Vệ sinh mâm nhiệt phía dưới

Nước có thể rò rỉ từ nắp bên trong khi đang nấu và làm bẩn bề mặt của đĩa gia nhiệt phía dưới. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất của nồi cơm điện nhưng nếu bạn muốn, thì bạn có thể vệ sinh đĩa gia nhiệt theo trình tự sau.

1 Thêm một chút kem tẩy rửa nhà bếp tiêu chuẩn vào một miếng bọt biển tẩy rửa bằng ni-lon, và lau sạch bụi bẩn trên bề mặt.

2 Lau sạch bằng khăn hoặc vải ướt.



Loại bỏ mùi (Khi mùi vẫn còn trong nồi cơm điện và/hoặc đĩa nấu)

Cần thực hiện quy trình sau mỗi khi nấu xong, hoặc nếu mùi trở nên khó chịu.

Lưu ý

- Hãy cẩn thận với nồi trong, đĩa nấu, và nồi cơm còn nóng sau khi làm sạch. Chạm vào chúng có thể gây bỏng.

Nồi cơm điện

Không đặt đĩa nấu bên trong nồi trong.

- Đổ nước đầy khoảng 70% đến 80% vào nồi trong, chọn menu “Plain” và nhấn nút [Start].**
Xác nhận rằng Đèn Giữ ấm đang bật và nhấn nút [KeepWarm/Cancel].

Lưu ý

- Nếu mùi trở nên khó chịu, sử dụng khoảng 20g a-xít xi-trich thêm vào nước để khử mùi hiệu quả hơn. Một số mùi có thể không được loại bỏ hoàn toàn. Trong trường hợp này, liên hệ với nơi đặt mua.

- Rửa nồi trong và nắp điều chỉnh áp suất bằng chất tẩy rửa nhà bếp tiêu chuẩn và sau đó rửa sạch bằng nước.**

- Phơi khô nồi cơm điện và tất cả các bộ phận ở nơi thoáng gió.**

Đĩa nấu

Ngâm đĩa nấu trong nước nóng và ngâm trong nước khoảng 1 tiếng.

Kiểm tra những điểm sau đây nếu bạn cảm thấy có vấn đề với cơm được nấu hoặc hoạt động của nồi cơm điện v.v.

Điểm kiểm tra	Vấn đề	Cơm đã nấu	Khi đang nấu	Trang tham khảo	52, 67-68	56	78
Nấu với nước cứng như nước khoáng phai không?	•	•	•	•	-	-	-
Nấu với nước ion hóa kiềm phai không (pH 9 hoặc cao hơn)?	•	•	•	•	•	•	•
Là lượng gạo nguyên liệu và nước, hoặc tần số gạo trộn ngũ cốc, cám biển trung tâm phai không?	•	•	•	•	•	•	•
Nấu nhiều hơn lượng cho phép tối đa phai không?	•	•	•	•	•	•	•
Có đỗ gạo rào nước trong rỗ sau khi vo không?	•	•	•	•	•	•	•
Có ngâm gạo trong nước quá lâu sau khi vo không?	•	•	•	•	•	•	•
Có sử dụng nước nóng (35°C hoặc cao hơn) để vo gạo hoặc điều chỉnh mục nước hay không?	•	•	•	•	•	•	•
Gạo có được vo đúng cách không (trừ gạo không cần vo)?	•	•	•	•	•	•	•
Có bát kỳ hạt gạo não dinh vào miếng ron cao su hoặc miệng của nồi trong v.v. hay không?	•	•	•	•	•	•	•

Điểm kiểm tra	Vấn đề	Cơm đã nấu	Khi đang nấu	Trang tham khảo	52, 67-68	50	67-70
Quá cứng	•	•	•	•	•	•	•
Quá mềm	•	•	•	•	•	•	•
Không được nấu chín hoàn toàn	•	•	•	•	•	•	•
Cứng ở giữa	•	•	•	•	•	•	•
Bị cháy	•	•	•	•	•	•	•
Rò rỉ hơi	•	•	•	•	•	•	•
Trào ra	•	•	•	•	•	•	•
Thời gian nấu quá lâu	•	•	•	•	•	•	•
Trang tham khảo	52, 67-68	50, 52	52	-	53, 67-69	50	-

Vấn đề	Nguyên nhân
Có một màng mỏng che phủ lên gạo.	Một màng mỏng, mịn được tạo thành bằng tinh bột khô và tan chảy. Cái này không có hại cho sức khỏe của bạn.
Gạo dính vào nồi trong.	Gạo mềm và gạo nếp có thể dễ dàng dính vào nồi.

Vấn đề	Điểm kiểm tra	Có bị mất điện lâu không?	Có để gạo còn lại trong nồi cơm điện với chức năng Giữ ẩm đã tắt không?	Chức năng Giữ ẩm có được sử dụng liên tục trong hơn 12 tiếng không?	Chức năng Hẹn giờ có được đặt trước trong hơn 12 tiếng không?	Gạo có được vo đúng cách không (trừ gạo không cần vo)?	Có bắt ký hạt gạo nào dính vào miếng ron cao su, miếng cửa nồi trong hay vung v.v không?	Gạo có được xối đều không?	Có những hạt gạo cháy hoặc nước rơi dính vào phía đáy ngoài cửa nồi trong hoặc cảm biến trung tâm phải không?	Gạo gạo và nước có vừa không?	Trang tham khảo
Có mùi		•									
Bị đổi màu											
Khô	•	•	•	•	•	•					
Dính	•	•	•	•	•	•					
Trang tham khảo	50-52, 78	52, 67-70	56	52, 67-68	50, 52	57	59	60	63, 70	60	60

Vấn đề	Điểm kiểm tra	Mùi có hết sau khi nấu không?	Nồi cơm điện và các bộ phận có được làm sạch đầy đủ không?	Có để mồi trong nồi trong không?	Có thêm cơm nguội vào không?	Cơm có tập trung xung quanh phần bên ngoài cửa nồi trong (phần giữa nồi ít cơm hơn) không?	Lượng cơm được giữ ẩm ít hơn lượng tối thiểu cần thiết phải không?	Có giữ ẩm thực ăn nào khác ngoài gạo trắng hoặc gạo không cần vo không?	Trang tham khảo
Có mùi									
Bị đổi màu									
Khô	•	•	•	•	•	•	•	•	59
Dính	•	•	•	•	•	•	•	•	59
Trang tham khảo	59	59	59	59	59	67-70	63, 70	60	60

Kiểm tra những điểm sau khi bạn gấp một vấn đề với thức ăn được nấu đồng thời với việc sử dụng đĩa nấu.

Điểm kiểm tra	Vấn đề	Quá cứng	Quá mềm	Không được nấu chín hoàn toàn	Cứng ở giữa	Bị cháy	Có mùi	Dính	Quá cứng	Quá mềm	Không nóng hoàn toàn	Chảy tràn vào gạo	Rò rỉ hơi	Trào ra	Thời gian nấu quá lâu	Trang tham khảo
Sắp xếp những nguyên liệu và gia vị hơn so với chỉ định trong cuốn "COOKBOOK" không?		•							•	•						60
Đã sử dụng nhiều hơn lượng tối đa hoặc ít hơn lượng tối thiểu cho phép cần có phải không?		•	•						•	•						60
Không sử dụng menu "Syncro-Cooking" phải không?		•	•						•	•						78
Có bị mất điện khi đang nấu không?		•	•						•	•						•
Không thực hiện đúng theo các chú ý về nguyên liệu cho vào đĩa nấu?		•	•	•					•	•	•				•	60

Nếu việc nấu chậm không như mong đợi

Kiểm tra những điểm sau nếu bạn gặp phải vấn đề với việc nấu cơm.

Điểm kiểm tra	Vấn đề						
	Không sôi	Trào ra	Sôi cạn	Thực phẩm để nấu	Trang tham khảo	62	62
Có bị mất điện khi đang nấu không?	•	•	•	•	•	52, 67-68	53, 67-69
Có đóng chát vung không?							78
Có còn những hạt gạo cháy hoặc bất kỳ hạt gạo nào khác vẫn còn đính vào phần ron cao su hoặc miệng nồi v.v. không?							
Thời gian nấu có quá lâu không?							
Thời gian nấu có quá ngắn không?							
Đã thêm ít hơn nguyên liệu yêu cầu tối thiểu phải không?							
Đã sử dụng nhiều hơn lượng tối đa cho phép phải không?							
Có sử dụng những nguyên liệu và lượng thích hợp không?							

Khắc phục sự cố

Kiểm tra những điều sau trước khi yêu cầu dịch vụ sửa chữa.

Triệu chứng	Điểm kiểm tra	Thực hiện	Trang tham khảo
Cơm hoặc các thức ăn khác không được nấu chín chút nào.	Phích cắm điện đã cắm vào ổ điện đúng chưa?	Cắm chặt phích cắm điện vào ổ cắm điện.	53
Gạo không được nấu chín hoàn toàn theo thời gian đã cài đặt trước.	Màn hình có hiển thị thời gian hiện tại đúng không?	Cài đặt thời gian hiện tại đúng.	77
	Kiểm tra "Thời gian nấu quá lâu" trong phần "Nếu cơm không được nấu chín" và thực hiện những hành động cần thiết.		71
Không cài đặt được chức năng Hẹn giờ.	Màn hình có hiển thị thời gian hiện tại đúng không?	Cài đặt thời gian hiện tại đúng.	77
	Phản "0:00" có đang nháy trên màn hình không?	Cài đặt thời gian hiện tại.	
	Menu "Synchro-Cooking", "Quick", "Sweet-Mixed", hoặc "Slow Cook+Steam" có được chọn không?	Chức năng Hẹn giờ không có sẵn trong những trình đơn này.	57
	Có cài đặt thời gian không được chấp nhận không?	Cài đặt thời gian được chấp nhận trong chức năng Hẹn giờ.	
Màn hình hiển thị bị mờ.	Có còn bất kỳ hạt gạo cháy hoặc hạt gạo nào khác vẫn còn đính vào phần ron cao su hoặc miệng nồi trong không?	Loại bỏ tất cả các hạt gạo còn sót lại.	52, 67-70
	Bề mặt ngoài của nồi trong có ướt không?	Lau sạch bằng vải khô.	
Các âm thanh có thể nghe thấy khi đang nấu, hấp, hoặc khi chức năng Giữ ấm đang bật.	Bạn có nghe thấy một âm thanh lách cách không?	Đó là âm thanh của bộ điều khiển vi xử lý. Nó không phải là một sự cố.	48
	Bạn có nghe thấy một âm thanh giống như kim loại tiếp xúc và trà sát với nhau do nhiệt?	Đây là âm thanh của việc kim loại tiếp xúc và trà sát với nhau do nhiệt. Nó không phải là một sự cố.	
	Bạn có nghe thấy một âm thanh như nước đang sôi không? (Chỉ trong khi nấu hoặc hấp)	Nó không phải là một sự cố.	48
	Bạn có nghe thấy một âm thanh khác hoàn toàn những âm thanh nêu trên không?	Hãy liên hệ nơi bán hàng.	–
Một tiếng báo (3 tiếng bip bip) phát ra khi chức năng Hẹn giờ được cài đặt.	Một tiếng báo hiệu sẽ phát ra nếu bạn không sử dụng nồi cơm điện trong khoảng 30 giây sau khi nhấn nút [Timer]. Tiếp tục cài đặt chức năng Hẹn giờ.		57
Nước hoặc gạo rơi vào bên trong bộ phận của nồi cơm điện.	Nước hoặc gạo trong bộ phận của nồi cơm điện có thể gây ra các vấn đề. Hãy liên hệ nơi bán hàng.		–
Khi cài đặt thời gian hiện tại, nhấn nút [Hour] hoặc [Min] không truy cập được chế độ thiết lập thời gian.	Không thể cài đặt thời gian khi đang nấu, khi chức năng Giữ ấm đang bật, khi đang sử dụng chức năng Hẹn giờ, hoặc khi đang hâm nóng lại.		77
Thời gian Giữ ấm đã trôi qua nháy nháy trên màn hình khi nhấn nút [Hour] đồng thời đang bật chức năng Giữ ấm.	Chức năng Giữ ấm có được sử dụng liên tục trong hơn 12 tiếng phải không?	Thời gian Giữ ấm đã trôi qua sẽ nháy nháy trên màn hình khi chức năng Giữ ấm đã hoạt động hơn 12 tiếng.	59
	Chức năng Giữ ấm có được sử dụng liên tục trong hơn 6 tiếng trong menu "Slow Cook+Steam" phải không?	Thời gian Giữ ấm đã trôi qua sẽ nháy nháy trên màn hình khi chức năng Giữ ấm đã hoạt động hơn 6 tiếng.	63
Thời gian hiện tại, cài đặt hẹn giờ thiết lập trước, và thời gian Giữ ấm đã trôi qua bị mất khi rút phích cắm điện ra.	Phản "0:00" có nháy nháy trên màn hình khi phích cắm điện được kết nối lại không?	Pin lithium cạn kiệt. Hãy liên hệ nơi bán hàng.	48
Không có gì xảy ra khi nhấn một nút.	Phích cắm điện đã cắm vào ổ điện đúng chưa?	Cắm chặt phích cắm điện vào ổ cắm điện.	53
	Đèn Giữ ấm có sáng không?	Nhấn nút [KeepWarm/Cancel] để tắt chức năng Giữ ấm, sau đó thử hoạt động lại.	53

Triệu chứng	Điểm kiểm tra	Thực hiện	Trang tham khảo
Nắp không đóng, hoặc tự mở khi đang nấu.	Có bất kỳ hạt gạo nào bám vào lớp bọc trên, đệm lót nắp, hoặc xung quanh nút mộc không?	Loại bỏ tất cả các hạt gạo còn sót lại.	52, 68-69
Có mùi nhựa.	Những mùi đó có thể xảy ra khi sử dụng nồi cơm điện lần đầu, nhưng chúng sẽ mất theo thời gian khi sử dụng nồi cơm điện thường xuyên.	–	
Có các viền hoặc dải sóng trên những bộ phận bằng nhựa.	Như các viền và dải sóng được tạo ra khi đúc phần nhựa đó. Chúng không ảnh hưởng đến hiệu suất của nồi cơm điện.	–	
Thực phẩm dính vào nắp trong khi đang nấu.	Khi đang nấu với các nguyên liệu tăng kích thước khi đun nóng, như trứng và một số nguyên liệu đó có thể dính vào nắp. Nếu điều đó gây khó chịu, hãy giảm lượng nguyên liệu.	60	

Nếu những dấu hiệu này xuất hiện

Hiển thị	Thực hiện	Trang tham khảo
<p>Phần "Err" xuất hiện trên màn hình và có một tiếng bip bip phát ra kéo dài hoặc liên tục.</p>  <p>Synchro-Cooking Plain Quick Sweet・Mixed Porridge Multigrain Brown SlowCook・Steam</p>	Nếu nồi cơm điện vẫn không hoạt động, thì sẽ có vấn đề với các bộ phận của nó. Rút phích cắm điện ra và liên hệ với nơi đặt mua.	–

Các bộ phận bằng nhựa

Các bộ phận bằng nhựa tiếp xúc với nhiệt hoặc hơi nước sẽ hư hỏng theo thời gian. Trong trường hợp này, liên hệ với nơi đặt mua.


Cài đặt thời gian hiện tại

Thời gian hiện tại được hiển thị theo định dạng 24 giờ.

Không thể cài đặt thời gian khi đang nấu, khi chức năng Giữ ấm đang bật, hoặc khi đang sử dụng chức năng Hẹn giờ.


■ Ví dụ: Thay đổi thời gian hiện tại từ "9:30" thành "9:35"

1 Cắm điện như hình bên dưới.



3 Cài đặt thời gian hiện tại.

Cài đặt giờ bằng nút [Hour] và phút bằng nút [Min]. Giữ nút tương ứng để thay đổi thời gian nhanh hơn.



4 Khi bạn đã thực hiện xong cài đặt thời gian, hãy nhấn nút [Menu].


Thời gian hiện tại được cài đặt. ⓧ sẽ biến mất và phần ":" sẽ nhấp nháy trên màn hình.



- Để hủy cài đặt thời gian, nhấn nút [KeepWarm/Cancel].

2 Hiển thị chế độ cài đặt thời gian.

Nhấn nút [Hour] hoặc [Min] để hiển thị ⓧ.



Thông số kỹ thuật

Dung tích	Loại 1,0 lít (5,5 cốc)	Loại 1,8 lít (10 cốc)
Nguồn điện	220 V 50/60 Hz	
Nguồn điện định mức (W)	564	790
Dung tích nấu (L)		
Plain	0,18 đến 1,0 (1 đến 5,5 cốc)	0,36 đến 1,8 (2 đến 10 cốc)
Synchro-Cooking	0,18 đến 0,36 (1 đến 2 cốc)	0,36 đến 0,72 (2 đến 4 cốc)
Quick	0,18 đến 1,0 (1 đến 5,5 cốc)	0,36 đến 1,8 (2 đến 10 cốc)
Sweet	0,18 đến 0,54 (1 đến 3 cốc)	0,36 đến 0,90 (2 đến 5 cốc)
Mixed	0,18 đến 0,54 (1 đến 3 cốc)	0,36 đến 1,08 (2 đến 6 cốc)
Porridge	hard soft	0,09 đến 0,18 (0,5 đến 1 cốc) 0,09 (0,5 cốc)
Multigrain		0,18 đến 0,72 (1 đến 4 cốc)
Brown		0,18 đến 0,63 (1 đến 3,5 cốc)
Kích thước bên ngoài (cm)	Rộng Sâu Cao	27,0 35,3 21,4
Trọng lượng (kg)		2,9
		3,7

Lưu ý

- Một cốc vun gạo trắng tương đương khoảng 150 g

Trong trường hợp mất điện

Nếu xảy ra mất điện, thì nồi cơm điện sẽ khôi phục lại các chức năng bình thường của nó khi có điện trở lại.

Trạng thái khi xảy ra mất điện	Khi có điện trở lại
Khi chức năng Hẹn giờ được cài đặt	Chức năng hẹn giờ sẽ tiếp tục hoạt động. (Nếu mất điện kéo dài trong khoảng thời gian dài, và thời gian cài đặt trước đã trôi qua khi có điện trở lại, thì nồi cơm điện sẽ bắt đầu nấu ngay lập tức.)
Khi đang nấu	Nồi cơm điện sẽ tiếp tục nấu lại. Có thể không được nấu chín hoàn toàn.
Khi chức năng Giữ ấm đang bật	Chức năng Giữ ấm sẽ được sử dụng liên tục.

Mua linh kiện thay thế và các phụ kiện tùy chọn

Ron cao su sẽ cần được thay thế theo thời gian. Mặc dù mức độ hao mòn sẽ thay đổi tùy theo các điều kiện sử dụng, nhưng ron cao su sẽ kém dần khi chúng được sử dụng. Đối với bụi bẩn khô cứng, mùi, hoặc hư hại nghiêm trọng, hãy liên hệ với nơi đặt mua.

Lớp phủ nhựa fluorocarbon của nồi trong có thể bị mòn và bong tróc khi sử dụng trong một thời gian dài.
(Xem p.46.)



TIGER CORPORATION

Head Office: 3-1 Hayami-cho, Kadoma City, Osaka 571-8571, Japan