




DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER
MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DÂN DỤNG DAIKIN

OPERATION MANUAL

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



 AIR CREATOR AC

 INVERTER


STREAMER


English

Tiếng Việt

MODELS MÁY

MTKC25AVMVW
MTKC35AVMVW

MTKC25AVMVK
MTKC35AVMVK



HOTLINE
1800 6777



Scan QR code for reading and downloading
Quét mã QR để đọc và tải xuống

Digital manual
Hướng dẫn kỹ thuật số

Easy to use, convenient, available anywhere
Dễ dùng, tiện lợi, sẵn có ở mọi nơi

[Sticker attachment area]

[Khu vực dán nhãn]

Attach the SSID&KEY sticker of wireless LAN connecting adapter to the sticker attachment area and keep safe.
Dán nhãn SSID&KEY của bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây vào khu vực dán nhãn và cất giữ an toàn.

- A smartphone or tablet are required when you control this product.
- Download and install the application.
- It is necessary to prepare the wireless LAN environment in advance.
- Customers are responsible for internet connection charges, communication charges, electricity charges for operating installed equipment, etc.
- Bạn phải dùng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng khi điều khiển sản phẩm này.
- Tải và cài đặt ứng dụng.
- Cần chuẩn bị môi trường mạng LAN không dây trước.
- Khách hàng chịu trách nhiệm trả phí kết nối Internet, phí liên lạc, tiền điện để vận hành thiết bị được lắp đặt, v.v.

Application

This model is control by application.

Scan the QR Code for download application. (free)

For details on the installation method for the application, please see **Page 8-12**.

*** To get the more details,
please refer to the application.**



For iOS phones



For Android phones


Features

[AIR CARD function]

An AIR CARD is used to control the air conditioner or room systems, make using your device even more enjoyable.

Choose an operation suitable for the program.

- Sleep: Adjusts the temperature for a restful, comfortable sleep.
- Chill-out: Provides a gentle, refreshing breeze with fluctuating airflow.
- Focus: Occasional cooling to refresh your mind and enhance concentration.
- Fitness: Creates a cool and comfortable workout environment effortlessly.
- Customized: Allows personal settings for ultimate comfort.



* The picture may be changed.

[Energy Monitoring function]

Energy monitoring function that is statistical energy usage summary graphs, allows you to monitor and keep track of your daily energy usage to ensure an efficient air conditioner operation and save your money.

※ The AIR CARD and Energy Monitoring functions are available only in Online mode.

DAIKIN VIETNAM APP INTRODUCTION

Daikin Vietnam Application aims to ensure the interests of consumers, improve service quality and customer experience. Through this app, customers can update information about Daikin air conditioning equipment, maintenance / repair history, and send service requests. Keep update information from Daikin Vietnam. Follow below instruction to install Daikin Vietnam Application.



APP installation link



Scan QR code



Download APP



Daikin VN APP

CONTENTS

READ BEFORE OPERATION

Safety Precautions	3
Names of Parts	6
About smart control	
Smart control and Wireless LAN connection	8
Preparation Before Operation	15

OPERATION

COOL/FAN/DRY Operation	17
HUMIDITY Operation	18
Adjusting the Airflow Rate	19
Adjusting the Airflow Direction	20
POWERFUL Operation	21
COMFORT AIRFLOW Operation	22
ECONO Operation	23
MOLD PROOF Operation	24
FLASH STREAMER AIR CLEANING Operation	26
OUTDOOR UNIT QUIET Operation	27
Adding Scheduling Operations	28
AIR CARD Scheduling Operations	30

CARE

Care and Cleaning	32
-------------------------	----

TROUBLESHOOTING






Troubleshooting	36
-----------------------	----

The English text is the original instruction. Other languages are translations of the original instructions

Safety Precautions


	Read the precautions in this manual carefully before operating the unit.		This appliance is filled with R32.
--	---	---	---

- After reading, keep this manual in a convenient place so that you can refer to it whenever necessary. If the appliance is transferred to a new user, be sure also to hand over the manual.
- The precautions described herein are classified as **WARNING** and **CAUTION**. They both contain important information regarding safety. Be sure to observe all precautions without fail.




	WARNING	Failure to follow these instructions properly may result in personal injury or loss of life.			
	CAUTION	Failure to observe these instructions properly may result in property damage or personal injury, which may be serious depending on the circumstances.			
	Never attempt.		Be sure to follow the instructions.		Be sure to establish an earth connection.

WARNING

About R32 refrigerant

-  Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Do not pierce or burn.
- Be aware that refrigerants gas may not contain an odour.
- The appliance must be installed, operated and stored in a room with floor area larger than – * m².
* Since the maximum refrigerant charge of the model is below 1.22 kg, it does not have any limitation for the minimum floor area.
- The appliance should be installed in a well-ventilated room.
- Maintain an installation height of 2.5 m or more from the floor surface to the bottom of the appliance.

When installing, relocating, and repairing

-  Do not use a refrigerant other than the one indicated on the outdoor unit (R32) when installing, relocating, or repairing.
Using other refrigerants may cause trouble or damage to the unit, and personal injury.
- Do not attempt to install, repair, dismantle reinstall or modify the appliance yourself.
Improper workmanship may result in water leakage, electric shocks or fire hazards. Please contact your local dealer or technicians who have been trained to install, relocate and dismantle.
-  Beware of fire in case of refrigerant gas leakage.
If the air conditioner is not operating correctly, i.e. not generating cool air, refrigerant leakage could be the cause. Consult your dealer for assistance. The refrigerant within the air conditioner is safe and normally does not leak. However, in the event of a leakage, contact with a naked burner, heater or cooker may result in generation of noxious gas. Do not longer use the air conditioner until a qualified service person confirms that the leakage has been repaired.
- Arrange the drain hose to ensure smooth drainage. Imperfect drainage may cause wetting of the building, furniture, etc.
- Contact your dealer for repair and maintenance.
Improper repair and maintenance may result in water leakage, electric shock, and fire.
Only use accessories made by manufacture that are specifically designed for use with the equipment and have them installed by a technicians who have been trained to install.
-  Be sure to install an earth leakage circuit breaker. Failure to install an earth leakage circuit breaker may result in electric shock or fire.
- Be sure to earth the appliance. Do not earth the unit to a utility pipe, lightning conductor or telephone earth lead. Imperfect earthing may result in electric shock.

When using the air conditioner



- In order to avoid fire, explosion or injury, do not operate the appliance when harmful, among which flammable or corrosive gases, are detected near the appliance.
- Be aware that prolonged, direct exposure to cool air from the air conditioner, or to air that is too cool can be harmful to your physical condition and health.
- Do not place objects, including rods, your fingers, etc., in the air inlet or outlet. Product damage or personal injury may result due to contact with the air conditioner's high-speed fan blades.
- Do not use flammable sprays (such as hairspray, insecticides, disinfectants, air dusters, etc.) or deodorants near the unit and avoid spraying them directly onto the unit. Do not wipe the unit with benzene or thinner. May cause fire, water leakage, refrigerant leakage, deformation of the main unit, malfunction, etc.
- To avoid electric shock, do not operate with wet hands.
- Do not place flammable items, such as spray cans, within 1 m of the air outlet.
The spray cans may explode as a result of hot air from the appliances.

About the power cord



- Only connect the appliance to the specified power supply circuit.
Power supplies other than the one specified may result in electric shock, overheating and fires.

When cleaning



- Do not attempt to install, repair, dismantle reinstall or modify the appliances yourself.
Improper workmanship may result in water leakage, electric shocks or fire hazards. Please contact your local dealer or technicians who have been trained to install, relocate and dismantle.

Terminate operation if abnormality or malfunction are observed



- When the appliance is malfunctioning (giving off a burning odour, etc.), turn off power to the appliance and contact your local dealer. Continued operation under such circumstances may result in a failure, electric shock or fire hazards.



CAUTION

About the indoor unit



- Do not use the appliance for purposes other than those for which it is intended. Do not use the appliance for cooling precision instruments, food, plants, animals or works of art as this may adversely affect the performance, quality and/or longevity of the object concerned.
- Do not expose plants or animals directly to the airflow from the appliance as this may cause adverse effects.
- Do not place appliances that produce naked flames in places exposed to the airflow from the unit as this may impair combustion carried out by such appliances.
- Do not place objects that are susceptible to moisture directly beneath the indoor or outdoor units. Under certain conditions, condensation on the unit or refrigerant pipes, air filter dirt or drain blockage may cause dripping, resulting in fouling or failure of the object concerned.
- Do not sit or hang on the panel. The panel may fall, and injury or product malfunction may result.
- Do not sway the panel around. The panel may hit people or objects, and injury or property damage may result.
- Do not let children play with or around the panel. Injury or property damage may result.
- Do not pull the wires of the appliance. The wires may be broken, as this may result in electric shocks or property damage may result.
- Do not locate obstacles in the path of the front panel. The front panel may fall, and injury or property damage may result.
- Do not bend or damage the wires. The wires may be broken, and injury or property damage may result.
- Do not put objects on the front panel, or otherwise production malfunctioning may result.



- To avoid oxygen depletion, ensure that the room is adequately ventilated if equipment such as a burner is used together with the appliance.
- Do not place objects around the appliance. Doing so may have an adverse influence on the performance, product quality, and life of the appliance.

Safety Precautions

About the outdoor unit



- Do not block the air inlets nor outlets. Impaired airflow may result in insufficient performance or trouble.
- Do not sit on the outdoor unit, put things on the unit, or pull the unit. Doing so may cause accidents, such as falling or toppling down, thus resulting in injury, product malfunction, or product damage.
- After prolonged use, check the appliance stand and mounts for damage. If they are left in a damaged condition, the appliance may fall and cause injury.
- To avoid injury, do not touch the air inlet or aluminium fins of the indoor or outdoor units.



- Do not place objects in direct proximity of the outdoor unit and do not let leaves and other debris accumulate around the unit.
Leaves are a hotbed for small animals which can enter the unit. Once inside the appliance, such animals can cause malfunctions, smoke or fire if they come into contact with electrical parts.

When using the air conditioner



- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Impairment of bodily functions and harm to health may result.



- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Accidental operation by a child may result in impairment of bodily functions and harm health.
- Avoid impacts to the appliances, or otherwise product damage may result.
- Be careful not to let pets urinate on the appliance. Urination on the appliance may result in electric shock or fire.

When cleaning



- Do not wash the air conditioner with water, as this may result in electric shock or fire.
- Do not place water containers (vases, etc.) above the unit, as this may result in electric shock or fire hazards if they should topple over.
- Do not stand on an unstable surface when operating or maintaining the appliance, or otherwise you may topple over or injure yourself.



- Before cleaning, be sure to stop unit operation and turn off the circuit breaker.
Otherwise, an electric shock and injury may result.


This is an appliance that is not accessible to the general public.

Precautions relating to area surrounding the indoor and outdoor units

- Be sure to follow the instructions below.
 - The indoor unit is at least 1 m away from any television or radio set (unit may cause interference with the picture or sound).
 - Refrain from using the units in areas prone to high levels of oily smoke, such as a kitchen.
Water leakage may result.

Names of Parts

Indoor Unit



English

Display

ATTENTION


If you find that the lamps of the indoor unit are too bright, adjust lamp brightness to personal preference, or turn OFF the display. Page 16

Wireless LAN connecting adapter lamp (white) Page 8-12

MOLD PROOF operation lamp (white) Page 24

Operation lamp (white) Page 17

Scheduling operation lamp (white) Page 28-30




List of lamps

Lamp	State	Description
OPERATION lamp	⏻	Lights up The air conditioner is running.
Scheduling operation lamp	🕒	Lights up Scheduling operation is set. Page 28-30
MOLD PROOF lamp	🍄	Lights up MOLD PROOF operation. Page 24
Wireless LAN connecting adapter lamp	📶	Lights up Wireless LAN connecting adapter is connected. Page 10-12
	📶	Blinks Wireless LAN connecting adapter operation. Page 10-12


Names of Parts

■ Open the front panel



■ Indoor unit ON/OFF switch (Emergency switch)

- Press this switch once to start operation.
Press once again to stop it.
- Operation settings will become the following:




Mode	Temperature setting	Airflow rate
COOL	22.0°C	AUTO

- This switch can be used when you are not near a smartphone or when the smartphone runs out of battery.

■ SSID&KEY sticker of wireless LAN connecting adapter

- The [SSID] and [KEY] shown on the SSID&KEY sticker or QR Code are necessary when connecting the air conditioner to a smartphone via wireless LAN.



■ Outdoor Unit

For MRKC25*/35


* The appearance of the outdoor unit may differ from some models.

Outside air temperature sensor: (Back)

- It senses the ambient temperature around the unit.

Air inlet:
• Back and side

Air outlet



Refrigerant piping and inter-unit cable

Earth terminal:

- It is inside of this cover.

Drain hose

About smart control

Customers are responsible for internet connection charges, communication charges, electricity charges for operating the installed equipment, etc.

Application and Wireless LAN connecting adapter

This model is controlled by the application.

Configuration

- The user is responsible for providing the following items before using this product:
 - Application version 1.0 or higher is needed to control this product.
 - Smartphone or tablet (Supported OS: Android 10.0 or higher; iOS 14.0 or higher. For the latest version, refer to the website at <https://www.daikintha.com/product/aircreator/compatible/en>).
 - Internet line and communicating device (Modem/router or similar device)
 - Wireless LAN access point

- 1) Scan the QR code for download application (free)
- 2) Follow the on-screen instructions for installation.



For Android phones




For iOS phones

The wireless LAN connecting adapter function requires the application for connecting to the air conditioner and controlling it via your smartphone or tablet over your network.

ATTENTION

- Attach the sticker to the sticker attachment area on the operation manual and keep it safe, as in the detail below:



[About the SSID and KEY]

- The [SSID] and [KEY] shown on the SSID&KEY sticker are necessary when connecting the air conditioner to a smartphone via wireless LAN.

About smart control

Voice controller

You can use voice commands via Google Home or Amazon Alexa or other to control the air conditioner.

To use this function, please follow the setup guide at the website below.

Web site: <https://www.daikinthal.com/product/aircreator/voice-controller/en> .



For more information on the latest version of the voice control function, please refer to the website above or scan the QR code.

NOTE

■ Notes on the wireless LAN connecting adapter

- Do not use this product near a microwave oven. (This can affect wireless LAN communications.)
- While the wireless LAN connecting adapter operates, it may affect persons using cardiac pacemakers or defibrillators. This product may cause electromagnetic interference.
- While the wireless LAN connecting adapter operates, it may affect automatic doors or fire alarm equipment. This product may cause faulty behaviour of the equipment.
- For the latest details about installation of the wireless LAN connecting adapter and applicable units, refer to the website <https://www.daikinthal.com/product/aircreator/en> .

• How to handle problems or carry out connection setting. Refer to the FAQ on our website for more details. <https://www.daikinthal.com/product/aircreator/faq/en>


Wireless LAN connection

To operate the air conditioner, there are 3 options to connect the wireless LAN adapter to your smartphone or tablet.

- The wireless LAN connecting adapter will communicate with the smart devices in your home network via a modem, router, or a similar device.


Method 1: Online mode - Using the internet

The customer can control the device from anywhere, even when they are outside their home, by using the internet. **Page 11**



Method 2: Offline mode - Access point connection (AP connection) **Page 12**


In case the customer does not have Wifi router at home, they can still control a single* device via a direct connection.



Remark: This connection also be used for the first time pairing.

Method 3: Offline mode via router **Page 12**


In case there is an internet problem, the customer can still control their devices using Offline mode via a local network.



- ※ For initial connect the wireless LAN connecting adapter after turn on the circuit breaker, the system will be ready. Please wait a minute until you hear a beep sound. After that, you can connect the wireless LAN connecting adapter.

- ※ If you want to reconnect the wireless LAN connecting adapter after it has been connected, please check the wireless LAN connecting adapter lamp on the indoor unit each time you reconnect it. If the lamp is not blinking/not light, press the wireless LAN connecting adapter switch at 1 time on the indoor unit display and follow the steps of each methods. **Page 11-12**

Display (need to open the front panel)



The wireless LAN connecting adapter switch

About smart control

Please note


Turn off the air conditioner before setting up wireless connection.

Prior to setting up, please make sure your device is ready to connect.

You may refer to the indoor unit lamp table for guidance.

Check the indoor unit lamp

Wireless LAN connecting adapter lamp	Status
Blinks for every 1 second	• The wireless LAN connecting adapter is ready to connect or fail to connect.
No blinking/no light	• The wireless LAN connecting adapter is disabled. (OFF) • Malfunction in communication between the indoor unit and the wireless LAN connecting adapter. Please refer to the troubleshooting guide or contact the store where you bought the air conditioner to request a repair service.
Lamp stays lit	• The wireless LAN connecting adapter is connected to a modem/router.



To connect the wireless LAN connecting adapter to your home network


■ Online mode - Using the internet

You can connect your smartphone directly to the wireless LAN connecting adapter in order to set up a connection to your home network by following these steps.

- This step requires SSID number and KEY located on the indoor unit or on the manual.

- 1. Please check [Check the indoor unit lamp] section on Page 11. If the lamp is not blinking/not light, press [1] the wireless LAN connecting adapter switch to turn on the wireless LAN connecting adapter, wait about 10 seconds.**

Display (need to open the front panel)




- The wireless LAN connecting adapter lamp will blink slowly.

- 2. Open the application, log-in using the online platforms Facebook, Google or Apple etc, and fill your information. Then, set up the initial settings by follow the on-screen instructions.**

- 3. Tap [+ Add device] on “Air management” page on the application by follow the on-screen instructions.**

(If you choose to connect using the QR code, scan the SSID and KEY sticker are located on the indoor unit or on the manual.)

- If the connection is successful. The wireless LAN connecting adapter lamp stays lit.



- 4. Open the Home screen of the application. The air conditioner will be listed there.**

■ Offline mode - Access point connection (AP connection)


ATTENTION

- Please disconnect the mobile data or cellular before for this method.

1. Please check [Check the indoor unit lamp] section on **Page 11**. If the lamp is not blinking/not light, press [1] the wireless LAN connecting adapter switch to turn on the wireless LAN connecting adapter, wait about 10 seconds.

- The wireless LAN connecting adapter lamp will blink slowly.

2. Connect your smartphone to the wireless LAN adapter via your smartphone's Wifi settings menu by selecting the wireless LAN connecting adapter name that matches the SSID sticker and enter the KEY or scan the QR code on the SSID&KEY sticker by using your smartphone's camera.



- If the connection is successful, the wireless LAN connecting adapter lamp will blinks for every 1 second. Otherwise, please refer to **NOTE**.

3. Open the application, select “Use Offline-control” on the screen. If the connection is successful. The “Air Management” page will be appears on the screen.

■ Offline mode via router

1. Please check [Check the indoor unit lamp] section on **Page 11**. If the lamp is not blinking/not light, press [1] the wireless LAN connecting adapter switch to turn on the wireless LAN connecting adapter, wait about 10 seconds.

- The wireless LAN connecting adapter lamp will blink slowly.


2. Turn on the smartphone's Wifi by going to the wireless LAN connecting adapter settings menu.

3. Open the application, select “Use Offline-control” on the screen.

4. Tap [+ Add device] on “Air management” page on the application by follow the on-screen instructions. (If you choose to connect using the QR code, scan the SSID and KEY sticker are located on the indoor unit or on the manual.)

- If the connection is successful. The wireless LAN connecting adapter lamp stays lit. Otherwise, please refer to **NOTE**.

Display (need to open the front panel)



■ Reset connection setting to factory defaults.

Please note

When the device is reset, user account and wireless LAN connection setting will be changed back to the factory defaults.

■ To reset

1. Turn off the air conditioner before setting up wireless connection.

2. While operation is stopped, press [1] the On/Off switch and press [2] the wireless LAN connecting adapter switch, hold the button for 5 seconds.

- The wireless LAN connecting adapter lamp blinks for every 1 second.

Display (need to open the front panel)



NOTE

■ Note on Offline mode via router

- If you fail to connect (the wireless LAN connecting adapter lamp (white) continues to blink), repeat steps 1-4. Alternatively, try connecting via your device directly.

Please refer to “Access point connection (AP connection)”. **Page 12**

■ Notes on access point connection (AP connection)

- If you fail to connect (the wireless LAN connecting adapter lamp (white) continues to blink), repeat steps 1-3.
- If the user checks status or connects again during the scheduling operations, the scheduling operation lamp will stays lit.

About smart control

■ Remote controller page via the application


This product is controlled through the application from virtually anywhere, please see more details on page 1 for download application.

- Select your device that your added it to the list.

Please follow the steps for access to remote controller page via the application.

Online: Tap [Air Management] --> [Rooms] --> [Device Control]

Offline: Tap [Air Management] --> [Rooms or undefined] --> [Device Control]



1. Turn ON/OFF the air conditioner **Page 17**

- Tap Power on on the screen to turn on or tap Power off to turn off the air conditioner.

2. MODE selector

- Selects the operation mode on the screen. **Page 17**
 - COOL : To lower the temperature
 - FAN : To circulate air
 - DRY : To lower the humidity

3. TEMPERATURE adjustment

- Changes the temperature setting. **Page 17**

4. FAN setting

- Selects the airflow rate setting.
(AUTO, Indoor unit quiet, Airflow rate 1-5 levels) **Page 19**

5. SWING

- Airflow direction setting. **Page 20**
 - Up and down : AUTO, Airflow direction 1-5 levels
 - Left and right : AUTO, Airflow direction 1-7 levels

6. HUMIDITY operation

- HUMIDITY operation during cool temperature setting operation to prevent dry air. **Page 18**

Scroll up or down the screen to view all available functions.

* The screen may be changed if the application has been updated.

■ Remote controller page via the application (continued)



Scroll up or down the screen to view all available functions.

* The screen may be changed if the application has been updated.

7. POWERFUL operation

- The air conditioner operates at maximum capacity for 20 minutes. **Page 21**

8. FLASH STREAMER AIR CLEANING operation

- Reducing bad odours and viruses, cleans the air in the room. **Page 26**

9. COMFORT operation

- Adjusts the airflow in the upward direction to provide a comfortable wind that will not come in direct contact with people. **Page 22**

10. ECONO operation

- Enables efficient operation by limiting the maximum power consumption. **Page 23**

11. OUTDOOR UNIT QUIET operation

- Lowers the noise level of the outdoor unit by changing the frequency and fan speed of the outdoor unit. **Page 27**

12. MOLD PROOF operation

- Reduces the spread of mold by using FAN operation to lower the humidity inside the indoor unit. **Page 24**

13. About settings

LED brightness setting

- Sets the brightness of the indoor unit lamps. **Page 16**

Beep sound setting

- To turn on/turn off the indoor unit beep sound. **Page 16**

Preparation Before Operation

For indoor unit

■ Turn on the circuit breaker

- After the power is turned on, the flaps of the indoor unit opens and closes once to set the reference position.

■ To attach the air quality filter (enzyme blue with PM2.5)

- If attaching the filters, attach them before turning the power on. **Page 34**

For application

■ To set the time zone

- Please check your device's time zone in the application before operation. You can check it in the Device Settings menu of the application.

* The screen may be changed if the application has been updated.




Fig. 1

▶ To set

1. Tap [1] “ ⚙ ” from the menu. Fig. 1
2. Tap [2] “Time zone” on the screen. Fig. 2
3. Set the time zone by follow the on-screen instructions.




Fig. 2





Fig. 1

■ To set the brightness of the indoor unit lamps

Adjust the brightness of the indoor unit display as desired, or turn OFF the display.

▶ To set

1. Tap [1] “
 - High** BRIGHTNESS High (default)
 - Low** BRIGHTNESS Low
 - Off** BRIGHTNESS Off

• Brightness will be set to the chosen value.





Fig. 2

■ To set the indoor unit sound

When the unit receives a order for each operation, you will hear a beep sound.

Case	Sound type
Operation start	beep-beep
Setting change	beep
Operation stop	long beep

▶ To set


1. Tap [1] “
 - On** The beep sound was turned on (default)
 - Off** Turn off the beep sound

NOTE

■ Note on setting brightness of the indoor unit lamps

- The function to turn the indoor unit lamp on or off enhances user convenience, saves energy, adapts to various activities, reduces disturbance during sleep.

COOL/FAN/DRY Operation



The air conditioner operates in the user selected operation mode.

■ To start operation

1. Tap on the screen.


- COOL/FAN/DRY operation.
The OPERATION lamp lights up.



Display

2. Select the operation mode, tap symbol on the screen.

COOL  : To lower the temperature

FAN  : To circulate air

DRY  : To lower the humidity



■ To stop operation

▶ Tap on the screen.

- The OPERATION lamp goes off.


■ To change the temperature setting

▶ Tap on the screen.

- Tap  to raise the temperature and tap  to lower the temperature.
- Each pressing of the button changes the temperature by 0.5°C.

COOL operation	DRY or FAN operation
16.0-32.0°C	The temperature setting is not available.


- Adjust temperature quickly, tap the temperature bar.



NOTE

MODE	Notes on each operation mode
COOL	<ul style="list-style-type: none"> • This air conditioner cools the room by releasing the heat in the room outside. Therefore the cooling performance of the air conditioner may be decrease if the outdoor temperature is high.
DRY	<ul style="list-style-type: none"> • The computer chip works to rid the room of humidity while maintaining the temperature as much as possible. It automatically controls temperature and airflow rate, so manual adjustment of these functions is unavailable. • When the indoor temperature rises, COOL operation automatically starts.
FAN	<ul style="list-style-type: none"> • This mode is valid for fan only.

HUMIDITY Operation



HUMIDITY operation during cool temperature setting operation to prevent dry air and ensure moisture is retained to increase your comfort.

ATTENTION

- The performance of the humidity control function depends on the heat load and the humidity conditions in room.
- In case of set room temperature is too high and set humidity level 1, the indoor room humidity control may increase.
- In case of set room temperature is too low and set humidity level 3, the indoor room humidity control may decrease.
- If the humidity level is set to level 1, it may not be possible to adjust the humidity control to a higher level immediately, or it may take a long time.

■ To start

- ▶ While COOL operation “❄️”, select the HUMIDITY level by tap the HUMIDITY setting level on the screen.

- | | |
|--|--|
| | : To keep moisture balance at level 1 (low) |
| | : To keep moisture balance at level 2 (middle) |
| | : To keep moisture balance at level 3 (high) |

■ To cancel

- ▶ Tap the HUMIDITY level until not activate.


- “” Not activated.
- The operation will be normal COOL operation mode.

NOTE

■ Notes on HUMIDITY operation

- HUMIDITY operation is only available during COOL operation.
- When select humidity level, and operation change from COOL operation to HUMIDITY operation that the indoor room temperature rises at that time if the outdoor temperature is high.
- In case of the outdoor temperature is high, the cooling performance and indoor room humidity control may drop.
- In order to regulate temperature and humidity, the airflow rate during COOL operation is adjusted automatically.
- The HUMIDITY operation will be change according to the temperature settings.
- The airflow settings cannot be changed.

Adjusting the Airflow Rate




You can adjust the airflow rate to increase your comfort.


■ To adjust the airflow rate setting

▶ Tap  on the screen.


- Select the airflow rate setting according to your preference.




Automatic airflow rate setting




Airflow rate quiet setting




Airflow rate setting Level 1




Airflow rate setting Level 2



Airflow rate setting Level 3



Airflow rate setting Level 4





Airflow rate setting Level 5

- When the airflow is set to “**Quite**”, indoor unit quiet operation will start and the noise from the unit will become quieter.
- In indoor unit quiet operation, the airflow rate is set to a weak level.
- If the temperature does not reach the desired point, change the airflow rate setting.
- In DRY mode, the airflow rate setting is not available.
- If COOL/DRY operation is started with airflow settings on “AUTO”, the indoor unit will initially deodorise, which functions to suppress any internal odours. As a result, the indoor unit will not emit air immediately. (Wait for about 1 minute.)
- At smaller airflow rates, the cooling effect is also smaller.


Tips for saving energy

- Be careful not to cool the room too much. Keeping the temperature setting at a moderate level helps save energy.
 - Recommended temperature setting for cooling is 26-28°C.
- Cover windows with a blind or a curtain. Blocking sunlight and air from outdoors increases the cooling effect.
- Clogged air filters cause inefficient operation and waste energy. Clean them once in about every 2 weeks.


Adjusting the Airflow Direction



Up and down
airflow direction



Right and left
airflow direction



The 3-D
airflow direction

You can adjust the airflow direction to increase your comfort.

ATTENTION

- Always use an application to adjust the angles of the flaps and louvers.
 - If you attempt to move it forcibly with hand when it is swinging, the mechanism may be broken.
 - Inside the air outlet, a fan is rotating at a high speed.

[To operate automatically]

■ To adjust the flaps (horizontal blades)

Up and down airflow direction

▶ Tap on the screen.

- The flaps (horizontal blades) will begin to move vertically. (up-down).
The airflow direction : 5 steps, Auto

■ To adjust the louvers (vertical blades)



Right and left airflow direction

▶ Tap on the screen.

- The louvers (vertical blades) will begin to move horizontally. (left-right).
The airflow direction : 7 steps, Auto

■ The 3-D airflow direction

▶ Tap of vertical blades and horizontal blades on the screen.

- The flaps (horizontal blades) and louvers (vertical blades) will move alternately.
- To cancel 3-D airflow, tap either  or  again. The flaps or louvers will stop moving.

[To operate manually]

■ To set the flaps or louvers at the desired position

- This function is effective while the flaps or louvers are in auto swing mode.

▶ Tap and when the flaps or louvers reach the desired position.

- In the 3-D airflow, the flaps and louvers move in turn.



Up and down
airflow direction

Right and left
airflow direction

NOTE


■ Note on airflow direction setting

- The movable range of the flaps varies according to the operation mode, refer to the right picture.

■ Note on 3-D airflow

- Using 3-D airflow circulates cold air, which tends to collect at the bottom of the room, preventing areas of cold developing.

Movable range of the flaps




POWERFUL Operation



POWERFUL operation quickly maximizes the cooling effect in any operation mode. You can get the maximum capacity.

■ To start

▶ Tap “ Powerful” on the screen during operation.

- The button appear a color.
- “ POWERFUL” appear on the screen.
- POWERFUL operation ends in 20 minutes. Then the system automatically operates again with the previous settings which were used before POWERFUL operation.

■ To cancel

▶ Tap “ Powerful” again.

- The button color will return to normal.
- The POWERFUL Operation stop operation.

NOTE

■ Notes on POWERFUL operation

- POWERFUL operation will not increase the capacity of the air conditioner if the air conditioner is already in operation with its maximum capacity demonstrated.

In COOL operation

To maximise the cooling effect, the capacity of outdoor unit increases and the airflow rate becomes fixed at the maximum setting.

The temperature and airflow settings cannot be changed.

In DRY operation

The temperature setting is lowered by 2.5°C and the airflow rate is slightly increased.

In FAN operation


The airflow rate is fixed at the maximum setting.

Regarding the combination of POWERFUL and other operations

POWERFUL + COMFORT AIRFLOW	Not available*
POWERFUL + ECONO	
POWERFUL + OUTDOOR UNIT QUIET	

* Priority is given to the function of whichever button is pressed last.

COMFORT AIRFLOW Operation



The flow of air will be in the upward direction while in COOL/ DRY operation, which will provide a comfortable wind that will not come in direct contact with people.

■ To start

▶ Tap “  ” on the screen.

- The button appear a color.
- The COMFORT will operate.

	COOL operation	DRY operation
Flaps direction	Goes up	
Airflow rate	The airflow rate can be set to any level	AUTO

- Not available in FAN Mode.

■ To cancel

▶ Tap “  ” again.


- The button color will return to normal.
- The COMFORT stop operation.

NOTE

■ Notes on COMFORT AIRFLOW operation

- The flaps position will change, preventing air from blowing directly on the occupants of the room.
- POWERFUL operation cannot be used together with ECONO/COMFORT AIRFLOW/ OUTDOOR UNIT QUIET operation.
Priority is given to the function of whichever button is pressed last.

ECONO Operation



ECONO operation is a function which enables efficient operation by limiting the maximum power consumption value.

This function is useful for cases in which attention should be paid to ensure a circuit breaker will not trip when the product runs alongside other appliances.

■ To start

▶ Tap “  ” on the screen.

- The button appear a color.
- The ECONO operation will operate.

■ To cancel

▶ Tap “  ” again.

- The button color will return to normal.
- The ECONO stop operation.

NOTE

■ Notes on ECONO operation

- ECONO operation is a function which enables efficient operation by limiting the power consumption of the outdoor unit (operating frequency).
- ECONO operation functions in COOL and DRY operation.
- POWERFUL operation cannot be used together with ECONO/COMFORT AIRFLOW/OUTDOOR UNIT QUIET operation.
Priority is given to the function of whichever button is pressed last.
- If the power consumption level is already low, switching to ECONO operation will not reduce the power consumption.

MOLD PROOF Operation




MOLD PROOF operation is a function which reduces the spread of mold by using FAN operation to lower the humidity inside the indoor unit.

[To operate automatically]

■ To start

▶ Tap “ ” on the screen.

- The MOLD PROOF lamp lights up.
- The button appear a color.
- While operation is stopped, “  ” appear on the screen.
- After DRY or COOL operation stops, the air conditioner starts MOLD PROOF operation automatically.
- MOLD PROOF operation lamp lights and FLASH STREAMER AIR CLEANING operation will be operate.



Display

■ To cancel


▶ During operation, tap “ ” again to cancel.

- The button color will return to normal.
- The MOLD PROOF lamp goes off.



[To operate manually]

▶ Tap “ ” on the screen while the unit is not operating.


- The MOLD PROOF lamp lights up.
- While operation is stopped, “  ” appear on the screen.
- If the air conditioner is turned off for more than 3 minutes, tap mold proof on the screen once again to start MOLD PROOF operation.
- MOLD PROOF operation lamp lights and FLASH STREAMER AIR CLEANING operation will be operate.



Display

MOLD PROOF Operation

[Flow of function]



NOTE

■ Notes on MOLD PROOF setting

- This operation dries the inside of the air conditioner while streamer discharge is performed to reduce the development of mold and odour inside the air conditioner. But the function does not remove any adhered dust and mold.


■ Notes on MOLD PROOF operation

- The flaps may sometimes close to increase the drying effect inside the air conditioner. MOLD PROOF operation may not be performed if the COOL or DRY operation less than 5 minutes (from turn on by application). In some case you should wait for about 3 minutes more (see **Troubleshooting Page 36** for details).
- If MOLD PROOF operation does not suit your preference, set stop operation.

Relation between MOLD PROOF operation and indoor unit lamps

Air conditioner	MOLD PROOF setting	MOLD PROOF lamp
Operating (OPERATION lamp lights up)	MOLD PROOF is "ON"	Lights up
	MOLD PROOF is "OFF"	Goes off
Not operating (OPERATION lamp goes off)	MOLD PROOF is "ON"	Lights up

FLASH STREAMER AIR CLEANING Operation



The streamer generates a high-speed electron stream with a high oxidizing power, reducing bad odours and viruses. Together with the air quality filter (enzyme blue with PM2.5) and the air filters, this function cleans the air in the room.

■ To start

▶ Tap “ Streamer ” on the screen.

- The button appear a color.
- The FLASH STREAMER AIR CLEANING will discharge.

■ To cancel

▶ Tap “ Streamer ” again.

- The button color will return to normal.
- The FLASH STREAMER AIR CLEANING stop operation.

NOTE

■ What is streamer discharge?

- This is a type of plasma discharge comprising high-speed electrons with a high oxidative capacity that is released within the unit. It decomposes odours and harmful gases. (The high-speed electrons are generated and then adsorbed within the unit ensure your safety.)





Fig. 1

■ Notes on FLASH STREAMER AIR CLEANING operation

- The streamer discharge may generate a fizzing sound, however this does not indicate a defect.
- Do not block the air inlets of the streamer with any objects (Fig. 1). Impaired airflow may result in insufficient performance or trouble with streamer operation.

OUTDOOR UNIT QUIET Operation



OUTDOOR UNIT QUIET operation lowers the noise level of the outdoor unit by changing the frequency and fan speed on the outdoor unit.

This function is convenient during night.

■ To start

▶ Tap “” on the screen.

- The button appear a color.
- The air conditioner can operated in ECONO operation combined with OUTDOOR UNIT QUIET operation.

■ To cancel

▶ Tap “” again.

- The button color will return to normal.
- The OUTDOOR UNIT QUIET stop operation.

NOTE

■ Notes on OUTDOOR UNIT QUIET operation

- This function is available in COOL operation. (This is not available in FAN and DRY mode.)
- POWERFUL operation cannot be used together with ECONO/COMFORT AIRFLOW/ OUTDOOR UNIT QUIET operation.
Priority is given to the function of whichever operation mode is tapped last.
- OUTDOOR UNIT QUIET Operation will drop neither the frequency nor fan speed if the frequency and fan speed have been already dropped low enough.
- This operation is performed with lower power and therefore may not provide a sufficient cooling effect.

Adding Scheduling Operations

This functions are useful for automatically switching the air conditioner on or off at night or in the morning and the time format.

You can set up 6 actions per day of the week that include the AIR CARD 2 themes.

ATTENTION

- The scheduling operation cannot be used if a schedule has never been added in online mode before.




Fig. 1






Fig. 2

To set

1. Tap [1] [Select Place] on the screen for select the device area. Fig. 1
2. Tap [2] [+ Add Scheduling] on the screen or tap [2] “+” the plus symbol at the top right corner. Fig. 1
3. Tap [3] [Where] on the screen for select the room and select the device in the room by tap [4] [What] on the screen. Fig. 2
4. Tap [5] for select the operation. Fig. 2
The operation card to open the controller page.
 - Cool operation and automatic fan speed are default.




Air condition : On
COOL Operation (Default)



Air condition : Off

5. Tap [6] [When] for set the weekly schedule and then tap [7] [^] for set the time. Fig. 2



Example

Adding Scheduling Operations



Fig. 3

6. After you set the time finished, the screen will be appear [8] **Save this schedule** , please tap it for save the schedule. Fig. 3

- The schedule will be appear on the schedule page.
- The scheduling operation lamp lights up.



Display



Fig. 4

After saving a schedule, it will appear on the schedule page.

- Tap a device card to view all its schedules.
- Tap [1] the toggle switch to activate or inactivate the schedule. Fig. 4

To cancel schedule

Tap [1] on the screen to left for turn off the schedule. Fig. 5

To delete schedule

Swipe left [2] to delete schedule Fig. 5 or tap [1] **Delete this schedule** on the screen to delete it. Fig. 6

- The schedule will be delete.




Fig. 5



Fig. 6

NOTE

Notes on Add the new schedule

- If you want to create another schedule, please follow steps 1 to 6.
- Tap the schedule inside the card to edit it.

AIR CARD Scheduling Operations

An AIR CARD is used to control the air conditioner or room systems, make using your device even more enjoyable.





Fig. 1


■ To set

1. Tap [1] [Where] on the screen for select the device area. Fig. 1
2. Tap [2] [AIR CARD] on the screen. Fig. 1
3. Select the AIR CARD theme [3]. Fig. 1
 - The operation card to open the controller page.



* The picture may be changed.

4. Tap [4] [When] for set the weekly schedule and then tap [5] [^] for set the time. Fig. 2




Example



Fig. 2

5. After you set the time finished, the save schedule button [6] appear with a color **Save this schedule** , please tap it for save the schedule. Fig. 2
 - The schedule will be appear on the schedule page.
 - The scheduling operation lamp lights up.



Display

AIR CARD Scheduling Operations




Fig. 3

- After saving a schedule, it will appear on the schedule page.
 - Tap a device card to view all its schedules.
 - Tap [1] the toggle switch to activate or inactivate the schedule. Fig. 3

■ To cancel schedule

- Tap [1] on the screen to left for turn off the schedule. Fig. 4

■ To delete schedule

- Swipe left [2] to delete schedule Fig. 4 or tap [1] Delete this schedule on the screen to delete it. Fig. 5
 - The schedule will be delete.



Fig. 4




Fig. 5

* The picture may be changed.

Care and Cleaning

⚠ CAUTION

- Before cleaning, be sure to stop operation and turn the breaker OFF.
- When opening and closing the front panel, use a robust and stable stool and watch your step carefully.
- After cleaning, make sure that the front panel is securely fixed.


Units

Wipe them with a dry soft cloth.

■ Front panel

1. Open the front panel

- Hold the front panel by the side and open it.




Streamer air inlet

2. Clean the front panel

If the front panel is dirty


- Wipe it with a soft damp cloth.
- Only neutral detergent may be used.



If the backside of the front panel is dirty, wipe it with a soft damp cloth.

3. Close the front panel

- Close the front panel slowly.
(Press the panel at both sides and in the central area.)
- Make sure that the front panel is securely fixed.



NOTE

■ Notes on cleaning the front panel

- Do not wash in water.
- Do not tear a heat insulation material.
- Do not press or rub a heat insulation material.

■ Notes on Streamer air inlet

- Do not place objects around the indoor unit. Doing so may have an adverse influence on the performance, product quality, and life of the streamer.
- Risk of fire or malfunction. Do not clean the inside of the air conditioner by yourself.
Do not direct flammable sprays, deodorisers or wash with water at the streamer unit.

Care and Cleaning


⚠ CAUTION

- Do not touch the aluminum fins by bare hand at the time of dismounting or mounting the filter.

■ Air filter


1. Pull out the air filters.

- Open the front panel. **Page 32**
- Push the filter tab at the centre of each air filter a little upwards, then pull it down.



2. Wash the air filters with water or clean them with vacuum cleaner.

- It is recommended to clean the air filters every 2 weeks.



Use a vacuum cleaner to remove dust.



If the dust does not come off easily
Wash the air filters with neutral detergent thinned with lukewarm water, then dry them up in the shade.
Be sure to remove the filter (small).
Refer to **Filter (small)** on the next page.

3. Set the filters as they were and close the front panel.

- Press the front panel at both sides and the centre.


■ Filter (small)

For the applicable filter type, please refer to **NOTE** on **Page 35**.

1. Open the front panel and pull out the air filter. **Page 33**

2. Take off the filters. (small)

- Hold the recessed parts of the frame and unhook the 4 claws.
- Remove the filters from the tab.



3. Clean or replace the filters.

[Cleaning]

Air quality filter (enzyme blue with PM2.5) [blue-white] or dust collection filter (PM2.5) [white]

- Do not wash the filters as this will reduce their efficiency.
- It is recommended to replace it once **every 6 months**.

Deodorizing filter (enzyme blue) [blue] or titanium apatite deodorizing filter [blue-black]

3-1 Vacuum dust, and soak in lukewarm water or water for about 10 to 15 minutes if very dirty.

3-2 After washing, shake off remaining water and let them dry in the shade.

- This filter can be renewed by washing it with water once **every 6 months** and we recommend replacing it once **every 3 years**.
- Do not wring out the filter when removing water from it.

[Replacement]

Remove each filter from the front grille by detaching them from the tabs and then install the new filters.

- Do not throw away the filter frame.
- Reuse the filter frame when replacing the filter.
- When attaching the filter, check that the filter is properly set in the tabs.



4. Set the filters as they were and close the front panel.

- Press the front panel at both sides and the centre.

NOTE

■ For cleaning, do not use the materials as follows.

- Hot water above 40°C.
- Benzine, gasoline, thinner, other volatile oils.
- Polishing compound.
- Scrubbing brushes, other hard stuff.



Care and Cleaning

NOTE

- Operation with dirty filters:
 - 1) cannot deodorize the air.
 - 2) cannot clean the air.
 - 3) results in poor cooling.
 - 4) may cause odour.
- Dispose of old filters as non-flammable waste.
- To purchase the filters (**Table 1**) or to purchase the another type, contact the dealer where you bought the air conditioner.
- The method of cleaning and replacement of the filters may differ depending on the model. Refer to the label attached to the separately sold filters themselves.

Table 1

Item	Part No.
Air quality filter (enzyme blue with PM2.5) - without frame (set of 2)	BAFP094A43
Deodorizing filter (enzyme blue) - without frame (set of 2)	BAFP094A41
Dust collection filter (PM2.5) - without frame (set of 2)	BAFP046A41
Titanium apatite deodorizing filter - without frame (set of 2)	KAF970A46

We recommend periodical maintenance.

In certain operating conditions, the inside of the air conditioner may get foul after several seasons of use, resulting in poor performance. It is recommended to have periodical maintenance by a specialist aside from regular cleaning by the user. For specialist maintenance, contact the service shop where you bought the air conditioner. The maintenance cost must be borne by the user.

Check

- Check that the base, stand and other fittings of the outdoor unit are not decayed or corroded.
- Check that nothing blocks the air inlets and the outlets of the indoor unit and the outdoor unit.
- Check that the drain comes smoothly out of the drain hose during COOL or DRY operation.
 - If no drain water is seen, water may be leaking from the indoor unit. Stop operation and consult the service shop if this is the case.

Before a long idle period

1. Operate the “MOLD PROOF”. **Page 24**
2. After operation stops, turn off the breaker for the room air conditioner.
3. Clean the air filters and set them again.


Troubleshooting

These cases are not troubles.

The following cases are not air conditioner troubles but have some reasons. You may just continue using it.

Case	Description / what to check
Operation does not start soon. <ul style="list-style-type: none"> When ON/OFF button was pressed soon after operation was stopped. When the mode was reselected. 	<ul style="list-style-type: none"> This is to protect the air conditioner. You should wait for about 3 minutes.
The outdoor unit emits water.	<ul style="list-style-type: none"> In COOL or DRY mode <ul style="list-style-type: none"> Moisture in the air condenses into water on the cool surface of outdoor unit piping and drips.
Mist comes out of the indoor unit.	<ul style="list-style-type: none"> This happens when the air in the room is cooled into mist by the cold airflow during cooling operation.
The indoor unit gives out odour.	<ul style="list-style-type: none"> This happens when smells of the room, furniture, or cigarettes are absorbed into the unit and discharged with the airflow. We recommend that you have the indoor unit cleaned. Please consult your dealer. Due to streamer discharge, the air outlet may emit a slight odour as trace amounts of ozone are generated. However, the amount is negligible and is not harmful to your health.
The outdoor fan rotates while the air conditioner is not in operation.	<ul style="list-style-type: none"> After operation is stopped: <ul style="list-style-type: none"> The outdoor fan continues rotating for about 60 seconds for system protection. While the air conditioner is not in operation: <ul style="list-style-type: none"> When the outdoor temperature is very high, the outdoor fan starts rotating for system protection.
The operation stopped suddenly. (OPERATION lamp is on.)	<ul style="list-style-type: none"> For system protection, the air conditioner may stop operating on a sudden large voltage fluctuation. It automatically resumes operation in about 3 minutes.
Small pieces of dust or plastic appear when the panel is opened or closed.	<ul style="list-style-type: none"> This is caused by normal friction between the panel and grille during opening and closing and does not effect the function or strength of the component. Wipe it with a dry cloth.

Troubleshooting

Case	Description / what to check
<p>The sound of streamer discharge can no longer be heard.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • If the airflow becomes weak, the streamer discharge stops.
<p>The room temperature does not reach the set temperature.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • If the air coming out of the air conditioner is blowing against a wall, the set temperature may not be reached correctly.
<p>The flaps do not start swinging immediately.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The air conditioner is adjusting the flaps position. • The flaps will start moving soon.
<p>A sound is heard.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A sound like a flow of water ■ Ticking sound ■ Clicking sound during operation or idle time ■ Clopping sound ■ The airflow sound becomes stronger or weaker. ■ Latching sound 	<ul style="list-style-type: none"> • This sound is generated because the refrigerant in the air conditioner is flowing. • This is a pumping sound of the water in the air conditioner and heard when the water is pumped out from the air conditioner in COOL or DRY operation. • This sound is generated when the size of the air conditioner slightly expands or shrinks as a result of temperature changes. • This sound is generated when the refrigerant control valves or the electrical parts operate. • This sound is heard from the inside of the air conditioner when the exhaust fan is activated while the room doors are closed. Open the window or turn off the exhaust fan. • This sound occurs when the fan speed changes according to your selected settings. • This sound is generated when the electronic expansion valve of the outdoor unit operation stops or turns the power off and on again.
<p>Rotating machinery causes sound.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Sound is heard when the vertical swing flaps and the horizontal swing flaps move. 	<ul style="list-style-type: none"> • When the air conditioner is operating in a quiet environment and the airflow rate of the indoor unit is set to Quiet Mode or Low Mode, the motion of the swing flaps may cause sound.
<p>Air does not come out.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ In COOL or DRY mode <ul style="list-style-type: none"> • If COOL/DRY operation is started with airflow settings on "AUTO", the indoor unit will initially deodorise, which functions to suppress any internal odours. As a result, the indoor unit will not emit air immediately. (Wait for about 1 minute.)
<p>The air conditioner continues operating even after COOL or DRY operation is stopped.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The air conditioner is operating in MOLD PROOF mode. When you want to stop MOLD PROOF operation midway, tap  .

Check again.

Please check again before calling a repair person.

Case	Description / what to check
<p>The air conditioner does not operate.</p> <p>OPERATION lamp is off.</p> <p>OPERATION lamp blinks.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasn't a breaker turned OFF or a fuse blown? • Isn't it a power failure? • Is the timer setting correct? • Turn off the power with the circuit breaker and restart operation with the application. If the OPERATION lamp is still blinking, check the error code and consult your dealer.
<p>Cooling effect is poor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Are the air filters clean? • Is there anything blocking the air inlet or air outlet of the indoor unit or outdoor unit? • Is the temperature setting appropriate? • Are the windows and doors closed? • Are the airflow rate and the air direction set appropriately? • Are outdoor ambient temperature not in operation range? • Is the unit set to the ECONO/MOLD PROOF/OUTDOOR UNIT QUIET mode? Page 23-25, 27
<p>Operation stops suddenly. (OPERATION lamp blinks.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Are the air filters clean? • Is there anything blocking the air inlet or air outlet of the indoor unit or outdoor unit? • Clean the air filters or take all obstacles away and turn the breaker OFF. Then turn it ON again and try operating the air conditioner with the application. If the lamp still blinks, call the service shop where you bought the air conditioner.
<p>An abnormal functioning happens during operation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The air conditioner may malfunction with lightning or radio waves. Turn the breaker OFF, turn it ON again and try operating the air conditioner with the application.

■ Notes on the operating conditions

- The air conditioner always consumes a small amount of electricity even while it is not operating.
- If you are not going to use the air conditioner for a long period, for example in spring or autumn, turn the breaker off.
- Use the air conditioner in the following conditions.

MODE	Operating conditions	If operation is continued out of this range
COOL / DRY	Outdoor temperature : 19.4-46°C Indoor temperature : 16-32°C Indoor humidity : 80% max.	<ul style="list-style-type: none"> • A safety device may work to stop the operation. • Condensation may occur on the indoor unit and drip.

- Operation outside this humidity or temperature range may cause a safety device to disable the system.

Troubleshooting

Wireless LAN connecting adapter

The following table provides brief descriptions of how to handle problems or carry out connection setting. Refer to the FAQ on our website for more details.

Wireless LAN connection

Case	Description / what to check
While using the application "Offline" mode. The device (air conditioner) cannot be found on the application screen.	<ul style="list-style-type: none"> Carry out connection setting again. Move the router (wireless LAN access point) close to the air conditioner. There is a possibility that you are using an unsupported smartphone or router (wireless LAN access point). For details, refer to the website. If using iOS 14.0 or higher: <ul style="list-style-type: none"> Turn off mobile data when connecting to an access point connection (AP connection). (Smartphone connects to the wireless LAN connecting adapter directly.) When using the application for the first time, please allow permission on iOS device to find and connect to other devices in the local network.
While using the application "Online" mode. The device (air conditioner) cannot be found on the application screen.	<ul style="list-style-type: none"> Communication between the router and the internet connection may not be working. Please confirm.
The wireless LAN connecting adapter lamp does not blink or light.	<ul style="list-style-type: none"> Is the circuit breaker turn off ?, please turn on. Is the wireless LAN connecting adapter ready enable ? Please check and confirm to the wireless LAN connecting adapter connection status. Page 11 Malfunction in communication between the air conditioner and the wireless LAN connecting adapter. There may be a problem with your device. Please contact the store where you bought the air conditioner to request a repair service.
None of the above work.	<ul style="list-style-type: none"> Refer to the FAQ on: https://www.daikinthal.com/product/aircreator/faq/en or see FAQ via the tab menu in the application.
The wireless LAN connecting adapter (DaikinAP*****) is not visible on the Wifi available networks in smartphone.	<ul style="list-style-type: none"> Is the smartphone or your device setting search for the wireless LAN connecting adapter frequency 2.4 GHz? Is the wireless LAN connecting adapter lamp is blinking? Page 11

For instructions about how to operate the application, please refer to the operation manual at <https://www.daikinthal.com/product/aircreator/en>


Call the service shop immediately

WARNING

- When an abnormality (such as a burning smell) occurs, stop operation and turn the breaker OFF.
 - Continued operation in an abnormal condition may result in troubles, electric shocks or fire.
 - Consult the service shop where you bought the air conditioner.
- Do not attempt to repair or modify the air conditioner by yourself.
 - Incorrect work may result in electric shocks or fire.
 - Consult the service shop where you bought the air conditioner.


If one of the following symptoms takes place, call the service shop immediately.

- The power cord is abnormally hot or damaged.
- An abnormal sound is heard during operation.
- The safety breaker, a fuse, or the earth leakage breaker cuts off the operation frequently.
- A switch or a button often fails to work properly.
- There is a burning smell.
- Water leaks from the indoor unit.

 Turn the breaker OFF and call the service shop.


- After a power failure
The air conditioner automatically resumes operation in about 3 minutes. You should just wait for a while.
- Lightning
If lightning may strike the neighboring area, stop operation and turn the breaker OFF for system protection.

Disposal requirement

 Your product and the batteries supplied with the controller are marked with this symbol. This symbol means that electrical and electronic products and batteries shall not be mixed with unsorted household waste. For batteries, a chemical symbol can be printed beneath the symbol. This chemical symbol means that the battery contains a heavy metal above a certain concentration. Possible chemical symbols are:

- Pb: lead (>0.004%)

Do not try to dismantle the system yourself: the dismantling of the product, treatment of the refrigerant, of oil and of other parts must be done by a qualified installer in accordance with relevant local and national legislation. Units and waste batteries must be treated at a specialized treatment facility for re-use, recycling and recovery. By ensuring correct disposal, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. Please contact the installer or local authority for more information.



■ Fault diagnosis by application

- In case the air conditioner is malfunctioning, you can check the error code via the application before consulting with service personnel and informing them of the malfunction code.

The error code will be appear on the screen, see the left picture.

	CODE	MEANING
SYSTEM	00	NORMAL
	UA	INDOOR-OUTDOOR UNIT COMBINATION FAULT
	U0	REFRIGERANT SHORTAGE
	U2	DROP VOLTAGE OR MAIN CIRCUIT OVERVOLTAGE
	U4	FAILURE OF TRANSMISSION (BETWEEN INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT)
INDOOR UNIT	A1	INDOOR PCB DEFECTIVENESS
	A5	HIGH PRESSURE CONTROL OR FREEZE-UP PROTECTOR
	A6	FAN MOTOR FAULT
	C4	FAULTY HEAT EXCHANGER TEMPERATURE SENSOR
	C9	FAULTY SUCTION AIR TEMPERATURE SENSOR
	CC	FAULTY HUMIDITY SENSOR
OUTDOOR UNIT	EA	COOLING-HEATING SWITCHING ERROR
	E1	CIRCUIT BOARD FAULT
	E5	OL STARTED
	E6	FAULTY COMPRESSOR START UP
	E7	DC FAN MOTOR FAULT
	E8	OVERCURRENT INPUT
	F3	HIGH TEMPERATURE DISCHARGE PIPE CONTROL
	F6	HIGH PRESSURE CONTROL (IN COOLING)
	F8	OPERATION HALT DUE TO COMPRESSOR INTERNAL TEMPERATURE ABNORMALITY
	H0	SENSOR FAULT
	H6	OPERATION HALT DUE TO FAULTY POSITION DETECTION SENSOR
	H8	DC CURRENT SENSOR FAULT
	H9	FAULTY SUCTION AIR TEMPERATURE SENSOR
	J3	FAULTY DISCHARGE PIPE TEMPERATURE SENSOR
	J6	FAULTY HEAT EXCHANGER TEMPERATURE SENSOR
	J8	FAULTY LIQUID PIPE TEMPERATURE SENSOR
	L3	ELECTRICAL PARTS HEAT FAULT
L4	HIGH TEMPERATURE AT INVERTER CIRCUIT HEATSINK	
L5	OUTPUT OVERCURRENT	
P4	FAULTY INVERTER CIRCUIT HEATSINK TEMPERATURE SENSOR	

Ứng dụng

Mẫu máy này được điều khiển bằng ứng dụng.

Quét mã QR để tải xuống ứng dụng. (miễn phí)

Để biết chi tiết về phương pháp cài đặt ứng dụng, vui lòng xem **Trang 8-12**.

* Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo ứng dụng.



Với điện thoại iOS



Với điện thoại Android


Tính năng

[Chức năng AIR CARD]

AIR CARD được sử dụng để điều khiển máy điều hòa hoặc hệ thống trong phòng, giúp bạn sử dụng thiết bị thoải mái hơn.

Chọn một chế độ hoạt động phù hợp cho chương trình.

- Ngủ: Điều chỉnh nhiệt độ để có giấc ngủ thoải mái, yên tĩnh.
- Thư giãn: Tạo ra luồng gió nhẹ nhàng, tươi mát với luồng không khí thay đổi linh hoạt.
- Tập trung: Làm mát định kỳ giúp thư giãn đầu óc và tăng cường khả năng tập trung.
- Thở dục: Dễ dàng tạo ra môi trường tập luyện mát mẻ và thoải mái.
- Tùy chỉnh: Tùy chỉnh theo sở thích cá nhân để tận hưởng cảm giác thoải mái tối đa.



* Ảnh có thể thay đổi.

[Chức năng giám sát mức năng lượng]

Chức năng giám sát mức năng lượng cung cấp một biểu đồ tóm tắt thống kê mức sử dụng năng lượng, cho phép bạn theo dõi mức sử dụng năng lượng hàng ngày để bảo đảm việc vận hành máy điều hòa không khí hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

※ Các chức năng AIR CARD và Giám sát năng lượng chỉ có trong chế độ Trực tuyến.

GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG DAIKIN VIETNAM

Ứng dụng Daikin Vietnam hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng và trải nghiệm của khách hàng. Thông qua ứng dụng này, khách hàng có thể cập nhật thông tin thiết bị điều hoà không khí, kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, lịch sử sửa chữa, nhanh chóng gửi yêu cầu dịch vụ và cập nhật thông tin mới nhất từ Daikin Vietnam. Thực hiện theo hướng dẫn dưới đây để cài đặt ứng dụng.



Link cài đặt ứng dụng



Quét mã QR



Biểu tượng ứng dụng



Giao diện ứng dụng

MỤC LỤC

ĐỌC TRƯỚC KHI VẬN HÀNH

Lưu ý về an toàn	3
Tên bộ phận	6
Thông tin về điều khiển thông minh	
Điều khiển thông minh và kết nối mạng LAN không dây	8
Chuẩn bị trước khi vận hành	15

VẬN HÀNH

Hoạt động COOL/FAN/DRY (LÀM LẠNH/QUẠT/KHỬ ẨM)	17
Hoạt động HUMIDITY (ĐỘ ẨM)	18
Điều chỉnh tốc độ gió	19
Điều chỉnh hướng gió	20
Hoạt động POWERFUL (LÀM LẠNH NHANH)	21
Hoạt động COMFORT AIRFLOW (LUỒNG GIÓ DỄ CHỊU)	22
Hoạt động ECONO (TIẾT KIỆM)	23
Hoạt động MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC) ...	24
Hoạt động FLASH STREAMER AIR CLEANING (LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ BẰNG CÔNG NGHỆ STREAMER)	26
Hoạt động OUTDOOR UNIT QUIET (DẪN NÓNG CHẠY ÊM)	27
Hoạt động thêm lịch trình	28
Hoạt động lên lịch trình AIR CARD	30

ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG QUA SMART CONTROL



Bảo quản và Vệ sinh	32
---------------------------	----

KHẮC PHỤC SỰ CỐ


Khắc phục sự cố	36
-----------------------	----


Văn bản Tiếng Anh là hướng dẫn gốc. Các ngôn ngữ khác là bản dịch của hướng dẫn gốc.




Lưu ý về an toàn

	Đọc kỹ các lưu ý trong tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành thiết bị.		Thiết bị này sử dụng môi chất lạnh R32
--	---	---	---

- Sau khi đọc, hãy giữ hướng dẫn này ở nơi thuận tiện để bạn có thể tham khảo bất cứ khi nào cần. Nếu thiết bị được chuyển đến người dùng mới, đảm bảo gửi cả hướng dẫn này.
- Những lưu ý được mô tả ở đây được phân loại thành **CẢNH BÁO** và **THẬN TRỌNG**. Cả hai loại đều chứa thông tin quan trọng về an toàn. Đảm bảo xem tất cả những lưu ý này.


 CẢNH BÁO	Không tuân theo những hướng dẫn này một cách hợp lý có thể dẫn đến thương tích cá nhân hoặc tử vong.
--	--

 THẬN TRỌNG	Không tuân thủ các hướng dẫn này một cách hợp lý có thể dẫn đến hư hỏng tài sản hoặc thương tích cá nhân, điều này có thể nguy hiểm tùy theo các tình huống.
--	--




 Không được thử.	 Đảm bảo tuân theo các hướng dẫn.	 Đảm bảo nối đất.
--	--	--

CẢNH BÁO

Giới thiệu về môi chất lạnh R32

-  Không sử dụng các cách đẩy nhanh quá trình xả băng hoặc vệ sinh, ngoài những cách mà nhà sản xuất khuyến nghị.
- Thiết bị phải được bảo quản trong phòng không có các nguồn gây cháy hoạt động liên tục (ví dụ: lửa đang cháy, thiết bị dùng khí gas đang hoạt động hoặc máy sưởi điện đang hoạt động).
- Không được chọc thủng hoặc đốt.
- Lưu ý rằng các môi chất lạnh có thể không có mùi.
- Thiết bị phải được lắp đặt, vận hành và bảo quản trong phòng có diện tích sàn lớn hơn $-* \text{ m}^2$.
- * Vì lượng môi chất nạp tối đa của model máy này là dưới 1,22 kg, thiết bị không có giới hạn diện tích sàn tối thiểu.
- Cần lắp đặt thiết bị trong phòng thoáng khí.
- Duy trì chiều cao lắp đặt từ 2,5 m trở lên tính từ bề mặt sàn tới đáy thiết bị.

Khi lắp đặt, di chuyển và sửa chữa

-  Không sử dụng môi chất lạnh nào khác ngoài môi chất lạnh đã được quy định cho dàn nóng (R32) khi lắp đặt, di chuyển hoặc sửa chữa. Sử dụng môi chất lạnh khác có thể gây sự cố hoặc hư hỏng dàn lạnh và thương tích cho người.
- Không tự ý lắp đặt, sửa chữa, tháo dỡ, lắp đặt lại hoặc sửa đổi thiết bị. Tay nghề không phù hợp có thể dẫn đến rò rỉ nước, điện giật hoặc nguy cơ hỏa hoạn. Vui lòng liên hệ với đại lý tại địa phương hoặc kỹ thuật viên được đào tạo để lắp đặt, di dời và tháo dỡ.
-  • Đền phòng hỏa hoạn trong trường hợp rò rỉ môi chất lạnh. Nếu máy điều hòa không hoạt động đúng cách, tức là không tạo ra không khí mát, thì nguyên nhân có thể là do rò rỉ môi chất lạnh. Liên hệ đại lý bán hàng để được hỗ trợ. Môi chất lạnh trong máy điều hòa là an toàn và thường không rò rỉ. Tuy nhiên, trong trường hợp rò rỉ, tiếp xúc với thiết bị đốt đang cháy, máy sưởi hoặc bếp nấu có thể dẫn đến tạo ra khí độc hại. Không sử dụng máy điều hòa cho đến khi nhân viên bảo dưỡng có trình độ xác nhận rằng đã sửa chữa được rò rỉ.
- Bố trí ống xả nước để đảm bảo thoát nước tốt. Thoát nước không hết có thể làm ẩm tòa nhà, đồ đạc, v.v.
- Liên hệ với đại lý của bạn về việc sửa chữa và bảo dưỡng. Việc sửa chữa và bảo dưỡng không đúng cách có thể dẫn đến rò rỉ nước, điện giật và hỏa hoạn. Chỉ sử dụng các phụ kiện của nhà sản xuất được thiết kế đặc biệt để sử dụng cùng với thiết bị và nhờ kỹ thuật viên đã được đào tạo lắp đặt.
-  • Phải đảm bảo lắp đặt cầu dao chống dòng rò. Nếu không lắp đặt cầu dao chống dòng rò, thì điện giật hoặc hỏa hoạn có thể xảy ra.
- Đảm bảo nối đất cho máy. Không nối đất cho máy với đường dây có sẵn, dây dẫn chống sét hay đường dây dẫn nối đất của điện thoại. Nối đất không đúng có thể dẫn đến điện giật.

Khi sử dụng máy điều hòa không khí



- Để tránh cháy, nổ hoặc thương tích, không vận hành thiết bị khi nguy hiểm, trong đó có trường hợp phát hiện thấy gần thiết bị có khí dễ cháy hoặc khí ăn mòn.
- Lưu ý rằng việc tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài với không khí lạnh từ máy điều hòa hoặc không khí quá lạnh có thể có hại đối với tình trạng thể chất và sức khỏe của bạn.
- Không đặt các vật như gậy, ngón tay, v.v. trong cửa hút gió hoặc thổi gió. Việc tiếp xúc với cánh quạt tốc độ cao của máy điều hòa có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm hoặc thương tích cá nhân.
- Không sử dụng bình xịt dễ cháy (như keo xịt tóc, bình xịt diệt côn trùng, bình xịt diệt khuẩn, bình xịt bụi khí nén, v.v.) hay chất khử mùi ở gần thiết bị. Tránh xịt trực tiếp các chất này vào thiết bị. Không lau chùi thiết bị bằng benzen hoặc dung môi. Có thể gây cháy, rò rỉ nước, rò rỉ môi chất lạnh, biến dạng thiết bị chính, sự cố, v.v.
- Để tránh điện giật, không hoạt động dàn lạnh khi tay ướt.
- Không đặt những vật dễ cháy như bình xịt trong phạm vi 1 m cửa thổi gió. Bình xịt có thể nổ do không khí nóng từ thiết bị.

Giới thiệu về dây nguồn



- Chỉ nối thiết bị với mạch điện theo đúng như quy định. Sử dụng nguồn điện khác với nguồn được chỉ định có thể dẫn đến điện giật, quá nhiệt và hỏa hoạn.

Khi vệ sinh



- Không tự ý lắp đặt, sửa chữa, tháo dỡ, lắp đặt lại hoặc sửa đổi thiết bị. Tay nghề không phù hợp có thể dẫn đến rò rỉ nước, điện giật hoặc nguy cơ hỏa hoạn. Vui lòng liên hệ với đại lý tại địa phương hoặc kỹ thuật viên được đào tạo để lắp đặt, di dời và tháo dỡ.

Dừng vận hành nếu phát hiện có bất thường hoặc sự cố



- Khi thiết bị hỏng (bốc mùi khét, v.v.) hãy tắt nguồn thiết bị và liên hệ với đại lý tại địa phương. Tiếp tục vận hành trong những điều kiện như vậy có thể dẫn đến các nguy cơ hỏng, điện giật hoặc hỏa hoạn.



THẬN TRỌNG

Giới thiệu về dàn lạnh



- Không sử dụng thiết bị cho các mục đích ngoài phạm vi thiết kế. Không sử dụng thiết bị để làm mát các thiết bị đo chính xác, thực phẩm, cây trồng, động vật hoặc tác phẩm nghệ thuật vì điều này có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu suất, chất lượng và/hoặc độ bền của đối tượng nói trên.
- Không để cây hoặc động vật tiếp xúc trực tiếp với luồng khí từ dàn lạnh vì làm như vậy có thể gây những ảnh hưởng không tốt.
- Không đặt thiết bị tạo ra ngọn lửa hở ở nơi tiếp xúc với luồng gió từ thiết bị vì làm như vậy có thể làm giảm khả năng cháy của các thiết bị này.
- Không đặt đồ vật dễ bị ẩm trực tiếp dưới dàn lạnh hoặc dàn nóng. Trong những điều kiện nhất định, hơi ngưng tụ trên thiết bị hoặc đường ống môi chất lạnh, bụi bẩn trên tấm lọc khí hoặc tắc ống xả có thể làm nước chảy nhỏ giọt, gây tắc nghẽn hoặc làm hỏng các đồ vật liên quan.
- Không ngồi hoặc treo lên mặt nạ. Mặt nạ có thể rơi và gây thương tích hoặc làm hư hỏng sản phẩm.
- Không đu đưa tấm đệm. Mặt nạ có thể chạm vào người hoặc đồ vật và có thể gây ra thương tích hoặc hư hại tài sản.
- Không để trẻ nhỏ chơi với tấm đệm hoặc chơi gần tấm đệm. Có thể xảy ra thương tích hoặc hư hỏng tài sản.
- Không kéo các dây dẫn của thiết bị. Dây có thể bị đứt gãy và điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc hư hỏng tài sản.
- Không để vật cản trên hướng của mặt nạ. Mặt nạ có thể rơi và gây thương tích hoặc làm hư hỏng tài sản.
- Không uốn cong hoặc làm hỏng dây dẫn. Dây dẫn có thể bị đứt gãy khiến gây thương tích hoặc làm hư hỏng tài sản.
- Không đặt đồ vật lên mặt nạ, nếu không có thể khiến chức năng của sản phẩm gặp trục trặc.

Lưu ý về an toàn



- Để tránh hết ôxy, đảm bảo rằng phòng được thông gió đầy đủ nếu thiết bị như bếp nấu được sử dụng cùng với thiết bị.
- Không đặt đồ vật quanh thiết bị. Làm như vậy có thể gây ảnh hưởng xấu đến hiệu suất, chất lượng sản phẩm và tuổi thọ của thiết bị.

Giới thiệu về dàn nóng



- Không chặn các cửa hút gió và cửa thổi gió. Luồng gió bị cản trở có thể dẫn đến không đủ công suất hoặc gây sự cố.
- Không ngồi lên dàn nóng. Không đặt đồ vật lên máy hoặc kéo máy. Làm như vậy có thể gây tai nạn như rơi hoặc đổ xuống, dẫn đến thương tích, hỏng chức năng hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Sau khi sử dụng một thời gian dài, hãy kiểm tra bộ đỡ thiết bị và chỗ gắn xem có hư hỏng gì không. Nếu các bộ phận này trong tình trạng bị hư hỏng, thiết bị có thể rơi và gây thương tích.
- Để tránh thương tích, không chạm vào cửa hút gió hoặc các lá nhôm tản nhiệt của dàn lạnh hoặc dàn nóng.



- Không đặt đồ vật ở ngay xung quanh dàn nóng và không để lá và các mảnh vụn khác tích tụ quanh dàn nóng. Lá là ổ cho các động vật nhỏ và chúng có thể chui vào dàn nóng. Sau khi vào dàn nóng, những động vật này có thể làm hỏng chức năng, bốc khói hoặc hỏa hoạn khi tiếp xúc với các bộ phận điện.

Khi sử dụng máy điều hòa không khí



- Thiết bị này không được thiết kế dành cho những người (bao gồm trẻ em) có vấn đề về sức khỏe, hay thần kinh hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức trừ khi họ được giám sát và hướng dẫn việc sử dụng thiết bị bởi những người có trách nhiệm đảm bảo an toàn. Làm như vậy có thể dẫn đến sự suy giảm chức năng cơ thể và gây hại cho sức khỏe.



- Nên để mắt đến trẻ em để bảo đảm các bé không nghịch thiết bị. Việc trẻ vô tình vận hành máy có thể dẫn đến suy giảm chức năng cơ thể và ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Tránh tác động đến thiết bị, nếu không có thể dẫn đến hư hỏng sản phẩm.
- Cẩn thận không để vật nuôi đi tiểu lên thiết bị. Việc đi tiểu lên thiết bị có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.

Khi vệ sinh



- Không dùng nước rửa máy điều hòa, vì làm như vậy có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không đặt bình chứa nước (như lọ hoa, v.v.) trên thiết bị vì việc này có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn nếu bình đổ.
- Không đứng trên bề mặt không ổn định khi vận hành hoặc bảo trì thiết bị, nếu không bạn có thể bị ngã hoặc bị thương.



- Trước khi vệ sinh, đảm bảo dừng vận hành thiết bị và ngắt cầu dao. Nếu không, có thể dẫn đến điện giật và thương tích.

Đây là thiết bị mà công chúng phổ thông không thể tiếp cận.


Chú ý về khu vực quanh dàn nóng và dàn lạnh.

■ Phải đảm bảo thực hiện theo chỉ dẫn như dưới đây.

- Dàn lạnh phải cách ti vi hoặc đài radio tối thiểu 1 m (thiết bị có thể gây nhiễu hình ảnh hoặc âm thanh).
- Hạn chế sử dụng thiết bị ở những nơi có nhiều khói có hơi dầu, ví dụ như bếp. Có thể gây ra rò rỉ nước.


Tên bộ phận

■ Dàn lạnh



Thiết bị streamer (bên trong)

- Ngăn ngừa nấm mốc và các chất gây dị ứng nhờ khả năng phân hủy thông qua hoạt động phát ra ion tĩnh điện. **Trang 26**



Cảm biến nhiệt độ phòng và Cảm biến độ ẩm phòng

- Nhận biết nhiệt độ và độ ẩm không khí xung quanh thiết bị.

Cửa hút gió của streamer

- Cửa hút gió cho chế độ streamer.

Cánh đảo gió (cánh ngang) Trang 20

Cánh hướng dòng (cánh dọc):

- Cánh hướng dòng ở bên trong cửa gió cấp. **Trang 20**


Hiện thị

CHÚ Ý

Nếu bạn thấy đèn trên dàn lạnh quá sáng, hãy điều chỉnh độ sáng của đèn theo ý thích cá nhân hoặc TẮT màn hình. **Trang 16**

Đèn bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây (màu trắng) Trang 8-12

Đèn báo HOẠT ĐỘNG (màu trắng) Trang 17



Đèn báo chế độ MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC) (màu trắng) Trang 24


Đèn hoạt động Scheduling (Lên lịch trình) (màu trắng) Trang 28-30

Danh sách đèn

Đèn	Trạng thái	Mô tả
Đèn báo HOẠT ĐỘNG	⏻	Đèn sáng: Máy điều hòa đang chạy.
Đèn hoạt động Scheduling (Lên lịch trình)	🕒	Đèn sáng: Hoạt động lên lịch trình đã được cài đặt. Trang 28-30
Đèn MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC)	Ⓢ	Đèn sáng: Hoạt động chức năng MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC). Trang 24
Đèn bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây	📶	Đèn sáng: Đã kết nối bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây. Trang 10-12
	📶	Nhấp nháy: Chế độ bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây. Trang 10-12


Tên bộ phận

■ Mở mặt nạ



■ Công tắc ON/OFF (BẬT/TẮT) dàn lạnh (Công tắc khẩn cấp)

- Nhấn công tắc này một lần để bắt đầu hoạt động. Nhấn lại một lần nữa để dừng hoạt động.
- Phần cài đặt chế độ hoạt động sẽ trở thành như sau:




Chế độ	Cài đặt nhiệt độ	Tốc độ gió
COOL (LÀM LẠNH)	22,0°C	AUTO (TỰ ĐỘNG)

- Bạn có thể dùng công tắc này khi không ở gần điện thoại thông minh hoặc khi điện thoại hết pin.

■ Nhãn dán SSID&KEY của bộ tiếp hợp kết nối LAN không dây

- Bạn sẽ cần dùng [SSID] và [KEY] trên nhãn dán SSID&KEY hoặc Mã QR khi kết nối máy điều hòa không khí với điện thoại thông minh qua LAN không dây.



■ Dàn nóng

Đối với MRKC25*/35

* Hình dạng bên ngoài của dàn nóng ở một số mẫu có thể khác nhau.


Cảm biến nhiệt độ không khí bên ngoài: (Sau)

- Nhận biết nhiệt độ quanh dàn nóng.

Mặt hút gió:

- Đẳng sau và bên cạnh

Miếng thổi gió



Đường ống môi chất lạnh và dây điện nối giữa dàn nóng và dàn lạnh

Dây nối đất:

- Cực nối đất nằm ở bên trong vỏ này.

Ống nước xả

Thông tin về điều khiển thông minh

Khách hàng chịu trách nhiệm trả phí kết nối Internet, phí liên lạc, tiền điện để vận hành thiết bị được lắp đặt, v.v.

Ứng dụng và bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây

Mẫu máy này được điều khiển bằng ứng dụng.

Cấu hình

- Người dùng tự trang bị các thiết bị sau trước khi sử dụng sản phẩm này:
 - Cần cài đặt phiên bản ứng dụng 1.0 trở lên để điều khiển sản phẩm này.
 - Điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng (HĐH được hỗ trợ: Android 10.0 trở lên; iOS 14.0 trở lên. Để tải phiên bản mới nhất, hãy truy cập trang web: <https://www.daikinthai.com/product/aircreator/compatible/en>).
 - Đường truyền internet và thiết bị giao tiếp (Modem/bộ định tuyến hoặc thiết bị tương tự)
 - Điểm truy cập mạng LAN không dây

- 1) Quét mã QR để tải xuống ứng dụng. (miễn phí)
- 2) Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt.



Với điện thoại Android



Với điện thoại iOS

Chức năng bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây yêu cầu bạn phải cài đặt ứng dụng để kết nối với máy điều hòa và điều khiển máy bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng qua mạng.

CHÚ Ý

- Dán nhãn dán vào khu vực dán nhãn của tài liệu hướng dẫn sử dụng và cất giữ tài liệu an toàn, như trong hướng dẫn chi tiết bên dưới:



[Thông tin về SSID và KEY]

- Bạn sẽ cần tới [SSID] và [KEY] hiển thị trên nhãn dán SSID&KEY khi kết nối máy điều hòa với điện thoại thông minh qua mạng LAN không dây.

Thông tin về điều khiển thông minh

Điều khiển bằng giọng nói

Bạn có thể sử dụng lệnh thoại qua Google Home, Amazon Alexa hay các ứng dụng khác để điều khiển máy điều hòa. Để sử dụng chức năng này, vui lòng làm theo hướng dẫn thiết lập có trên trang web dưới đây.

Trang web: <https://www.daikinthalai.com/product/aircreator/voice-controller/en>



Để biết thêm thông tin về phiên bản mới nhất của chức năng điều khiển bằng giọng nói, vui lòng tham khảo trang web ở trên hoặc quét mã QR.

LƯU Ý

■ Các lưu ý về bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây

- Không được sử dụng sản phẩm này gần lò vi sóng.
(Việc này có thể ảnh hưởng đến hoạt động liên lạc qua mạng LAN không dây.)
 - Hoạt động của bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây có thể ảnh hưởng đến những người sử dụng máy tạo nhịp tim hoặc máy khử rung tim.
Sản phẩm này có thể gây nhiễu điện từ.
 - Hoạt động của bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây có thể ảnh hưởng đến cửa tự động hoặc thiết bị báo cháy. Sản phẩm này có thể gây lỗi cho thiết bị.
 - Để biết thông tin chi tiết mới nhất về việc lắp đặt bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây và các thiết bị thích hợp, hãy tham khảo trang web <https://www.daikinthalai.com/product/aircreator/en>.
- Cách xử lý sự cố hoặc thực hiện cài đặt kết nối. Tham khảo câu hỏi thường gặp (CHTG) trên trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

<https://www.daikinthalai.com/product/aircreator/faq/en>


Kết nối mạng LAN không dây

Để vận hành máy điều hòa, bạn có thể kết nối bộ tiếp hợp mạng LAN không dây với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng theo 3 cách.

- Bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây sẽ giao tiếp với các thiết bị thông minh trong mạng gia đình qua modem, bộ định tuyến hoặc thiết bị tương tự.


Phương pháp 1: Chế độ trực tuyến – Sử dụng internet

Khách hàng có thể điều khiển thiết bị từ bất kỳ đâu thông qua internet, ngay cả khi họ không ở trong nhà. **Trang 11**



Phương pháp 2: Chế độ ngoại tuyến – Kết nối điểm truy cập (kết nối AP) **Trang 12**


Trong trường hợp khách hàng không có bộ định tuyến Wifi ở nhà, họ vẫn có thể điều khiển một* thiết bị thông qua kết nối trực tiếp.



Chú thích: Bạn cũng có thể dùng kết nối này cho lần ghép đôi đầu tiên.

Phương pháp 3: Chế độ ngoại tuyến thông qua bộ định tuyến **Trang 12**


Trong trường hợp internet có vấn đề, khách hàng vẫn có thể điều khiển thiết bị bằng chế độ Ngoại tuyến thông qua mạng cục bộ.



- ✗ Để kết nối lần đầu, hãy cắm bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây sau khi bật cầu dao điện, hệ thống sẽ sẵn sàng hoạt động. Vui lòng đợi một phút cho đến khi bạn nghe thấy tiếng bíp. Sau đó, bạn có thể kết nối bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây.

- ✗ Nếu bạn muốn kết nối lại bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây sau khi đã kết nối, vui lòng kiểm tra đèn của bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây trên dàn lạnh mỗi khi kết nối lại. Nếu đèn không nhấp nháy/không sáng, hãy nhấn công tắc của bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây 1 lần trên màn hình dàn lạnh rồi làm theo các bước áp dụng cho từng phương pháp. **Trang 11-12**

Hiện thị (cần mở mặt nạ trước)



Công tắc của bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây

Thông tin về điều khiển thông minh


Xin lưu ý

Tắt máy điều hòa trước khi thiết lập kết nối không dây.

rước khi thiết lập, hãy đảm bảo rằng thiết bị của bạn đã sẵn sàng kết nối. Bạn có thể tham khảo bảng đèn của dàn lạnh để nắm rõ hướng dẫn.

Kiểm tra đèn của dàn lạnh

Đèn của bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây	Trạng thái
Nhấp nháy 1 lần mỗi giây	• Bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây đã sẵn sàng kết nối hoặc không kết nối được.
Không nhấp nháy/ không có đèn	• Bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây đã tắt. (OFF) (TẮT) • Đã xảy ra sự cố khi giao tiếp giữa dàn lạnh và bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây. Vui lòng tham khảo hướng dẫn khắc phục sự cố hoặc liên hệ với cửa hàng nơi bạn mua máy điều hòa để yêu cầu dịch vụ sửa chữa.
Đèn luôn sáng	• Bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây được kết nối với modem/bộ định tuyến.



Cách kết nối bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây với mạng gia đình


■ Chế độ trực tuyến – Sử dụng internet

Bạn có thể kết nối trực tiếp điện thoại thông minh với bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây để thiết lập kết nối với mạng gia đình bằng cách làm theo các bước sau.

- Bước này yêu cầu số SSID và KEY nằm trên dàn lạnh hoặc trên sách hướng dẫn.

- Vui lòng xem phần [Kiểm tra đèn của dàn lạnh] trên Trang 11. Nếu đèn không nhấp nháy/không sáng, hãy nhấn [1] công tắc của bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây, chờ khoảng 10 giây.**

Hiện thị (cần mở mặt nạ trước)



• Đèn báo của bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây sẽ nhấp nháy chậm.

- Mở ứng dụng, đăng nhập bằng các nền tảng trực tuyến như Facebook, Google hoặc Apple, v.v rồi điền thông tin của bạn. Sau đó, thiết lập cài đặt ban đầu theo hướng dẫn trên màn hình.**

- Nhấn vào [+ Add device] ở trang “Air management” (Quản lý không khí) trên ứng dụng theo hướng dẫn trên màn hình. (Nếu bạn chọn kết nối bằng mã QR, hãy quét nhãn dán SSID và KEY nằm trên dàn lạnh hoặc trên sách hướng dẫn.)**

• Nếu kết nối thành công, đèn trên bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây sẽ sáng liên tục.



- Mở Màn hình chính của ứng dụng. Máy điều hòa sẽ được liệt kê ở đó.**

■ Chế độ ngoại tuyến – Kết nối điểm truy cập (kết nối AP)


CHÚ Ý

• Vui lòng ngắt kết nối dữ liệu di động hoặc mạng di động trước khi thực hiện phương pháp này.

1. Vui lòng xem phần [Kiểm tra đèn của dàn lạnh] trên **Trang 11**. Nếu đèn không nhấp nháy/ không sáng, hãy nhấn [1] công tắc của bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây để bật bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây, chờ khoảng 10 giây.

• Đèn trên bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây nhấp nháy nhanh hơn.

2. Kết nối điện thoại thông minh của bạn với bộ tiếp hợp mạng LAN không dây thông qua menu cài đặt Wi-Fi trên điện thoại thông minh bằng cách chọn tên bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây khớp với nhãn dán SSID và nhập KEY hoặc quét mã QR trên nhãn dán SSID&KEY bằng camera trên điện thoại thông minh.



• Nếu kết nối thành công, đèn của bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây sẽ nhấp nháy 1 lần mỗi giây. Nếu không, vui lòng tham khảo phần **LƯU Ý**.

3. Mở ứng dụng, chọn “Use Offline-control” trên màn hình. Nếu kết nối thành công, trang “Air Management” (Quản lý không khí) sẽ hiển thị trên màn hình.

■ Chế độ ngoại tuyến thông qua bộ định tuyến

1. Vui lòng xem phần [Kiểm tra đèn của dàn lạnh] trên **Trang 11**. Nếu đèn không nhấp nháy/không sáng, hãy nhấn [1] công tắc của bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây để bật bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây, chờ khoảng 10 giây.

• Đèn báo của bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây sẽ nhấp nháy chậm.


2. Bật Wifi trên điện thoại thông minh bằng cách vào menu cài đặt bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây.

3. Mở ứng dụng, chọn “Use Offline-control” (Sử dụng điều khiển ngoại tuyến) trên màn hình.

4. Nhấn vào [+ Add device] ở trang “Air management” (Quản lý không khí) trên ứng dụng theo hướng dẫn trên màn hình. (Nếu bạn chọn kết nối bằng mã QR, hãy quét nhãn dán SSID và KEY nằm trên dàn lạnh hoặc trên sách hướng dẫn.)

• Nếu kết nối thành công, đèn trên bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây sẽ sáng liên tục. Nếu không, vui lòng tham khảo phần **LƯU Ý**.

Hiện thị (cần mở mặt nạ trước)



■ Đặt lại cài đặt kết nối về cài đặt mặc định của nhà sản xuất.

Xin lưu ý

Khi thiết bị được đặt lại, tài khoản người dùng và cài đặt kết nối mạng LAN không dây sẽ được chuyển về cài đặt gốc.


■ Cách đặt lại

1. Tắt máy điều hòa trước khi thiết lập kết nối không dây.

2. Trong khi dừng hoạt động, hãy nhấn [1] công tắc Bật/Tắt và nhấn [2] công tắc của bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây, rồi giữ nút trong 5 giây.

• Đèn của bộ tiếp hợp kết nối mạng LAN không dây nhấp nháy 1 lần mỗi giây.

Hiện thị (cần mở mặt nạ trước)



LƯU Ý

■ Lưu ý về chế độ Ngoại tuyến thông qua bộ định tuyến

• Nếu bạn không kết nối được (đèn (màu trắng) trên bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây tiếp tục nhấp nháy), hãy thực hiện lại các bước 1-4. Ngoài ra, hãy thử kết nối trực tiếp qua thiết bị của bạn. Vui lòng tham khảo “Kết nối điểm truy cập (Kết nối AP)”. **Trang 12**

■ Lưu ý về kết nối điểm truy cập (kết nối AP)

• Nếu bạn không kết nối được (đèn (màu trắng) trên bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây tiếp tục nhấp nháy), hãy thực hiện lại các bước 1-3.

• Nếu người dùng kiểm tra trạng thái hoặc kết nối lại trong khi ở hoạt động scheduling (lên lịch trình) thì đèn scheduling (lên lịch trình) sẽ luôn sáng.

Thông tin về điều khiển thông minh

■ Trang điều khiển từ xa thông qua ứng dụng


Sản phẩm này được điều khiển qua ứng dụng ở gần như mọi nơi, vui lòng xem thêm chi tiết ở trang 1 để biết cách tải xuống ứng dụng.

• Chọn thiết bị mà bạn đã thêm vào danh sách.

Vui lòng làm theo các bước để truy cập trang bộ điều khiển từ xa thông qua ứng dụng.

Trực tuyến: Nhấn vào [Quản lý không khí] > [Phòng] > [Điều khiển thiết bị]
(online: tap [Air Management] > [Rooms] > [Device Control])

Ngoại tuyến: Nhấn vào [Quản lý không khí] > [Phòng hoặc không xác định] > [Điều khiển thiết bị]
(offline: tap [Air Management] > [Rooms or undefined] > [Device Control])



Cuộn màn hình lên hoặc xuống để xem tất cả các chức năng có sẵn.

* Màn hình có thể thay đổi nếu ứng dụng được cập nhật.

1. Bật/tắt máy điều hòa không khí **Trang 17**

• Nhấn vào **Power on** trên màn hình để bật máy điều hòa không khí hoặc nhấn vào **Power off** để tắt.

2. Chọn MODE (Chế độ)

• Chọn chế độ hoạt động trên màn hình. **Trang 17**
 COOL (LÀM LẠNH) ❄️ : Để giảm nhiệt độ
 FAN (QUẠT) 🌀 : Để lưu thông không khí
 DRY (KHỬ ẨM) 🧊 : Để giảm độ ẩm

3. Điều chỉnh NHIỆT ĐỘ

• Thay đổi mức cài đặt nhiệt độ. **Trang 17**

4. Cài đặt FAN (QUẠT)

• Chọn mức cài đặt tốc độ gió.
 (AUTO (TỰ ĐỘNG), Dàn lạnh chạy êm, Tốc độ gió 1-5.)
Trang 19


5. SWING (ĐẢO GIÓ)

• Cài đặt hướng gió. **Trang 20**
 Lên và xuống: AUTO (TỰ ĐỘNG), Tốc độ gió 1-5
 Lên và xuống: AUTO (TỰ ĐỘNG), Tốc độ gió 1-7

6. Điều chỉnh HUMIDITY (ĐỘ ẨM)

• Điều chỉnh HUMIDITY (ĐỘ ẨM) khi sử dụng mức cài đặt nhiệt độ mát để ngăn ngừa tình trạng không khí khô. **Trang 18**

■ Trang điều khiển từ xa thông qua ứng dụng (tiếp theo)



Cuộn màn hình lên hoặc xuống để xem tất cả các chức năng có sẵn.

* Màn hình có thể thay đổi nếu ứng dụng được cập nhật.

7. Hoạt động POWERFUL (LÀM LẠNH NHANH)

- Máy điều hòa không khí hoạt động ở công suất tối đa trong 20 phút. **Trang 21**

8. Hoạt động FLASH STREAMER AIR CLEANING (LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ BẰNG CÔNG NGHỆ STREAMER)

- Giảm mùi hôi và diệt vi-rút, làm sạch không khí trong phòng. **Trang 26**

9. Hoạt động COMFORT AIRFLOW (LUỒNG GIÓ DỄ CHỊU)

- Điều chỉnh luồng gió hướng lên trên để tạo luồng gió dễ chịu mà không tiếp xúc trực tiếp với người. **Trang 22**

10. Hoạt động ECONO (TIẾT KIỆM)

- Giúp vận hành hiệu quả bằng cách giới hạn mức tiêu thụ điện tối đa. **Trang 23**

11. Hoạt động OUTDOOR UNIT QUIET (DÀN NÓNG CHẠY ẸM)

- Giảm mức tiếng ồn của dàn nóng bằng cách thay đổi tần suất và tốc độ quạt trên dàn nóng. **Trang 27**

12. Hoạt động MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC)

- Giảm tình trạng nấm mốc bằng cách sử dụng hoạt động FAN (QUẠT) để giảm độ ẩm bên trong dàn lạnh. **Trang 24**

13. Cài đặt chung

Cài đặt độ sáng đèn LED

- Cài đặt độ sáng cho đèn trên dàn lạnh. **Trang 16**

Cài đặt tiếng bíp

- Để bật/tắt tiếng bíp của dàn lạnh. **Trang 16**

Chuẩn bị trước khi vận hành

Đối với dàn lạnh

■ **Bật cầu dao**

- Sau khi bật nguồn, cánh quạt của dàn lạnh sẽ mở và đóng một lần để cài đặt vị trí quy chuẩn.

■ **Cách lắp phin lọc chất lượng khí (enzyme blue với PM2,5)**


- Nếu lắp các phin lọc, bạn nên lắp trước khi bật nguồn điện. **Trang 34**

Đối với ứng dụng

■ **Cách đặt múi giờ**


- Hãy kiểm tra múi giờ của thiết bị trong ứng dụng trước khi thực hiện thao tác. Bạn có thể kiểm tra trong menu Cài đặt thiết bị của ứng dụng.


* Màn hình có thể thay đổi nếu ứng dụng được cập nhật.




Hình 1

▶ **Để cài đặt**

1. Nhấn vào [1] “” trong menu. Hình 1
2. Nhấn vào [2] “Time zone” (Múi giờ) trên màn hình. Hình 2
3. Cài đặt múi giờ theo hướng dẫn trên màn hình.



Hình 2



Hình 1

■ Cách cài đặt độ sáng cho đèn trên dàn lạnh


Điều chỉnh độ sáng cho màn hình trên dàn lạnh theo mong muốn hoặc TẮT màn hình.

● Để cài đặt

1. Nhấn vào [1] “” trong menu. Hình 1
2. Nhấn vào [2] “Brightness” (Độ sáng) trên màn hình. Hình 2
3. Chọn độ sáng mong muốn như bên dưới.

- High ĐỘ SÁNG Cao (mặc định)
- Low ĐỘ SÁNG Thấp
- Off ĐỘ SÁNG TẮT

• Độ sáng sẽ được đặt theo giá trị đã chọn.



Hình 2

■ Cách đặt âm thanh của dàn lạnh

Khi thiết bị nhận được yêu cầu cho mỗi hoạt động, bạn sẽ nghe thấy một tiếng bíp.

Trường hợp	Loại âm thanh
Bắt đầu hoạt động	bíp-bíp
Thay đổi cài đặt	bíp
Dừng hoạt động	bíp dài

● Để cài đặt

1. Nhấn vào [1] “” trong menu. Hình 1
2. Nhấn vào [3] “Beep sound” (Tiếng bíp) trên màn hình. Hình 2
3. Chọn tiếng bíp bạn muốn như sau.

- On Tiếng bíp đã được bật (mặc định)
- Off Tắt tiếng bíp

LƯU Ý

■ Lưu ý cho việc cài đặt độ sáng đèn trên dàn lạnh

- Chức năng bật hoặc tắt đèn dàn lạnh giúp tăng cường sự tiện lợi cho người dùng, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với nhiều hoạt động và giảm bớt sự ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Hoạt động COOL/FAN/DRY (LÀM LẠNH/QUẠT/KHỬ ẨM)

Máy điều hòa vận hành ở chế độ hoạt động do người dùng chọn.

■ Để bật máy

1. Nhấn vào **Power on** trên màn hình.

- Hoạt động COOL/FAN/DRY (LÀM LẠNH/QUẠT/KHỬ ẨM). Đèn OPERATION (HOẠT ĐỘNG) sáng lên.




Màn hình

2. Chọn chế độ hoạt động, nhấn vào biểu tượng trên màn hình.

COOL (LÀM LẠNH) : Để giảm nhiệt độ

FAN (QUẠT) : Để lưu thông không khí

DRY (KHỬ ẨM) : Để giảm độ ẩm



■ Để tắt máy

▶ Nhấn vào **Power off** trên màn hình.

- Đèn OPERATION (HOẠT ĐỘNG) tắt.

■ Để thay đổi nhiệt độ cài đặt

▶ Nhấn vào **- 25.0°C +** trên màn hình.

- Nhấn vào **+** để tăng nhiệt độ và nhấn vào **-** để giảm nhiệt độ.
- Mỗi lần nhấn nút sẽ thay đổi nhiệt độ 0,5°C.

Hoạt động COOL (LÀM LẠNH)	Hoạt động DRY (KHỬ ẨM) hoặc FAN (QUẠT)
16,0-32,0°C	Không thực hiện được cài đặt nhiệt độ.

- Để điều chỉnh nhanh nhiệt độ, hãy nhấn vào thanh nhiệt độ.

LƯU Ý

CHẾ ĐỘ	Lưu ý đối với mỗi chế độ hoạt động
COOL (LÀM LẠNH)	<ul style="list-style-type: none"> • Máy điều hòa làm lạnh phòng bằng cách thải nhiệt trong phòng ra bên ngoài. Do đó, hiệu suất lạnh của máy điều hòa có thể giảm nếu nhiệt độ ngoài trời cao.
DRY (KHỬ ẨM)	<ul style="list-style-type: none"> • Chip máy tính hoạt động để giải phóng độ ẩm khỏi phòng trong khi duy trì nhiệt độ của phòng càng nhiều càng tốt. Thiết bị tự động kiểm soát nhiệt độ và tốc độ luồng gió, do đó không thể điều chỉnh các chức năng này một cách thủ công. • Khi nhiệt độ trong phòng tăng, hoạt động LÀM LẠNH sẽ tự động khởi động.
FAN (QUẠT)	<ul style="list-style-type: none"> • Chế độ này chỉ có giá trị đối với quạt.

Hoạt động HUMIDITY (ĐỘ ẨM)



Hoạt động HUMIDITY (ĐỘ ẨM) trong cài đặt nhiệt độ làm mát hoạt động để ngăn ngừa tình trạng không khí khô và đảm bảo duy trì độ ẩm để tăng cường sự thoải mái.

CHÚ Ý

- Khả năng hoạt động của chức năng kiểm soát độ ẩm phụ thuộc vào tải nhiệt và điều kiện độ ẩm trong phòng.
- Trong trường hợp nhiệt độ phòng cài đặt quá cao và độ ẩm cài đặt ở mức 1, khả năng kiểm soát độ ẩm trong phòng có thể tăng.
- Trong trường hợp nhiệt độ phòng cài đặt quá thấp và độ ẩm cài đặt ở mức 3, khả năng kiểm soát độ ẩm trong phòng có thể giảm.
- Nếu mức độ ẩm cài đặt ở mức 1, có thể sẽ không điều chỉnh được khả năng kiểm soát độ ẩm lên mức cao hơn ngay lập tức hoặc sẽ mất nhiều thời gian.

Tiếng Việt

■ Để khởi động

- ▶ Khi ở chế độ COOL (LÀM LẠNH) “❄️”, hãy chọn mức HUMIDITY (ĐỘ ẨM) bằng cách nhấn vào thanh cài đặt HUMIDITY (ĐỘ ẨM) trên màn hình.

- : Giữ mức cân bằng độ ẩm ở mức 1 (thấp)
- : Giữ mức cân bằng độ ẩm ở mức 2 (trung bình)
- : Giữ mức cân bằng độ ẩm ở mức 3 (cao)

■ Để hủy

- ▶ Nhấn vào thanh HUMIDITY (ĐỘ ẨM) cho đến khi thanh không được kích hoạt nữa.


- “ ” Không được kích hoạt.
- Thiết bị sẽ ở chế độ hoạt động LÀM LẠNH bình thường.

LƯU Ý

■ Lưu ý về hoạt động HUMIDITY (ĐỘ ẨM)

- Hoạt động HUMIDITY (ĐỘ ẨM) chỉ có trong hoạt động COOL (LÀM LẠNH).
- Khi chọn độ ẩm và chế độ vận hành thay đổi từ COOL (LÀM LẠNH) sang HUMIDITY (ĐỘ ẨM), nhiệt độ phòng trong nhà sẽ tăng lên vào thời điểm đó nếu nhiệt độ ngoài trời cao.
- Trong trường hợp nhiệt độ ngoài trời cao, hiệu suất làm mát và kiểm soát độ ẩm trong phòng có thể giảm.
- Để điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm, tốc độ luồng gió trong hoạt động COOL (LÀM LẠNH) sẽ được tự động điều chỉnh.
- Hoạt động HUMIDITY (ĐỘ ẨM) sẽ thay đổi theo nhiệt độ cài đặt.
- Không thể thay đổi cài đặt luồng gió.

Điều chỉnh tốc độ gió



Bạn có thể điều chỉnh tốc độ gió để tăng cảm giác dễ chịu.


■ Để điều chỉnh cài đặt tốc độ gió

▶ Nhấn vào trên màn hình.


- Chọn cài đặt tốc độ luồng gió theo sở thích của bạn.




Cài đặt tốc độ gió tự động




Cài đặt tốc độ gió êm ái




Cài đặt tốc độ gió Mức 1




Cài đặt tốc độ gió Mức 2



Cài đặt tốc độ gió Mức 3



Cài đặt tốc độ gió Mức 4





Cài đặt tốc độ gió Mức 5

- Khi luồng gió được đặt thành “ **Quiet** ”, chế độ dàn lạnh chạy êm sẽ khởi động và dàn lạnh sẽ hoạt động yên tĩnh hơn.
- Ở hoạt động dàn lạnh chạy êm, tốc độ gió được đặt ở mức thấp.
- Nếu nhiệt độ không đạt đến điểm mong muốn, hãy thay đổi cài đặt tốc độ gió.
- Trong chế độ DRY (KHỬ ẨM), không thể thay đổi cài đặt tốc độ gió.
- Nếu hoạt động COOL/DRY (LÀM LẠNH/KHỬ ẨM) được khởi động với cài đặt gió là “AUTO (TỰ ĐỘNG)”, dàn lạnh ban đầu sẽ khử mùi, có chức năng ngăn chặn mọi mùi bên trong. Kết quả là, dàn lạnh sẽ không cấp gió ngay lập tức. (Đợi khoảng 1 phút.)
- Với tốc độ gió nhỏ hơn, hiệu quả làm lạnh cũng nhỏ hơn.


Mẹo tiết kiệm năng lượng

- Lưu ý không làm lạnh phòng quá sâu.
Đặt nhiệt độ cài đặt ở mức vừa phải sẽ giúp tiết kiệm năng lượng.
- Nhiệt độ cài đặt làm lạnh được khuyến nghị là 26-28°C.
- Che cửa sổ lại bằng màn hoặc rèm.
Ngăn ánh nắng mặt trời và không khí từ bên ngoài vào sẽ làm tăng tác dụng làm lạnh.
- Lưới lọc thô bị tắc sẽ gây nên hoạt động thiếu hiệu quả và lãng phí năng lượng.
Làm vệ sinh lưới lọc thô 2 tuần một lần.


Điều chỉnh hướng gió



Hướng luồng gió lên và xuống



Hướng luồng gió phải và trái



Hướng luồng gió 3 chiều

Bạn có thể điều chỉnh hướng luồng gió để tăng cảm giác dễ chịu.

CHÚ Ý

- Luôn dùng ứng dụng để điều chỉnh các góc của cánh quạt và cửa gió.
 - Không cố dùng tay di chuyển bằng lực khi cánh đảo gió hoặc cánh hướng dòng đang xoay vì sẽ có thể làm hỏng cơ cấu.
 - Bên trong miệng cấp gió có một quạt quay với tốc độ cao.

[Cách vận hành tự động]

■ Để điều chỉnh cánh đảo gió (cánh ngang)

Hướng luồng gió lên và xuống

▶ Nhấn vào trên màn hình.

- Cánh quạt (cánh ngang) sẽ bắt đầu di chuyển theo phương thẳng đứng. (lên - xuống)
Hướng gió: 5 bước, Tự động

■ Để điều chỉnh cửa gió (cánh dọc)



Hướng luồng gió phải và trái

▶ Nhấn vào trên màn hình.

- Cửa gió (cánh dọc) sẽ bắt đầu di chuyển theo phương ngang. (trái - phải)
Hướng gió: 7 bước, Tự động



■ Hướng luồng gió 3 chiều

▶ Nhấn vào của các cánh dọc và cánh ngang trên màn hình.

- Cánh quạt (cánh ngang) và cửa gió (cánh dọc) sẽ di chuyển luân phiên.
- Để hủy luồng gió 3 chiều, nhấn nút  hoặc  lần nữa. Cánh quạt hoặc cửa gió sẽ ngừng chuyển động.


[Cách vận hành thủ công]

■ Cách đặt cánh quạt hoặc cửa gió ở vị trí mong muốn

- Chức năng này hiệu quả khi cánh quạt hoặc cửa gió ở chế độ tự động đảo.
- ▶ Nhấn vào  và  khi cánh quạt hoặc cửa gió đến vị trí mong muốn.
 - Ở chế độ luồng gió 3 chiều, cánh quạt và cửa gió chuyển động lần lượt.




Hướng luồng gió lên và xuống



Hướng luồng gió phải và trái



Hướng luồng gió phải và trái



Hướng luồng gió phải và trái

LƯU Ý

■ Lưu ý về cài đặt hướng gió


- Phạm vi di chuyển của các cánh đảo gió thay đổi tùy theo chế độ hoạt động, tham khảo hình bên phải.

■ Lưu ý về luồng gió 3 chiều


- Sử dụng luồng gió 3 chiều sẽ lưu thông khí lạnh. Khí này thường tập trung ở đáy phòng, ngăn tạo ra các khu vực quá lạnh.

Phạm vi dịch chuyển của cánh đảo gió

COOL / DRY
(LÀM LẠNH / KHỬ ẨM)



Hoạt động POWERFUL (LÀM LẠNH NHANH)



Hoạt động POWERFUL (LÀM LẠNH NHANH) nhanh chóng tối ưu hóa hiệu quả làm lạnh trong bất kỳ chế độ hoạt động nào. Bạn có thể nhận được công suất tối đa.

■ Để khởi động

▶ **Nhấn vào “ Powerful ”** trên màn hình khi máy đang hoạt động.

- Nút sẽ xuất hiện kèm theo màu.
- “ POWERFUL ” hiển thị trên màn hình.
- Hoạt động POWERFUL (LÀM LẠNH NHANH) sẽ kết thúc trong 20 phút. Sau đó hệ thống sẽ tự quay lại vận hành theo cài đặt đã được sử dụng trước hoạt động POWERFUL (LÀM LẠNH NHANH).

■ Để hủy

▶ **Nhấn vào “ Powerful ”** lần nữa.

- Màu của nút sẽ trở lại bình thường.
- Chế độ POWERFUL (LÀM LẠNH NHANH) dừng hoạt động.

LƯU Ý

■ Lưu ý về hoạt động POWERFUL (LÀM LẠNH NHANH)

- Hoạt động POWERFUL (LÀM LẠNH NHANH) sẽ không làm tăng công suất của máy điều hòa nếu máy điều hòa đang vận hành với công suất tối đa.

Khi dùng hoạt động COOL (LÀM LẠNH)

Để tối đa hiệu quả làm mát, công suất của dàn nóng sẽ tăng và tốc độ gió sẽ được cố định ở cài đặt tối đa.

Không thể thay đổi cài đặt nhiệt độ và luồng gió.

Khi dùng hoạt động DRY (KHỬ ẨM)

The temperature setting is lowered by 2.5°C and the airflow rate is slightly increased.

Khi dùng hoạt động FAN (QUẠT)


Tốc độ gió được cố định ở cài đặt tối đa.

Cách kết hợp hoạt động POWERFUL (LÀM LẠNH NHANH) và các chế độ khác

POWERFUL + COMFORT AIRFLOW (LÀM LẠNH NHANH + LUỒNG GIÓ DỄ CHỊU)	Không có*
POWERFUL + ECONO (LÀM LẠNH NHANH + TIẾT KIỆM)	
POWERFUL + OUTDOOR UNIT QUIET (LÀM LẠNH NHANH + DÀN NÓNG CHẠY ÊM)	

* Chức năng nào được chọn sau cùng sẽ được ưu tiên.

Hoạt động COMFORT AIRFLOW (LUỒNG GIÓ DỄ CHỊU)



Luồng gió sẽ hướng lên trên khi ở hoạt động COOL/DRY (LÀM LẠNH/KHỬ ẨM), đem đến luồng gió dễ chịu mà không thổi trực tiếp vào người.

■ Để khởi động

▶ Nhấn vào “  ” trên màn hình.

- Nút sẽ xuất hiện kèm theo màu.
- Chế độ COMFORT AIRFLOW (LUỒNG GIÓ DỄ CHỊU) sẽ hoạt động.

	Hoạt động COOL (LÀM LẠNH)	Hoạt động DRY (KHỬ ẨM)
Hướng cánh đảo gió	Hướng lên	
Tốc độ gió	Tốc độ luồng gió sẽ được đặt ở mức độ bất kỳ	AUTO (Tự động)

- Không khả dụng ở chế độ FAN (QUẠT).

■ Để hủy

▶ Nhấn vào “  ” lần nữa.


- Màu của nút sẽ trở lại bình thường.
- Chế độ COMFORT AIRFLOW (LUỒNG GIÓ DỄ CHỊU) dừng hoạt động.

LƯU Ý

■ Lưu ý đối với hoạt động COMFORT AIRFLOW (LUỒNG GIÓ DỄ CHỊU)

- Vị trí cánh đảo gió sẽ thay đổi, ngăn gió thổi trực tiếp vào những người có mặt trong phòng.
- Không thể sử dụng hoạt động POWERFUL (LÀM LẠNH NHANH) cùng với hoạt động ECONO/COMFORT AIRFLOW/OUTDOOR UNIT QUIET (TIẾT KIỆM/LUỒNG GIÓ DỄ CHỊU/DÀN NÓNG CHẠY ẸM).
Chức năng nào được chọn sau cùng sẽ được ưu tiên.

Hoạt động ECONO (TIẾT KIỆM)



Hoạt động ECONO (TIẾT KIỆM) là một chức năng cho phép vận hành hiệu quả bằng cách giới hạn giá trị tiêu thụ điện tối đa. Chức năng này hữu ích trong các trường hợp cần chú ý để đảm bảo rằng cầu dao sẽ không ngắt khi sản phẩm chạy cùng với các thiết bị khác.

■ Để khởi động

▶ **Nhấn vào “  ” trên màn hình.**

- Nút sẽ xuất hiện kèm theo màu.
- Chế độ ECONO (TIẾT KIỆM) sẽ hoạt động.

■ Để hủy

▶ **Nhấn vào “  ” lần nữa.**

- Màu của nút sẽ trở lại bình thường.
- Chế độ ECONO (TIẾT KIỆM) dừng hoạt động.

LƯU Ý

■ Lưu ý đối với hoạt động ECONO (TIẾT KIỆM)

- Hoạt động ECONO (TIẾT KIỆM) là một chức năng cho phép hoạt động hiệu quả bằng cách giới hạn giá trị tiêu thụ điện tối đa của dàn nóng (tần số hoạt động).
 - Hoạt động ECONO (TIẾT KIỆM) hoạt động ở hoạt động COOL (LÀM LẠNH) và DRY (KHỬ ẨM).
 - Không thể sử dụng hoạt động POWERFUL (LÀM LẠNH NHANH) cùng với hoạt động ECONO/COMFORT AIRFLOW/OUTDOOR UNIT QUIET (TIẾT KIỆM/LUỒNG GIÓ DỄ CHỊU/DÀN NÓNG CHẠY ẸM).
- Chức năng nào được chọn sau cùng sẽ được ưu tiên.
- Nếu mức tiêu thụ điện của máy đang thấp, việc bật qua hoạt động ECONO (TIẾT KIỆM) sẽ không làm giảm thêm nữa.

Hoạt động MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC)



Hoạt động CHỐNG NẤM MỐC là chức năng làm giảm sự lây lan của nấm mốc bằng cách sử dụng chế độ quạt để giảm độ ẩm bên trong dàn lạnh.

[Cách vận hành tự động]

■ Để khởi động

▶ Nhấn vào “  ” trên màn hình.

- Đèn MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC) sáng lên.
- Nút sẽ xuất hiện kèm theo màu.
- Khi hoạt động bị dừng, ký hiệu “ **MOLD PROOF** ” sẽ xuất hiện trên màn hình.
- Sau khi hoạt động DRY (KHỬ ẨM) hoặc COOL (LÀM LẠNH) dừng lại, máy điều hòa sẽ tự động bật hoạt động MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC).
- Đèn báo chế độ MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC) sáng lên và chế độ FLASH STREAMER AIR CLEANING (LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ BẰNG CÔNG NGHỆ STREAMER) sẽ hoạt động.



Màn hình

■ Để hủy

▶ Trong hoạt động, chạm vào “  ” một lần nữa để hủy.

- Màu của nút sẽ trở lại bình thường.
- Đèn MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC) tắt.

[Cách vận hành thủ công]

▶ Nhấn vào “  ” trên màn hình khi thiết bị không hoạt động.

- Đèn MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC) sáng lên.
- Khi hoạt động bị dừng, ký hiệu “ **MOLD PROOF** ” sẽ xuất hiện trên màn hình.
- Nếu máy điều hòa không khí đã tắt hơn 3 phút, hãy nhấn vào chế độ chống nấm mốc trên màn hình lần nữa để bắt đầu chế độ MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC).
- Đèn báo chế độ MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC) sáng lên và chế độ FLASH STREAMER AIR CLEANING (LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ BẰNG CÔNG NGHỆ STREAMER) sẽ hoạt động.




Màn hình



Hoạt động MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC)

[Dòng chức năng]



LƯU Ý

■ Lưu ý về cài đặt MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC)

- Hoạt động này làm khô bên trong máy điều hòa trong khi thực hiện phát ra ion tĩnh điện để giảm sự phát triển của nấm mốc và mùi bên trong máy điều hòa. Nhưng chức năng này không loại bỏ bất kỳ bụi bám và nấm mốc nào.


■ Lưu ý về hoạt động MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC)

- Các cánh đảo gió đôi khi có thể đóng lại để tăng hiệu quả làm khô bên trong máy điều hòa. Hoạt động MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC) có thể không hoạt động nếu thời gian chạy chế độ COOL (LÀM LẠNH) hoặc DRY (KHỬ ẨM) ngắn hơn 5 phút (từ lúc bật bằng ứng dụng). Tùy trường hợp, có thể bạn nên đợi thêm khoảng 3 phút, (xem phần Khắc phục sự cố Trang 36 để biết thông tin chi tiết).
- Nếu bạn không muốn sử dụng chế độ MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC), hãy dùng chế độ này.

Mối tương quan giữa đèn của hoạt động MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC) và dàn lạnh

Máy điều hòa	Cài đặt MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC)	Đèn MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC)
Đang hoạt động (Đèn báo HOẠT ĐỘNG sáng lên)	Tính năng CHỐNG NẤM MỐC đang "BẬT"	Đèn sáng
	Tính năng CHỐNG NẤM MỐC đang "TẮT"	Đèn tắt
Không hoạt động (Đèn báo HOẠT ĐỘNG tắt)	Tính năng CHỐNG NẤM MỐC đang "BẬT"	Đèn sáng

Hoạt động FLASH STREAMER AIR CLEANING (LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ BẰNG CÔNG NGHỆ STREAMER)



Streamer tạo ra dòng electron tốc độ cao có khả năng oxy hóa cao, giúp giảm mùi hôi và vi rút. Cùng với phin lọc (enzyme blue với PM2,5) và lưới lọc thô, chức năng này sẽ làm sạch không khí trong phòng.

■ Để khởi động

▶ **Nhấn vào “ Streamer”** trên màn hình.

- Nút sẽ xuất hiện kèm theo màu.
- Chế độ FLASH STREAMER AIR CLEANING (LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ BẰNG CÔNG NGHỆ STREAMER) sẽ xả gió.

■ Để hủy


▶ **Nhấn vào “ Streamer” lần nữa.**

- Màu của nút sẽ trở lại bình thường.
- Chế độ FLASH STREAMER AIR CLEANING (LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ BẰNG CÔNG NGHỆ STREAMER) dừng hoạt động.

LƯU Ý

■ Phát ra ion tĩnh điện là gì?

- Đây là một loại phóng điện plasma bao gồm các electron tốc độ cao có khả năng oxy hóa cao được giải phóng trong thiết bị. Chức năng này phân hủy mùi và khí độc hại. (Electron tốc độ cao được tạo rồi hấp thu trong thiết bị nhằm đảm bảo sự an toàn cho bạn.)




Hình 1

■ Lưu ý về hoạt động FLASH STREAMER AIR CLEANING (LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ BẰNG CÔNG NGHỆ STREAMER)

- Quá trình phát ra ion tĩnh điện có thể tạo âm thanh xì ga, tuy nhiên hiện tượng này không biểu thị khiếm khuyết.
- Không chặn cửa hút gió của streamer bằng bất kỳ đồ vật nào (Hình 1). Luồng gió bị suy yếu có thể dẫn đến hiệu suất không đủ hoặc khiến streamer gặp sự cố hoạt động.

Hoạt động OUTDOOR UNIT QUIET (DÀN NÓNG CHẠY ÊM)



Hoạt động OUTDOOR UNIT QUIET (DÀN NÓNG CHẠY ÊM) giảm mức độ ồn của dàn nóng bằng cách thay đổi tần số và tốc độ quạt trên dàn nóng.

Chức năng này thuận tiện vào ban đêm.

■ Để khởi động

▶ Nhấn vào “” trên màn hình.

- Nút sẽ xuất hiện kèm theo màu.
- Máy điều hòa có thể vận hành ở hoạt động ECONO (TIẾT KIỆM) kết hợp với hoạt động OUTDOOR UNIT QUIET (DÀN NÓNG CHẠY ÊM).

■ Để hủy

▶ Nhấn vào “” lần nữa.

- Màu của nút sẽ trở lại bình thường.
- Chế độ OUTDOOR UNIT QUIET (DÀN NÓNG CHẠY ÊM) dừng hoạt động.

LƯU Ý

■ Lưu ý đối với hoạt động OUTDOOR UNIT QUIET (DÀN NÓNG CHẠY ÊM)

- Chức năng này có sẵn ở hoạt động COOL (LÀM LẠNH). (Chức năng này không có trong chế độ QUẠT và KHỬ ẨM).
- Không thể sử dụng hoạt động POWERFUL (LÀM LẠNH NHANH) cùng với hoạt động ECONO/COMFORT AIRFLOW/OUTDOOR UNIT QUIET (TIẾT KIỆM/LUỒNG GIÓ DỄ CHỊU/DÀN NÓNG CHẠY ÊM). Chế độ hoạt động nào được chọn sau cùng sẽ được ưu tiên.
- Hoạt động OUTDOOR UNIT QUIET (DÀN NÓNG CHẠY ÊM) sẽ không làm giảm tần số hay tốc độ quạt nếu tần số và tốc độ quạt đã giảm xuống mức đủ thấp.
- Chế độ này hoạt động với công suất thấp hơn, do đó, hiệu quả làm mát có thể không đủ.


Hoạt động thêm lịch trình

Các chức năng này sẽ phát huy tác dụng khi cần tự động bật hoặc tắt máy điều hòa không khí vào ban đêm hoặc vào buổi sáng, sử dụng định dạng thời gian.


Bạn có thể thiết lập 6 sự kiện mỗi ngày, trong đó có bao gồm chủ đề AIR CARD 2.

CHÚ Ý

- Không thể sử dụng hoạt động lên lịch trình nếu trước đây, bạn chưa từng thêm lịch trình nào ở chế độ trực tuyến.




Hình 1




Hình 2

■ Để cài đặt

1. Nhấn vào [1] [Select Place] (Chọn địa điểm) trên màn hình để chọn khu vực thiết bị. Hình 1
2. Nhấn vào [2] [+ Add Scheduling] (+ Thêm lịch trình) trên màn hình hoặc nhấn vào biểu tượng dấu cộng “+” ở góc trên bên phải. Hình 1
3. Nhấn vào [3] [Where] (Địa điểm) trên màn hình để chọn phòng rồi chọn thiết bị trong phòng bằng cách nhấn vào [4] [What] (Thiết bị) trên màn hình. Hình 2
4. Nhấn vào [5] để chọn chế độ. Hình 2
Thờ thao tác để mở trang bộ điều khiển.
 - Chế độ làm lạnh và tốc độ quạt tự động được thiết lập mặc định.




Máy điều hòa : Bật
Chế độ COOL (LÀM LẠNH)
(Mặc định)



Máy điều hòa : Tắt

5. Nhấn vào [6] [When] (Thời gian) để thiết lập lịch trình hằng tuần và sau đó nhấn [7] [^] để thiết lập thời gian. Hình 2



Ví dụ


Hoạt động thêm lịch trình



Hình 3

6. Sau khi bạn thiết lập thời gian xong, màn hình sẽ xuất hiện [8] **Save this schedule**, vui lòng nhấn vào đó để lưu lịch trình. Hình 3

- Lịch trình sẽ xuất hiện trên trang lịch trình.
- Đèn hoạt động scheduling (lên lịch trình) sáng lên.



Hiển thị



Hình 4

• **Lịch trình vừa lưu sẽ xuất hiện trên trang lịch trình.**

- Nhấn vào thẻ thiết bị để xem tất cả lịch trình của thiết bị đó.
- Nhấn vào [1] nút gạt để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa lịch trình. Hình 4


■ Cách hủy lịch trình

• **Nhấn vào [1] trên màn hình bên trái để tắt lịch trình. Hình 5**

■ Cách xóa lịch

• **Vuốt sang trái [2] để xóa lịch trình Hình 5 hoặc chạm vào [1] Delete this schedule (Xóa lịch trình này) trên màn hình để xóa. Hình 6**

- Lịch sẽ bị xóa.



Hình 5



Hình 6


LƯU Ý

■ Lưu ý về Thêm lịch trình mới

- Nếu bạn muốn tạo một lịch trình khác, vui lòng thực hiện theo các bước từ 1 đến 6.
- Nhấn vào lịch trình bên trong thẻ để chỉnh sửa.

Hoạt động lên lịch trình AIR CARD


AIR CARD được sử dụng để điều khiển máy điều hòa hoặc hệ thống trong phòng, giúp bạn sử dụng thiết bị thoải mái hơn.




Hình 1

■ Để cài đặt

1. Nhấn vào [1] [Where] (Địa điểm) trên màn hình để chọn khu vực thiết bị. Hình 1
2. Nhấn vào [2] [AIR CARD] trên màn hình. Hình 1
3. Chọn chủ đề AIR CARD [3]. Hình 1
 - Thẻ thao tác để mở trang bộ điều khiển.




* Ảnh có thể thay đổi.



Hình 2

4. Nhấn vào [4] [When] (Thời gian) để thiết lập lịch trình hằng tuần và sau đó nhấn [5] [^] để thiết lập thời gian. Hình 2




Ví dụ

5. Sau khi bạn thiết lập thời gian xong, nút lưu lịch trình sẽ xuất hiện [6] với **Save this schedule** và có màu, vui lòng nhấn vào đó để lưu lịch trình. Hình 2
 - Lịch trình sẽ xuất hiện trên trang lịch trình.
 - Đèn hoạt động scheduling (lên lịch trình) sáng lên.



Hiện thị

Hoạt động SCHEDULE TIMER (HỆNG GIỜ THEO LỊCH)



Hình 3

- **Lịch trình vừa lưu sẽ xuất hiện trên trang lịch trình.**
 - Nhấn vào thẻ thiết bị để xem tất cả lịch trình của thiết bị đó.
 - Nhấn vào [1] nút gạt để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa lịch trình. Hình 3

■ Cách hủy lịch trình


- **Nhấn vào [1] trên màn hình bên trái để tắt lịch trình.** Hình 4

■ Cách xóa lịch

- **Vuốt sang trái [2] để xóa lịch trình Hình 4 hoặc chạm vào [1] Delete this schedule (Xóa lịch trình này) trên màn hình để xóa.** Hình 5
 - Lịch sẽ bị xóa.



Hình 4



Hình 5

* Ảnh có thể thay đổi.

Bảo quản và Vệ sinh

⚠ THẬN TRỌNG

- Trước khi vệ sinh, đảm bảo dừng hoạt động và OFF(TẮT) aptomat.
- Khi mở và đóng mặt nạ, dùng một chiếc ghế khỏe và chắc chắn và để ý cẩn thận bước chân.
- Sau khi vệ sinh, đảm bảo rằng đã lắp mặt nạ chắc chắn.

Dàn lạnh

Dùng vải mềm khô để lau các thiết bị.

■ Mặt nạ

1. Mở mặt nạ trước.

- Giữ cạnh của mặt nạ trước rồi mở ra.



2. Vệ sinh nắp mặt nạ.

Nếu mặt nạ bẩn

- Lau sạch bằng khăn ẩm và mềm.
- Chỉ sử dụng chất tẩy rửa trung tính.

3. Đóng mặt nạ trước.

- Đóng mặt nạ từ từ.
(Án vào hai bên và giữa mặt nạ)
- Đảm bảo mặt nạ đã được cố định chắc chắn.



LƯU Ý

■ Lưu ý khi vệ sinh mặt nạ

- Không rửa trong nước.
- Không làm rách vật liệu cách nhiệt.
- Không ép hoặc chà xát vật liệu cách nhiệt.

■ Lưu ý về Cửa hút gió của streamer

- Không đặt đồ vật gần dàn lạnh. Làm như vậy có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu suất, chất lượng sản phẩm và tuổi thọ của streamer.
- Nguy cơ hỏa hoạn, rò rỉ nước hoặc trục trặc thiết bị. Không tự vệ sinh bên trong máy điều hòa không khí. Không sử dụng các bình xịt chất dễ cháy (thuốc trừ sâu, chất khử trùng, v.v..) hoặc chất khử mùi cho thiết bị.

Bảo quản và Vệ sinh


⚠ THẬN TRỌNG

• Không chạm tay không vào các lá nhôm tản nhiệt khi tháo hoặc lắp lưới lọc.

■ Lưới lọc thô

1. Kéo lưới lọc thô ra.

- Mở nắp nà trước. **Trang 32**
- Đẩy chốt lưới lọc ở giữa mỗi lưới lọc thô lên trên một chút, sau đó kéo xuống.



2. Dùng nước để rửa các lưới lọc thô hoặc vệ sinh bằng máy hút bụi.

- Nên vệ sinh các lưới lọc thô 2 tuần một lần.



Sử dụng máy hút bụi để loại bỏ bụi.



Nếu khó lau sạch bụi

Hãy rửa các lưới lọc thô bằng chất tẩy rửa trung tính được pha loãng với nước ấm, sau đó để khô trong bóng râm. Đảm bảo đã tháo phin lọc (nhỏ). Tham khảo phần **Phin lọc (nhỏ)** ở trang tiếp theo.

3. Đặt các lưới lọc vào vị trí cũ và đóng nắp lại.

- Ấn vào hai bên và giữa nắp mặt nạ.


■ Phin lọc (nhỏ)

Để có thể sử dụng các loại lọc, hãy tham khảo phần **LƯU Ý** trên **Trang 35**.

1. Mở nắp nựa trước và kéo lưới lọc thô ra. **Trang 33**

2. Tháo các phin lọc ra. (nhỏ)

- Giữ các phần cố định của khung và tháo 4 móc.
- Tháo phin lọc khỏi các chốt.



3. Vệ sinh hoặc thay các phin lọc.

[Vệ sinh]

Phin lọc (enzyme blue với PM2,5) [màu xanh lam - trắng] hoặc phin lọc hút bụi (PM2,5) [màu trắng]

- Không rửa phin lọc vì việc này sẽ làm giảm hiệu quả của phin lọc.
- Chúng tôi khuyến nghị thay phin lọc **6 tháng một lần**.

Phin lọc khử mùi (enzyme blue) [màu xanh lam] hoặc phin lọc khử mùi apatit titan [màu xanh đen]

3-1 Hút bụi và ngâm trong nước ấm hoặc nước khoảng 10 đến 15 phút nếu bụi quá nhiều.


3-2 Sau khi rửa, vẩy sạch nước còn lại và để tự khô trong bóng râm.

- Bạn có thể làm sạch lại phin lọc bằng cách rửa với nước **6 tháng một lần** và nên thay phin lọc **3 năm một lần**.
- Không vắt phin lọc để làm khô.

[Thay thế]

Tháo mỗi phin lọc khỏi khung lưới lọc bằng cách tháo chốt, sau đó lắp phin lọc mới.

- Không vứt khung phin lọc đi.
- Tái sử dụng khung phin lọc khi thay phin lọc.
- Khi gắn lại phin lọc, hãy kiểm tra phin lọc đã được đặt trong các chốt.



4. Đặt các lưới lọc thô vào vị trí cũ và đóng nắp nựa lại.

- Ấn vào hai bên và giữa mặt nựa trước.

LƯU Ý

■ **Để vệ sinh, không sử dụng các vật liệu sau.**

- Nước nóng trên 40°C.
- Êt xăng, xăng, dung môi, các loại dầu bay hơi khác.
- Hợp chất đánh bóng.
- Bàn chải cứng, các chất liệu cứng khác.



Bảo quản và Vệ sinh

LƯU Ý

- Hoạt động với các phin lọc bản:
 - 1) không thể khử mùi không khí.
 - 2) không thể làm sạch không khí.
 - 3) làm lạnh kém.
 - 4) có thể gây mùi.
- Thải bỏ các phin lọc cũ dưới dạng rác thải không cháy.
- Để mua các phin lọc này (**Bảng 1**) hoặc phin lọc loại khác, hãy liên hệ với đại lý nơi bạn mua máy điều hòa.
- Phương pháp làm sạch và thay phin lọc có thể khác nhau tùy theo mẫu máy. Tham khảo nhãn được đính kèm với chính các phin lọc được bán riêng.

Bảng 1

Mục	Số linh kiện
Phin lọc (enzyme blue với PM2,5) - không có khung (bộ 2 phin lọc)	BAFP094A43
Phin lọc khử mùi (enzyme blue) - không có khung (bộ 2 phin lọc)	BAFP094A41
Phin lọc hút bụi (PM2,5) - không có khung (bộ 2 phin lọc)	BAFP046A41
Phin lọc khử mùi apatit titan - không có khung (bộ 2 phin lọc)	KAF970A46

Chúng tôi khuyến nghị bảo dưỡng thường xuyên.

Trong những điều kiện hoạt động nhất định, các bộ phận bên trong của máy điều hòa có thể bị hôi sau nhiều mùa sử dụng, dẫn đến hiệu suất kém. Ngoài việc dùng bình vệ sinh thường xuyên, nên để một chuyên viên bảo dưỡng định kỳ. Để có chuyên viên bảo dưỡng, liên hệ với cửa hàng dịch vụ nơi bạn mua máy điều hòa. Người dùng phải thanh toán chi phí bảo dưỡng.

Kiểm tra

- Kiểm tra xem nền, đế và các ống nối khác của dàn nóng có bị hỏng hay bị ăn mòn không.
- Kiểm tra và bảo đảm không có gì chặn trước đường hút và đường cấp gió của dàn lạnh và dàn nóng.
- Kiểm tra xem nước xả có chảy tốt qua ống nước xả trong quá trình hoạt động **LÀM LẠNH** hoặc **KHỬ ẨM** không.
 - Nếu không nhìn thấy nước xả ra, nước có thể đang bị rò rỉ từ dàn lạnh. Hãy tắt dàn lạnh và tham khảo ý kiến cửa hàng dịch vụ nếu xảy ra tình huống này.

Trước khi để tạm nghỉ thời gian dài

1. Hoạt động chức năng **MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC)**. **Trang 24**
2. Sau khi dùng xong, tắt aptomat của máy điều hòa.
3. Làm sạch phin lọc và lắp lại.


Khắc phục sự cố

Những trường hợp sau không phải là sự cố.

Những trường hợp sau không phải là sự cố của máy điều hòa không khí nhưng có một số nguyên nhân. Bạn có thể tiếp tục sử dụng điều hòa.

Trường hợp	Mô tả / nội dung kiểm tra
Hoạt động không bắt đầu ngay. <ul style="list-style-type: none"> • Khi nhấn nút “BẬT/TẮT” ngay sau khi ngừng hoạt động. • Khi chọn lại chế độ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Việc này là để bảo vệ máy điều hòa. Bạn nên chờ trong khoảng 3 phút.
Dàn nóng thải ra nước.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trong hoạt động COOL (LÀM LẠNH) hoặc DRY (KHỬ ẨM) <ul style="list-style-type: none"> • Hơi ẩm trong không khí ngưng tụ thành nước trên bề mặt lạnh của đường ống dàn nóng và nhỏ giọt.
Sương mù tỏa ra từ dàn lạnh.	<ul style="list-style-type: none"> • Việc này xảy ra khi không khí trong phòng được làm lạnh tạo thành hơi sương do luồng gió lạnh trong hoạt động làm lạnh.
Dàn lạnh bốc mùi.	<ul style="list-style-type: none"> • Việc này xảy ra khi mùi của phòng, nội thất hoặc khói thuốc đã được hấp thụ vào dàn lạnh và xả ra cùng với luồng gió. Chúng tôi khuyến bạn nên vệ sinh dàn lạnh. Vui lòng hỏi đại lý của bạn. • Do hoạt động phát ra ion tĩnh điện, cửa thoát gió có thể tỏa ra mùi nhẹ do một lượng nhỏ ozon được tạo ra. Tuy nhiên, số lượng không đáng kể và không gây hại cho sức khỏe của bạn.
Quạt ngoài trời quay khi máy điều hòa không hoạt động.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sau khi tắt máy: <ul style="list-style-type: none"> • Quạt ngoài trời tiếp tục quay thêm 60 giây để bảo vệ hệ thống. ■ Khi máy điều hòa không hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> • Khi nhiệt độ ngoài trời quá cao, quạt ngoài trời bắt đầu quay để bảo vệ hệ thống.
Hoạt động dừng đột ngột. (Đèn HOẠT ĐỘNG bật.)	<ul style="list-style-type: none"> • Để bảo vệ hệ thống, máy điều hòa có thể dừng hoạt động khi điện áp tăng đột ngột. Điều hòa sẽ tự động tiếp tục hoạt động trong khoảng 3 phút.
Các mảnh bụi hoặc nhựa nhỏ có thể xuất hiện khi mặt nạ được mở hoặc đóng.	<ul style="list-style-type: none"> • Hiện tượng này do ma sát bình thường giữa mặt nạ và lưới khi mở và đóng, và không ảnh hưởng đến chức năng hoặc độ bền của bộ phận. • Lau sạch bằng khăn khô.

Khắc phục sự cố

Trường hợp	Mô tả / nội dung kiểm tra
<p>Bạn sẽ không còn nghe thấy âm thanh phát ra ion tĩnh điện nữa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nếu luồng gió yếu đi, nghĩa là quy trình phát ra ion tĩnh điện đã dừng lại.
<p>Nhiệt độ phòng không đạt nhiệt độ cài đặt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nếu không khí thoát ra từ máy điều hòa thổi vào tường, nhiệt độ cài đặt có thể không đạt được chính xác.
<p>Cánh đảo gió không bắt đầu đảo gió ngay.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Máy điều hòa đang điều chỉnh vị trí cánh. • Cánh đảo gió sẽ chuyển động ngay.
<p>Bạn sẽ nghe thấy một âm thanh.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Âm thanh giống như dòng chảy của nước ■ Âm thanh tích tắc ■ Âm thanh lách cách trong quá trình hoạt động hoặc tạm nghỉ ■ Tiếng lọc cọc ■ Âm thanh của luồng gió trở nên mạnh hơn hoặc yếu hơn. ■ Tiếng khóa chốt 	<ul style="list-style-type: none"> • Âm thanh này tạo ra do môi chất lạnh trong điều hòa không khí đang chảy. • Đây là tiếng bơm nước trong máy điều hòa nhiệt độ. Bạn nghe thấy âm này khi nước được bơm ra khỏi máy điều hòa nhiệt độ khi máy hoạt động ở hoạt động COOL (LÀM LẠNH) hoặc DRY (KHỬ ẨM). • Âm thanh này tạo ra khi kích thước của máy điều hoà nở ra hoặc co lại nhẹ do nhiệt độ thay đổi. • Âm thanh này tạo ra khi van điều khiển môi chất lạnh hoặc các linh kiện điện hoạt động. • Bạn nghe thấy âm thanh này từ bên trong điều hòa không khí khi bật quạt hút trong khi các cửa phòng đang đóng. Mở cửa sổ hoặc tắt quạt hút. • Âm thanh này phát ra khi tốc độ quạt thay đổi theo cài đặt bạn chọn. • Âm thanh này được tạo ra do van tiết lưu điện tử vận hành dần nóng ngừng hoặc tắt nguồn điện và bật lại.
<p>Cơ cấu quay phát ra âm thanh.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Âm thanh phát ra khi cánh đảo gió dọc và cánh đảo gió ngang chuyển động. 	<ul style="list-style-type: none"> • Khi máy điều hòa không khí hoạt động trong môi trường yên tĩnh và tốc độ lưu lượng gió của dàn lạnh được đặt ở Chế độ yên lặng hoặc Chế độ thấp, chuyển động của cánh đảo gió có thể phát ra âm thanh.
<p>Không có gió thổi ra</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trong chế độ COOL (LÀM LẠNH) hoặc DRY (KHỬ ẨM) <ul style="list-style-type: none"> • Nếu hoạt động COOL/DRY (LÀM LẠNH/KHỬ ẨM) được khởi động với cài đặt gió là "AUTO (TỰ ĐỘNG)", dàn lạnh ban đầu sẽ khử mùi, có chức năng ngăn chặn mọi mùi bên trong. Kết quả là, dàn lạnh sẽ không cấp gió ngay lập tức. (Đợi khoảng 1 phút.)
<p>Máy điều hòa tiếp tục hoạt động ngay cả khi bạn đã dừng hoạt động COOL (LÀM LẠNH) hoặc DRY (KHỬ ẨM).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Máy điều hòa không khí đang hoạt động ở chế độ MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC). Khi bạn muốn dừng chế độ MOLD PROOF (CHỐNG NẤM MỐC) giữa chừng, hãy nhấn vào  .

Kiểm tra lại.

Hãy kiểm tra lại trước khi gọi thợ sửa chữa.

Trường hợp	Mô tả / nội dung kiểm tra
<p>Điều hòa không khí không hoạt động.</p> <p>Đèn báo HOẠT ĐỘNG tắt.</p> <p>Đèn báo HOẠT ĐỘNG đang nhấp nháy</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aptomat có bị NGẮT hay cầu chì có bị nổ không? • Có bị mất điện không? • Cài đặt hẹn giờ đã đúng chưa? • Ngắt điện bằng cầu dao và khởi động lại bằng ứng dụng. Nếu đèn báo HOẠT ĐỘNG hoạt động nhấp, kiểm tra lại mã lỗi và hỏi người bán hàng.
<p>Hiệu quả làm lạnh kém.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lưới lọc thô có sạch không? • Có vật gì cản trở đường hồi hay đường cấp của dàn lạnh hoặc dàn nóng không? • Nhiệt độ cài đặt có phù hợp không? • Cửa sổ và cửa ra vào đã đóng chưa? • Tốc độ luồng gió và hướng luồng gió có được đặt đúng không? • Nhiệt độ ngoài trời có ở trong phạm vi hoạt động không? • Thiết bị có được đặt ở chế độ ECONO/MOLD PROOF/ OUTDOOR UNIT QUIET (TIẾT KIEM/CHỐNG NẤM MỐC/ DÀN NÓNG CHẠY ẸM) không? Trang 23-25, 27
<p>Hoạt động dừng đột ngột. (Đèn báo HOẠT ĐỘNG đang nhấp nháy.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lưới lọc thô có sạch không? • Có vật gì cản trở đường hồi hay đường cấp của dàn lạnh hoặc dàn nóng không? • Vệ sinh lưới lọc hoặc dọn các vật cản và OFF (TẮT) aptomat. Sau đó, BẬT lại và thử vận hành máy điều hòa không khí bằng ứng dụng. Nếu đèn vẫn nhấp nháy, hãy gọi cửa hàng dịch vụ nơi bạn mua máy điều hòa.
<p>Chức năng bất thường xảy ra trong quá trình hoạt động.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Máy điều hòa có thể bị lỗi do sét đánh hoặc sóng radio. TẮT cầu dao, sau đó BẬT lại và thử vận hành máy điều hòa bằng ứng dụng.

■ Lưu ý đối với điều kiện vận hành

- Điều hòa không khí luôn tiêu thụ một lượng điện nhỏ ngay cả khi không hoạt động.
- Nếu bạn không định sử dụng điều hòa không khí trong một thời gian dài, ví dụ vào mùa xuân hoặc mùa thu, hãy ngắt cầu dao.
- Sử dụng điều hòa không khí trong những điều kiện sau.

CHẾ ĐỘ	Các điều kiện hoạt động	Nếu tiếp tục hoạt động ngoài phạm vi này
<p>COOL (LÀM LẠNH) / DRY (KHỬ ẨM)</p>	<p>Nhiệt độ ngoài trời: 19,4-46°C Nhiệt độ trong nhà: 16-32°C Độ ẩm trong nhà: tối đa 80%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Thiết bị bảo vệ có thể hoạt động để tắt hệ thống. • Nước có thể ngưng tụ và nhỏ giọt trên dàn lạnh.

- Hoạt động ngoài phạm vi độ ẩm và nhiệt độ này có thể khiến thiết bị bảo vệ tắt hệ thống.

Khắc phục sự cố

Bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây

Bảng sau đây cung cấp các mô tả ngắn gọn về cách xử lý sự cố hoặc thực hiện cài đặt kết nối. Tham khảo câu hỏi thường gặp (CHTG) trên trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Kết nối mạng LAN không dây

Trường hợp	Mô tả / nội dung kiểm tra
Trong quá trình sử dụng chế độ "offline" (ngoại tuyến) của ứng dụng. Không tìm thấy thiết bị (máy điều hòa) trên màn hình ứng dụng.	<ul style="list-style-type: none"> Thực hiện lại cài đặt kết nối. Di chuyển bộ định tuyến (điểm truy cập mạng LAN không dây) vào gần máy điều hòa. Có khả năng bạn đang sử dụng điện thoại thông minh hoặc bộ định tuyến (điểm truy cập mạng LAN không dây) không được hỗ trợ. Để biết chi tiết, hãy tham khảo trang web. Nếu sử dụng iOS 14.0 trở lên: <ul style="list-style-type: none"> Tắt dữ liệu di động khi thực hiện kết nối điểm truy cập (Kết nối AP). (Điện thoại thông minh kết nối trực tiếp với bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây.) Vào lần đầu tiên dùng ứng dụng, vui lòng cấp quyền cho thiết bị iOS tìm và kết nối với các thiết bị khác trong mạng cục bộ.
Trong quá trình sử dụng chế độ "online" (trực tuyến) của ứng dụng. Không tìm thấy thiết bị (máy điều hòa) trên màn hình ứng dụng.	<ul style="list-style-type: none"> Giao tiếp giữa bộ định tuyến và kết nối internet có thể không hoạt động. Vui lòng xác nhận.
Đèn của bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây không nhấp nháy hoặc không sáng.	<ul style="list-style-type: none"> Có phải cầu dao bị tắt không?, vui lòng bật lên. Bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây đã sẵn sàng để bật chưa? Vui lòng kiểm tra và xác nhận trạng thái của bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây. Trang 11 Đã xảy ra sự cố khi giao tiếp giữa máy điều hòa và bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây. Có thể thiết bị của bạn đang gặp sự cố. Vui lòng liên hệ với cửa hàng nơi bạn mua máy điều hòa để yêu cầu dịch vụ sửa chữa.
Không giải pháp nào ở trên hiệu quả.	<ul style="list-style-type: none"> Tham khảo câu hỏi thường gặp (CHTG) trên: https://www.daikinthai.com/product/aircreator/faq/en hoặc xem câu hỏi thường gặp (CHTG) qua tab menu trong ứng dụng.
Bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây (DaikinAP*****) không hiển thị trong các mạng Wifi khả dụng trên điện thoại thông minh.	<ul style="list-style-type: none"> Điện thoại thông minh hoặc thiết bị của bạn có đang thiết lập cài đặt tìm kiếm bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây với tần số 2,4 GHz không? Đèn của bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây có đang nhấp nháy không? Trang 11

Để biết hướng dẫn về cách vận hành ứng dụng, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng tại <https://www.daikinthai.com/product/aircreator/en>

Hãy gọi ngay cửa hàng dịch vụ.

CẢNH BÁO

- Khi có bất thường (như mùi khét), hãy tắt hoạt động và OFF (TẮT) aptomat.
 - Tiếp tục hoạt động trong điều kiện bất thường có thể dẫn đến sự cố, bị điện giật hoặc hỏa hoạn.
 - Tham vấn cửa hàng dịch vụ nơi bạn mua máy điều hòa.
- Không tự sửa chữa hoặc thay đổi máy điều hòa.
 - Việc làm không đúng có thể dẫn đến bị điện giật hoặc hỏa hoạn.
 - Tham vấn cửa hàng dịch vụ nơi bạn mua máy điều hòa.

Nếu xảy ra một trong những dấu hiệu sau đây, hãy gọi ngay cửa hàng dịch vụ.

- Dây nguồn bị nóng bất thường hoặc bị hỏng.
- Nghe thấy tiếng động bất thường khi máy đang hoạt động.
- Aptomat, cầu chì hoặc cầu dao chống dòng rò thường xuyên ngắt điện.
- Các công tắc và nút nhấn liên tục hoạt động không bình thường.
- Có mùi khét.
- Nước rò rỉ từ dàn lạnh.

OFF (TẮT) aptomat và gọi cửa hàng dịch vụ.

- Sau khi mất điện
Máy điều hòa sẽ tự khởi động lại trong khoảng 3 phút.
Bạn chỉ cần đợi trong giây lát.

- Sét đánh
Nếu sét đánh ở khu vực lân cận, hãy tắt hoạt động và OFF (TẮT) aptomat để bảo vệ hệ thống.


Yêu cầu về vứt bỏ



Sản phẩm và pin đi kèm với bộ điều khiển được đánh dấu bằng biểu tượng này. Biểu tượng này có nghĩa là các sản phẩm điện và điện tử cũng như pin không được để lẫn với rác thải sinh hoạt chưa phân loại. Đối với pin, ký hiệu hóa học có thể được in phía dưới biểu tượng. Ký hiệu hóa học này có nghĩa là pin có chứa kim loại nặng cao hơn hàm lượng nhất định. Các ký hiệu hóa học có thể là:

- Pb: Chì (>0,004%)

Không tự tháo rời hệ thống; Tháo rời sản phẩm, xử lý môi chất lạnh, dầu và các bộ phận khác phải do người lắp đặt có tay nghề thực hiện và tuân theo các quy định của địa phương và quốc gia. Các bộ phận và pin vứt bỏ phải được xử lý tại cơ sở xử lý chuyên dụng để tái sử dụng, tái chế và phục hồi. Thông qua việc vứt bỏ đúng cách, bạn góp phần phòng chống các tác động xấu đối với môi trường và sức khỏe con người. Vui lòng liên hệ với người lắp đặt hoặc cơ quan tại địa phương để biết thêm thông tin.



■ Chẩn đoán lỗi qua ứng dụng

- Trong trường hợp máy điều hòa không khí gặp trục trặc, bạn có thể kiểm tra mã lỗi thông qua ứng dụng trước khi hỏi nhân viên bảo dưỡng và thông báo cho họ mã trục trặc này.

Mã lỗi sẽ xuất hiện trên màn hình, hãy xem hình bên trái.

	MÃ	Ý NGHĨA
HỆ THỐNG	00	BÌNH THƯỜNG
	UA	LỖI KẾT HỢP GIỮA DÀN NÓNG VÀ DÀN LẠNH
	U0	THIẾU MÔI CHẤT LẠNH
	U2	ĐIỆN ÁP GIẢM HOẶC ĐIỆN ÁP MẠCH CHÍNH BỊ QUÁ TẢI
	U4	LỖI TRUYỀN TÍN HIỆU (GIỮA DÀN NÓNG VÀ DÀN LẠNH)
DÀN LẠNH	A1	CÓ BẤT THƯỜNG Ở PCB CỦA DÀN LẠNH
	A5	KIỂM SOÁT ÁP SUẤT CAO HOẶC CHỐNG ĐÓNG BĂNG
	A6	LỖI ĐỘNG CƠ QUẠT
	C4	LỖI BỘ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DÀN TRAO ĐỔI NHIỆT
	C9	LỖI CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ GIÓ HÒI
	CC	LỖI CẢM BIẾN ĐỘ ẨM
DÀN NÓNG	EA	LỖI CHUYỂN MẠCH LẠM LẠNH - SỬ OÌ ẨM
	E1	LỖI BẢNG MẠCH
	E5	QUÁ DÒNG CUỘN DÂY STATOR
	E6	LỖI KHỞI ĐỘNG MÁY NÉN
	E7	LỖI ĐỘNG CƠ QUẠT DC
	E8	ĐẦU VÀO QUÁ DÒNG
	F3	KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ CAO ĐƯỜNG ĐÂY MÁY NÉN
	F6	KIỂM SOÁT ÁP SUẤT CAO (Ở CHẾ ĐỘ LÀM LẠNH)
	F8	HOẠT ĐỘNG NGƯNG LẠI DO CÓ BẤT THƯỜNG VỀ NHIỆT ĐỘ BÊN TRONG MÁY NÉN
	H0	LỖI CẢM BIẾN
	H6	HOẠT ĐỘNG NGƯNG LẠI DO LỖI CẢM BIẾN DÒ TÌM VỊ TRÍ
	H8	LỖI CẢM BIẾN DÒNG ĐIỆN DC
	H9	LỖI CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ GIÓ HÚT
	J3	LỖI CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ ĐƯỜNG ĐÂY MÁY NÉN
	J6	LỖI BỘ CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ DÀN TRAO ĐỔI NHIỆT
	J8	LỖI CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ ÔNG LÔNG
	L3	LỖI DO CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN BỊ NÓNG
L4	NHIỆT ĐỘ CAO Ở BỘ TẢN NHIỆT CHO MẠCH INVERTER	
L5	QUÁ DÒNG ĐẦU RA	
P4	LỖI CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ CỦA BỘ TẢN NHIỆT CHO MẠCH INVERTER	

Bản ghi nhớ

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Osaka Umeda Twin Towers South,
1-13-1, Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan
<https://www.daikin.com>



The two-dimensional bar code is
a manufacturing code.